

ROUND ROBIN SPORTS

RRSB Scoreboard

Bedienungsanleitung

Version 2026 · Snooker-Scoreboard für Tablet & Touchscreen

Inhalt

1. Neues Spiel starten
2. Das Scoreboard – Hauptanzeige
3. Direkteingabe – Ganzes Break
4. Ball-für-Ball-Eingabe
5. Das Menu
6. Handicap-Eingabe
7. Frame- und Match-Abschluss
8. Übungsmodus (Solo)

1. Neues Spiel starten

Beim ersten Aufruf der App sowie nach jedem abgeschlossenen Spiel erscheint das **Setup-**

Fenster. Hier werden alle Grundeinstellungen für das Match vorgenommen.

Neues Spiel

Spieler 1
Max Müller

Spieler 2
Peter Meier

Matchart
Best of 7 (Ungerade)

Auspielziel
– Best of 7 +

Eingabemodus
Ganzes Break Ball für Ball

⌚ Name ⌚ Matchtyp & Auspielziel

Schritt für Schritt


- Spielernamen eingeben:** Im linken Feld den Namen von Spieler 1 (blau), im rechten Feld den Namen von Spieler 2 (orange) eingeben. Die Tastatur erscheint automatisch beim Antippen.
- Matchart wählen:** Im Dropdown «Matchart» die gewünschte Spielform auswählen. Durch Darüberstreichen mit dem Finger werden die Optionen angezeigt — beim Loslassen wird die zuletzt markierte Option übernommen.
 - *Ungerade (Best of 3, 5, 7 ...):* Das Spiel endet, sobald ein Spieler die Mehrheit gewonnen hat.
 - *Gerade (Best of 2, 4, 6 ...):* Alle Frames werden gespielt, auch wenn ein Sieger schon feststeht.
- Auspielziel anpassen:** Mit den Tasten und die Anzahl Frames einstellen.
- Eingabemodus wählen:**
 - *Ganzes Break:* Am Ende eines Breaks die Gesamtpunktzahl per Zehnerblock eingeben. Einfach und schnell.
 - *Ball für Ball:* Jeden gepotteten Ball einzeln erfassen. Ideal für genaue Statistiken.
- Spiel starten:** Den grünen «Spiel starten»-Button antippen. Das Scoreboard erscheint.

Tipp: Der Eingabemodus kann jederzeit während des Spiels gewechselt werden — und zwar

 für jeden Frame individuell.

2. Das Scoreboard – Hauptanzeige

Das Scoreboard zeigt jederzeit den aktuellen Spielstand übersichtlich auf dem gesamten Bildschirm. Es ist in zwei Hälften aufgeteilt — links Spieler 1, rechts Spieler 2.



Elemente der Hauptanzeige

- **Gewonnene Frames (oben links/rechts):** Die grossen farbigen Zahlen zeigen, wie viele Frames jeder Spieler bisher gewonnen hat.
- **Spielernamen:** Links in Blau (Spieler 1), rechts in Orange (Spieler 2).
- **Aktueller Framescore (grosse Zahl):** Die Punkte im laufenden Frame. Der Spieler mit dem höheren Score führt.
- **«Ausspielziel» (Mitte oben):** Zeigt das eingestellte Spielziel, z. B. «Best of 7».
- **Statuszeile (unten):** Enthält drei Bereiche:
 - Links und rechts: Break-Eingabe-Buttons für jeden Spieler.
 - Mitte: Der grüne **MENU**-Button öffnet das Hauptmenü.
- **Break-Anzeige:** Während eines laufenden Breaks wird die aktuelle Breckpunktzahl neben dem Spielernamen eingeblendet.


Break-Eingabe starten

1. Den «► **Break eingeben**»-Button des aktiven Spielers antippen (linker Button für Spieler 1, rechter für Spieler 2).
2. Das Eingabefenster öffnet sich (je nach Modus: Direkteingabe oder Ball für Ball).

Hinweis: Nur der Spieler, der gerade «an der Reihe» ist, sollte seinen Button verwenden. Es gibt keine technische Sperre — beide Spieler könnten tippen, aber die Logik erwartet abwechselnde Eingaben.

3. Direkteingabe – Ganzes Break

Im Modus «Ganzes Break» wird am Ende eines Breaks die Gesamtpunktzahl auf einmal eingegeben. Ein Zehnerblock erscheint und die Punkte werden mit **OK** bestätigt.



Normales Break eingeben

1. Den «► Break eingeben»-Button des aktiven Spielers antippen.
2. Das Eingabefenster öffnet sich mit dem Spielernamen oben.
3. Die Punktzahl des Breaks über den Zehnerblock eingeben (z. B. für 47 Punkte).
4. **OK** antippen — die Punkte werden dem Spieler gutgeschrieben, der andere Spieler ist dran.
5. Mit kann die letzte Ziffer gelöscht werden.

Foul eingeben

1. Im Direkteingabe-Fenster den «**Foul**»-Button antippen.
2. Die Punktzahl des Fouls eingeben (mindestens 4).
3. OK antippen — die Punkte gehen an den *Gegner* des foulenden Spielers.

Break abbrechen


Mit dem «**Abbrechen**»-Button (rot) wird das Eingabefenster ohne Eintrag geschlossen. Der

Spielstand bleibt unverändert.

Tipp: Nach dem Drücken von OK wechselt das System automatisch den aktiven Spieler. Es ist also nicht nötig, manuell umzuschalten.

4. Ball-für-Ball-Eingabe

Im Modus «Ball für Ball» wird jeder gepottete Ball einzeln erfasst. Das Eingabefenster erscheint seitlich auf dem Bildschirm — links für Spieler 1, rechts für Spieler 2 — und kann per Drag & Drop verschoben werden.



Das Ball-für-Ball-Fenster

Das Fenster erscheint auf der Seite des aktiven Spielers. Es kann durch Ziehen (Drag) an jede Position auf dem Bildschirm verschoben werden.

Balls eingeben – Phase für Phase

1. **Rote Phase:** Das Fenster zeigt «Rot wählen». Den roten Ball antippen — die Zahl im Ball zeigt, wie viele Rote noch auf dem Tisch sind.
2. **Farbphase (nach einem Roten):** Jetzt eine Farbe wählen. Es können auch weitere Rote gespielt werden, falls mehrere Rote mit einem Stoss gehen.
3. **Farben-Phase (nur noch Farben):** Die Farben werden in der vorgeschriebenen Reihenfolge gespielt (Gelb → Grün → Braun → Blau → Pink → Schwarz).
4. Am Ende eines Breaks den «**Break-Ende**»-Button antippen. Das Break wird gespeichert, der Gegner ist dran.

Rote anpassen

Falls die Anzahl der Roten auf dem Tisch nicht stimmt (z. B. nach einem Rerack oder einer

Korrektur), kann die Zahl direkt angepasst werden:

1. Im Ausgangszustand (kein Break am Laufen) die oder -Buttons neben «Rote:» antippen.
2. Die Änderung mit **OK** bestätigen.

Undo & Redo

- **Undo** (←) macht den zuletzt eingegebenen Ball rückgängig.
- **Redo** (→) stellt einen rückgängig gemachten Ball wieder her.
- Mehrfaches Drücken von Undo ermöglicht das Zurückgehen mehrerer Schritte.

Foul eingeben

1. Den «**Foul**»-Button (rot) antippen.
2. Den betroffenen Ball antippen — das System berechnet die Foulpunkte automatisch (mindestens 4, je nach Ball mehr).
3. Die Foulpunkte gehen an den Gegner.

Freeball

Nach einem Foul kann dem eingehenden Spieler ein Freeball gewährt werden. Der Freeball-Button erscheint automatisch, wenn die Spielsituation dies erlaubt. Er zeigt an, als welche Farbe der Freeball gespielt werden kann (z. B. «Freeball als Rot»).


Break abbrechen

Mit dem «**Abbrechen**»-Button wird das Fenster geschlossen. Läuft gerade ein Break, erscheint eine Warnung — das Break muss erst über «Break-Ende» abgeschlossen werden.

Tipp: Die Ball-Historie (kleine Bälle am unteren Rand des Fensters) zeigt alle bereits gepotteten Bälle des aktuellen Breaks in der Reihenfolge der Eingabe.

5. Das Menu

Das Menu wird über den grünen **MENU**-Button in der Statuszeile unten geöffnet. Es enthält alle übergeordneten Funktionen des Scoreboards.



Menu öffnen & schliessen

1. Den grünen **MENU**-Button in der Statuszeile antippen.
2. Das Menu-Fenster öffnet sich in der Bildschirmmitte.
3. Durch Antippen des X-Buttons oben rechts oder ausserhalb des Fensters wird das Menu wieder geschlossen.

Menu-Funktionen im Überblick

New game / Neues Spiel

1. Antippen startet ein neues Spiel.
2. Falls bereits Einträge vorhanden sind, erscheint eine Sicherheitsabfrage — das laufende Spiel geht unwiderruflich verloren.
3. Das Setup-Fenster öffnet sich neu.

Re-rack

1. Antippen löst einen Re-rack aus (alle Bälle werden neu aufgestellt).
2. Eine Bestätigung ist erforderlich.
3. Das laufende Break wird beendet und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Frame-Ende

1. Beendet den aktuellen Frame manuell.
2. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit dem aktuellen Ergebnis und Statistiken (siehe Kapitel 7).
3. Bei Unentschieden ist diese Funktion deaktiviert.

Match-Ende

1. Beendet das gesamte Match vorzeitig.
2. Das aktuelle Frameergebnis wird als letzter Frame gewertet.
3. Eine Sicherheitsabfrage erscheint mit dem Gesamtergebnis.

Undo / Redo

- **Undo** macht die zuletzt eingegebene Punktzahl rückgängig (auch über mehrere Breaks hinweg möglich).
- **Redo** stellt eine rückgängig gemachte Eingabe wieder her.


Ausspielziel ändern

1. Mit und das Ausspielziel (Best of X) anpassen.
2. Das Minimum ist die Anzahl bereits gespielter Frames.
3. Änderung mit **OK** bestätigen oder mit **Abbrechen** verwerfen.
4. Diese Funktion ist nur beim Framestart oder nach Match-Ende verfügbar.

Tipp: Das «?»-Symbol neben «Ausspielziel ändern» erklärt den Unterschied zwischen gerader und ungerader Frameanzahl.

6. Handicap-Eingabe

Ein Handicap gibt einem Spieler eine Punktevorgabe am Framestart. Es ist nur verfügbar, wenn beide Spieler noch **0 Punkte** im laufenden Frame haben (also ganz am Anfang eines Frames).



Handicap im Modus «Ganzes Break» eingeben

1. Den Break-Eingabe-Button des Spielers antippen (nur bei Framescore 0:0 sichtbar).
2. Im Zehnerblock erscheint zusätzlich ein «**Handicap**»-Button.
3. Antippen öffnet das Handicap-Fenster.
4. Den Spieler antippen, der das Handicap erhalten soll — der Name leuchtet in seiner Farbe auf.
5. Die Handicap-Punktzahl über den Zehnerblock eingeben.
6. **OK** antippen — die Punkte werden dem gewählten Spieler als Vorgabe gutgeschrieben.
7. Das Fenster schliesst sich. Das Handicap erscheint im Frame-Chart als Startpunkt.


Handicap im Modus «Ball für Ball» eingeben

1. Das Ball-für-Ball-Fenster öffnen (nur bei Framescore 0:0 sichtbar).
2. Im unteren Bereich erscheint der «**Handicap**»-Button (orange).
3. Antippen öffnet das Handicap-Fenster — der eigene Spieler ist bereits vorgewählt.
4. Punktzahl eingeben und mit **OK** bestätigen.
5. Es können beide Spieler ein Handicap erhalten (z. B. 25 für Spieler 1, 0 für Spieler 2).

Hinweis: Ein eingegebenes Handicap erscheint in der Frame-Statistik und im Score-Verlaufschart als Anfangspunkt der Linie. Es kann nicht rückgängig gemacht werden.

7. Frame- und Match-Abschluss

Wenn ein Frame zu Ende geht, erscheint automatisch ein Bestätigungsfenster mit dem Ergebnis und einer Übersicht über die wichtigsten Statistiken.



Frame-Abschluss

1. Am Ende eines Frames erscheint das Bestätigungsfenster automatisch, sobald der Framescore entschieden ist.
2. Es kann auch manuell über **Menu** → **Frame-Ende** aufgerufen werden.
3. Das Fenster zeigt:
 - Den aktuellen Framescore mit Sieger-Symbol 🏆
 - Alle Breaks über 7 Punkte
 - Gesamte Foulpunkte
 - Allfällige Handicap-Punkte
 - Framedauer
 - Den grafischen Frameverlauf (Score-Chart)
4. Mit «**Frame beenden**» (grün, glühender Rand) wird der Frame abgeschlossen — der gewinnende Spieler erhält einen Frame gutgeschrieben.
5. Mit «**Abbrechen**» kehrt man ohne Abschluss zurück.

Der Frameverlauf-Chart

Der Chart zeigt, wie sich der Punktestand im Laufe des Frames entwickelt hat. Jeder Punkt auf der Linie entspricht dem Ende eines Breaks. Punkte auf der Linie markieren Break-Abschlüsse. Die Farbe entspricht dem jeweiligen Spieler.

Match-Ende

1. Bei einem «Best of X»-Match mit ungerader Zahl endet das Spiel automatisch, sobald ein Spieler die Mehrheit gewonnen hat.
2. Bei gerader Zahl werden alle Frames gespielt.
3. Auf dem Scoreboard erscheint die Meldung «**Partie beendet!**» mit dem Gesamtergebnis.
4. Über **Menu** → **New game** kann ein neues Spiel gestartet werden, oder über **Menu** → **Ausspielziel ändern** kann das Ziel erhöht werden, um weiterzuspielen.


Match-Statistiken

Während des Spiels kann jederzeit über den «**Statistik**»-Bereich eine Übersicht aller gespielten Frames aufgerufen werden. Dort ist pro Frame ersichtlich:

- Ergebnis (Score beider Spieler)
- Höchste Breaks
- Foulpunkte (mit Anzahl Fouls in Klammern)
- Handicap-Punkte

8. Übungsmodus (Solo)

Der Übungsmodus ermöglicht es einem einzelnen Spieler, Breaks und Trainingsroutinen selbstständig aufzuzeichnen — ohne Gegner. Alle Sessions werden gespeichert und sind jederzeit einsehbar.



Solo-Training starten

1. Im Setup-Fenster **keinen Gegner** eingeben (Spieler-2-Feld leer lassen) — oder die entsprechende Solo-Option wählen.
2. Das Scoreboard zeigt nur den eigenen Spieler und einen zentralen Break-Eingabe-Button.

Breaks aufzeichnen

1. Den «► **Break eingeben**»-Button antippen.
2. Im Direkteingabe-Modus die Break-Punktzahl eingeben und OK bestätigen.
3. Im Ball-für-Ball-Modus jeden Ball einzeln erfassen und mit «Break-Ende» abschliessen.
4. Alle Breaks werden in der Session gespeichert und am unteren Rand angezeigt.

Trainingsroutinen (Break-Modus)

Im Solo-Modus können auch strukturierte Trainingsroutinen aufgezeichnet werden:

1. Eine Routine besteht aus mehreren Breaks hintereinander (z. B. immer wieder auflegen und breaken).
2. Jede Session wird mit Datum, Gesamtpunkten und Anzahl Breaks gespeichert.
3. Die Übersicht aller Sessions ist über das MENU zugänglich.

Session beenden

1. MENU öffnen → «**Session beenden**» wählen.
2. Die Session wird mit allen Breaks gespeichert.
3. Eine neue Session kann sofort gestartet werden.

Trainingshistorie einsehen

1. MENU → «**Trainingshistorie**» öffnen.
2. Alle gespeicherten Sessions mit Datum und Statistiken werden angezeigt.
3. Einzelne Sessions können als Detail angeschaut werden.

Tipp: Der Solo-Modus eignet sich besonders für das Trainieren von Positionen, das Üben von langen Serien oder das Verfolgen der eigenen Break-Entwicklung über Zeit.