Câblage du maître Arduino UNO R4 WiFi vers la carte SERVO-I2C NANO



Fil de liaison : câble JST XH 4 points vers fils Dupont mâles, 30 cm max à 100 kHz.
Le 5V du R4 alimente le Nano (≈ 30 mA). Les servos restent alimentés par J1 (alimentation séparée).
Option une seule alimentation 7-8,4 V : la brancher à la fois sur le jack du R4 et sur J1 de la carte.