## SmartSDK APIの 使い方







API(application programming interface): 他のソフトの機能を利用するための手段

WebAPI:

外部Webサービスの機能を自分のソフトウェアで利用する手段

→自分のアプリケーションに WebAPIとして提供されている機能を 組み込むことができる





### SmartSDKのWebAPIはHTTPリクエストを用いて行う

HTTPリクエスト

GET : リソースの取得

PUT : リソースの更新

POST : リソースの新規作成

- DELETE: リソースの削除

. . . .

ex)GET <a href="http://(対象機器のIP)/rws/service/scanner/capability">http://(対象機器のIP)/rws/service/scanner/capability</a>

→ スキャナの利用可能値を取得できる





### WebAPIのリクエストに対する結果はJSON形式で通知される

### JSON

Keyと値のペアで記載されるデータ記述言語
 ex1) { "key1" : "value1", "key2":"value2" }
 ex2) { "array" : ["valueA", "valueB", "valueC"]}

■ ライブラリ(gson, jsonic, etc..)を用いることで 簡単にオブジェクトに変換できる



### WebAPI: SmartSDKの概要





### ジョブ機能

- スキャナ
- プリンタ
- コピー
- ファクス

### 管理機能

- 機器状態
- カウンター
- 機器情報
- LDAP
- アドレス帳
- ログ








### WebAPI: スキャナ機能の概要



- スキャナ条件の利用可能値の取得
- スキャナジョブの実行
  - スキャナジョブの開始
  - スキャナ条件の利用可否チェック
- 実行中スキャナジョブの操作
  - スキャナジョブの情報取得
  - スキャナジョブの中止
  - 停止しているスキャナジョブの継続
- 読み取り画像の操作
  - 読み取り画像ファイルの取得
  - 読み取り画像ファイルの削除
  - 原稿プレビュー画像の取得
  - OCRデータの取得






### WebAPI: プリンタ機能の概要




- プリンタ印刷条件設定可能値の取得
- プリンタジョブの印刷
  - ファイルパス指定印刷
  - ファイルの登録ID指定印刷
  - 印刷条件の実行可否確認
- プリンタジョブの情報取得
  - ジョブ情報リストの取得
  - ジョブ情報(単体)の取得
- プリンタジョブのキャンセル
- プリンタの情報取得
- プリンタサポートPDLの情報取得
- プリンタ印刷用ファイルの登録



### WebAPI: コピー機能の概要



- コピー条件設定可能値の取得
- コピージョブの実行
  - コピージョブの開始
  - コピー条件の実行可否確認
- 実行中のコピージョブの操作
  - 中断中ジョブの再開
  - コピー条件の変更
  - コピージョブの中止
- コピージョブの情報取得
  - ジョブ情報(単体)の取得
- コピーの情報取得






### WebAPI: ファクス機能の概要



- ファクス条件設定可能値の取得
- ファクスジョブの開始
  - ファクス条件の実行可否確認
  - ファクス送信
- ファクスジョブの情報取得
  - ジョブ情報(単体)の取得
- 実行中ジョブの操作
- ファクスの情報取得



### 1

### WebAPI: コピー機能の概要



■ 1. コピー条件設定可能値の取得

/rws/service/copy/capability

■ 2. コピージョブの実行

/rws/service/copy/jobs

- コピージョブの開始
- コピー条件の実行可否確認
- 3. 実行中のコピージョブの操作
  - 中断中ジョブの再開
  - コピー条件の変更
  - コピージョブの中止
- 4. コピージョブの情報取得
  - ジョブ情報(単体)の取得
- 5. コピーの情報取得

/rws/service/copy/jobs/{ジョブID}

PUT

/rws/service/copy/jobs/{ジョブID}

**GET** 

/rws/service/copy/status



### ■ WebAPI: コピージョブの実行




### コピーの手順(一例)

- 1. クライアントは、設定可能なコピー条件(部数・原稿種類・印刷カラーモード・後) 処理etc)を[1.コピー条件設定可能値の取得]に従い取得する。
- 2. クライアントは、[5.コピーの情報取得]に従い、コピー状態を確認する。
- 3. クライアントは、コピー条件を選択し、[2.コピージョブの実行(コピー条件の実行 可否確認)]に従い、選択したコピー条件が実行可能かを問い合わせる。(このとき "validataOnly":trueを指定)
- 4. クライアントは、3より実行可能な場合、[2.コピージョブの実行(コピージョブの 開始)]に従い、SmartSDK(コピー)へコピー開始を指示する。
- 5. クライアントは、4で取得した"jobld"より、[4.コピージョブの情報取得(ジョブ情 報(単体)の取得)]に従い指定したジョブの情報を取得し、ジョブの状態を把握する

### WebAPI: コピージョブの実行










#### /rws/service/copy/jobs





## WebAPI: コピー条件設定可能値の取得COH

#### /rws/service/copy/capability

#### Request

GET http://localhost/rws /service/copy/capability

(i.e. get Copy properties)


#### Response

```
jobSettingCapability: {
   "autoCorrectJobSettingList": [
      "true".
      "false"
   "jobModeList": [
      "scan_and_print"
   "originalSizeList": [
      "auto",
      "mixed",
      "plain_paper",
```



## WebAPI: コピー条件設定可能値の取得COH

#### /rws/service/copy/capability





### WebAPI: 実行中コピージョブの操作



### ジョブの状態(jobStatus)

値	値の説明
aborted	システム側でジョブを中止した
canceled	ユーザー操作でジョブを中止した
completed	ジョブは正常に完了した
pending	ジョブ開始前
processing	ジョブ実行中
processing_stopped	ジョブ停止中で、ユーザー操作が必要

## WebAPI: コピージョブの実行



#### /rws/service/copy/jobs

#### Request

```
Connection: keep-alive
Content-Length: xxx
Content-type: application/json; charset=utf-8
  "validateOnly": false,
  "jobSetting": {
    "collectConflictedSetting": true,
    "jobMode": "scan_and_print",
    "originalSize": "plain_paper",
    "printColor": "color",
    "paperTray": "auto",
    "copies": 1,
    "originalOrientation": "readable",
    "magnification": "100",
    "printSide": "one sided",
```

```
Response
                   Success
"jobld":"ase163jikock",
                   Failed
                   "errors": [
     "messageId":"error.exclusive_job_settings",
                   "message":""
```



### WebAPI: 実行中コピージョブの操作

### 中断中ジョブの再開



/rws/service/<mark>copy</mark>/jobs/{ジョブID}

PUT

#### Request

```
Connection: keep-alive
Content-Length: xxx
Content-type: application/json; charset=utf-8

{
    "jobStatus": "processing",
    "scanningInfo": {
        "jobStatus": "processing"
    },
    "validateOnly": false,
    "jobSetting": {
        "originalSize":"iso_a4"
    }
}
```

#### Response

#### **Success**

202 Accepted

```
Failed
{
    "errors": [
        {
        "messageId": "error.exclusive_job_settings",
        "message": ""
        }
        ]
        }
}
```



# WebAPI: 実行中コピージョブの操作 RICOH imagine. change.




/rws/service/copy/jobs/{ジョブID}

SONデータ構造 :	キーの説明	データ型	変更可能PUT	"変更可能PUT" 列で○のものだ
bId bStatus	ジョブID ジョブ状態	String String	- al	borted (ナPUT可能 anceled )
			- ре О рг	completed ending rocessing rocessing_stopped
bStatusReasons	ジョブ状態の理由	Array[Stri ng]	ے اور ام	り得る値は"別表 obStatusReasonsに設定さ nる値一覧"副を参照。
canningInfo	読み取り情報	Object		
jobStatus	ジョブ状態(読み取り)	String	-      at	borted 5
			- c	anceled
			0	completed
			_	ending E rocessing E
	仕様書	webapi/	30	0-03-010.htmを参照



## WebAPI: 中断中のコピージョブの再開 COH


### ジョブ状態の遷移例





# WebAPI: 中断中のコピージョブの再開ICOH

### ジョブ状態の遷移例



## WebAPI: コピージョブの情報取得



/rws/service/copy/jobs/{ジョブID}



GET /rws/service/copy/jobs/{ジョブID}

#### Response

```
"jobId": "ase163jikock",
"jobStatus": "processing_stopped",
"jobStatusReason": [
  "wait_for_next_original_and_continue"
"scanningInfo": {
  "jobStatus": "processing_stopped",
  "jobStatusReason": [
    "wait_for_next_original_and_continue
  "scannedCount": 5,
  "resetOriginalCount": 0
```

### **WebAPI:** コピーの情報取得



#### /rws/service/copy/status

GET /rws/service/copy/status

#### Response

```
・カバーOPEN中のコピー状態
 "copyStatus": "maintenance",
 "copyStatusReasons": [
   "cover_open"
 "occuredErrorLevel": "error"
・コピージョブ停止中のコピー状態
 "copyStatus": "stopped",
 "copyStatusReasons": [
   "paused"
 "occuredErrorLevel": "report"
```




### WebAPI: 管理機能



### アドレス帳

クライアントから、MFP/LPが保持しているアドレス帳データにアクセスすることを可能とするAPIを提供します。



## WebAPI: 管理機能



### Log

機器(MFP/LP)内部で蓄積している機器ログ(ジョブログ/アクセスログ/エコロジーログ)を、Web APIにより取得する為の機能です。

