
A HISTÓRIA DOS COMPUTADORES







Transistor

1960s

Quad Gate



Transistors

1970s 8-bit




4500 **Transistors**

1980s 32-bit



275,000 **Transistors**

1990s



3,100,000 **Transistors**

2000s



592,000,000 **Transistors**


2010s 3072-Core



8,000,000,000 **Transistors**

Ferramentas de Cálculo

Ábaco (2.500 aC)





Calculador Analítico

Charles Babbage (1834)





Máquina de Tabulação

Herman Hollerith (1890)



Válvulas (1945 – 1955)






Transístores (1955 – 1965)


Sistemas em Lote (batch)

Um sistema em lote (batch) antigo.



- (a) Programadores levavam cartões para o 1401.
- (b) O 1401 lia o lote de tarefas em uma fita.
- (c) O operador levava a fita de entrada para o 7094.
- (d) O 7094 executava o processamento.
- (e) O operador levava a fita de saída para o 1401.
- (f) O 1401 imprimia as saídas.






Circuitos Integrados - CI (1965 — 1980)


Multiprogramação (time-sharing)






CHIP (1980-presente)

Computadores Pessoais



HARDWARE - REVISÃO

Alguns dos componentes de um computador pessoal simples.



HARDWARE - CPU

CPU executa as instruções da memória


Registradores: armazenamento temporário / informações de comando

Multiplexação / Multithreading (O SO interpreta como CPU separadas)

HARDWARE - MEMÓRIA

Alimenta o processador com as tarefas a serem executadas. Teria que ser o mais rápido possível para não atrasar a CPU).

Uma hierarquia de memória típica.



HARDWARE - DISCOS

Armazenamento barato


Acesso aleatório

Tipos

- HD
- SSD
- M.2 NVMe

HARDWARE – E/S

Dispositivos de Entrada e Saída



HARDWARE - BARRAMENTOS

