





Randalls



Tom Thumb









* Refer to product label or MSDS for appropriate personal protective equipment

VCT & Vinyl Luxury Tile Maintenance Instructions

A. ORDER GUIDE					
Item	CIC	Store / Branch Code	Pack Size		
CPS Finish Carefree Matte	99013160	13160	5 gallon container		
CPS Sealer Over & Under	99120197	13071	5 gallon container		
CPS Stripper Bravo 1500+	99120130	13250	4/1 gallon case		
CPS Cleaner Accumix Stride	99120133	13261	6/32 ounce bottles		
13" Peach Daily Cleaning Pad	99013264	03264	5 each		
17" Peach Daily Cleaning Pad	99013265	03265	5 each		
13" Green Scrubbing Pad	99120161	13833	5 each		
17" Green Scrubbing Pad	99120166	13842	5 each		

B. PREPARE THE FLOOR

SUPPLIES NEEDED*









Sweep and/ or dust mop the floor to remove all dirt or grit.





Wear rubber gloves and goggles when mixing Accumix® STRIDE® Cleaner.



2. If necessary, thoroughly clean the floor using STRIDE® according to label instructions, using a damp mop or auto scrubber with a red pad. **NEVER USE A** BLACK OR BROWN PAD ON A RESILIENT FLOOR.



Pick up cleaner solution with wet dry vac or auto scrubber.



Rinse floor thoroughly and allow to dry completely. DO NOT FLOOD CLEAN OR FLOOD RINSE THE FLOOR FOR AT LEAST 7 DAYS.



SUPPLIES NEEDED*












goggles when pouring OVER

Wear rubber

gloves and





For the initial maintenance procedure, apply two coats of OVER & UNDER™ before applying floor finish.

SUPPLIES NEEDED*







Wear rubber gloves and

goggles when pouring

CAREFREE® MATTE Finish in the mop bucket.

D. APPLY FLOOR FINISH

C. SEAL THE FLOOR

- 1. After the floor has been cleaned, rinsed, and sealed, three (3) medium (2,000 sq. ft. per gallon) coats of floor finish should be applied to protect the floor. Use CAREFREE® MATTE Floor Finish for the desired "low gloss" look. Apply no more than three coats in a 24-hour period.
- 2. If more coats are needed, an additional 2-3 coats may be applied on the following day.
- 3. Allow 10-15 minutes after finish is dry to the touch before applying additional coats (usually 45-60 minutes are required between coats).
- 4. Do not burnish the Carefree Matte Finish. No burnishing or UHS buffers are required.





SUPPLIES NEEDED*

E. DAILY AND ROUTINE MAINTENANCE (as required by level of soiling)









Sweep and/ or dust mop to remove surface dirt.



Wear rubber gloves and goggles when





As required by soiling, damp mop or auto scrub using STRIDE® according to label instructions. Use the Glit Contour Pad (white w/blue stripes) for the auto scrubber.

SUPPLIES NEEDED*

RECOAT PROCEDURE (frequency TBD by wear of finish and desired appearance level)



Wear rubber gloves and goggles when pouring Accumix® STRIDE® Cleaner in the mop bucket.



1. Sweep and/or dust mop to remove surface dirt.



pouring Accumix®

mop bucket.


2. Thoroughly clean using STRIDE® and a blue or green scrubbing pad with the auto scrubber. **NEVER USE A BLACK** OR BROWN PAD ON A RESILIENT FLOOR.



3. Rinse floor thoroughly and allow to dry. Wear rubber gloves and goggles when

pouring CAREFREE® MATTE Floor Finish in the mop bucket. Never dispose of cleaning residues





5. Do not burnish the Carefree Matte Finish. No burnishing or UHS buffers are required. fom the auto scrubber or mop bucket down an exterior drain outside of the store.



^{*} Refer to product label or MSDS for appropriate personal protective equipment







Randalls



Tom Thumb









* Remítase a la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) acerca del equipo de protección personal apropiado

Instrucciones para el Mantenimiento de Mosaicos de Compuesto Vinílico y de Vinilo de Lujo

A. GUÍA PARA PEDIDOS					
Artículo	CIC	Código de Tienda/Sucursal	Tamaño del empaque		
CPS Carefree Matte Acabado	99013160	13160	envase 18.9 l/5 gal.		
CPS Over & Under Sellador	99120197	13071	envase 18.9 l/5 gal.		
CPS Bravo Removedor 1500+	99120130	13250	4 botellas 3.78 l/1 gal.		
CPS Accumix Stride Limpiador	99120133	13261	6 botellas 946 ml/32 oz		
33 cm/13 pulg Disco durazno para limpieza diaria	99013264	03264	5 botellas cada uno		
43 cm/17 pulg Disco durazno para limpieza diaria	99013265	03265	5 botellas cada uno		
33 cm/13 Disco verde para tallar	99120161	13833	5 botellas cada uno		
43 cm/17 pulg Disco verde para tallar	99120166	13842	5 botellas cada uno		

IMPLEMENTOS NECESARIOS *

PREPARAR LOS PISOS









Barra y/o trapee desempolvando para remover la suciedad v arenilla.





Use guantes de hule y lentes de protección al mezclar Accumix® STRIDE®



Si es necesario, limpie completamente la superficie con STRIDE® Limpiador, siguiendo el modo de empleo en la etiqueta, y un trapeador húmedo o máquina talladora con disco rojo para tallar. NUNCA USE DISCOS NEGROS O CAFÉ PARA TALLAR PISOS FLEXIBLES.



Recoja la solución limpiadora con una aspiradora para líquidos/en seco o la máquina talladora.



Enjuague a fondo el piso y déjelo secar completamente. NO LIMPIE O ENJUAGUE POR INUNDACIÓN LOS PISOS AL MENOS DURANTE 7 DIAS.



IMPLEMENTOS NECESARIOS *

C. RECUBRIR LOS PISOS











hule y lentes de protección al verter OVER & UNDERMO

Use guantes de

Sellador en la cubeta para trapear.



Para el procedimiento inicial de mantenimiento, aplique dos capas de OVER & UNDERMC antes de aplicar el acabado para pisos.

IMPLEMENTOS NECESARIOS *

D. APLICAR ACABADO PARA PISOS







Use guantes de hule y lentes de protección al verter **CAREFREE® MATTE**

Acabado para Pisos en la cubeta para trapear.

- Una vez que el piso se ha limpiado, enjuagado y sellado, se deben aplicar tres (3) capas medianas de acabado (1858 m²/ 2000 pies2 por 3.78 litros (1 gal.) de producto) para proteger el piso. Use CAREFREE® MATTE Acabado para Pisos para conseguir un aspecto de "poco brillo". No aplique más de tres capas en un período de 24 horas.
- 2. Si se requieren más capas, es posible aplicar 2 ó 3 más al día siguiente.
- 3. Deje que transcurran entre 10 y 15 minutos para que el acabado esté seco al tacto antes de aplicar capas adicionales (por lo general se requieren entre 45 y 60 minutos entre una capa y otra).
- 4. No pula el acabado para pisos Carefree Matte. No es necesario abrillantar o lustrar a ultra alta velocidad.




IMPLEMENTOS NECESARIOS *

E. MANTENIMIENTO DIARIO Y PERIÓDICO (según se requiera de acuerdo al grado de suciedad)









1. Barra y/o trapee desempolvando para remover la suciedad.



Use guantes de hule y lentes de protección al





Dependiendo de la suciedad, limpie con trapeador húmedo o máquina talladora y STRIDE®, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Con la máquina talladora use un disco ondulado de marca Glit (blanco con rayas azules).

F. PROCEDIMIENTO PARA EL RECUBRIMIENTO (frecuencia a determinar de acuerdo con nivel de acabado deseado)



IMPLEMENTOS NECESARIOS *









1. Barra y/o trapee desempolvando para remover la suciedad.



2. Limpie completamente con STRIDE® y un disco azul o verde para tallar con la máquina talladora. NUNCA USE DISCOS NEGROS O CAFÉ PARA TALLAR PISOS FLEXIBLES.



3. Enjuague completamente el piso y déjelo secar. Use guantes de hule y lentes de protección al verter CAREFREE® MATTE Acabado para Pisos en la cubeta para trapear.

4. Recubra usando dos (2) capas de CAREFREE® MATTE Acabado para Pisos.

No pula el acabado para pisos Carefree Matte. No es necesario pulir o lustrar a ultra alta velocidad.

Nunca deseche los residuos de limpieza de la máquina talladora o de la cubeta para trapear en una coladera fuera de la tienda.

^{*} Remítase a la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) acerca del equipo de protección personal apropiado

