


Munkavégzés kézi csiszológéppel



B 251




Rögzítse a munkadarabot

Tartsa kezeit a gépen



Használjon
elszívó
berendezést

Ne hagyja,
hogy por
keletkezzen



A gép szerelése
előtt húzza
ki azt a
konnektorból