# 1 Testspezifikationen

#### 1.1 FRAM

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
FRAM_init	Write Enable Latch (WEL) setzen	Status Register ist 2	Funktional
	und Status Register auslesen		
FRAM_test	FRAM initialisieren und and Ad-	Geschriebene Nachricht	Funktional
	dresse 0x0000 "Test" schreiben und	ist identisch mit gelesener	
	diese Adresse auslesen	Nachricht	

### 1.2 LEDs

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
Test_LED	Alle Status LEDs werden über den	-	-
	switch button erst an und danach		
	ausgeschaltet		

## 1.3 Buttons/Switch

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status	
_	-	-	-	

#### 1.4 Motor

## 1.5 IFS204 (Endschalter)

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
Endswitch_detected	Auslesen der Endschalter Zustände	Ausgelesene Zustände	Funktional
		entsprechen den End-	
		schalter Zuständen	
Test_endswitch	Der Motor fährt die Endschalter an,	-	-
	und ändert die Richtung, sobald		
	diese aktiviert werden		

### 1.6 OGD580 (Abstandssensor)

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	Analoger Abstandswert wird aus-	-	-
	gelesen und mit dem Angezeigten		
	Wert des Displays verglichen		
-	Linearführung wird um eine gewisse	-	-
	Distanz bewegt. Distanz sollte der		
	Differenz aus End- und Startposi-		
	tion entsprechen		

# 1.7 WSWD (Windsensor)

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
_	Abfragen der Seriennummer über	-	-
	RS485 und Überprüfung dieser		

#### 1.8 Stromsensor

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	Auslesen des Stroms während der	-	-
	Motor nicht in Bewegung ist. Aus-		
	gelesene Spannung sollte der hal-		
	ben Versorgungsspannung des Sen-		
	sors entsprechen (ca. 1.6V)		
-	Motor wird über die Stromvorgabe	-	-
	angesteuert. Gemessener Strom		
	sollte dem vorgegebenen Strom		
	entsprechen.		