1 Testspezifikationen

1.1 FRAM

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
1000	FRAM_init	Write Enable Latch (WEL) setzen	Status Register ist	Funktional
		und Status Register auslesen	2	
-	FRAM_test	FRAM initialisieren und and Ad-	Geschriebene	Funktional
		dresse 0x0000 "Test" schreiben und	Nachricht ist iden-	
		diese Adresse auslesen	tisch mit gelesener	
			Nachricht	
-	Test_FRAM (bitte	Localization structs mit Test-	struct wurde erneut	Funktional
	umbennen)	werten initialisieren und auf dem	mit den selben	
		FRAM schreiben. Anschließend	werten befüllt	
		wieder auslesen und in das struct		
		zurückführen		

1.2 LEDs

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
-	Test_LED	Alle Status LEDs werden über den	Alle LEDs haben	Funktional
		Switch-Button erst an und danach	sich korrekt verhal-	
		ausgeschaltet	ten(test prozedur	
			sollte unabhängig	
			von den buttons	
			möglich sein)	

1.3 Buttons/Switch

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
-	Test_Button	Für jeden Button wird nacheinan-	Alle Flanken wur-	Funktional
		der eine steigende und fallende	den erkannt	
		Flanke abgefragt, welche durch		
		eine Kontroll-LED repräsentiert		
		wird(Test LED muss vorher aus-		
		geführt werden)		

1.4 Motor

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
-	Test_Motor	Zunächst Fehlerstatus auslesen.	(Speed2 noch nicht	Nicht
		Über den Switch-Button werden	eintrainiert ablauf	funktional
		mehrere Schritte eingeleitet: -	sollte aufgeteilt	
		Links-/Rechtslauf mit Speed1	werden)	
		und anschließendem Auslesen der		
		Richtung - Stufenweises Erhöhen		
		der Drehzahl bis auf Speed2 und		
		Auslesen der jeweils gemessenen		
		Drehzahl		

1.5 IFS204 (Endschalter)

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
-	Endswitch_detected	Auslesen der Endschalter Zustände	Ausgelesene	Funktional
			Zustände	
			entsprechen	
			den Endschal-	
			ter Zuständen	
-	Test_endswitch	Der Motor fährt die Endschalter an,	Motor ändert Rich-	Funktional
		und ändert die Richtung, sobald	tung bei aktivierten	
		diese aktiviert werden	endschalter	

1.6 OGD580 (Abstandssensor)

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
-	-	Analoger Abstandswert wird aus-	Abstandswert	funktional
		gelesen und mit dem Angezeigten	auf dem display	
		Wert des Displays verglichen	betrug 14,6cm	
			ausgerechneter	
			wert entsprach	
			15,4. Entspricht	
			gemessener Abwe-	
			ichung	
-	-	Linearführung wird um eine gewisse	Messung der Pulse	Nicht
		Distanz bewegt. Distanz sollte der	funktioniert noch	funktional
		Differenz aus End- und Startposi-	nicht	
		tion entsprechen		

1.7 WSWD (Windsensor)

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
-	_	Abfragen der Seriennummer über	Seriennummer wird	funktional
		RS485 und Überprüfung dieser	korrekt empfangen	
-	-	Auslesen der Windrichtung über das	Windrichtung wird	funktional
		analoge Signal	ausgegeben allerd-	
			ings wird wert noch	
			nicht richtig kon-	
			vertiert	
-	-	Auslesen der Windgeschwindigkeit	Windgeschwindigkeit	nicht
		über das analoge Signal	wird aktuell nicht	funktional
			über das Stromsig-	
			nal ausgegeben -;	
			konfigurierung des	
			Sensors	

1.8 Stromsensor

ID	Funktionsname	Beschreibung	Notizen	Status
-	-	Auslesen des Stroms während der	ADC Wert befindet	Funktional
		Motor nicht in Bewegung ist. Aus-	sich bei ca. 2040	
		gelesene Spannung sollte der hal-		
		ben Versorgungsspannung des Sen-		
		sors entsprechen (ca. 1.6V)		
-	-	Motor wird über die Stromvorgabe	Motor benötigt bei	Nur
		angesteuert. Gemessener Strom	maximaler drehzahl	eingeschränkt
		sollte dem vorgegebenen Strom	und derzeitiger Be-	funktional
		entsprechen.	lastung nur max	
			1A. Test muss	
			abgeändert werden	