# Manual de Uso: Cajas para Envíos y Pedidos

Esta guía te acompaña paso a paso para imprimir, recortar, doblar y armar cada caja de manera resistente y prolija. Las plantillas en archivo listo para imprimir se entregan por separado; aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para convertirlas en un empaque sólido que proteja tus pedidos desde que salen de tus manos hasta que llegan a las de tu cliente.

Tanto si empacas prendas, accesorios, productos artesanales o cualquier otro trabajo tuyo, un buen empaque hace la diferencia. No solo protege el contenido: también comunica cuidado, profesionalismo y atención al detalle. Esta guía está escrita en un tono claro y práctico para que puedas seguirla sin importar tu nivel de experiencia con el armado de cajas.


## 📐 Capítulo 1

Elegir el tamaño y el material

## 📦 Capítulo 2

Armar la caja paso a paso

## 🛡️ Capítulo 3

Proteger el contenido

## ✉️ Capítulo 4

Cerrar y etiquetar para envío

CAPÍTULO 1

# Elegir el Tamaño y el Material

El primer paso para un empaque resistente comienza mucho antes de doblar cualquier pestaña: ocurre cuando eliges el tamaño correcto de caja y el papel adecuado para imprimir la plantilla. Una caja sobredimensionada deja espacio libre que permite que el contenido se mueva y golpee; una caja demasiado pequeña obliga a forzar el cierre y puede romperse. El equilibrio es clave.

Las plantillas incluidas en este kit vienen en cuatro tamaños pensados para los pedidos más comunes. Revisá el contenido que vas a empacar antes de decidir cuál imprimir. Como regla general, el artículo principal debe caber con al menos 1,5 cm de holgura en cada lado para poder agregar material de relleno sin que la caja quede forzada.

## Regla de oro del tamaño

El contenido debe ocupar no más del 80% del volumen interior de la caja. El 20% restante se usa para relleno protector. Si el artículo ocupa más, sube al tamaño siguiente.

## ¿Cómo medir tu producto?

Medí largo, ancho y alto del artículo listo para empacar (con bolsa, tejido o cualquier envoltura interna). Comparalo con la tabla de tamaños y elegí la caja que supere esas medidas en al menos 1,5 cm por lado.

# Gramaje del Papel: La Base de la Resistencia

El gramaje del papel determina qué tan rígida y resistente será tu caja. Imprimir en papel de bajo gramaje produce cajas que se doblan con facilidad, absorben humedad y no soportan el peso de otros paquetes encima durante el transporte. Para que tus cajas funcionen de verdad, seguí estas recomendaciones según el tipo de contenido que vas a enviar.

| Tipo de contenido | Gramaje recomendado | Notas |
|---|---|---|
| Accesorios livianos (bijouterie, pines) | 200–250 g/m² | Mínimo para mantener forma sin refuerzo |
| Prendas dobladas, libretas, papelería | 280–300 g/m² | Ideal para la mayoría de los pedidos |
| Artículos rígidos o con peso (cerámica pequeña, madera) | 300–350 g/m² | Combiná con refuerzo interno |
| Envíos con múltiples productos | 350 g/m² + doble hoja | Pegá dos hojas impresas para mayor rigidez |

Si tu impresora no admite papel de más de 200 g/m², imprimí la plantilla en papel común y pegala sobre cartón gris o cartulina antes de recortar. El resultado es igual de resistente.

CAPÍTULO 1 · CONTINUACIÓN

# Tabla de Tamaños de Caja Disponibles

Las cuatro plantillas del kit están diseñadas para cubrir el rango más habitual de pedidos. A continuación encontrás las dimensiones interiores terminadas de cada caja, junto con ejemplos de uso recomendados. Recordá que todas las medidas son **interiores** una vez armada la caja: el papel añade algunos milímetros al exterior.

| Nombre | Largo x Ancho x Alto (cm) | Ideal para | Plantilla |
|---|---|---|---|
| Caja XS | 10 × 8 × 4 cm | Pines, stickers, joyas pequeñas | Archivo A4 — 1 caja por hoja |
| Caja S | 16 × 12 × 5 cm | Libretas, postales, accesorios | Archivo A4 — 1 caja por hoja |
| Caja M | 22 × 16 × 6 cm | Prendas dobladas, sets de papelería | Archivo A3 o impresión a escala |
| Caja L | 30 × 22 × 8 cm | Pedidos múltiples, productos voluminosos | Archivo A3 — recomendado imprimir en dos hojas A4 y unir |

ⓘ Para imprimir la Caja M o L en impresoras A4 domésticas, el archivo incluye una versión dividida en dos hojas que se pegan por el borde señalado con línea punteada azul antes de recortar.

CAPÍTULO 2

# Armar la Caja: Pliegues, Pestañas y Base Resistente

Armar bien una caja es más una cuestión de técnica que de fuerza. Las plantillas están diseñadas para que cada línea de pliegue, cada pestaña y cada solapa encajen de manera lógica si seguís el orden correcto. El error más común es saltear pasos o doblar en el orden equivocado, lo que hace que las pestañas no queden alineadas y la caja pierda rigidez.

Antes de empezar, asegurate de tener todo lo necesario sobre la mesa. Trabajar con una superficie limpia, plana y bien iluminada hace una diferencia notable en la precisión del corte y del plegado. No apresures el proceso: una caja bien armada en 10 minutos es infinitamente mejor que una caja rápida que se abre a mitad del envío.



## Tijera o cúter

Para recortar las líneas externas. El cúter con regla da bordes más limpios y prolijos.



## Regla metálica

Indispensable para guiar el cúter y marcar los pliegues con precisión.



## Plegadera o bolígrafo sin tinta

Para marcar las líneas de doblez antes de plegar. Evita que el papel se rompa o arrugue.



## Pegamento o cinta doble faz

Para asegurar las pestañas de la base. La cinta doble faz da más resistencia que el pegamento líquido.

# Paso a Paso: Recorte y Preparación

El proceso de armado comienza mucho antes de hacer el primer doblez. Una preparación cuidadosa garantiza que la caja quede firme, con bordes limpios y sin irregularidades que comprometan el cierre. Seguí cada paso en el orden indicado y no improvises atajos: las plantillas fueron diseñadas con un orden lógico específico.

## 1 Imprimí la plantilla sin escalar

Asegurate de que la opción "ajustar al área imprimible" esté **desactivada** en tu impresora. Imprimí siempre al 100% de tamaño. Si la plantilla queda reducida aunque sea un 5%, las pestañas no van a encajar y la caja perderá simetría.

## 2 Marcá los pliegues antes de cortar

Con una plegadera o un bolígrafo sin tinta, recorré todas las líneas punteadas del interior usando una regla metálica. Esta marca previa rompe parcialmente las fibras del papel, lo que facilita el pliegue limpio y evita que el cartón se agriete o doble de manera irregular.

## 3 Recortá las líneas externas

Usá tijera o cúter para seguir las líneas sólidas exteriores de la plantilla. Si usás cúter, apoyá siempre sobre una base de corte o cartón grueso para proteger la superficie y guiá el cúter con la regla. Los cortes curvos (esquinas redondeadas) son más fáciles de hacer con tijera.

## 4 Verificá que todas las pestañas estén intactas

Antes de doblar, revisá que ninguna pestaña haya quedado cortada por error. Las pestañas son las lengüetas pequeñas que sobresalen del borde de los paneles laterales: son las que sostienen la estructura una vez que se introduce el contenido.

# Paso a Paso: Doblez y Armado de la Estructura

Una vez que la plantilla está recortada y los pliegues marcados, llega el momento de darle tridimensionalidad a la caja. Este proceso tiene un orden específico que va de los pliegues menores a los mayores, construyendo la estructura de adentro hacia afuera. Si seguís el orden inverso, las pestañas quedarán trabadas y tendrás que forzar el papel, lo que puede romperlo.

## 1 Doblá los paneles laterales cortos primero

Comenzá por los dos paneles laterales más pequeños (los que forman los lados angostos de la caja). Doblalos hacia arriba a 90 grados siguiendo las líneas marcadas. Mantené el pliegue firme con una mano mientras trabajás el siguiente panel.

## 2 Doblá los paneles largos y encajá las pestañas

Levantá los paneles largos y doblá las pestañas laterales hacia adentro. Las pestañas deben introducirse entre el panel lateral corto y la base. Si las marcaste bien, entrarán sin forzar. Si hay resistencia, revisá que el pliegue esté en el ángulo correcto antes de presionar.

## 3 Reforzá la base con pegamento o cinta

La base es la parte que soporta el peso del contenido. Aplicá cinta doble faz o una línea de pegamento blanco en cada pestaña de la base antes de cerrarla. Presioná firmemente durante 30 segundos. Para pedidos de más de 500 g, reforzá con una segunda vuelta de cinta.

## 4 Dejá secar antes de cargar la caja

Si usaste pegamento, esperá al menos 5 minutos antes de colocar cualquier contenido. El pegamento fresco no tiene toda su fuerza de adhesión y puede ceder bajo el peso del producto. La cinta doble faz no requiere tiempo de espera.

# Errores Comunes al Armar la Caja

Incluso siguiendo las instrucciones, hay errores frecuentes que pueden comprometer la resistencia o la estética de la caja. Conocerlos de antemano te permite evitarlos. Aquí repasamos los más habituales con su solución:

### ❌ Pliegues irregulares o torcidos

**Causa:** No marcar las líneas antes de doblar o doblar sin apoyar sobre superficie plana.
**Solución:** Siempre marcá con plegadera y doblá sobre una mesa. Nunca "al aire".

### ❌ Pestañas que no encajan

**Causa:** Plantilla impresa con escala incorrecta o cortes que invaden el área de la pestaña.
**Solución:** Verificá antes de armar que la plantilla mide exactamente lo indicado usando una regla.

### ❌ Base que se abre bajo el peso

**Causa:** Solo se usó pegamento blanco sin refuerzo, o se cargó la caja antes de que secara.
**Solución:** Usá cinta doble faz en la base y reforzá con una tira de cinta de papel por afuera si el pedido pesa más de 500 g.

### ❌ Papel arrugado o con marcas visibles

**Causa:** Presión excesiva con la plegadera o humedad del pegamento que penetra en el papel.
**Solución:** Usá plegadera con presión suave y pegamento en cantidad mínima. Siempre sobre base limpia y seca.

CAPÍTULO 3

# Proteger el Contenido: Rellenos y Amortiguación

Una caja bien armada es solo la mitad de la ecuación. El otro 50% de la protección lo aportan los materiales de relleno que rodean el contenido dentro de la caja. Sin relleno, incluso la caja más sólida permite que el artículo se mueva, choque contra las paredes y llegue dañado. Durante el transporte, los paquetes se apilan, se inclinan y reciben golpes; tu trabajo es anticiparte a todo eso.

La elección del relleno depende de tres factores: el tipo de producto, su peso y la distancia del envío. Un producto local que viaja pocas horas necesita menos protección que uno que cruzará varias provincias en camión durante dos días. A continuación te explicamos los materiales más accesibles y cómo combinarlos para máxima protección.



## Papel de seda

Ideal para envolver directamente el producto. Protege de roces y ralladuras, y aporta una presentación elegante. Usalo en dos capas para productos con superficies sensibles.



## Papel kraft arrugado

Excelente relleno de volumen para los espacios vacíos de la caja. Arrugalo en bollos medianos y distribuilos uniformemente alrededor del producto para que no se mueva.




## Papel burbuja

La opción más protectora para artículos frágiles. Envolvé el producto con al menos dos capas y fijá con cinta. Es especialmente recomendado para cerámicas, vidrio o artículos con piezas salientes.

# Cómo Distribuir el Relleno Correctamente

No alcanza con meter relleno al azar alrededor del producto. La distribución correcta del material de amortiguación es lo que realmente hace la diferencia. El objetivo es crear una "cuna" que sostenga el artículo en el centro geométrico de la caja, alejado de todas las paredes.




El principio del "2 cm mínimo" es la regla más importante: ninguna cara del producto debe quedar a menos de 2 cm de las paredes de la caja. Si al presionar la tapa sientes que el contenido hace resistencia, el relleno superior es insuficiente. Si al agitar la caja escuchas movimiento, el relleno lateral necesita más volumen.

Hacé la prueba del movimiento antes de cerrar: agitá suavemente la caja en todas las direcciones. Si el contenido se mueve o hace ruido, agregá más relleno hasta que quede completamente inmóvil.

# Protección según Tipo de Producto

Cada tipo de producto tiene vulnerabilidades específicas. Un accesorio de tela no tiene el mismo riesgo que un frasco de cerámica pintada. Adaptar la estrategia de protección al producto es lo que separa un empaque funcional de uno verdaderamente profesional.

| Tipo de producto | Principal riesgo | Estrategia recomendada |
|---|---|---|
| Prendas y textiles | Humedad, arrugas | Bolsa de polietileno sellada + papel de seda externo |
| Accesorios con piezas delicadas | Deformación, rotura de cadenas | Tarjeta de cartón + caja pequeña interior + relleno lateral |
| Cerámica y piezas rígidas | Golpes, fracturas | Dos capas de papel burbuja + caja sobredimensionada |
| Papelería y libretas | Humedad, doblado de esquinas | Envoltura plástica + soporte rígido (cartón gris interior) |
| Sets y pedidos múltiples | Movimiento entre piezas | Dividir con cartones internos + rellenar cada compartimento |

Para pedidos que combinan artículos de distintos tipos, siempre protegé primero cada pieza individualmente y luego reunilas dentro de la caja. Nunca pongas una pieza rígida directamente en contacto con una flexible: el movimiento durante el transporte hace que la rígida golpee y lastime a la otra.

# Errores Comunes al Proteger el Contenido

La protección del contenido es el área donde más errores se cometen, muchas veces por querer ahorrar en materiales o por apuro. Estos errores tienen un costo real: productos dañados, clientes insatisfechos y costos de reposición que superan ampliamente el valor del relleno que se quiso ahorrar.

### ❌ Usar papel de periódico sobre productos

La tinta del diario mancha tejidos, cuero y papel. Nunca uses diario en contacto directo con el producto. Si lo usás como relleno de volumen, envolvé primero el artículo con papel de seda o plástico.

### ❌ Comprimir el relleno para que "entre más"

El relleno comprimido pierde su capacidad amortiguadora. Un bollo de papel que fue aplastado ya no absorbe impactos: solo ocupa espacio. Usá relleno suelto y con volumen, aunque necesites más cantidad.

### ❌ Dejar la caja con espacio libre arriba

Si la tapa se hunde al presionarla, el contenido está sin soporte superior. En un golpe desde arriba, la tapa cede y el producto recibe el impacto directamente. Siempre rellenás hasta que la tapa cierre a presión ligera.

### ❌ No proteger contra la humedad

Los envíos en días de lluvia o almacenados en depósitos húmedos pueden arruinar textiles y papelería. Para pedidos vulnerables a la humedad, siempre usá una bolsa de polietileno sellada como primera capa.

CAPÍTULO 4

# Cerrar para Enviar: El Cierre Seguro

El cierre de la caja es el último paso antes de que tu pedido salga de tus manos, y es tan importante como el armado. Un cierre mal hecho puede abrirse durante el transporte, exponiendo el contenido y dejando la caja sin la rigidez estructural necesaria para resistir el apilamiento. El tipo de cierre que elijas depende del peso del paquete y del método de envío.

Para las cajas de este kit, el cierre se realiza a través de las solapas superiores diseñadas en la plantilla. Hay dos sistemas de cierre disponibles: el cierre por encaje (sin adhesivo) para envíos locales livianos, y el cierre reforzado con cinta para cualquier envío por correo o mensajería. Nunca uses el cierre por encaje solo para envíos de larga distancia, independientemente del peso.

## Cierre por encaje

Las solapas se interbloquean sin adhesivo. Solo apto para envíos en mano directa o paquetes de menos de 200 g con distancia corta.

## Cierre con cinta de embalaje

Las solapas se cierran y se sellan con cinta marrón de embalaje. Estándar para todos los envíos por correo o mensajería.

## Cierre doble reforzado

Cinta en H: una tira central + dos tiras transversales en los bordes. Obligatorio para paquetes de más de 1 kg o envíos de larga distancia.

# Paso a Paso: El Cierre Perfecto con Cinta

El cierre con cinta de embalaje es el más seguro y el que recomendamos para todos los envíos que saldrán de tu mano. Seguí este proceso para garantizar que la caja no se abra durante el transporte:

## 1 Cerrá las solapas internas primero

Las solapas internas (las más cortas, que cierran los lados angostos) van primero. Doblalas hacia adentro en ángulo de 90 grados y presionalas contra el relleno superior. Deben quedar planas sin sobresalir.

## 2 Cerrá las solapas externas

Las solapas externas (las más largas) se doblan encima de las internas. Deben quedar perfectamente alineadas en el centro. Si no se tocan en el medio, el relleno superior es insuficiente: agregar más antes de sellar.

## 3 Aplicá la cinta central

Cortá una tira de cinta de embalaje que supere en 5 cm cada extremo de la caja. Aplicala en el centro de la unión de las solapas, presionando firmemente con los dedos de punta a punta. No estires la cinta al aplicarla: la tensión puede hacer que se despegue.

## 4 Doblá los extremos de la cinta hacia los laterales

Los 5 cm que sobresalen en cada extremo se doblan sobre los laterales de la caja. Esto forma un sellado en "U" que evita que la cinta se levante por los bordes, que son el punto de mayor tensión durante el transporte.

## 5 Reforzá los bordes si el paquete pesa más de 1 kg

Aplicá dos tiras adicionales de cinta, una en cada extremo de la solapa superior, paralelas a los lados cortos. Esto forma la clásica "H" de sellado que usan los transportistas profesionales y garantiza que la caja no se abra bajo presión.

# Etiquetado del Paquete

Un paquete perfectamente cerrado puede llegar al destino equivocado si el etiquetado no es claro, completo y está bien ubicado. El etiquetado correcto también es una cuestión de profesionalismo: tu cliente recibe el paquete y lo primero que ve antes de abrirlo es cómo está identificado. Una etiqueta prolija transmite la misma calidad que el producto que hay adentro.

Hay dos datos que nunca pueden faltar en un paquete: los datos del destinatario con suficiente detalle para que el envío llegue sin problemas, y los datos del remitente para que el paquete pueda devolverse si no puede entregarse. Para envíos por correo o plataformas de envío, seguí además las instrucciones específicas de cada servicio sobre el formato de la etiqueta.

## Datos del destinatario (obligatorios)

- Nombre completo
- Dirección completa (calle, número, piso/depto si aplica)
- Ciudad y código postal
- Provincia o estado
- Teléfono de contacto

## Dónde pegar la etiqueta

Siempre en la cara superior (tapa) de la caja, nunca en un lateral. Centrada y en el área más plana disponible. Si usás etiqueta papel, cubrila con una tira de cinta transparente ancha para protegerla de la humedad durante el transporte.

Evitá pegar la etiqueta sobre una unión de solapas o sobre cinta de embalaje: puede despegarse con facilidad durante la manipulación.

# Indicaciones Especiales para el Paquete

Además del etiquetado básico, hay situaciones que requieren indicaciones adicionales sobre la caja. Estas leyendas ayudan a los operadores de correo y mensajería a manejar tu paquete con el cuidado que el contenido requiere. No son decorativas: tienen un impacto real en cómo se trata el paquete durante el traslado.

## "FRÁGIL" o "CUIDADO: CONTENIDO DELICADO"

Escribilo con marcador grueso en al menos dos caras opuestas de la caja. También podés usar stickers rojos de frágil disponibles en papelerías. Usalo siempre que el contenido sea cerámica, vidrio, madera pintada o cualquier material que pueda romperse con un golpe.

## "ESTE LADO ARRIBA" (flechas de orientación)

Dibujá flechas apuntando hacia arriba en los cuatro laterales de la caja. Especialmente útil para productos líquidos, artículos con lados definidos o piezas que pueden dañarse si se transportan invertidas. Las flechas también las encontrás como stickers en la mayoría de las papelerías.

## "NO APILAR"

Esta indicación es relevante para cajas que contienen artículos muy frágiles o que son demasiado livianas para soportar peso encima. En la práctica, los transportistas raramente la respetan, así que combinala con un refuerzo estructural interno antes de confiar solo en la leyenda.

⚠ Las indicaciones como "frágil" o "no apilar" aumentan la conciencia del operador, pero no garantizan el manejo cuidadoso. Siempre diseñá el empaque interno para resistir el peor escenario, independientemente de las leyendas externas.

# Errores Comunes al Cerrar y Etiquetar

El cierre y el etiquetado parecen simples, pero son el momento en que se cometen errores que anulan todo el trabajo anterior. Revisá esta lista antes de dar por listo cada paquete:

### ❌ Usar cinta scotch o cinta de papel en lugar de cinta de embalaje

La cinta scotch y la cinta de papel común no tienen suficiente adhesión para soportar el transporte. Se despegan con la humedad, el calor o la tensión. Solo la cinta de embalaje marrón o transparente de embalaje es apta para sellar paquetes.

### ❌ Pegar la etiqueta en un lateral o en una esquina

Las etiquetas en los laterales se leen con dificultad y pueden quedar ocultas si el paquete se apoya sobre ese lado. Las etiquetas en esquinas se despegan más fácilmente. Siempre en la tapa, en el área más plana.

### ❌ Dejar las solapas desalineadas antes de sellar

Si las solapas no quedan en el centro al cerrarse, la caja queda estructuralmente debilitada en la parte superior. Antes de pegar la cinta, verificá que las solapas externas se toquen exactamente en el centro o que quede una separación máxima de 3 mm.

### ❌ No proteger la etiqueta de la humedad

Una etiqueta escrita a mano o impresa sin protección se borra con la lluvia o la condensación. Siempre cubrí la etiqueta con una tira de cinta transparente ancha o usá etiquetas con laminado resistente al agua.

✅ CHECKLIST FINAL

# Tu Pedido Listo para Entregar

Usá este checklist antes de cada envío para asegurarte de que el paquete sale en condiciones óptimas. Podés imprimirlo o guardarlo en tu teléfono para tenerlo siempre a mano. Recorrelo en orden: cada ítem construye sobre el anterior, así que un paso salteado puede comprometer todo lo que sigue.

## 📐 Tamaño y material

- [ ] Elegí el tamaño de caja correcto para el producto
- [ ] Usaste papel de al menos 280 g/m² (o reforzaste con cartón)
- [ ] Verificaste que la plantilla se imprimió al 100% de tamaño

## 📦 Armado de la caja

- [ ] Marcaste todas las líneas de pliegue antes de doblar
- [ ] Recortaste con precisión sin dañar ninguna pestaña
- [ ] Doblaste en el orden correcto: laterales cortos → laterales largos → base
- [ ] Reforzaste la base con cinta doble faz o pegamento blanco
- [ ] Esperaste el tiempo de secado antes de cargar la caja

## 🛡️ Protección del contenido

- [ ] Colocaste capa base de relleno de al menos 2 cm
- [ ] El producto está en el centro de la caja, alejado de todas las paredes
- [ ] Protegiste artículos húmedos con bolsa de polietileno sellada
- [ ] Rellenaste los laterales uniformemente alrededor del producto
- [ ] Agregaste capa superior de relleno antes de cerrar
- [ ] Hiciste la prueba del movimiento: la caja no hace ruido al agitarla

## ✉️ Cierre y etiquetado

- [ ] Cerraste las solapas internas primero, luego las externas
- [ ] Las solapas externas quedan centradas (separación máx. 3 mm)
- [ ] Sellaste con cinta de embalaje correcta (no scotch ni cinta de papel)
- [ ] Aplicaste el patrón en H para paquetes de más de 1 kg
- [ ] Doblaste los extremos de la cinta sobre los laterales
- [ ] La etiqueta con nombre, dirección y teléfono está en la tapa
- [ ] Cubriste la etiqueta con cinta transparente protectora
- [ ] Agregaste indicaciones especiales si el contenido lo requiere (FRÁGIL, etc.)
- [ ] Verificaste los datos del destinatario una última vez

## 🚀 ¡Listo para enviar!

Si todos los ítems están marcados, tu pedido está listo para salir. ¡Buen envío!

> Un empaque cuidado es la primera experiencia que tu cliente tiene con tu trabajo. Cada caja que armas bien es una promesa cumplida de calidad y atención al detalle. 📦✨