## Рекомендации по замене ПЗУ начальной загрузки в БПЭВМ "ВЕКТОР-О6Ц"

Начальный загрузчик (микросхема К556PT5, D9) содержит программу начальной загрузки с магнитной ленты.


Предлагаемая версия начального загрузчика позволяет производить загрузку с магнитных дисков, электронного диска, модуля внешнего ППЗУ и магнитофона. При наличии этих устройств загрузка происходит автоматически и в зависимости от приоритета устройств:

- 1. электронный диск.
- 2.MRN3Y.
- В ЛИСКОВОЛ.
- 4. магнитофон.

При нажатой клавише F1 — приоритет у магнитофона, При нажатой клавише F2 — приоритет у внешнего ПЗУ, если оно подключено.

Программа начального загрузчика занимает объем 2Кбайта и может быть зашита в ПЗУ серий 556. 573 и т.п.

Для примера рассмотрим вариант замены м/с D9 на К573РФ2 (или К573РФ5).



Рекомендуемая последовательность действий при замене:

- 1. Выводы 18 и 19 разъединяют и удаляют резистор R5;
- 2. Сигнал, который шел на 21 ножку D9, подключается к 18 выводу. Освободившейся 21 вывод подключают к +5B;
  - 3. К выводу 19 подключают сигнал A10 ED1(17)3;
  - 4. K выводу 22 (ранее был свободен) A9 [D1(18)].

Для загрузки с электронного диска необходимо сформировать файл с именем OS.COM и залисать его на электронный диск. Этот файл должен располагаться первым (физически). Для этого сразу после загрузки:

- 1. для MDOS1 подать команду 1 40 OS.COM
- 2. для других автономных программ (например "Эмулятор РК, Микроша", "Монитор") после запуска MDOS и форматирования диска, командой

## 2 1 OS.COM

загрузить на диск автономную программу, предварительно сформатированную в формате DOS с именем OS.COM. Описание нового начального загрузчика.

Рекомендации по замене ПЭУ начальной загрузки в БПЭВМ "ВЕКТОР-Ф6Ц".

Начальный загрузник (микросхема K556PT5, D9) содержит программу начальной загрузки с магнитной ленты.


Предлагаемая версия начального загрузчика позволяет производить загрузку с магнитных дисков, электронного диска, модуля внешнего ППЗУ и магнитофона. При наличии этих устройств загрузка происходит автоматически и в зависимости от приоритета устройств:

- 1. электронный диск.
- 2. MDD3Y.
- 3. дисковод.
- 4. магнитофон.

При нажатой клавише F1 - приоритет у магнитофона. При нажатой клавише F2 - приоритет у внешнего ПЗУ, если оно подключено.

Программа начального загрузника занимает об'ем 2Кбайта и может быть зашита в ПЗУ серий 556,573 и т.п..

**Для** примера рассмотрим вариант замены м/с D9 на K573PФ2(или K573PФ5).



Рекомендуемая последовательность действий при замене :

- 1. Выводы 18 и 19 развединяют и удаляют резистор R5;
- 2. Сигнал который шел на 21 ножку D9, подключается к 18 выводу. Освободиешейся 21 вывод подключают к +5В;
- 3. К выводу 19 подключают сигнал A10 [D1(17)];
- 4. K выводу 22 (ранее был свободен) A9 [D1(18)];

Для загрузки с электронного диска необжодимо сформировать файл с именем OS.COM и записать его на электронный диск. Этот файл должет располагаться первым (физически).Для этого сраву после загрузки:

- 1. для MDOS1 подать команду
  - 1 40 OS.COM
- 2. для других автономных програми (например "Эмулятор РК, Микроша", "Монитор") после запуска MDOS и форматирования диска , командой
  - 2 1 05.COM

вагрузить на электронный диск автономную программу, предварительно сформированную в формате DOS с именем OS.COM