# Resumen del Concepto de Seguridad en el Eurocódigo (DIN EN 1990 - 1998)

El Eurocódigo DIN EN 1990 establece los principios básicos para la planificación estructural, enfocándose en la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad de las estructuras. El documento define dos estados límite clave:

- Estado Límite Último (ELU): Relacionado con la capacidad de carga y la seguridad estructural. Incluye la verificación contra el fallo estructural, la estabilidad global y la resistencia al fuego.
- Estado Límite de Servicio (ELS): Asegura la funcionalidad y el confort de la estructura, limitando las tensiones en los materiales, la fisuración y las deformaciones excesivas.

### 1. Factores Parciales de Seguridad (Teilsicherheitsbeiwerte)

Los **Factores Parciales de Seguridad** son factores que se aplican a las cargas y resistencias para cubrir las incertidumbres en el diseño estructural. Estos factores aumentan las cargas y/o reducen las resistencias para asegurar que la estructura sea segura bajo las condiciones más desfavorables.

Tipo de Acción	Símbolo	Valor del Factor
Cargas Permanentes (favorables)	$\gamma_{G,inf}$	1.0
Cargas Permanentes (desfavorables)	$\gamma_{G,sup}$	1.35
Cargas Variables	$\gamma_Q$	1.5
Cargas Sísmicas	$\gamma_E$	1.0

Material	Tipo de Resistencia	Símbolo	Valor del Factor ( $\gamma_M$ )
Acero Estructural	Resistencia del acero	$\gamma_{M0}$	1.0
Concreto	Resistencia a la compresión	$\gamma_c$	1.5
Concreto	Resistencia a la tracción	$\gamma_{ct}$	1.5
Madera (Madera aserrada)	Resistencia a la flexión y compresión	$\gamma_M$	1.3
Madera (Madera laminada encolada)	Resistencia a la flexión y compresión	$\gamma_M$	1.25
Mampostería	Resistencia a la compresión	$\gamma_M$	1.5
Aluminio	Resistencia a la tracción y compresión	$\gamma_{M1}$	1.1
Aluminio	Resistencia al pandeo	$\gamma_{M2}$	1.25

### 2. Reglas de Combinación de Cargas

El Eurocódigo establece reglas para combinar las diferentes acciones que actúan sobre una estructura, usando factores específicos para cada combinación. Las combinaciones de carga se

utilizan para verificar tanto el Estado Límite Último (ELU) como el Estado Límite de Servicio (ELS).

- Combinación para ELU (Estado Límite Último):
  - lacksquare Regla General:  $E_d=1.35 imes G_k+1.5 imes Q_k+\psi_0 imes Q_{
    m var}$

Donde  $G_k$  es la carga permanente,  $Q_k$  es la carga variable principal, y  $Q_{\rm var}$  son otras cargas variables con su factor de combinación correspondiente.

- Combinación para ELS (Estado Límite de Servicio):
  - lacksquare Combinación Frecuente:  $E_d = G_k + \psi_1 imes Q_k$
  - lacksquare Combinación Cuasi-permanente:  $E_d = G_k + \psi_2 imes Q_k$

# 3. Factores de Combinación ( $\psi$ )

Los factores de combinación  $\psi$  se aplican a las cargas variables para reflejar la probabilidad de que varias cargas máximas ocurran simultáneamente.

Factor de Combinación	Símbolo	Aplicación	Valor Típico
Factor de Combinación Principal	$\psi_0$	Para ELU en combinación con otras cargas	0.7
Factor de Frecuencia	$\psi_1$	Para ELS, considerando cargas frecuentes	0.5
Factor Cuasi-permanente	$\psi_2$	Para ELS, considerando condiciones normales	0.3

### 4. Ejemplo de Combinación de Cargas

Considerando un edificio sometido a cargas permanentes (G), cargas variables como nieve (S), y viento (W):

- ELU:  $E_d=1.35 imes G+1.5 imes S+1.5 imes \psi_0 imes W$
- ELS (Frecuente):  $E_d = G + 0.5 imes S + 0.5 imes W$

# Combinaciones de Estado Límite de Servicio (ELS)

ELS\_frequent = Gk + Qk \* 0.7

ELS\_quasi\_permanent = Gk + Qk \* 0.3

print("Combinaciones según Eurocódigo:")

```
In [1]: # Ejemplo de uso
    Gk = 50  # kN/m²
    Qk = 20  # kN/m²
    Sk = 10  # kN/m²
    Wk = 15  # kN/m²
    Ek = 25  # kN/m² (Carga Sísmica)
In [2]: # Combinaciones de Estado Límite Último (ELU)
    ELU_1 = Gk * 1.35 + Qk * 1.5
    ELU_2 = Gk * 1.35 + (Sk if Sk else 0) * 1.5
    ELU_3 = Gk * 1.35 + (Wk if Wk else 0) * 1.5
    ELU_4 = Gk * 1.0 + (Ek if Ek else 0) * 1.0 + Qk * 0.3
```

```
print(f"ELU 1: {ELU_1}")
print(f"ELU 2 (con nieve): {ELU_2}")
print(f"ELU 3 (con viento): {ELU_3}")
print(f"ELU 4 (con sismo): {ELU_4}")
print(f"ELS Frecuente: {ELS_frequent}")
print(f"ELS Cuasi-permanente: {ELS_quasi_permanent}")
```

Combinaciones según Eurocódigo:

ELU 1: 97.5
ELU 2 (con nieve): 82.5
ELU 3 (con viento): 90.0
ELU 4 (con sismo): 81.0
ELS Frecuente: 64.0
ELS Cuasi-permanente: 56.0

# Resumen del Concepto de Seguridad en el ASCE 7-22

### Factores de Seguridad (Load and Resistance Factor Design - LRFD)

El ASCE 7-22 utiliza el enfoque de Load and Resistance Factor Design (LRFD) para asegurar que las estructuras diseñadas sean seguras bajo condiciones extremas. En este enfoque, se aplican factores tanto a las cargas como a las resistencias. Estos factores se utilizan para aumentar las cargas aplicadas (factores de carga) y reducir las resistencias materiales (factores de resistencia), garantizando un margen de seguridad adecuado.

### 2. Reglas de Combinación de Cargas

El ASCE 7-22 establece reglas específicas para combinar las diferentes cargas que actúan sobre una estructura. Estas combinaciones se utilizan para verificar la seguridad de la estructura en diferentes escenarios de diseño:

- Combinaciones LRFD:
  - Combinación Básica:  $1.2 \times D + 1.6 \times L + 0.5 \times (L_r + S + R)$
  - Combinación con Viento:  $1.2 \times D + 1.0 \times W + 1.0 \times L + 0.5 \times (L_r + S + R)$
  - lacksquare Combinación con Sismo: 1.2 imes D + 1.0 imes E + 1.0 imes L + 0.2 imes S
- Combinaciones ASD (Allowable Stress Design):
  - lacksquare Combinación Básica:  $D+L+(L_r \circ S \circ R)$
  - Combinación con Viento:  $D+W+L+0.5 imes(L_r+S+R)$
  - lacksquare Combinación con Sismo: D+E+L+0.2 imes S

# 3. Factores de Reducción de Resistencia ( $\phi$ )

En el enfoque LRFD, se utilizan factores de reducción de resistencia para ajustar las capacidades nominales de los materiales, asegurando que las estructuras mantengan un margen de seguridad:

Material	Símbolo	Factor de Reducción
Acero	$\phi$	0.9

Material	Símbolo	Factor de Reducción
Concreto	$\phi$	0.85
Madera	$\phi$	0.75
Mampostería	$\phi$	0.6

#### 4. Ejemplo de Combinación de Cargas

Considerando un edificio sometido a cargas muertas (D), cargas vivas (L), y carga de viento (W):

- LRFD con Viento:  $E_d = 1.2 imes D + 1.0 imes W + 1.0 imes L + 0.5 imes S$
- ASD con Viento:  $E_d = D + W + L + 0.5 imes S$

ASD 1: 70

ASD 2 (con nieve): 60 ASD 3 (con viento): 65 ASD 4 (con sismo): 75

```
In [3]:
        # Combinaciones LRFD
        LRFD 1 = 1.2 * Gk + 1.6 * Qk
        LRFD 2 = 1.2 * Gk + 1.6 * (Sk if Sk else 0)
        LRFD_3 = 1.2 * Gk + 1.6 * (Wk if Wk else 0)
        LRFD_4 = 1.0 * Gk + (Ek if Ek else 0) * 1.0 + 0.5 * (Sk if Sk else 0) + 0.2 * Qk
        # Combinaciones ASD
        ASD 1 = Gk + Qk
        ASD_2 = Gk + (Sk if Sk else 0)
        ASD_3 = Gk + (Wk if Wk else 0)
        ASD_4 = Gk + (Ek if Ek else 0)
        print("\nCombinaciones según ASCE 7-22:")
        print(f"LRFD 1: {LRFD_1}")
        print(f"LRFD 2 (con nieve): {LRFD_2}")
        print(f"LRFD 3 (con viento): {LRFD_3}")
        print(f"LRFD 4 (con sismo): {LRFD_4}")
        print(f"ASD 1: {ASD_1}")
        print(f"ASD 2 (con nieve): {ASD_2}")
        print(f"ASD 3 (con viento): {ASD_3}")
        print(f"ASD 4 (con sismo): {ASD_4}")
       Combinaciones según ASCE 7-22:
       LRFD 1: 92.0
       LRFD 2 (con nieve): 76.0
       LRFD 3 (con viento): 84.0
       LRFD 4 (con sismo): 84.0
```