

LIOTÉCNICA

LioConecta

Manual de Segurança Operacional

Manual

Área: Operacional

Versão v5.1 | Revisão Mar/2026

Documento corporativo interno. Uso restrito a colaboradores e terceiros autorizados.

1. Objetivo

Instruções de EPI, sinalização, permissão de trabalho e resposta a emergências em áreas operacionais e planta.

2. Escopo e público-alvo

Colaboradores, terceiros e visitantes em planta industrial, depósitos e áreas de manutenção.

3. Instruções e diretrizes

- EPI obrigatório conforme sinalização da área: capacete, óculos, calçado e luvas quando indicado.
- Permissão de Trabalho (PT) exigida para serviços em altura, espaço confinado e energia elétrica.
- Sinalização de risco e rotas de fuga devem permanecer visíveis e desobstruídas.
- Reportar condições inseguras imediatamente ao supervisor e ao SESMT.
- Bloqueio e etiquetagem (LOTO) obrigatório em manutenção de equipamentos energizados.
- Simulados de emergência e evacuação semestrais com participação obrigatória.
- Acidentes com afastamento: comunicar SESMT e RH em até 1h.

4. Responsabilidades

Colaborador: Usar EPIs, seguir PT e participar de treinamentos de segurança.

Gestor: Autorizar PT, interromper atividades inseguras e apoiar investigações.

Área responsável: SESMT define normas, inspeciona áreas e investiga incidentes.

5. Vigência e contatos

Este documento entra em vigor na data de sua publicação no portal LioConecta e permanece válido até nova revisão formal.

Segurança operacional: sst@liotecnica.com.br | Emergência planta: ramal 9911