Sommaire général



Évolutions prévues pour GSM


Principes de GPRS

Principes de l'UMTS

Architecture de référence d'un réseau radio mobile


Le **réseau d'accès radio** achemine l'information depuis le terminal mobile jusqu'au

réseau cœur et vice versa



Le **terminal mobile** est le vecteur qui permet de transmettre/recevoir les données générées/destinées par/à l'utilisateur Le **réseau cœur** assure la gestion du service offert et l'acheminement des communications vers les réseaux fixes tels que le réseau public de téléphonie fixe, le réseau Internet, etc.

Architecture générale d'un réseau GSM – 1/2





Architecture générale d'un réseau GSM – 2/2

Sous-système radio (BSS, Base-Station Subsystem)

C'est le réseau d'accès radio qui assure les transmissions radioélectriques et gère la ressource radio.

Sous-système d'acheminement (NSS, Network Subsystem)

Comprend l'ensemble des fonctions nécessaires à l'établissement des appels et à la gestion de la mobilité. On peut dire que le NSS est le réseau cœur GSM.


Sous-système d'exploitation et de maintenance (OSS, Operation Subsystem)

Permet à l'exploitant d'administrer le réseau (coûts, performances, erreurs, sécurité...).



- C'est le standard le plus utilisé dans le monde
- Taux de pénétration de 70% en France ; jusqu'à 80% dans certains pays d'Europe
- La Chine : le plus important réseau GSM au monde
- Plusieurs fabricants d'équipements et plusieurs opérateurs (3, 4 voire 5 opérateurs dans nombre de pays, ce qui a accéléré la couverture et l'innovation de services)
- Itinérance internationale automatique : un abonné GSM à Singapour ou en France peut passer ou recevoir des appels dans 170 pays dans le monde de manière sûre et en ayant une seule facture.

Principales bandes de fréquence GSM utilisées dans le monde



Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004


Standards 2G dans le monde - 1/2

Standard	IS-136 (D-AMPS, TDMA)	IS-95 (cdmaOne)	GSM	PDC
Pays d'origine	Etats-Unis	Etats-Unis	Europe	Japon
Lancement commercial	1992	1995	1992	1993
Spectre de fréquences	869-894 (VD) 824-849 (VM) 1 850-1910 (VD) 1930-1990 (VM)	869-894 (VD) 824-849 (VM) 1 850-1910 (VD) 1930-1990 (VM)	925-960 (VD) 880-915 (VM) 1 805-1 880 (VD) 1 720-1 785 (VM) 1 850-1 910 (VD) 1 930-1 990 (VM)	940-956 (VD) 810-826 (VM) 1 477-1501 (VD) 1 429-1 453 (VM)
Techniques d'accès multiple	FDMA/TDMA	FDMA/CDMA	FDMA/TDMA	FDMA/TDMA
Mode de duplexage	FDD	FDD	FDD	FDD
Séparation entre porteuses	30 kHz	1 250 kHz	200 kHz	25 kHz
Type de modulation	π/4 DQPSK	QPSK/O-QPSK	GMSK	π/4 DQPSK

Javier Sanchez auteur du livre :

[«] UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Standards 2G dans le monde – 2/2



Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Specs. 3GPP concernant l'architecture d'un réseau GSM

Page Internet: ftp://ftp.3GPP.org/Specs/2003-12/R1999

01.01

1988-1998. Les spécifications techniques du GSM sont effectuées par l'ETSI (SMG)

Titre (suivant Release'99 Dec03) Numéro 01.XX Généralités Services 02.XX 03.XX Aspects réseau (NSS) Interfaces et protocoles MS-BSS 04.XX 05.XX Interfaces radio: niveau physique 06.XX Codage / décodage de la parole Adaptateurs de terminaux 07.XX Interfaces BSS-MSC 08.XX

1998- à nos jours. Les spécifications techniques du GSM sont effectuées par le 3GPP

Référence:

Javier Sanchez a

« UMTS », 2èm [1] Lagrange X., Godlewski P., Tabbane S., *Réseaux GSM*, Hermès, 2000.


Éléments d'une Station Mobile


La station mobile (MS) est l'équipement mobile (ME) contenant une carte SIM

Mobile Equipment (ME). Partie fonctionnelle de la MS composée de l'équipement terminal (TE) et de la terminaison mobile (MT).

Mobile Termination (MT). Partie de la MS qui effectue des fonctions spécifiques à la transmission et à la réception sur l'interface radio (contient les protocoles des couches 1, 2 et 3 du modèle OSI)

Terminal Equipment (TE). Partie de la MS où les données de l'application sont générées en émission ou traitées en réception. Ses fonctionnalités ne sont pas spécifiées par le GSM





Modèle fonctionnel de la MS

Configuration possible de la MS


Javier Sanchez auteur du livre :

Carte SIM

Subscriber Identity Module (SIM). Carte s'insérant dans un équipement mobile GSM et qui contient toutes les informations d'abonnement

La SIM contient:

- La liste des réseaux interdits
- Les clés de chiffrement
- IMSI (International Mobile Subscriber Identity)
- MSISDN (Mobile Station International ISDN Number)
- L'identités temporaire de l'usager (TMSI)
- Les identités des zones de localisation courantes du terminal...



Les identités du mobile – 1/2 ___

MSISDN

Numéro international d'un abonné suivant le plan de numérotation E.164. C'est par ce numéro qu'il peut appeler ou être appelé

IMSI

Identité permanente du mobile auprès du réseau.
Elle n'est pas connue par l'utilisateur


IMEI

Identité de l'équipement mobile (allouée lors de sa fabrication)


TMSI

Identité temporaire du mobile auprès du MSC

Les identités du mobile - 2/2




- MCC : indicatif du pays domicile de l'abonné mobile
- MNC : indicatif du PLMN nominal de l'abonné mobile
- MSIN : numéro de l'abonné mobile à l'intérieur du réseau GSM




- CC : indicatif du pays dans lequel l'abonné a souscrit son abonnement
- NDC : indicatif du PLMN particulier dans le pays
- SN : attribué librement par l'opérateur

Concept de numéro et d'identité en GSM



Services support et téléservices



Le service offert dépend de <u>l'abonnement souscrit</u>, des <u>possibilités</u> <u>offertes par le réseau</u> courant (restrictions dues au *roaming*), et par <u>l'équipement utilisé</u> (capacités SW/HW, version technique...)

Services support GSM

- A Définis en reprenant les services déjà existants sur les réseaux fixes
- ♣ Offre d'une capacité de transmission avec des caractéristiques techniques de débit, de taux d'erreur, de mode de transmission (synchrone, asynchrone), etc.
- * Fournit un circuit permettant la transmission de données ou l'accès à un réseau de données à commutation de paquets, et ce par un mode synchrone ou asynchrone. Le débit peut varier de 300 bps à 9 600 bps
- ♣ Le transfert numérique de bout en bout (UDI, *Unrestricted Digital Information*) suppose que le PLMN est directement lié au RNIS
- ♣ Sinon, le service est appelé « 3,1 kHz » car une partie de la liaison peut comporter un passage en analogique dans la bande téléphonique de 3,1 kHz

Javier Sanchez auteur du li « tuyau » mis à la disposition de l'abonné par l'opérateur « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Téléservices GSM

Offre de services en définissant les caractéristiques des terminaux et éventuellement des applications

Transmission de la voix :

- → Téléphonie
- → Appels d'urgence (numéro 112 avec ou sans SIM)

Message courts (SMS) :

- → Messages courts vers un mobile en point à point
- → Messages courts venant d'un mobile en point à point
- → Messages courts en diffusion vers mobiles

• Fax :

- → Transmission alternée voix / fax
- → Transmission automatique fax




Services supplémentaires GSM

Fonctionnalités d'utilisation qui peuvent être offertes en complément des téléservices et des services support. Dépendent du PLMN, mais aussi des possibilités techniques et administratives du réseau destinataire

- Identification de numéro (présentation / restriction d'identification de la ligne appelant, présentation / restriction d'identification de la ligne connectée)
- Renvoi d'appel (renvoi d'appel systématique, en occupation…)
- Double appel (mise en instance / attente)
- Conférence (appel multipartie, groupe fermé d'usagers)
- Facturation (indication du montant avec ou sans interdiction)
- Restriction d'appel (interdiction des appels sortants, internationaux...)

Architecture du réseau d'accès radio GSM



BSS (Base Station Subsystem)


BSC (Base Station Controler)

- C'est l'organe « intelligent » du BSS chargé de la gestion des ressources radio :
 - Allocation des canaux
- Utilise les mesures effectuées par la BTS pour contrôler la puissance d'émission du mobile et/ou de la BTS
 - Prend la décision de l'exécution du handover
- Une ou plusieurs BTS sont sous son contrôle

BTS (Base Transceiver Station)

- Effectue les procédures de la couche physique : multiplexage TDMA, saut de fréquences lent, chiffrement, modulation / démodulation RF
- Réalise un ensemble de mesures radio nécessaires pour vérifier la qualité de la liaison et qui sont exploitées par le BSC
- Gère la couche liaison de données (LAPDm)
- Capacité typique autour de 16 porteuses (support d'une centaine de communications simultanées)

Architecture du réseau cœur GSM (NSS)



- Echanges de signalisation fondés sur le Système Sémaphore no. 7 (SS7)
- En charge de la gestion des services à commutation de circuits : voix, fax, SMS, data...
- Interconnexion au réseau téléphonique fixe (RTC) et aux réseaux de données RNIS

Principales entités physiques du NSS

23.002

Home Location Register (HLR)

Base de données. Elle contient des informations concernant les conditions d'abonnement de l'utilisateur et les caractéristiques des services souscrits. Elle contient également des informations grossières sur la localisation de l'abonné.

Visitor Location Register (VLR)

Base de données. Elle contient des informations précises sur la position de l'abonné et son déplacement dans une zone de localisation (LA).

Authentication Centre (AuC). Base de données qui contient les paramètres utilisés pour la gestion de la sécurité de l'accès au système.

Mobile Switching Centre (MSC)

Commutateur en charge de la gestion des services en mode circuit des stations mobiles qui sont enregistrées dans la zone géographique qu'il gère.


Gateway MSC (GMSC)

Passerelle qui effectue le routage des appels venant du RTC vers le MSC du destinataire.

Equipment Identity Register (EIR).

Base de données qui contient une liste noire des terminaux dont l'accès au réseau peut être refusé.

Architecture en couches d'un réseau GSM – 1/3



Echanges de signalisation

Architecture en couches – 2/3

Couche 1 (couche physique)

- Définit l'ensemble des moyens de transmission et de réception physiques de l'information
- Sur l'interface Abis, la transmission est numérique, le plus souvent sur des voies 64 kbps
- Sur l'interface radio, elle est plus complexe du fait des opérations à effectuer : codage correcteur d'erreurs, multiplexage des canaux logiques, mesures radio...

Couche 2 (liaison de données)


- A pour objet de fiabiliser la transmission entre deux équipements par un protocole
- Les protocoles adoptés comportent un mécanisme d'acquittement et de retransmission (ARQ, *Automatic Repeat Request*)
- La liaison entre la BTS et le BSC est gérée par le LAPD utilisé dans le RNIS
- Entre la MS et la BTS on utilise une version modifiée du LAPD : le LAPDm Javier Sanchez auteur du livre :

Architecture en couches – 3/3

Couche 3 (réseau)

- Etablit, maintient et libère les circuits de parole ou de données impliqués dans une communication
- Comporte trois sous-couches :
 - ◆ RR (Radio Resources): gère l'ensemble des aspects purement radio
- ◆ MM (Mobility Management): prend en charge la localisation, l'authentification et l'allocation du TMSI
 - **◆ CM** (Connection Management):
- CC (Call Control): traite la gestion des connexions de circuits avec le destinataire final
- SMS (Short Message Service) : assure la transmission et la réception de messages courts
- SS (Suplementary Services) : gère les services supplémentaires

Communication entre le mobile et le MSC – 1/2



Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004




Communication entre le mobile et le MSC – 2/2

Pour pouvoir communiquer avec le MSC, le terminal mobile doit :


- Établir une connexion radio, appelée connexion RR, pour disposer d'au moins un canal dédié de façon à dialoguer avec le réseau
- Établir une connexion de niveau 2 avec la BTS pour fiabiliser le dialogue sur le canal dédié
- Établir une connexion avec le MSC, appelée connexion MM, qui est possible grâce à une connexion RR (MS-BSC) et à une connexion SCCP (BSC-MSC)

Le transcodage de la parole



Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Communication à l'intérieur du NSS




Signalisation et données



Principales procédures gérées par le NSS

- Procédure *IMSI attach*. Permet au mobile de se faire connaître auprès du réseau et d'accéder aux services souscrits.
- Procédure *IMSI detach*. Permet au mobile ou au réseau de s'informer l'un l'autre lorsque les services gérés par le MSC ne sont plus accessibles.
- Procédures de sécurisation des appels. Comprennent l'authentification, l'assignation d'identificateurs temporaires (TMSI) et l'activation du chiffrement
- Procédures de gestion de la mobilité. Permettent de suivre le mobile dans ses déplacements tout en assurant la continuité des services

Etats du mobile vis-à-vis du NSS - 1/3



Etats du mobile vis-à-vis du NSS – 2/3

Etat détaché

- Il n'y a pas de communication entre la MS et le MSC
- La MS n'est pas joignable car sa position est inconnue
- Pour pouvoir passer ou recevoir des appels, la MS doit effectuer la procédure **IMSI** attach pour s'inscrire au réseau

Etat de veille

- La position de la MS est connue par le MSC avec une précision de LA
- Des messages de notification d'appel (*paging*) sont nécessaires pour joindre la MS
- La MS doit effectuer la procédure « *Location Area update* » si la LA évolue au cours de ses déplacements


Etats du mobile vis-à-vis du NSS - 3/3

Etat connecté


- La position de la MS est connue par le MSC avec une précision du BSC : la gestion de la mobilité est à la charge du BSC
- La MS a établi une communication avec le BSS et peut passer des appels téléphoniques ou transmettre des données
- La MS passe dans l'état veille lorsque la signalisation entre la MS et le MSC a été relâchée ou coupée

Inscription auprès du réseau (IMSI attach) HLR **MS** MSC/VLR **BSS** La MS est en veille Etablissement d'un canal dédié (connexion RR) **MM** Location updating request (IMSI) Authentification et activation du chiffrement (connexion SCCP) MAP Update location (IMSI) MAP Insert subscriber data La MS est MAP Insert subscriber data ack en état connecté MAP Update location ack MM TMSI reallocation command MM TMSI reallocation complete MM Location updating accept La MS est Libération des connexions RR et SCCP en veille

Zones de localisation et le « concept » cellulaire




- † Utilisation de plusieurs fréquences porteuses
- On n'utilise pas la même fréquence dans des cellules adjacentes
- La taille de la cellule varie entre 100 m et 30 kms et dépend de la densité d'utilisateurs, de la géographie, de la puissance de la BTS, etc.




35


Les zones de localisation en GSM – 1/2



FLA. Consiste en un ensemble de cellules gérées par un même et unique MSC/VLR.

Les zones de localisation en GSM – 2/2







Procédures de sécurisation des appels en GSM


- Elles sont mises en place :
 - lors de l'inscription initiale au réseau
 - Iors d'un changement de LA
 - Iors d'une demande de connexion générée par la MS
 - Iors d'une réponse à un message de paging

Authentification

■ Permettent d'assurer la confidentialité et l'authenticité des échanges entre la MS et le réseau


Chiffrement

Utilisé pour préserver la confidentialité de la voix, des données et de la signalisation transférées sur le canal radio







Processus de chiffrement




Exemple de l'établissement d'un appel entrant



Appel sortant – 1/2




Appel sortant – 2/2




Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Architecture protocolaire en couches d'un terminal GSM



Chaîne d'émission et de réception d'un terminal GSM



Broadcast channel BCH unidirectionnel en	Frequency Correction Channel FCCH ↓	Calage sur fréquence porteuse			
	Synchronisation Channel SCH ↓	Synchronisation + identification			
diffusion (voie balise)	Broadcast Control Channel BCCH ↓	Information système			
	Paging Channel PCH ↓	Appel du mobile			
Common control channel	Random Access Channel RACH ↑	Accès aléatoire du mobile			
CCCH accès partagé	Access Grant Channel AGCH ↓	Allocation de ressource			
	Cell Broadcast Channel CBCH ↓	Messages courts diffusés			
Dedicated control	Stand-Alone Dedicated Control Channel SDCCH ↓ ↑	Signalisation			
channel	Slow Associated Control Channel SACCH ↓ ↑	Supervision de la liaison			
	Fast Associated Control Channel FACCH ↓ ↑	Exécution du handover			
Trafic Channel TCH	Traffic Channel for coded speech TCH/FS et TCH/HS ↓ ↑	Voix plein / demi débit			
	Traffic Channel for data ↓ ↑ user rate 9,6 kbps, 4,8 kbps, <2,4 kbps	Données utilisateur			



Canaux logiques

- Ce sont des « fils » qui relient la couche physique à la couche 2. Ils sont définis par le type d'information qu'ils convoient
 - **Canaux communs.** Canaux point à multipoint ou point à point unidirectionnels utilisés pour le transfert d'information d'un ou de plusieurs utilisateurs (AGCH, PCH, BCH, RACH et CBCH) (FCCH, SCH)
 - Canaux dédiés. Canaux point à point dédiés à un utilisateur en particulier :
 - ↑ Canaux de trafic. Utilisés pour le transfert de la parole et des données usager (TCH) après établissement de la communication
 - ↑ Canaux de contrôle. Utilisés pour le transfert de messages de signalisation (SDCCH, SACCH, FCCH)




Définition de canal physique GSM

Un canal physique est caractérisé par :

- une paire de fréquences
- un slot particulier par fréquence choisi parmi huit


un canal physique convoie un ou plusieurs canaux logiques



Métriques temporelles des canaux physiques

- Trame radio. Intervalle de temps de longueur 8 slots, soit 4,615 ms;
- Slot. Intervalle de temps de longueur 577 μs;
- FN. Compteur de trames qui sert de référence temporelle dans une cellule. Il est modulo $M = 26 \times 51 \times 2^{11}$


Canaux physiques pour une transmission « duplex »




Le débit brut de transmission max. sur un canal physique de trafic GSM est de 456 / 20 ms = 22,8 kbps



Mise sous tension du terminal : sélection de PLMN et recherche de cellule




Phase de sélection/resélection de cellule et de PLMN



Javier Sanchez auteur du livre :

Tâches du mobile dans les modes veille et connecté RR





Mode veille RR

- Le BSS ignore l'existence de la MS
- Une fois inscrite, la mobilité de la MS est gérée par le NSS. Sa position est connue avec la précision d'une LA. La MS peut être jointe par une procédure de *paging*
- La MS reçoit des informations système diffusées par le BSS
- La MS est identifiée par l'IMSI ou le TMSI
- La MS ne transmet ni ne reçoit des données usager

Mode connecté RR

- La mobilité de la MS est gérée par le BSS avec la précision d'une cellule
- Le mobile se voit allouer des ressources radio
- La MS peut transmettre/recevoir des données usager et/ou de la signalisation



Processus de handover

Processus qui permet de basculer une communication en cours d'un canal physique à un autre sans que la qualité du service ne soit dégradée. Le but est d'allouer un autre canal dédié à une MS déjà en mode dédié


■ Intercellulaire

- se produit lorsque les mesures effectuées sur une cellule voisine présentent une meilleure qualité que celles de la cellule active.
- se produit quand une cellule voisine permet la communication avec un niveau de puissance de signal plus faible
- se produit lorsque le réseau souhaite transférer la charge du trafic sur des cellules adjacentes

■ Intracellulaire

se produit lorsque les mesures montrent que la qualité du signal reçu est faible avec un niveau de champ du signal élevé dans la cellule active. Implique le BSC seul

Différents cas de handover intercellulaire



Sommaire général

Principes de GSM



Évolutions prévues pour GSM

Définition de HSCSD, GPRS et EDGE



Principes de GPRS

- Description des nouveaux équipements
- Description des nouveaux protocoles
- Description des nouvelles procédures

Principes de l'UMTS


Limitations de GSM pour le transfert de données

- ⇒ Débit de transmission limité à 9 000 kbps
- ⇒ Temps d'établissement long : 20 ~ 25 s
- ⇒ Facturation selon le temps de connexion et non pas en fonction du volume de données transférées
- ⇒ Pas de souplesse dans l'adaptation du débit
- ⇒ Interconnexion complexe avec les réseaux paquet

... et les opérateurs demandent

- ← Une utilisation efficace de la ressource radio (débit à la demande)
- ← Un accès simplifié aux réseaux paquet (Internet !!)
- ← D'avantage d'utilisateurs desservis que l'on peut classer selon leurs besoins de transfert (en spécifiant la QoS)

Solutions proposées pour faire évoluer le GSM





- proposé principalement par Nokia. Spécification finalisée en 1999
- peu de succès commercial (disponible dans certains pays nordiques)
- possibilité d'allouer plus d'un *time slot* à un abonné dans la limite des 8 slots disponibles : 115.2 kbps (8 x 14.4 kbps théorie) (38.4 kbps en pratique)
- allocation de ressources radio à la demande
- peu d'impact sur l'architecture des réseaux GSM, impact moyen sur le terminal

mais c'est toujours du circuit !!!

Débit utile	Nombre de <i>slots</i> selon type de canal								
kbps	TCH/4.8	TCH/9.6	TCH/14.4						
4,8	1								
9,6	2	1							
14,4	3		1						
19,2	4	2							
28,8		3	2						
38,4		4							
43,2			3						
57,6			4						

Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Principe de GPRS

- introduction du monde paquet dans le GSM
- souplesse pour l'allocation de ressources indépendamment dans les voies montante et descendante (communication asymétrique)
- on n'utilise les slots que quand on en a vraiment besoin
- augmente la granularité du débit disponible
- débit maximum brut théorique : 8 x 21.4 = 171.2 kbps (autour de 54 kbps en pratique)
- fort impacte sur le réseau cœur et sur le terminal. Impact moyen sur


le réseau d'accès radio

	Schema de codage	Débit utile par slot	Taux de codage	Bits poinçonnés
très fiable	CS-1	9,2 kbps	1/2	0
	CS-2	13,7 kbps	2/3	132
	CS-3	15,9 kbps	3/4	220
très peu fiable	CS-4	22 kbps	1	

Principe d'EDGE


- introduction d'une nouvelle modulation : 8-Phase Shift Keying (8-PSK)
- utilisé comme complément avec HSCSD et GPRS
- débit maximum brut théorique : 300 kbps (E-CSD) et 380 kbps (E-GPRS)

	8-PSK	GMSK			
Débit symbole	270.833 ksps	270.833 ksps			
Bits par symbole	3	1			
Bits par <i>slot</i>	348	116			
Débit utile par slot	69,6 kbps	22,8 kbps			
Débit utile dans 8 x <i>slot</i> (théorique)	553,6 kbps	182,4 kbps			



Constellation 8-PSK

Architecture d'un réseau GSM Phase 2 +



- Introduction de services en mode paquets suivant la technologie **GPRS** : le débit pour la transmission des données peut aller jusqu'à 171,2 kbps
- Introduction de nouveaux téléservices : appel en groupe, voix en diffusion...
- Introduction de nouveaux codeurs de parole : EFR, AMR...
- Apparition de nouvelles technologies d'accès radio : HSCSD et EDGE
- Interconnexion assurée aux réseaux Internet et X.25



GPRS : nouvelles entités physiques dans le réseau cœur et dans le réseau radio

Définition de nouvelles interfaces : « Gb », « Gs », « Gf », « Gn », « Gr », « Gb », « Gi »

PCU (Packet Control Unit). Unité de contrôle chargée: de la gestion de l'allocation des ressources radio pour des services GPRS, de la congestion et de la diffusion d'informations système liées au GPRS. Localisée dans la BTS, ou BSC ou SGSN.

Serving GPRS Support Node (SGSN). Nœud GPRS en charge de la gestion des services à commutation de paquets des abonnés attachés au réseau. En GPRS, il est relié, via l'interface Gb, à un ou plusieurs BSC.

Gateway GPRS Support Node (GGSN). Le nœud passerelle GPRS est un routeur qui effectue le routage des paquets, venant des réseaux PDP externes, vers le SGSN du destinataire. Il est également en charge de l'acheminement des paquets sortants vers le réseau PDP correspondant.

GPRS : les nouveaux services

- Service point à point (premiers déploiements) :
 - ⇒ accès aux réseaux IP et X.25;
 - ⇒ navigation sur Internet,
 - ⇒ *streaming* audio & vidéo,
 - ⇒ MMS (photos, vidéoclips),
 - ⇒ i-mode
 - ⇒ FTP, chat, telnet, émail, géolocalisation...
- Service point à multipoint (plus tard) :
 - service multicast
- -Service de messagerie courts SMS

Fondé sur un modèle de service de type MINITEL



Qualité de service en GPRS

Priorité :

haute, moyenne, basse

Paramètres de QoS


Fiabilité : probabilité de perte de données, probabilité de données hors séquence, probabilité de corruption de données

- La MS demande au réseau ce dont on a vraiment besoin
- La QoS requise est indiquée par la MS au réseau au moment d'établir un « contexte PDP »
- C'est le réseau qui approuve ou pas la demande selon les conditions d'abonnement et en fonction des ressources disponibles


Délais : mesuré entre deux points de référence

Débit

Architecture protocolaire d'un réseau GPRS



Plan usager : échange de données entre le réseau fédérateur GPRS et la MS



Plan de contrôle : échange de signalisation entre le réseau fédérateur GPRS et la MS

Architecture protocolaire d'un réseau GPRS – 2/3

SNDCP

- transfert des données usager entre le SGSN et la MS
- compression et décompression des données usager

LLC

- fiabilise le lien logique entre la MS et le SGSN
- contrôle des séquences, ordre de livraison, contrôle des flots, détection d'erreurs, retransmission (ARQ)

RLC/MAC

- RLC fiabilise le lien radio entre la MS et le BSS
- MAC contrôle l'accès au canal radio partagé par plusieurs MS


BSSGP

- gère les échanges entre le BSC et le SGSN
- matérialise la QoS demandée par la MS et autorisée par le SGSN
- le transport des données usager est effectué selon la technologie Frame Relay

Architecture protocolaire d'un réseau GPRS – 3/3

GTP: protocole de tunnel GTP

- Utilise le protocole IP / UDP afin de créer un « tunnel » pour y transmettre les paquets entre le GGSN et le SGSN (via l'interface « Gn ») :
- GTP-C (plan de contrôle) : coordonne les procédures liées à un contexte PDP
- GTP-U (plan usager) : transfert transparent des données usager



Javier Sanchez auteur du livre :

Classe de terminaux GPRS

Terminaux classe A

- Accès simultané à des services circuit (GSM) et paquet (GPRS)
- La MS doit être capable de gérer deux connexions simultanément
- Impact sur la partie RF de la MS il faut qu'elle soit full-duplex

Terminaux classe B

- L'accès simultané à des services circuit (GSM) et paquet (GPRS) n'est pas possible
- La MS est inscrite auprès du MSC et du SGSN et lit des messages de paging pour des service circuit et paquet indépendamment
- Le mode GPRS peut être suspendu lors d'un appel voix GSM
- Ce sont les terminaux GPRS les plus répandus actuellement

Terminaux classe C

- Le passage de GSM à GPRS se fait manuellement
- La MS ne surveille pas le *paging* GSM (appels circuits entrants) lorsqu'il opère en GPRS et viceversa

Classes multislot de terminaux GPRS

Classe multislot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Max. slots RX	1	2	2	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	4
Max. slots TX	1	1	2	1	2	2	3	1	2	2	3	4	3	4
Max slots actifs	2	3	3	4				5						ins nite
∆ slots entre TX et RX		3							2		TX et RX simulta. dans des fréqs différent.			

Classe 10

1 TX (8-12 kbps), **4 RX** (32-48 kbps) ou

2 TX 16-24 kbps), **3 RX** (24-36 kbps)

Classe 12

1 TX (8-12 kbps), **4 RX** (32-48 kbps) ou


2 TX (16-24 kbps), **3 RX** (24-36 kbps) ou

3 TX (24-36 kbps), **2 RX** (16-24 kbps) ou

4 TX (32-48 kbps), **1 RX** (8-12 kbps)

Classes multislot de terminaux GPRS (exemple)

« UNITS », Zeme edition, Mars 2004



GPRS : Canaux logiques


Groupe	Nom	Voie	Rôle
РВССН	PBCCH	Descendante	Diffusion d'informations système
PCCCH	PRACH	Montante	Accès aléatoire
	PPCH	Descendante	Paging
	PAGCH	Descendante	Confirmation d'accès
	PNCH	Descendante	Services multicast
PTCH	PDTCH	Desc./mont.	Transfert de données usager
	PACCH	Desc./mont.	Canal auxiliaire de contrôle



GPRS : nouvelles procédures gérées par le SGSN

- Procédure GPRS attach. Permet au mobile de se faire connaître auprès du réseau et d'accéder aux services GPRS
- Procédure GPRS detach. Permet au mobile ou au réseau de s'informer l'un l'autre lorsque les services gérés par le SGSN ne sont plus accessibles
- Procédures dé sécurisation des appels. Comprennent l'authentification, l'assignation d'identificateurs temporaires (P-TMSI) et l'activation du chiffrement
- Procédures de gestion de la mobilité. Permettent de suivre le mobile dans ses déplacements tout en assurant la continuité des services ⇒ nouvelles zones de localisation (RA)
- Procédures d'activation d'un contexte PDP. Nécessaire pour pouvoir transmettre et/ou recevoir des données usager

Etats du mobile vis-à-vis du SGSN - 1/2





Etats du mobile vis à vis du SGSN – 2/2

État GPRS IDLE

• Le mobile n'est pas joignable pour un service GPRS (non inscrit au réseau GPRS, il est détaché)


État GPRS READY

- La position du mobile est connue à la cellule près gérée par le SGSN
- Il doit effectuer une procédure *cell update* à chaque changement de cellule
- Accès possible à des services paquet sans paging
- Le MS peut transmettre ou recevoir de l'information

État GPRS STANDBY

- La position du mobile est connue à la routing area (RA) près
- Accès possible à des services paquet avec paging préalable
- Il doit effectuer une procédure RA update à chaque changement de RA

Les zones de localisation en GPRS




RA. Sous-ensemble de cellules dans une LA placées sous le contrôle d'un BSC et gérées par un même et unique SGSN.

Procédures « GPRS attach »

Pour avoir accès à des services paquet

... la MS doit s'attacher au réseau GPRS




L'inscription se déroule entre la MS et le SGSN

Le SGSN:


- vérifie que l'abonné est autorisé à utiliser le réseau pour accéder à ses services (processus d'authentification)
- prend une copie du profile de souscription de l'abonné de l'HLR
- assigne à la MS une identité temporaire pour sécuriser les échanges ultérieurs (P-TMSI)

Aussi, il est possible d'effectuer une procédure combinée « GPRS/IMSI attach » afin de s'inscrire auprès du MSC et du SGSN en une seule fois (avec l'interface « Gs »)

Notion de contexte PDP




Adressage dans un réseau GPRS.



« UMTS », 2ème édition, Mars 2004



Exemple 1 : Activation d'un contexte PDP __



- 1. La MS fait la demande d'activation d'un contexte PDP en indiquant : le **type de réseau PDP**, l'**APN**, son **adresse PDP**, l'identité **NSAPI**, la **QoS**, etc.
- 2. Le SGSN vérifie les conditions d'abonnement de la MS en interrogeant le HLR
- 3. Si tout est en règle, le SGSN consulte le DNS pour déterminer l'adresse IP du GGSN à partir de l'APN indiqué par la MS
- 4. Le SGSN établit un lien de signalisation avec le GGSN identifié
- 5. Le GGSN alloue une adresse IP à la MS à partir du *pool* dont l'opérateur dispose ou à partir d'un serveur de type RADIUS lorsque l'on accède à un réseau privé (VPN)




Exemple 2 : Activation d'un contexte PDP pour un accès transparent à Internet

La MS demande l'activation d'un contexte PDP avec les paramètres suivants : Type de réseau PDP : IP, APN : MYINTERNET.com, adresse PDP : non indiquée

A la réception de cette demande :

- 1. Le SGSN vérifie les conditions d'abonnement de la MS pour l'accès à Internet
- 2. Le SGSN vérifie que l'APN indiqué est valide
- 3. Le SGSN identifie le GGSN associé à l'APN indiqué en interrogeant un DNS
- 4. Puisque la MS ne possède pas d'adresse IP, c'est au GGSN de lui en allouer une parmi le pool d'adresses dont l'opérateur dispose

Il s'agit dans cet exemple d'un accès classique à Internet sans que le GGSN participe à l'authentification de la MS pour le compte du réseau externe






Exemple 3 : Activation d'un contexte PDP pour un accès non transparent à un Intranet

La MS demande l'activation d'un contexte PDP avec les paramètres suivants : **Type de réseau PDP** : IP, **APN** : MYVPN.com, **adresse PDP** : non indiquée

A la réception de cette demande :

- 1. Le SGSN vérifie l'abonnement de la MS pour ce type de service
- 2. Le SGSN vérifie que l'APN indiqué est valide
- 3. Le SGSN identifie le GGSN associé à l'APN indiqué en interrogeant un DNS
- 4. Le GGSN participe à l'authentification de la MS pour le compte du VPN. Le GGSN alloue à la MS une adresse IP. RADIUS peut être utilisé par le GGSN pour ces deux tâches



Exemple 4 : routage des paquets dans un réseau GPRS

