Sommaire général

Principes de GSM

Évolutions prévues pour GSM


Principes de GPRS




Principes de l'UMTS

- Services
- Architecture
- CDMA
- Procédures

Architecture générale d'un réseau UMTS



Evolution des technologies d'accès radio 2G vers 3G



Javier Sanchez auteur du livre :


« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Caractéristiques des technologies d'accès radio IMT-2000

Technologie d'accès radio	UTRA/FDD	UTRA/TDD	Cdma2000	UWC-136	
Type d'accès multiple	FDMA/CDMA	TDMA et CDMA	CDMA	FDMA/TDMA	
Mode de duplexage	FDD	TDD	FDD	FDD (TDD optionnel)	
Débit chip (Mcps)	3,84	3,84	N x 1,2288 avec N = 1, 3, 6, 9 ,12		
Séparation max. entre porteuses	5 MHz	5 MHz	N x 1,25 MHz avec N = 1, 3, 6, 9 ,12	136+: 30 kHz 136 HS outdoor: 200 kHz 136 HS indoor: 1,6 MHz	
Synchro. entre stations de base	Asynchrone (Synchrone opt.)	Synchrone	Synchrone	Asynchrone	
Durée d'une trame (ms)	10	10	5, 10, 20, 40, 80	136+: 40 136 HS outdoor: 4,615 136 HS indoor: 4,615	
Type de modulation des données	BPSK (VM) QPSK (VD)	QPSK	BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM	136+: π/4 DQPSK, 8-PSK 136 HS <i>outdoor</i> : GMSK, 8-PSK 136 HS <i>indoor</i> : B-O-QAM, Q-O-QAM	

Javier Sanchez auteur du livre :

[«] UMTS », 2ème édition, Mars 2004



Specs. 3GPP concernant l'architecture d'un réseau UMTS

Page Internet: ftp://ftp.3GPP.org/Specs

Numéro	Titre (suivant Release'99 Déc03)			
22.100	UMTS Phase 1			
23.002	Network architecture			
23.101	General UMTS architecture			
23.121	Architecture Requirements for Release 99			
25.401	UTRAN overall description			

TS 21.101

Références:

- [1] Sanchez J., Thioune M., UMTS, Hermès, 2ème édition, Février 2004.
- [2] Holma H., Toskala A. (éditeurs), WCDMA for UMTS, Wiley, 2000.

Pourquoi l'UMTS ? – 1/2

Répond:

- à la saturation prévue des réseaux 2G existants
- au besoin de nouveaux services avec une QoS renforcée
- à l'adoption de l'Internet et des technologies de l'information
- à la généralisation de la mobilité
- aux limitations de GPRS

Limitations de GPRS:

- débits de transmission sur l'interface radio très en dessous de la théorie (<< 170 kbps)</p>
- gestion de ressources radio non-optimale
- restrictions dans la garantie de la QoS dues aux limitations radio
- interface entre le réseau radio et le réseau cœur non optimisée pour des trafics multimédias




... et les opérateurs veulent :

- des services paquet à haut débit. Minimum 144 kbps, dans tout type d'environnement et 2 Mbps en *indoor* avec une mobilité réduite
- des service circuit à haut débit : 60 kbps, nécessaire pour faire de la visiophonie
- la possibilité d'offrir des services multimédias (circuit et paquet) au cours d'une même connexion et avec des QoS différentes (débit, BER, délai de transfert...)
- interopérabilité avec des réseaux radio GSM, HSCSD et EDGE
- capacité et efficacité spectrale supérieures à celles des systèmes de deuxième génération (en ce qui concerne les services multimédias)
- itinérance (roaming) avec d'autres systèmes 3G (oui ?)

Les services offerts par un réseau UMTS

- **téléservices** : Les mêmes qu'en GSM/GPRS (voix, fax, SMS, MMS...) + **visiophonie**.
- services supplémentaires. Les mêmes qu'en GSM/GPRS (renvoi d'appel, double appel, conférence...).
- services support ou bearer services. C'est la principale différence avec le GSM/GPRS !! L'opérateur va louer aux usagers de « tuyaux » avec une QoS UMTS à la demande. Des tiers (des fournisseurs de service) pourront utiliser ces tuyaux pour développer eux-mêmes leurs propres services.
- On préfère standardiser des « capacités de service » plutôt que les services eux-mêmes. Les services sont développés grâce à des outils normalisés : WAP, USAT, MEXE, CAMEL, OSA, techniques de géolocalisation....

Les services support en UMTS,



Les services support (bearers) sont les tuyaux alloués par l'UMTS pour le transport des données usager

Paramètres de QoS des services support UMTS

- la <u>classe du service</u> : conversationnel, *streaming*, interactive ou *background*;
 le <u>débit maximum</u> (en kbps);
 le <u>débit que l'on peut garantir</u> (en kbps);
 - l'<u>ordre de livraison</u> des séquences SDU ;
 - la <u>taille maximum des SDU</u> (en octets) ;
 - le taux d'erreur des SDU transférées ;
 - le taux d'erreur résiduel dans les SDU délivrées ;
 - le **délai de transfert** (en ms) ;
- la <u>priorité d'allocation</u> et de préemption d'un support par rapport à un autre ;
 - les variations du délai (temps réel ou non).
 - La qualité de service, ou QoS, désigne une série de caractéristiques quantitatives et qualitatives qui permettent au destinataire de considérer que la qualité du service ou application est « satisfaisante ».

Classification des services suivant la QoS – 1/2

	Service	Délai	Exemples d'application	Débit	Tolérant à des erreurs
se ière	Conversationnel	<< 1 s	Visiophonie	32-384 kbps	Oui
Classe première			Jeux interactifs	1 kbps	Non
Classe affaire	Streaming	. 10 0	Audio haute qualité	32-128 kbps	Oui
		< 10 s	Images fixes	Non garanti	Non
Classe économique	Interactif	Environ 1 s	Commerce électronique	Non garanti	Non
			Navigation sur Internet	Non garanti	Non
cargo é	Arrière-plan (<i>background</i>)	> 10 s	Fax	Non garanti	Oui
			E-mail (avec acquittement)	Non garanti	Non


Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004


L'équipement usager (UE)

Mobile Equipment (ME). Partie fonctionnelle de l'UE composée de l'équipement terminal (TE) et de la terminaison mobile (MT).

Mobile Termination (MT). Partie de l'UE qui effectue des fonctions spécifiques à la transmission et à la réception sur l'interface radio (contient les protocoles NAS et AS)

Terminal Equipment (TE). Partie de l'UE où les données de l'application sont générées en émission ou traitées en réception.





Modèle fonctionnel de l'UE

Configuration possible de l'UE

Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

C'est plus qu'un téléphone

USIM et **UICC**


Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application contenue dans l'UICC permettant l'accès aux services offerts par le réseau mobile.

L'USIM contient :

- La liste des réseaux interdits
- Les clés de chiffrement et d'intégrité
- IMSI (International Mobile Subscriber Identity)
- MSISDN (Mobile Station International ISDN Number)
- Les identités temporaires de l'usager (TMSI et P-TMSI)
- Les identités des zones de localisation courantes de l'UE...


Universal Integrated Circuit Card (UICC)

Carte à puce dotée de caractéristiques électromécaniques standardisées et qui contient au moins une USIM.



Javier Sanchez auteur du livre :

Concept de numéro et d'identité en UMTS



Mêmes identités qu'en GSM/GPRS !!

Terminaux bimode UMTS et GSM

	Classification des terminaux	Description d'un terminal bimode GSM et UMTS
Г	Type 1	Quand on se situe dans un mode (GSM ou UTRA), la partie radio « inactive » du terminal (UTRA ou GSM) n'effectue aucun type de mesure de qualité de réception. Le passage d'un mode à l'autre se fait qu'avec l'intervention de l'usager.
	Type 2	Lorsqu'un terminal mobile bimode est connecté à un réseau radio GSM ou à un réseau radio UMTS, la partie inactive du terminal (UTRA ou GSM) peut effectuer des mesures afin de basculer automatiquement vers le réseau qui dispose de la meilleure qualité de réception. Un terminal type 2 ne peut ni recevoir, ni transmettre de l'information simultanément via les deux modes.
Comm	Type 3	Ce terminal se différencie du précédent par le fait qu'il offre en plus la possibilité de recevoir de l'information simultanément dans les deux modes. La transmission simultanée par les deux modes n'est pas possible. Le passage d'un réseau radio à un autre s'effectue de manière automatique.
	Type 4	Dans ce type de terminal, le passage d'un réseau radio à un autre s'effectue de manière automatique et l'on peut recevoir et transmettre de l'information simultanément sur les deux modes.

Classification des terminaux selon leurs capacités radio

Capacités radio de l'UE

Signalées au moment d'établir une connexion avec l'UTRAN


- ▶ Technologie radio : UTRA/FDD, UTRA/TDD
- ▶ Bandes de fréquences FDD : 2 100 MHz, 1 900 MHz
- ▶ Classe de puissance : 3, 4
- ▶ Terminal type 2 : oui, non
- ▶ Classe selon le débit : fonction des capacités L1 signalées
- ▶ Services de géolocalisation : aucun, AGPS, OTDOA
- ▶ Support du mode compressé : oui, non
- ▶ Algorithme de chiffrements supporté : UEA0, UEA1
- ▶ Algorithme d'intégrité supporté : UIA1



Classe selon le débit

voie	classe	classe	classe	classe	classe	classe
descendante	32kpbs	64kpbs	128kpbs	384kpbs	768kpbs	2048kpbs
voie montante	classe 32kpbs	classe 64kpbs	classe 128kpbs	classe 384kpbs	classe 768kpbs	


- 106 -




Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

L'UMTS et ses évolutions suivant les specs 3GPP

	Publication de la première version	Principales modifications par rapport à la <i>Release</i> 99 de référence			
Release 99	Mars 2000	- architecture de référence des premiers déploiements commerciaux			
Release 4	Mars 2001	 nouveaux éléments dans le domaine CS et proposition d'un transport IP à l'intérieur du réseau cœur. introduction de la variante low chip de l'UTRA/TDD 			
Release 5	Mars 2002	 définition du sous-système multimédia IP (IMS) : introduction de SIP (voix sur IP). modifications du GERAN pour l'aligner avec l'UTRAN proposition d'un transport IP dans l'UTRAN introduction de HSDPA introduction du codec AMR large bande 			
Release 6	Décembre 2003	 définition de la phase 2 de l'IMS interopérabilité avec des réseaux locaux large bande harmonisation entre l'IMS 3GPP et et l'IMS 3GPP2 introduction de services Multimedia Broadcast/Multicast 			



Strates d'accès et de non accès




La **strate d'accès** (*access stratum*) regroupe les fonctions propres au réseau d'accès, c'est-à-dire à l'UTRAN. Elle comprend les protocoles qui gèrent les services supports. Ces derniers convoient l'information entre l'équipement usager et l'infrastructure, sachant que cette tâche est effectuée en deux étapes par le biais des interfaces « Uu » et « lu ».

On appelle **strate de non-accès** (*non-access stratum*, *NAS*) un ensemble de protocoles qui permet l'échange d'information entre l'équipement usager et le réseau cœur indépendamment du réseau d'accès radio utilisé.


Les domaines CS et PS

- Chaque domaine peut évoluer de façon indépendante
- Les opérateurs ont le choix de mettre en place l'un ou les deux domaines. Un terminal mobile UMTS peut :
- s'inscrire aux deux domaines simultanément CS / PS (à l'instar des terminaux Classe A GPRS)
- s'inscrire au domaine CS exclusivement (à l'instar des terminaux **GSM** « classiques »)
- s'inscrire au domaine PS exclusivement (à l'instar des terminaux Classe C GPRS)

Plan de contrôle du domaine CS




a) Réseau GSM. Echange de signalisation entre le réseau cœur GSM et le MS





b) Réseau UMTS. Plan de contrôle : échange de signalisation entre le domaine CS et l'UE

Plan usager du domaine CS



Plan de usager du domaine PS







Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Plan de contrôle du domaine PS



a) Réseau GPRS. Plan de contrôle : échange de signalisation entre le réseau fédérateur GPRS et la MS




b) Réseau UMTS. Plan de contrôle : échange de signalisation entre le domaine PS et l'UE

Principales procédures entre l'UE est le réseau cœur

- Procédure PS attach (GPRS attach): même chose qu'en GPRS
- Procédure CS attach (IMSI attach): même chose qu'en GSM
- Procédure CS/PS detach (IMSI/GPRS detach): même chose qu'en GSM/GPRS
- Procédures dé sécurisation des appels : presque la même chose qu'en GSM/GPRS : authentification renforcée, chiffrement + intégrité
- Procédures de gestion de la mobilité : même procédures qu'en GSM/GPRS (mise à jour de la LA, mise à jour de la RA) + procédure de relocalisation du SRNS


Mobilité gérée par le réseau cœur : états MM - 1/4

Etats du mobile vus par le mobile (valable pour les domaines CS et PS)



Mobilité gérée par le réseau cœur : états MM - 2/4

Etats du mobile vus par le MSC/SGSN (valable pour les domaines CS et PS)



Mobilité gérée par le réseau cœur : états MM - 3/4

Etat CS/PS-detached

- Il n'y a pas de communication entre l'UE et le MSC / SGSN
- L'UE n'est pas joignable car sa position est inconnue
- Pour pouvoir passer ou recevoir des appels, l'UE doit effectuer la procédure CS et/ou PS *attach* pour s'inscrire au réseau

Etat CS/PS-idle


- La position de l'UE est connue par le MSC / SGSN avec une précision de LA/RA
- Des messages de notification d'appel (*paging*) sont nécessaires pour joindre l'UE
- L'UE doit effectuer la procédure « Routing Area update » (domaine PS) ou « Location Area update » (domaine CS) si la RA ou LA évoluent au cours de ses déplacements

Mobilité gérée par le réseau cœur : états MM - 4/4

Etat CS/PS-connected

- La position de l'UE est connue par le MSC / SGSN avec une précision du SRNC : la gestion de la mobilité est à la charge de l'UTRAN (états RRC)
- L'UE effectue la procédure « Routing area update » (domaine PS) ou « Location area update » (domaine CS) uniquement lorsque le SRNC le demande explicitement par signalisation
- L'UE passe dans l'état CS/PS-idle lorsque la signalisation entre l'UE et le MSC / SGSN a été relâchée ou coupée

Les zones de localisation en UMTS – 1/2



Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Les zones de localisation en UMTS – 2/2

	MSC/VLR		SG	UTRAN	
	GSM	UMTS	GPRS	UMTS	UMTS
cellule	non	non	oui	non	oui
URA		non		non	oui
RA		non	oui	oui	non
LA	oui	oui	non	non	non

- ✔ LA. Consiste en un ensemble de cellules placées sous le contrôle d'un RNC et gérées par un même et unique 3G-MSC/VLR. Valable pour le domaine CS
- RA. Sous-ensemble de cellules dans une LA placées sous le contrôle d'un RNC et gérées par un même et unique 3G-SGSN. Valable pour le domaine PS
- **URA.** Ensemble de cellules connu et géré par l'UTRAN exclusivement (de taille égale, inférieure ou supérieure à celle des RA ou des LA)

Procédures de sécurisation des appels

- Permettent d'assurer la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des échanges entre l'UE et le réseau
- Les procédures de sécurisation des appels sont mises en place
 - lors de l'inscription initiale au réseau
 - Iors d'un changement de RA/LA
 - lors d'un appel généré par l'UE
 - lors d'une réponse à un message de paging

33.102

Chiffrement


Utilisé pour la confidentialité des <u>données usager</u> et de la <u>signalisation</u> transférées sur le canal radio




Intégrité

■ Permet à l'entité réceptrice d'authentifier l'émetteur et de s'assurer que les messages de <u>signalisation</u> reçus n'ont pas été altérés ou falsifiés au cours de la transmission.


Processus d'authentification



Établissement d'un contexte PDP dans le domaine PS



Architecture de l'UTRAN



L'UTRAN : nouveautés

- Définition de quatre nouvelles interfaces : « Uu », « lu », « lur » et « lub »
- interfaces ouvertes permettant l'interconnexion d'équipements de constructeurs différents
- Utilisation du CDMA large bande (WCDMA) comme méthode d'accès radio
 - besoin de gérer la « macrodiversité »
- Introduction de l'ATM dans la couche de transport des interfaces « lu », « lub » et « lur »
 - Architecture hiérarchique héritée du BSS GSM

Interfaces de l'UTRAN

Interface	Localisation	Description en bref	Equivalent GSM/GPRS
Uu	UE-UTRAN	Interface radio qui permet au mobile de communiquer avec l'UTRAN. La technologie UTRA est utilisée dans cette interface	Um
lu	UTRAN- réseau cœur	Interface lu-CS. Elle permet au RNC de communiquer avec le MSC/VLR (services en mode circuit)	Α
		Interface lu-PS. Elle permet au RNC de communiquer avec le SGSN (services en mode paquet)	Gb
lur	RNC-RNC	Elle permet à deux RNC de communiquer. Nécessaire en CDMA pour effectuer, entre autres, la procédure de macrodiversité	Pas d'équivalent
lub	Nœud B-RNC	C'est par cette interface que communiquent le Nœud B et le RNC	Abis

Elements de l'UTRAN

Radio Access Network (RNS). Sous-système du réseau d'accès radio qui fait partie de l'UTRAN et qui comprend un RNC et un ou plusieurs Nœuds B.

Nœud B


- Nom donné dans les spécifications techniques à une station de base
- Effectue les procédures de la couche physique : modulation RF, étalement de spectre, contrôle de puissance en boucle interne, adaptation de débit, *combining* (suivant le principe du RAKE). Supporte les modes UTRA/FDD et/ou UTRA/TDD

Radio Network Controller (RNC). Contrôleur des stations de base. Il contrôle l'utilisation et l'intégrité des ressources radio : c'est le « cerveau » dans le RNS :

- Gère les ressources radio : admission, charge, congestion, séquençage dans la transmission des paquets
 - Gestion de la mobilité (*handover*)
 - Point d'accès pour le mobile vers le réseau cœur
 - Allocation des codes d'étalement
 - Contrôle de puissance « hors boucle »


Principe de la macrodiversité

La **macrodiversité** est un état d'opération du mobile où celui-ci reçoit le même signal transmis par des stations de base différentes. Elle est propre au CDMA.




Le **soft-handover** est un processus de handover où les liens radio sont ajoutés ou supprimés suivant certains critères de qualité. Le mobile conserve toujours au moins une liaison radio avec l'UTRAN : le service courant n'est jamais interrompu

Intérêt de l'interface lur et rôle du DRNC (deux exemples)



Javier Sanchez auteur du livre :

Schématisation des échanges avec l'UTRAN




Avantages de l'ATM:

- Possibilité de transporter du trafic avec des débits variables : apprécié particulièrement pour le transport de la parole dans des périodes de silence
- Possibilité de préserver la qualité de service des médias véhiculés : apprécié particulièrement pour des services avec des contraintes temps réel


Différences entre les interfaces radio GSM et UTRA/FDD

	GSM	UTRA / FDD
Technique d'accès multiple	FDMA / TDMA	FDMA / CDMA
Mode de duplexage	FDD	FDD
Spectre de fréquences (MHz)	925-960 (VD) 880-915 (VM) 1 805-1 880 (VD) 1 710-1 785 (VM) 1 850-1 910 (VD) 1 930-1 990 (VM)	Europe : 1 920-1 980 (VM) 2 110-2 170 (VD)
Séparation entre porteuses	200 kHz	5 000 MHz
Type de modulation des données	GMSK	BPSK (VM), QPSK (VD)
Périodicité du contrôle de puissance	2 Hz	1 500 Hz
Durée d'une trame	4,615 ms	10 ms
Durée d'un slot	4,615 / 8 ~ 0,577 ms	10 / 15 ~ 0,667 ms
Débit chip		3,84 Mcps
Synchronisation entre BS	Asynchrone	Asynchrone

Principe de l'étalement de spectre



Codes utilisés par la technologie UTRA



Deux types de codes :

- 1. Codes de canalisation (codes orthogonaux). En UPLINK, utilisés pour distinguer les canaux de contrôle et de data d'un utilisateur. En DONWLINK, utilisés pour distinguer les utilisateurs présents dans une même cellule
- 2. Codes d'embrouillage (codes pseudo-aléatoires).

En UPLINK, utilisés pour distinguer les utilisateurs présents dans une même cellule. En DOWNLINK, utilisés pour distinguer une cellule ou un secteur dans le réseau

Le contrôle de puissance en UTRA/FDD

A quoi ça sert

- lutter contre l'effet « proche-lointain » dans la voie montante
- réduire l'interférence des cellules voisines dans la voie descendante
- contrecarrer les dégradations causées par le canal de propagation (affaiblissement de parcours, fast fading et shadowing)
- prolonger l'autonomie de la batterie du mobile


Types

- contrôle de puissance en boucle ouverte (open loop power control)
- contrôle de puissance en boucle fermée (closed loop power control)
 - Boucle interne de contrôle de puissance (inner loop power control)
 - Boucle externe de contrôle de puissance (outer loop power control)


Besoin d'un contrôle de puissance rapide : ____ lutte contre l'effet « proche-lointain »

- Un contrôle de puissance rapide est effectué en créant une boucle fermée
- Une commande de TPC est générée tous les slots, avec une périodicité de 1 500 Hz.

A titre de comparaison, la périodicité en GSM est de 2 Hz




utilisateur A




- 137 -

Types de contrôle de puissance




Architecture par couches de l'interface radio UTRA



Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Les différents canaux en UMTS



Javier Sanchez auteur du livre :


« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Les protocoles radio - 1/4

- Ses principales fonctions sont :
 - gestion des états RRC
 - diffusion des informations système
 - gestion du paging
 - sélection initiale et resélection de cellule dans l'UE
 - gestion de la mobilité dans l'UTRAN (handover)
 - contrôle des mesures
 - configuration du chiffrement et de l'intégrité
 - gestion de la QoS demandée
 - contrôle de puissance en boucle externe



Les protocoles radio – 2/4



Etats de service RRC

Les protocoles radio – 3/4

Couche RLC

- Segmentation, assemblage, concaténation et/ou rembourrage des PDU des couches supérieures, chiffrement, contrôle/correction d'erreurs...
- Offre trois modes d'opération :
- Transparent (TM). RLC ne fait aucune contribution aux flots qui lui arrivent (pas d'en-têtes). Communication rapide mais peu fiable.
- Fans acquittement (UM). Effectue la détection d'erreurs. Pas de retransmission. Exemple : service temps réel en mode paquet
- Avec acquittement (AM). Effectue la détection et le contrôle d'erreurs suivant la technique (ARQ). Exemple : service non temps réel en mode paquet

Couche MAC

- Multiplexe plusieurs canaux logiques (couches supérieures) dans des canaux de transport (couche physique), et *vice versa*
- Sécurise les données transmises dans l'air en appliquant une opération de chiffrement (pourvu que RLC opère en mode transparent)

Les protocoles radio – 4/4

Couche physique

- Détection et correction d'erreurs dans les canaux de transport
- Multiplexage des canaux de transport sur des canaux physiques
- Etalement et désétalement de spectre des canaux physiques
- Prélèvement des mesures radio (envoyées aux couches supérieures)
- Contrôle de puissance en boucle fermée
- Modulation et démodulation RF

Couche BMC

- Présente exclusivement dans le plan usager
- Utilisée pour mettre en place les services *broadcast* et *multicast* (point à multipoint).

Couche PDCP

- Présente exclusivement dans le plan usager
- Effectue la compression / décompression des en-têtes TCP/UDP et IP

Exemples de débits maximum « utiles » dans la voie montante

SF du DPDCH	Débit « brut » du DPDCH	Débit « utile » (approx.)
256	15 kbps	7,5 kbps
128	30 kbps	15 kbps
64	60 kbps	30 kbps
32	120 kbs	60 kbps
16	240 kbps	120 kbps
8	480 kbps	240 kbps
4	960 kbps	480 kbps
multicode 6 codes et SF = 4	960 x 6 = 5 760 kbps	2 880 kbps

- Le débit « utile » est considéré ici comme le débit binaire au dessus de la couche physique (hors bits de CRC, de queue et des en-têtes MAC et RLC)
- On suppose un taux de codage 1/2

Exemples de débits maximum « utiles » dans la voie descendante

SF du DPDCH	Débit « brut » du DPDCH	Débit « utile » (approx)
512	24 kbps	12 kbps
256	21 kbps	10,5 kbps
128	51 kbps	25,5 kbps
64	90 kbps	45 kbps
32	225 kbps	112,5 kbps
16	432 kbps	216 kbps
8	1 063 kbps	531,5 kbps
4	1 873 kbps	936, 5 kbps
multicode 3 codes et SF = 4	1 873 x 3 = 5 619 kbps	2 809,5 kbps

- Le débit « utile » est considéré ici comme le débit binaire au dessus de la couche physique (hors bits de CRC, de queue et des en-têtes MAC et RLC)
- On suppose un taux de codage 1/2

Fonctions de RRC : établissement d'une connexion RRC

UE UTRAN

RRC connection request

RRC connection setup

RRC connection setup complete

Une seule connexion pour les services en mode paquet et circuit

CCCH/RACH: TM RLC

- Identité initiale de l'UE
- Raison de l'établissement

CCCH/FACH: UM RLC


- Identité initiale de l'UE
- Mise à jour des UE capabilities requises
- Information sur les radio bearers de signalisation
- Indicateur de l'état RRC
- Informations sur les canaux de transport disponibles

DCCH/RACH: AM RLC


- Informations pour la sécurisation des appels (intégrité et chiffrement)
- Capacités radio de l'UE

Javier Sanchez auteur du livre :


Etablissement d'un radio access bearer (RAB)



Fonctions de RRC : établissement d'un bearer radio




Exemple 1 : traitements effectués dans le plan usager PS




Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Exemple 2 : service 64 kbps (données PS) + SRBs à 3.4 kbps




L'UTRA/TDD en un clin d'œil



Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004


L'UTRA/TDD en un clin d'œil



Javier Sanchez auteur du livre :

« UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Procédures du mobile dans l'état de veille



En UMTS, on introduit la notion de PLMN équivalent (interopérabilité GSM/UMTS)

Processus de sélection de cellules

L'objectif du processus de sélection de cellules est de se caler sur une cellule, i.e. de trouver une cellule associée au PLMN sélectionné afin d'accéder aux services souscrits


Toutes les cellules n'offrent pas les mêmes services. Typiquement le mobile cherche à sélectionner une **cellule** « **convenable** » :

- 1) la cellule doit faire partie du PLMN sélectionné
- 2) la cellule ne doit pas être interdite (barred)
- 3) la cellule ne doit pas faire partie d'une zone de localisation interdite suivant une liste établie par l'opérateur
- 4) la cellule doit satisfaire le critère radio « S » (cf. 25.304)

▶ On appelle **cellule** « **acceptable** », celle qui ne satisfait que les critères 2) et 4). Seuls des appels d'urgences peuvent être passés

Tâches du mobile dans les modes veille et connecté RRC

25.331



Javier Sanchez auteur du livre :

Types de resélection de cellules en UMTS

Une fois calé sur une cellule, le mobile cherche de nouvelles cellules offrant une meilleure qualité que celle offerte par la cellule sélectionnée

Resélection de cellules intrafréquence

25.304

☐ La nouvelle cellule sélectionnée utilise la même fréquence porteuse que la cellule que l'on quitte. Nécessité de **mesures intrafréquence**

Resélection de cellules interfréquence

☐ La nouvelle cellule sélectionnée utilise une fréquence porteuse différente de celle de la cellule quittée. Nécessité de mesures interfréquence

Resélection de cellules inter-RAT

☐ La nouvelle cellule sélectionnée appartient à un réseau d'accès radio différent de celui auquel appartient la cellule quittée. Nécessité de

mesures intersystème

La procédure de resélection est à la charge de l'UE suivant le critère radio « R »

Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

Processus de handover en UMTS

Processus qui permet de basculer une communication en cours d'une cellule à une autre sans que la qualité du service ne soit dégradée

Soft-handover

- ☐ Le mobile communique simultanément avec plusieurs cellules
- Il est toujours du type intrafréquence


Hard-handover

- □ Intrafréquence
- se produit lorsque le soft-handover est impossible. Par exemple, lorsque l'interface « lur » est saturée
- □ Interfréquence
- handover entre deux cellules qui utilisent une fréquence porteuse différente
- **☐** Intersystème (inter-RAT)
 - handover entre un réseau GSM et UMTS


Javier Sanchez auteur du livre : « UMTS », 2ème édition, Mars 2004

La procédure de *handover* est à la charge de l'UTRAN

Soft-handover : exemple de procédure



Hard-handover interfréquence



« UMTS », 2ème édition, Mars 2004




Architecture commune GSM et UMTS

Constat : une grande partie des opérateurs UMTS sont déjà des opérateurs GSM


Avantages

- Garantie d'une couverture totale pour les abonnés UMTS dès les premiers déploiements
- Rentabilisation des réseaux GSM/GPRS existants tout en familiarisant les abonnés avec les nouveaux services
- Minimisation des problèmes de congestion, très probables lors d'un déploiement rapide
- Migration graduelle, non « traumatique » des abonnés GSM vers l'UMTS
- En attente des terminaux bimode GSM/UMTS Type 2

Réseau cœur commun UMTS/GSM (scénario 2a)




Réseaux cœur indépendants UMTS et GSM (scénario 2b)



Javier Sanchez auteur du livre :

Hard-handover intersystème



Service	Système préféré
Voix	GSM
Données paquet	Préfère UMTS/PS
Données circuit < 32 kbps	UMTS/CS seul
Données circuit >= 32 kbps	UMTS/CS seul