

Deutsch Français Русский Español Italiano Introduction aux touches de fonction Описание функциональных клавиш Vorstellung der Funktionstasten Introducción a las teclas de Función Introduzione ai tasti funzione LED-Anzeigen anpassen Réglage des voyants LED Регулировка светодиодных индикаторов Ajuste de Indicadores LED Regolazione indicatori LED Verwenden Sie die unten aufgeführten Tastatur-Schnelltasten, um die Usare i seguenti tasti fisici della tastiera per personalizzare le configurazioni di Utilisez les raccourci-claviers cités ci-dessous pour personnaliser les réglages Для кастомизации профиля подсветки используйте горячие клавиши Utilice las teclas de acceso rápido del teclado mostradas a continuación para aiustar la retroiluminación Hintergrundbeleuchtungskonfigurationen anzupassen. d'éclairage. клавиатуры, указанные ниже. 1. LED-Lichtmodus steuern (Welle/Stetig/Pulsieren/Radar/Rieseln/Reaktiv/ 1. Contrôle du mode d'éclairage LED (Onde/Stable/Respiration/Radar/ 1. Control de Modo de Iluminación LED (Ola/Fijo/Respiración/Radar/Onda/ 1. Controllo modalità di illuminazione LED (Onda/Stabile/Respiro/Radar/ 1. Управление режимами светодиодной подсветки (Волна/Ровный/ Дыхание/Радар/Рябь/Реактивный/Особый/ Выкл.) Increspatura/ Reattivo/Personalizzazione/Spento) Ondulation/Réactif/Personnaliser/Arrêt) Reactivo/Personalizado/Apagado) Benutzer/ Aus) 2. LED-Lichtrichtung steuern 2. Contrôle de la direction de l'éclairage LED 2. Управление направлением светодиодной подсветки 2. Control de Dirección de Iluminación LED 2. Controllo direzione di illuminazione LED 3. LED-Lichteffekt beschleunigen 3. Augmentation de la vitesse de l'effet d'éclairage LED 3. Aceleración de Efecto de Iluminación LED 3. Aumento velocità effetto di illuminazione LED 3. Увеличение скорости эффекта светодиодной подсветки 4. Réduction de la vitesse de l'effet d'éclairage LED 4. Ralentización de Efecto de Iluminación LED 4. Riduzione velocità effetto di illuminazione LED 4. LED-Lichteffekt verlangsamen 4. Уменьшение скорости эффекта светодиодной подсветки 5. Helligkeit erhöhen 5. Augmenter la luminosité 7 Увеличение япкости Incrementar brillo 5. Aumento luminosità 8. Уменьшение яркости 6. Diminuzione luminosità 6. Helligkeit verringern 6. Réduire la luminosité 6. Disminuir brillo 7. Changement rapide de couleur 7. Farbe schnell wechseln 7. Cambio rápido de color 7. Cambio rapido di colore 9. Быстрая смена цвета ① KB zurücksetzen Zurücksetzen auf Standard 5 Sekunden lang ① Réinitialiser la configuration du clavier par défaut Appui long pendant ① Restablecer la configuración de KB al valor predeterminado Mantenga Reset KB Ripristino delle impostazioni predefinite Premere a lungo ① Сброс настроек клавиатуры Длительное нажатие на 5 секунд presionado durante 5 segundos per 5 secondi Функция мультимедиа Medienfunktion Fonction Média ☐ Funciones Multimedia Funzione media 1. Предыдущая запись 1. Vorheriger Titel 1. Piste précédente 1. Pista anterior 1. Brano precedente 2. Воспроизведение/ Пауза 2. Wiedergabe/Pause 2. Lecture/Pause 2. Reproducir/Pausar 2. Riproduzione/Pausa 3. Стоп Stopp 3. Stop 4. Следующая запись 3. Arresto Detener 4. Nächster Titel 4. Piste suivante 4. Siguiente pista 4. Brano successivo 5. Без звука 5. Stummschaltung 5. Volume muet 5. Silenciar volumen 5. Disattivazione volume 6. Уменьшение громкости 6. Lautstärke verringern 6. Volume moins 6. Reducir el nivel de volumen 6. Abbassa volume 7. Увеличение громкости 7. Lautstärke erhöhen Volume plus 7. Subir volumen 7. Aumenta volume **□** Блокировка/ Снятие блокировки Windows Verrouiller/Déverrouiller Windows Windows-Taste sperren / freigeben □ Bloquear/Desbloquear Windows ☐ Blocco / Sblocco finestre Türkçe Polski Português **Nederlands** Norsk İşlev Tuşlarını Tanıma Omówienie klawiszy funkcyjnych Inleidingen op functietoetsen Introduksjonar til funksjonsnøklar Apresentação das teclas de função Justering av LED-indikatorer LED Göstergelerin Ayarı Dostosowywanie wskaźników LED Ajuste dos Indicadores de LED Afstelling LED-indicatoren Arka ışık yapılandırmalarını özelleştirmek için aşağıda listelenen klavye kısayol Użyj klawiszy skrótu klawiatury wymienionych poniżej, aby zastosować Utilize as teclas do teclado indicadas abaixo para personalizar as configurações Gebruik de sneltoetsen van het toetsenbord die hieronder staan om de backlit Bruk tastaturets hurtigtaster nedenfor for å tilpasse configuraties aan te passen bakgrunnslyskonfigurasionene tuslarını kullanın. określona konfiguracie podświetlenia da iluminação. 1. LED Aydınlatma Modu Kontrolü (Dalga/Sabit/Nefes/Radar/Dalgacık/Reaktif/ 1. Sterowanie trybem podświetlenia LED (Wave(fala)/Steady (stałe)/ 1. Modo de controlo da iluminação LED (Wave/Steady/Breath/Radar/Horizon/ 1. Modusregeling LED-verlichting (Golf/Stabiel/Adem/Radar/Ribbel/Reactief/ 1. LED-lysmodus kontroll (Bølge/Stabil/Pust/Radar/Krusning/Reaktiv/Tilpass/ Breath (oddech)/Radar (radar)/Ripple (zmarszczka)/Reactive (reaktywne)/ Özellestir/Kapalı) Ripple/Reactive/Customize/Off) Op maat maken/ Uit) 2. LED Aydınlatma Yönlendirme Kontrolü Customize (własne)/Wył.) 2. Controlo de direção da iluminação LED 2. Richtingsregeling LED-verlichting 2. LED-lysretnings kontroll 3. LED Aydınlatma Efekti Hızlandırma 3. Aumentar a velocidade do efeito de iluminação LED 3. Versnelling LED-verlichtingseffect 3. LED-lyseffekt raskere 2. Sterowanie kierunkiem podświetlenia LED 4. LED Aydınlatma Efekti Yavaşlatma 3. Zwiększanie szybkości efektu podświetlenia LED 4. Diminuir a velocidade do efeito de iluminação LED 4. Vertraging LED-verlichtingseffect 4. LED-lyseffekt tregere 4. Zmniejszanie szybkości efektu podświetlenia LED 5. Aumentar o brilho Parlaklığı artır 5. Helderheid verhogen 5. Reduser lysstyrken 6. Helderheid verlagen 6. Parlaklığı azalt 5. Zwiekszanie iasności 6. Diminuir o nível 6. Øk lysstyrken 7. Rengi hızlı değiştir 6. Zmniejszanie jasności 7. Mudar a cor rapidamente 7. Kleur snel wijzigen 7. Hurtig endring av farge 7. Szybka zmiana koloru ① KB Gecikme özelliğini varsayılana sıfırla 5 saniye uzun basın ① Redefinir a configuração KB para Prédefinido Pressão longa por 5 ① Reset KB instelling terug naar standaardinstelling Druk 5 seconden ① Tilbakestill KB Sett tilbake til standard Trykk lenge i 5 sekunder ① Resetowania ustawień KB do ustawień fabrycznych Długie naciśnięcie seaundos lang op 🎜 Medya İşlevi Mediafunksjon przez 5 sekund Função de multimédia 1. Önceki Parça Mediafunctie 1. Forrige spor 2. Oynat/Duraklat Funkcja multimedialna 1. Vorige nummer 2. Spill av / pause 2. Reproduzir/Pausa 3. Durdur 1. Poprzednia ścieżka 2. Afspelen/ Pauzeren 3. Stopp 4. Sonraki Parça Parar 3. Stoppen 4. Neste spor 2. Odtwarzanie/pauza 4. Volgende nummer 4. Faixa seguinte 5. Ses Kesme 3. Stop Demp lyd 5. Desativar o volume 6. Ses seviyesini azaltır 4. Następna ścieżka 5. Volume dempen 6. Lydstyrke ned 7. Ses seviyesini arttırır 6. Diminuir o volume 6. Volume lager Wyciszenie dźwieku 7. Lydstyrke opp 7. Aumentar o volume 6. Zmniejszanie głośności 7. Volume hoger Windowsu Kilitle / Kilidini Aç Windows-lås / Lås opp 7. Zwiększanie głośności ☐ Bloquear/Desbloquear o Windows Windows vergrendeling/ ontgrendeling Blokada/odblokowanie klawisza Windows RoHS Čeština Dansk Українська Svenska Introduktion till funktionstangenter Introduktion til funktionstaster Пояснення щодо функціональних клавіш Popis kláves funkcí 設備名稱 Equipment name: GK30 遊戲鍵盤 型號 (型式) Type designation (Type): GK30 GAMING KEYBOARD **П** Налаштування світлодіодних індикаторів LED-indikatorinställning Nastavení kontrolek LED 限用物質及其化學符號 Brug tastaturets genvejstaster, der er angivet nedenfor, til at tilpasse Pomocí níže uvedených aktivačních kláves můžete přizpůsobit konfiguraci Використовуйте перелічені нижче гарячі клавіші, щоб налаштувати Använd funktionstangenterna för tangentbordet som listas nedan för att Restricted substances and its chemical symbols konfigurationerne for baggrundsbelysning. конфігурації підсвічування anpassa bakgrundsbelysta konfigurationer 1. Styring af lysfunktionen (bølge/stabil/åndedræt/radar/krusning/reaktiv/tilpas/ 1. Керування режимом світлодіодного освітлення (хвиля/Постійне/дихання/ 1. Ovládání režimu osvětlení LED (vlna/svítí/dýchání/radar/vlnění/reakce/ 1. Kontroll av LED-belysningsläge (Våg/Fast/Andning/Radar/Rippel/Reaktiv/ chromium biphenyls diphenyl ether (Cr⁺⁶) (PBB) (PBDE) (Hg) радар/пульсація/реактивне/налаштоване/вимкнене) vlastní/vypnuto) Anpassad/Av) 2. Kontroll av LED-belysningsriktning 2. Styring af lysets retning 2 Керування напрямом світполіодного освітлення 2. Ovládání směru osvětlení LED 0 0 0 0 0 上/中/下蓋 3. Skru op for lysets hastighed 3. Прискорення ефекту світлодіодного освітлення 3. Zrychlení světelného efektu LED 3. Hastighetsökning av LEDbelysningseffekt 0 0 0 0 0 4. Skru ned for lysets hastighed 4. Сповільнення ефекту світлодіодного підсвічування 4. Zpomalení světelného efektu LED 4. Hastighetsminskning av LEDbelysningseffekt 5 Skru on for lysstyrken 導光柱 0 0 0 0 5. Збільшити яскравість Zvýšení jasu Öka ljusstyrkan 0 0 0 0 0 6. Minska ljusstyrkan 6. Skru ned for lysstyrken 6. Зменшити яскравість 6. Snížení jasu USB 連接線 7. Hurtig farveskift 7. Швидке налаштування кольору 7. Rychlá změna barvy 7. Snabbändring av färg 0 0 0 0 0 0 Nulstil KB-indstilling til standard Langt tryk i 5 sekunder ① Скидання налаштувань клавіатури до налаштувань за умовчанням ① Reset do výchozího nastavení klávesnice Dlouhé stisknutí po dobu 5 ① Återställ KB-inställning till standard Långt tryck i 5 sekunder 外箱貼紙 0 0 0 0 0 Тримайте натискання протягом 5 секунд sekund Mediefunktion Mediefunktion 精考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值 Funkce médií Мультимедійні функції 1. Forrige nummer Föregående spår Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and " exceeding 0.01 wt%" indicates that the percentage content of the entage value of presence condition 2. Afspil/pause 1. Попередня композиція 1. Předchozí stopa 2. Spela/Paus 備考 2. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 3. Stop 2. Відтворити/призупинити 2. Přehrát/pozastavit Stoppa Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 4 Næste nummer Stop (Zastavit) 4. Nästa spår 3. Зупинити 備考 3. "- " 係指該項限用物質為排除項目。 Lyd fra 4. Наступна композиція Další stopa 5. Stäng av volymen Note 3: "The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 6. Lydstyrke ned 5. Ztlumit 6. Volym ned 5. Вимкнути звук 6. Snížit hlasitost Lydstyrke op 6. Зменшити гучність 7. Volym upp 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 7. Збільшити гучність 7. Zvýšit hlasitost Lås/oplås Windows Lås/Lås upp Windows Заблокувати/розблокувати ОС Windows Zamčení/odemčení Windows 部件名称 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚 (Cr(VI)) (PBB) (PBDE) 0 0 印刷电路板组件: 0 0 0 0 0 0 0 :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准 规定的限量要求以下 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。 中标有"X"的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志·标志内的数字表示在正常的使用 状态下的产品环保使用年限。



CLUTCH GM11 GAMING MOUSE

QUICK START GUIDE



日本語

この素晴らしい設計のゲーミングマウス、MSI Clutch GM11 をお買い上げいただき、ありがとうございます。 この洗練されたゲーミングマウスは、PCゲームにおいて、快適でプロフェッショナルな体験をお届けします。 本ガイドはマウスを最大限活用するための説明と図が記載されています。ご使用になる前に本ガイドをお 読みください

内容物 ーミングマウス

● 多言語クイックユーザーガイド

システム要件 USBポートを搭載したPC Windows 11/10

● インターフェイス:ゴールドプレーテッドコネクタ付き USB オペレーティングシステム: Windows 11/10

キーの数:6

センサータイプ:光学式 DPIレベル: 400/800/1600 (デフォルト)/3200/5000

ケーブル長さ: 1.8M TPEケーブル USB コネクター • 寸法: 118 x 62 x 37 mm

概要

1. 左ボタン 2. 右ボタン

3.スクロールホイール 4. DPI スイッチ

5. サイドボタン 1

6. サイドボタン 2 7. ドラゴン LED

8. 底部リング LED

9. 高耐久ソフトゴム二重成形による滑り止め防止付きサイドグリップ

LED ランプの調整

● DPI + 右ボタン = 明るさ (サイクル) DPI + スクロールホイール = モード (サイクル) DPI + サイドボタン1 = スピード (サイクル) DPI + サイドボタン2 = 方向または色 (サイクル)

Slovenčina

Ďakujeme, že ste si vybrali hernú myš s nádherným dizajnom, MSI Clutch GM11, aby sa stala vaším spoločníkom. Táto skvelá herná myš vám určite prinesie nádherné a profesionálne skúsenosti s počítačovými hrami. V tomto návode nájdete pokyny a ilustrácie, ktoré vám pomôžu získať čo najviac z myši.

Obsah balenia Mvš GAMING

Viaciazvčná rýchla používateľská príručka

Systémové požiadavky

 PC s voľným USB portom Windows 11/10

Technické údaje

Rozhranie : Port USB s pozláteným konektorom

Odporúčame prečítať si tento návod pred použitím.

 Operačný systém : Windows 11/10 Počet tlačidiel : 6

 Typ snímača : Optický Úroveň DPI : 400/800/1600 (predvolené)/3200/5000

 Dĺžka kábla : 1,8-metrový TPE kábel s konektorom USB Rozmery: 118 x 62 x 37 mm

Prehľad

1. Ľavé tlačidlo 2. Pravé tlačidlo

3. Rolovacie koliesko 4. Prepínač DPI

5. Bočné tlačidlo 1 6. Bočné tlačidlo 2

7. Dragon LED

8. Indikátor dolného krúžku

9. Protišmykové bočné rukoväti s lisovanou trvanlivou mäkkou gumou

Nastavenie indikátorov LED Tlačidlo DPI + vpravo = jas (cyklus) DPI + rolovacie koliesko = režim (cvklus)

 DPI + bočné tlačidlo 1 = rýchlosť (cyklus) DPI + bočné tlačidlo 2 = smer alebo farba (cyklus) Introduction

Thank you for choosing the gaming mouse with marvelous design, MSI Clutch GM11, to be your companion. This exquisite gaming mouse will surely give you a delightful and professional experience in PC games.

This guide provides instructions and illustrations to help you get the most from the mouse, and it is recommended to read this guide before using it.

Unpacking

 GAMING Mouse • Multi-language Quick User Guide

System Requirements

• PC with available USB port • Windows 11/10

Specifications

• Interface : USB with gold-plated connector

• Operating System : Windows 11/10

Number of Keys : 6

Sensor Type : Optical • DPI Level: 400/800/1600 (default)/3200/5000

• Cable Length: 1.8M TPE cable USB connector

Dimension: 118 x 62 x 37 mm

English

Overview

6

6

1. Left Button

2. Right Button

3. Scroll Wheel

5. Side Button 1

6. Side Button 2

8. Bottom Ring LED

LED Indicators Adjustment

• DPI + Scroll Wheel = Mode (Cycle)

DPI + Side Button 1 = Speed (Cycle)

• DPI + Right Button = Brightness (Cycle)

DPI + Side Button 2 = Direction or Color (Cycle)

7. Dragon LED

4. DPI Switch

소개 놀라운 설계의 게이밍 마우스 MSI Clutch GM11을 선택해 주셔서 감사합니다. 이 정교한 게이밍 마우스는 PC 게임에 만족스럽고 전문적인 경험을 선사할 것입니다. 본 설명서는 마우스를 최대한 확용할 수 있도록 설명과 그림을 제공합니다. 마우스를

구성 물품

● 게이밍 마우스 ● 다국어 빠른 사용 설명서

시스템 요구 사항

● 키 갯수 : 6

● 세서 유형 : 광학 DPI 레벨 : 400/ 800/ 1600(기본)/ 3200/ 5000

• 크기: 118 x 62 x 37 mm

개요 1. 왼쪽 버튼 2. 오른쪽 버튼 3. 스크롤 휠

4. DPI 스위치 5. 측면 버튼 1 6. 측면 버튼 2

8. 하단 링 LED

LED 표시등 조정 ● DPI + 오른쪽 버튼 = 박기(사이클)

(사이클)

Εισαγωγή

τον χοησιμοποιήσετε

Поvтікі GAMING

Προδιαγραφές

Επισκόπηση

2. Δεξί κουμπί

1. Αριστερό κουμπί

3. Τροχός κύλισης

4. Διακόπτης DPI

7. Dragon LED

5. Πλευρικό κουμπί 1

6. Πλευρικό κουμπί 2

8. LED κάτω δακτυλίου

Ρύθμιση ενδεικτικών LED

DPI + Δεξί κουμπί = Φωτεινότητα (κύκλος)

DPI + Τροχός κύλισης = Λειτουργία (κύκλος)

DPI + Πλευρικό κουμπί 1 = Ταχύτητα (κύκλος)

DPI + Πλευρικό κουμπί 2 = κατεύθυνση ή χρώμα (κύκλος)

Αριθμός πλήκτρων : 6

Τύπος αισθητήρα : Οπτικός

Διαστάσεις : 118 x 62 x 37 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

Απαιτήσεις συστήματος

PC με διαθέσιμη θύρα USB

Διασύνδεση: Θύρα USB με επίχρυσο βύσμα

Επίπεδο DPI · 400/ 800/ 1600 (προεπιλογή)/ 3200/ 5000

Μήκος καλωδίου : Συνδετήρας USB καλωδίου 1,8M TPE

Λειτουργικό σύστημα : Windows 11/10

제품명 : 마우스 모델명 : GM11 제조년월 : 2023년

• Γρήγορος οδηγός χρήσης πολλαπλών γλωσσών

한국어

사용하기 전에 읽어주시기 바랍니다.

● 사용 가능한 USB 포트가 있는 PC ● Windows 11/10

● 인터페이스 : 금도금 커넥터가 탑재된 USB

● 운영 체제 : Windows 11/10

● 케이블 길이 : 1.8M TPE 케이블 USB 커넥터

7. 드래곤 LED

9. 더블 인젝션 미끄럼 방지 사이드그립, 뛰어난 내구성의 소프트 고무

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ποντίκι παιχνιδιών με τον θαυμάσιο σχεδιασμό, MSI

Αυτός ο οδηγός παρέχει οδηγίες και απεικονίσεις που σας βοηθούν να αποκομίσετε όσα

ερισσότερα μπορείτε από το ποντίκι και συνίσταται να διαβάσετε αυτό τον οδηγό πριν

Windows 11/10

9. Αντιολισθητική πλευρική λαβή με εξαιρετικά ανθεκτικό μαλακό καουτσούκ διπλής

Clutch GM11, για συντροφιά σας. Αυτό το εξαιρετικό ποντίκι παιχνιδιών θα σας δώσει

σίγουρα μία ευχάριστη και επαγγελματική εμπειρία σε παιχνίδια Η/Υ.

● DPI + 스크롤 휠 = 모드(사이클) ● DPI + 측면 버튼 1 = 속도(사이클) ● DPI + 측면 버튼 2 = 방향 또는 컬러 상호 : ㈜ 엠에스아이코리아 제품명 : 집 중 : 제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

Ελληνικά

Pengenalan

9. Anti-slip Sidegrip with double-injection ultra-durable soft rubber

Terimakasih telah memilih mouse gaming dengan desain memukau, MSI Clutch GM11 untuk menemani permainan game Anda. Mouse gaming yang sangat indah ini sudah pasti akan memberikan pengalaman bermain game yang menyenangkan dan

Panduan ini memberikan petunjuk dan ilustrasi untuk membantu Anda memfungsikan mouse secara maksimal, dan sebaiknya baca panduan ini sebelum menggunakannya

Isi Kemasan Mouse GAMING

• Panduan Ringkas Penggunaan Multi Bahasa

PC dengan port USB tersedia

Spesifikasi

 Jumlah Tombol : 6 Jenis Sensor : Optikal

Tingkat DPI: 400/800/1600 (standar)/3200/5000

 Panjang Kabel : Konektor USB kabel TPE 1,8M Dimensi : 118 x 62 x 37 mm

Ringkasan

2. Tombol Kanan Roda Gulir

4. Pengalih DPI 5. Tombol Samping 1 6. Tombol Samping 2 7. LED Dragon

9. Pegangan samping anti selip dengan bahan karet lembut dobel inieksi super awet

Penyetelan Indikator LED

• Tombol Kanan DPI + = Kecerahan (Siklus)

• Tombol Samping DPI + 1 = Kecepatan (Siklus)

Prezentul ghid vă oferă instrucțiuni și ilustrații care să vă ajute să obțineți beneficiile maxime din utilizarea mouse-ului si este recomandabil să îl cititi înainte de a-l utiliza.

Cerinte de sistem

• Interfață : Port USB cu conector aurit

Număr de taste : 6

Sistem de operare : Windows 11/10

Tip de senzor : Optic

 Dimensiuni : 118 x 62 x 37 mm Privire de ansamblu

1. Butonul din stânga 2. Butonul din dreapta 3. Rotită de derulare 4. Comutator DPI

8. LED inel inferior

Ajustarea indicatoarelor LED

 DPI + Butonul din dreapta = Luminozitate (ciclu) DPI + Rotită de derulare = Mod (ciclu) DPI + Buton lateral 1 = Viteză (ciclu)

Bahasa Indonesia

English

4

profesional untuk game-game PC Anda.

Persyaratan Sistem

Antarmuka : USB dengan konektor pelat emas

• Sistem Operasi : Windows 11/10

1. Tombol Kiri

8. LED Dering Bawah

Roda Gulir DPI + = Mode (Siklus)

• Tombol Samping DPI + 2 = Arah atau Warna (Siklus)

Română

Introducere Vă multumim că ați ales acest mouse de gaming cu un design fantastic, MSI Clutch GM11, să vă fie partener. Acest splendid mouse de gaming vă va oferi cu siguranță experiență încântătoare și profesională în jocurile pentru PC.

Continutul pachetului Mouse pentru GAMING

Ghid rapid de utilizare multilingv

Windows 11/10

PC cu un port USB disponibil

Specificatii

 Nivel DPI: 400/800/1600 (implicit)/3200/5000 • Lungime cablu : Cablu TPE de 1,8 m cu conector USB

5. Buton lateral 1

6. Buton lateral 2

dublă injecție

7. LED Dragon 9. Zonă de prindere laterală antiderapantă cu cauciuc moale ultradurabil turnat prin

• DPI + Buton lateral 2 = Direcție sau culoare (ciclu)

Nội dung đóng gó Chuột Chơi game

> Yêu cầu hệ thống PC có cổng USB Windows 11/10

chuột, xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn này trước khi sử dụng.

Quy cách

Giới thiêu

 Giao diện Đầu nối USB mạ vàng • Hệ điều hành : Windows 11/10 Số lượng phím : 6

• Kích thước : 118 x 62 x 37 mm

• Loại cảm biến : Quang học Chỉ số DPI : 400/ 800/ 1600 (mặc định)/ 3200/ 5000 • Chiều dài cáp : Cáp 1.8M TPE đầu nối USB

Tổng quan 2. Nút Phả

3. Nút Cuôn 4. Nút nhanh DP 5. Nút phụ 1 6. Nút phụ 2 7. LED Rồng

8. LED Đáy chuột 9. Sidegrip chống trượt bằng cao su mềm siêu bền phun kép

DPI + Nút phụ 2 = Hướng hoặc Màu (Tuần hoàn)

Điều chỉnh đèn LED chỉ thi

 DPI + Nút Phải = Độ sáng (Tuần hoàn) • DPI + Nút Cuộn = Chế độ (Tuần hoàn) • DPI + Nút phụ 1 = Tốc độ (Tuần hoàn)

български

• Многоезично ръководство за бърз старт

Благодарим ви, че избрахте игралната мишка с изключителен дизайн MSI Clutch GM11 за свой помощник. Тази изискана игрална мишка със сигурност ще ви даде

ятен и професионален опит в компютърните игри. Това ръководство предоставя инструкции и илюстрации, за да ви помогне да извлечете максимума от мишката и се препоръчва да прочетете това ръководство преди да го използвате.

Изисквания към системата

• ГЕЙМЪРСКА МИШКА

Съдържание на опаковката

Технически характеристики

• Интерфейс : USB с конектор със златно покритие • Операционна система : Windows 11/10 • Брой бутони : 6

• Компютър с наличен USB порт • Windows 11/10

• Тип сензор : Оптичен RAID ниво 400/800/1600 (по попразбиране)/3200/5000 • Лължина на кабела : 1.8 m TPE кабел с USB конектор Размери: 118 x 62 x 37 mm

1. Ляв бутон 2. Десен бутон 3. Скрол бутон 4. Превключвател DPI 5. Страничен бутон 1

6. Страничен бутон 2

7. Мощна LED светлина 8. Пръстеновидно LED осветление в долната част

9. Противоплъзгащо покритие за страничен захват от двойно впръскана свръхустойчива мека гума Регулиране на LED индикатори

DPI + десен бутон = яркост (цикъл)

• DPI + страничен бутон 1 = скорост (цикъл)

• DPI + страничен бутон 2 = посока или цвят (цикъл)

DPI + скрол бутон = режим (цикъл)

Tieng Viet

繁體中文

感謝選用電競系列產品 MSI Clutch GM11。此精心設計製作的專業電競滑鼠將帶給

本手冊提供滑鼠的使用說明與圖示,幫助使用者認識產品並快速上手,因此建議您

● 解析度: 400(藍光)/ 800(紫光)/ 1600(紅光)/ 3200(黃光)/ 5000(綠光) DPI

Cảm ơn bạn đã chọn bàn phím chơi game được thiết kế tuyệt vời này, để MSI Clutch

GM11 đồng hành cùng bạn. Chuột chơi game tinh tế này chắc chắn sẽ mang lại cho

Hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn và minh hoạ để giúp bạn tận dụng tối đa tính năng

Hướng dẫn sử dung nhanh đa ngôn ngữ

bạn những trải nghiệm thú vị và chuyên nghiệp trong các trò chơi trên PC.

• 使用手冊

您愉悅與專業的個人電腦遊戲使用體驗。

● 配備有 USB 連 接埠的個人電腦 ● Windows 11/10

在使用產品前,先行閱讀本手冊。

• 作業系統: Windows 11/10

● 感應器類型:光學感應器

● 外觀尺寸: 118 x 62 x 37 mm

• 線材長度: 1.8 公尺線材與鍍金 USB 接頭

● DPI 切換鍵 + 右鍵 = 亮度調整 (循環)

● DPI 切換鍵 + 滾輪 = 模式調整 (循環)

● DPI 切換鍵 + 側鍵 1 = 速度調整 (循環)

● DPI 切換鍵 + 側鍵 2 = 方向調整 / 色彩調整 (循環)

包裝內容物

電競滑鼠

系統需求

● 介面: USB

外觀檢視

1. 左鍵

2. 右鍵

3. 滾輪

5. 側鍵 1

6. 側鍵 2

4. DPI 切換鍵

7. 龍型背光 LED

8. 底部環形 LED 9. 防滑側握

LED 背光調整

● 按鍵數:6 鍵

Köszönjük, hogy a bámulatos kialakítású MSI Clutch GM11 gamer egeret választotta. Ennek a nagyszerű gamer egérnek köszönhetően örömteli és professzionális élményben lesz része a számítógépes játékok során. Ez az útmutató olyan utasításokat és illusztrációkat tartalmaz, amelyek segítenek a legtöbbet kihozni az egérből, ezért javasoljuk, hogy olvassa el, mielőtt használni kezdi

A csomag tartalma GAMER egér

Többnyelvű gyors felhasználói útmutató

Windows 11/10

感谢选用电竞系列产品 MSI Clutch GM11。此精心设计制作的专业电竞鼠标将带给

本手册提供鼠标的使用说明与图标,帮助用户认识产品并快速上手,因此建议您在

● 配备有 USB 连 接端口的个人计算机 ● Windows 11/10

● 分辨率:400(蓝光)/800(紫光)/1600(红光)/3200(黄光)/5000(绿光) DPI

● 使用手册

您愉悦与专业的个人计算机游戏使用体验。

使用产品前,先行阅读本手册。

● 操作系统:Windows 11/10

● 传感器类型:光学传感器

● 外观尺寸: 118 x 62 x 37 mm

● 线材长度:1.8 公尺线材与镀金 USB 接头

● DPI 切换键 + 右键 = 亮度调整 (循环)

● DPI 切換键 + 滚轮 = 模式调整 (循环)

● DPI 切换键 + 侧键 1 = 速度调整 (循环)

● DPI 切换键 + 侧键 2 = 方向调整 / 色彩调整 (循环)

包装内容物

• 电竞鼠标

系统需求

● 界面: USB

外观检视

1. 左键

2. 右键

3. 滚轮

5. 侧键 1

6. 侧键 2

4. DPI 切换键

7. 龙型背光 LED

8. 底部环形 LED

LED 背光调整

9. 防滑侧握

Bevezetés

● 按键数:6 键

简体中文

Magyar

Suomi

Rendszerkövetelmények PC szabad USB-porttal

Méretek : 118 x 62 x 37 mm

PC szabad USB-porttal Csatlakozó : Aranyozott USB csatlakozó • Operációs rendszer : Windows 11/10

Billentyűk száma : 6 Érzékelő típusa : Optikai • DPI-szint : 400/800/1600 (alapértelmezett)/3200/5000

• Kábelhossz : 1,8 m, TPE vezeték, USB csatlakozó

Általános áttekintés 1.Bal gomb

2.Jobb gomb 3.Görgetőkerék 4.DPI-kapcsoló 5.1. oldalgomb 6.2. oldalgomb 7.Sárkány LED

8.Alsó LED-gyűrű 9.Oldalsó csúszásgátló, duplán sajtolt. ultratartós puha gumi

LED-kijelzők beállítása

 DPI + Jobb gomb = Fényerő (Ciklus) DPI + Görgetőkerék = Üzemmód (Ciklus) DPI + 1. oldalgomb = Sebesség (Ciklus) DPI + 2. oldalgomb = Irány vagy szín (Ciklus)

Johdanto Kiitos, että olet valinnut kumppaniksesi upeasti suunnitellun MSI Clutch GM11 -pelihiiren. Upeasti viimeistelty ja laadukas hiiri tuottaa miellyttävän ja tasokkaan pelikokemuksen.

Tämän käyttöoppaan sisältämien ohjeiden ja esimerkkien avulla saat hiirestä suurimman

Pakkauksen sisältö

Järiestelmävaatimukse PC-tietokone, jossa on vapaa USB-liitäntä
Windows 11/10

Tekniset tiedot Liitäntä : kullattu USB-liitin Käyttöjärjestelmä: Windows 11/10

 Painikkeiden määrä : 6 Anturityyppi : optinen Tarkkuus (DPI) · 400 / 800 / 1600 (oletus) / 3200 / 5000 Kaapeli : 1.8 metriä pitkä TPE-kaapeli, jossa on USB-liitin Mitat: 118 x 62 x 37 mm

hyödyn. Lue opas ennen laitteen ottamista käyttöön.

Yleistä 1. Vasen painike 2. Oikea painike 3. Vierityspainike 4. Tarkkuusvalitsin (DPI)

5. Sivupainike 1 6. Sivupainike 2 7. Dragon-tehostevalo 8. Pohjan rengastehostevalo

9. Luistamaton sivupinta (kaksoisruiskutettua erittäin kestävää pehmeää kumia)

LED-merkkivalojen toiminnot DPI + oikea painike = kirkkaus (kiertävä valinta)

DPI + vieritysrulla = tila (kiertävä valinta)

 DPI + sivupainike 1 = nopeus (kiertävä valinta) DPI + sivupainike 2 = suunta tai väri (kiertävä valinta)

Monikielinen pikakäyttöopas

Français Español Italiano Deutsch Русский Einleitung Introduction Introducción Introduzione Введение Благодарим вас за приобретение игровой мыши MSI Clutch GM11. Она имеет Gracias por elegir el ratón para juegos con un diseño maravilloso. MSI Clutch GM11. Danke, dass Sie sich für diese Gaming Maus mit ihrem großartigem Design, der MSI Merci d'avoir choisi cette souris de jeu au style merveilleux. MSI Clutch GM11, comme Grazie per aver scelto il mouse per il gaming dal meraviglioso design MSI Clutch GM11 come tuo compagno. Questo fantastico mouse per il gaming ti garantisce un'esperienza Clutch GM11, entschieden haben. Diese exquisite Gaming Maus wird Ihnen sicherlich compagnon. Cette superbe souris de jeu vous offrira une expérience merveilleuse et прекрасный дизайн и станет вам надежным компаньоном в играх. Эта эксклюзивная para que sea su compañero. Este exquisito ratón para juegos le dará una experiencia игровая мышь позволит вам профессионально и с удовольствием играть в piacevole e professionale con i giochi da PC. eine angenehme und professionelle Erfahrung mit PC-Spielen bieten. professionnelle dans les jeux PC. encantadora y profesional en los juegos de PC. компьютерные игры. Ce guide fournit des instructions et des illustrations pour vous aider à profiter au Esta guía proporciona instrucciones e ilustraciones para ayudarle a aprovechar al Questa guida fornisce istruzioni e illustrazioni che ti aiuteranno a sfruttare al massimo il Diese Anleitung enthält Hinweise und Illustrationen, die Ihnen helfen, das Beste aus der naximum de la souris, aussi est-il recommandé de lire ce guide avant l'utilisation. В данном иллюстрированном руководстве приведены важные указания, которые máximo el ratón y se recomienda leer esta guía antes de usarlo. mouse, pertanto ti consigliamo di leggerla prima di usare il prodotto. Maus herauszuholen, und es wird empfohlen, diese Anleitung vor der Nutzung zu lesen. помогут вам использовать мышь с максимальной эффективностью. Перед Contenu de l'emballage использованием мыши рекомендуется внимательно прочесть это руководство. Contenido del paquete Contenuto della confezione Lieferumfang Souris DE JEU • Guide de l'utilisateur rapide multilingue Guía de instalación rápida en varios idiomas Ratón GAMING Mouse per GAMING Guida rapida per l'utente multilingue GAMING Maus Mehrsprachige Kurzanleitung Комплект поставки • Многоязычное краткое руководство Configuration requise Requisitos del sistema Игровая мышь Requisiti di sistema Systemanforderungen PC avec port USB disponible Windows 11/10 PC con puerto USB disponible Windows 11/10 PC con porta USB disponibile Windows 11/10 PC mit freiem USB Port Windows 11/10 Системные требования Spécifications ПК со свободным USB-портом Windows 11/10 Especificaciones Technische Daten Specifiche • Interfaz : USB con conector chapado en oro • Interface : USB avec connecteur plaqué or • Interfaccia : USB con connettore placcato oro • Schnittstelle : USB mit vergoldetem Anschluss Технические характеристики Système d'exploitation : Windows 11/10 Sistema operativo : Windows 11/10 • Betriebssystem : Windows 11/10 Sistema operativo : Windows 11/10 • Интерфейс : Порт USB с позол. контактами Nombre de touches : 6 Número de teclas : 6 Anzahl der Tasten : 6 Numero di tasti : 6 • Операционная система : Windows 11/10 Type de capteur : Optique • Tipo de sensor : Óptico Sensorart : Optisch • Tipo di sensore : Ottico Кол-во кнопок : 6 Niveau de DPI: 400/800/1600 (par défaut)/3200/5000 • Nivel DPI: 400/ 800/ 1600 (predeterminado)/ 3200/ 5000 DPI-Stufen: 400/800/1600 (Standard)/3200/5000 Livello DPI: 400/800/1600 (valore predefinito)/3200/5000 • Тип сенсора : Оптически • Longueur de câble : Câble TPE 1,8M connecteur USB • Longitud del cable : Conector USB con cable TPE de 1,8M • Уровень DPI : 400, 800, 1600 (по умолчанию), 3200, 5000 • Lunghezza del cavo : Cavo TPE 1,8M Connettore USB • Kabellänge : 1,8M TPE-Kabel USB-Anschluss • Dimension : 118 x 62 x 37 mm • Dimensiones : 118 x 62 x 37 mm • Длина кабеля : Кабель длиной 1,8 м в оболочке ТЭП с USB-разъемом • Abmessungen : 118 x 62 x 37 mm • Dimensione: 118 x 62 x 37 mm Размеры : 118 x 62 x 37 мм Vue d'ensemble Información general Übersicht Основные элементы 1. Linke Taste 1. Bouton gauche 1. Botón izquierdo 1. Pulsante di sinistra 1. Левая кнопка 2. Bouton droit 2. Rechte Taste Botón derecho 2. Pulsante di destra 2. Правая кнопка Molette 3. Scrollrad Rueda de desplazamiento 3. Rotella di scorrimento 4. Commutateur DPI 4.DPI-Schalter Interruptor DPI 4. Interruttore DPI 4. Кнопка DPI 5. Bouton latéral 1 5. Seitentaste 1 Botón lateral 1 5. Боковая кнопка 1 5. Pulsante laterale 6. Bouton latéral 2 6. Seitentaste 2 6. Боковая кнопка 2 Botón lateral 2 6. Pulsante laterale 2 7. LED Dragon 7. Drachen LED 7. СД Dragon 7. LED de dragón 7. Dragon LED 8. LED de bague inférieure 8. СД нижнего кольца 8. Unterer Ring LED 8. LED anillo inferior 8. LED anello inferiore 9. Poignée latérale antidérapante avec caoutchouc souple ultra-résistant à double 9. Нескользкие боковые захваты из мягкой и сверхпрочной резины, наносимой 9. Rutschfester Seitengriff mit doppelt eingelassem, ultra-dauerhaftem Weichgummi 9. Lateral antideslizante con caucho suave ultra duradero de doble invección 9. Presa laterale antiscivolo con doppia iniezione in gomma morbida ultraresistente методом двойной инжекции Einstellung der LED-Anzeigen Réglage des indicateurs LED Ajuste de los indicadores LED Regolazione degli indicatori LED Регулировка СД-подсветки DPI + Rechts-Taste = Helligkeit (Wechselnd) DPI + bouton droit = Luminosité (Cycle) DPI + botón derecho = brillo (ciclo) • DPI + pulsante destro = Luminosità (ciclo) • DPI + правая кнопка = яркость (цикл. выбор) DPI + Scrollrad = Modus (Wechselnd) DPI + Molette de défilement = Mode (Cycle) DPI + rueda de desplazamiento = modo (ciclo) • DPI + rotella di scorrimento = Modo (ciclo) • DPI + колесо прокрутки = режим (цикл. выбор) DPI + Seitentaste 1 = Geschwindigkeit (Wechselnd) DPI + Bouton latéral 1 = Vitesse (Cycle) DPI + botón lateral 1 = velocidad (ciclo) DPI + pulsante laterale 1 = velocità (ciclo) DPI + боковая кнопка 1 = скорость (цикл. выбор). DPI + Seitentaste 2 = Richtung oder Farbe (Wechselnd) DPI + Bouton latéral 2 = Direction ou couleur (Cycle) DPI + botón lateral 2 = dirección o color (ciclo) • DPI + pulsante laterale 2 = direzione o colore (ciclo) DPI + боковая кнопка 2 = направление или цвет (цикл. выбор) Polski **Nederlands** Türkçe Português Norsk **Wprowadzenie** Introdução Inleiding Innledning Harika tasarımlı, MSI Clutch GM11 oyun faresini kullanmayı seçtiğiniz için teşekkür Takk for at du valde spillmusen med fantastisk design, MSI Clutch GM11, som følgesven. Dziękujemy za wybór myszy gamingowej MSI Clutch GM11 o niesamowitej konstrukcji. Obrigada por escolher o rato para jogo com um design maravilhoso, MSI Clutch GM11, Bedankt voor het kiezen van deze mooi ontworpen gaming muis, MSI Clutch GM11, die je gaat vergezellen. Deze uitzonderlijke gaming muis zal je een geweldige en Denne utsøkte spillmusa vil sikkert gi deg ein herleg og profesjonell oppleving i PC-spill. ederiz. Bu zarif oyun faresi, bilgisayar oyunlarında size kesinlikle zevkli ve profesyonel Ta niesamowita mysz gamingowa z pewnością zapewni Ci niezapomniane chwile como sua companhia. Este rato para jogo requintado irá proporcionar-lhe uma bir deneyim yaşatacak. podczas grania na komputerach PC. experiência sem igual e profissional nos jogos de computador. professionele ervaring bieden in PC games. Denne rettleiinga gir instruksjonar og illustrasjonar som hjelper deg med å få mest Niniejszy podrecznik zawiera instrukcje i ilustracje, które na pewno okaża się pomocne Este quia fornece-lhe instruções e ilustrações para o ajudar a obter o máximo do rato, e Bu kılavuz, fareden en iyi biçimde yararlanmanıza yardımcı olaçak yönergeler ve Deze handleiding biedt instructies en illustraties om je op weg te helpen om zoveel mogleg ut av musa, og ein anbefaler å lese denne handboka før du bruker ho. dla pełnego wykorzystania wszystkich funkcjonalności oferowanych przez mysz. Przed ecomendamos a leitura deste guia antes de o utilizar mogelijk uit de muis te halen en het wordt aangeraden om deze handleiding voor gebruik gösterimler sağlar; kullanmadan önce bu kılavuzu okumanız önerilir. rozpoczęciem użytkowania myszy zalecamy zapoznać się z treścią tego podręcznika. Pakkeinnhold Paket İçeriği Conteúdo da embalagen GAMING-mus Fleirspråkleg brukerhandbok Inhoud van het pakket Zawartość opakowania • Guia de utilizador rápido com vários idiomas Çok Dilli Hızlı Başlangıç Kılavuzu Rato para JOGO Oyun Faresi Podręcznik szybkiego startu (wersja wielojęzykowa) GAMING Mouse Snelstartgids in meerdere talen Mysz gamingowa Systemkray Requisitos do sistema Sistem Gereksinimleri PC med tilgjengelig USB-port Systeemyereisten Wymagania systemowe Computador com porta USB disponível
Windows 11/10 Kullanılabilir USB bağlantı noktası bulunan bilgisayar
Windows 11/10 PC met beschikbare USB-poort Komputer PC z dostępnym portem USB
Windows 11/10 Spesifikasjone Teknik Özellikler Especificações Grensesnitt: USB med forgylt kontakt Dane techniczne **Specificaties** Arabirim : Altın kaplamalı konektörü olan USB • Interface : USB com conector banhado a ouro Operativsystem : Windows 11/10 • Interface : USB met vergulde connector Złącze : USB ze złoconym złączem • İşletim Sistemi : Windows 11/10 Sistema Operativo : Windows 11/10 Antall taster : 6 Besturingssysteem : Windows 11/10 System operacyjny : Windows 11/10 Tuş Sayısı : 6 • Número de teclas : 6 Sensortype : Optisk Sensör Türü : Optik Liczba przycisków : 6 Aantal toetsen : 6 • Tipo de sensor : Óptico DPI Level (DPI-nivå): 400/800/1600 (standard) / 3200/5000 Typ czujnika : Optyczny Type Sensor : Optisch DPI Düzeyi: 400/ 800/ 1600 (varsayılan)/ 3200/ 5000 • Nível DPI: 400/ 800/ 1600 (pré-definido)/ 3200/ 5000 • Kabellengde : 1,8-meters TPE-kabel m/USB-kontakt DPI Niveau : 400/ 800/ 1600 (standaard)/ 3200/ 5000 Poziom DPI: 400/800/1600 (domyślny)/3200/5000 • Kablo Uzunluğu : 1,8 m TPE kablo USB konektör • Comprimento do cabo : Cabo TPE com 1,8M e conector USB Dimensioner: 118 x 62 x 37 mm Kabellengte : 1,8M TPE kabel USB connector Długość kabla : Przewód USB 1,8M TPE • Boyut : 118 x 62 x 37 mm • Dimensão : 118 x 62 x 37 mm Wymiary: 118 x 62 x 37 mm Afmetingen : 118 x 62 x 37 mm Oversikt Genel Bakıs Visão geral Omówienie Overzicht 1. Venstre Knapp 1. Sol Düğme 1. Botão esquerdo 1. Lewy przycisk 1. Linker knop 2. Høyre Knapp 2. Sağ Düğme 2. Botão direito 2. Prawy przycisk 2. Rechter knop Rullehjul 3. Kavdırma Tekeri 3. Roda deslizante 3. Kółko przewijania 4. DPI-bryter Scrollwiel 4. DPI Anahtarı 4. Interruptor DPI 4. Przełącznik DPI DPI-schakelaar 5. Sideknapp 1 5. Yan Düğme 1 5. Botão lateral 1 5. Przycisk boczny 1 5. Zijknop 1 6. Sideknapp 2 6. Yan Düğme 2 6. Botão lateral 2 6. Przycisk boczny 2 6. Zijknop 2 7. Dragon LED 7. Ejderha LED'i 7. LED Dragon 7. Dioda LED Dragon 7. Dragon LED 8. Bunnring LED 8. Alt Halka LED'i 8. LED anel inferior 8. Dioda LED pierścienia dolnego 9. Sklisikkert sidehåndtak med dobbeltinnsprøvtet solid myk gummi Bottom Ring LED 9. Çift enjeksiyon son derece dayanıklı yumuşak kauçuk kaymaz Yan Tutma Yeri 9. Aderência lateral anti-deslizante com borracha suave ultra-durável de dupla injeção 9. Antypoślizgowy pasek boczny z bardzo trwałą podwójnie wtryskiwaną miękką gumą 9. Anti-slip ziigreep met dubbele injectie ultra-duurzaam zacht rubber LED-indikatorar justering LED Göstergelerin Ayarı Aiuste dos indicadores LED Regulacja wskaźników LED LED Indicatoren instelling DPI + Høgre knapp = Lysstyrke (Cycle) DPI + Sağ Düğme = Parlaklık (Döngü) DPI + prawy przycisk = jasność (cykl) DPI + Botão direito = Brilho (Ciclo) DPI + Rechter knop = Helderheid (Cyclus) DPI + rullehjul = modus (syklus) DPI + Kavdırma Tekeri = Mod (Döngü) DPI + Roda deslizante = Modo (Ciclo) DPI + kółka przewijania = tryb pracy (cykl) DPI + Scrollwiel = Modus (Cyclus) DPI + Sideknapp 1 = Hastigheit (syklus) DPI + Yan Düğme 1 = Hız (Döngü) DPI + Botão lateral 1 = Velocidade (Ciclo) DPI + przycisk boczny 1 = szybkość (cykl) DPI + Ziiknop 1 = Snelheid (Cyclus) DPI + sideknapp 2 = retning eller farge (syklus) DPI + Yan Düğme 2 = Yön veya Renk (Döngü) DPI + Botão lateral 2 = Direcção ou Cor (Ciclo) • DPI + przycisk boczny 2 = kierunek lub kolor (cykl) DPI + Zijknop 2 = Richting of kleur (Cyclus) **RoHS Dansk** Українська Čeština Svenska Introduktion 限用物質含有情況標示聲明書 RoHS Statements Introduktion Tak fordi du valgte gaming musen med det vidunderlige design, MSI Clutch GM11, til at Дякуємо за вибір ігрової миші MSI Clutch GM11 з чудовим дизайном, яка буде Děkujeme, že jste si za svého společníka vybrali herní myš se skvělým designem MSI Tack för att du väljer denna gaming-mus med imponerande design, MSI Clutch GM11 設備名稱:滑鼠 型號(型式): GM11 være din følgesvend. Dette udsøgte gaming mus vil helt sikkert give dig en dejlig og Clutch GM11. Naše výjimečná herní myš vám bezpochyby přinese požitek z Den här välutvecklade musen ger dig en positiv och proffsig upplevelse av dataspeler вашим компаньйоном. Ця вишукана ігрова миша безсумнівно забезпечить вам удовий та професійний досвід у комп'ютерних іграх. ofessionel oplevelse af computerspil. počítačových her a pocit profesionála Den här guiden erbjuder instruktioner och illustrationer för att hjälpa dig få ut maximalt 限用物質及其化學符號 Denne vejledning indeholder instruktioner og illustrationer, der hjælper dig med at få mest Цей посібник містить інструкції, що допоможуть вам отримати якнайбільше від цієї Tato příručka obsahuje pokyny a ilustrace, které vám pomohou vytěžit z myši maximum. av din mus, och vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen innan du 單元 六價絡 多溴聯苯 多溴二苯醚 muligt ud af musen, og det anbefales, at du læser denne vejledning, før du bruger den. миші, і рекомендується прочитати цей посібник перед його використанням 汞 Než ji začnete používat, doporučujeme si tuto příručku přečíst. använder det. (Cd) (Cr^{+6}) (Pb) (Hg) (PBB) (PBDE) Obsah balení Pakkens indehold Вміст упаковки Förpackningens innehåll 雷路板組件 0 0 0 0 0 ІГРОВА миша • Багатомовний короткий посібник користувача HERNÍ myš Mnohojazyčná stručná uživatelská příručka GAMING mus Lvnveiledning på flere sprog GAMING-mus Kort bruksanvisning på flera språk 0 0 0 0 外殼 0 0 Системні вимоги Systemkray Požadavky na systém Systemkrav 連接線 0 0 0 0 ПК з доступним портом USB
Windows 11/10 PC med tilgængelig USB-port Počítač s volným USB portem Dator med tillgänglig USB-port Windows 11/10 滾輪裝置 0 0 0 0 0 0 Технічні характеристики Specifikationer Technické údaje Specifikationer • Інтерфейс: USB з роз'ємом, що має золоте покриття • Interface : USB med forgyldt stik Rozhraní: USB s pozlaceným konektoren Gränssnitt : USB med guldpläterad kontakt 備考 1. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 Операційна система: Windows 11/10 Operativsystem : Windows 11/10 Operační systém: Windows 11/10 Operativsystem : Windows 11/10 備考 2. "-"係指該項限用物質為排除項目。 Кількість кнопок : 6 Antal taster : 6 Počet kláves: 6 Antal tangenter : 6 Тип сенсора : Оптичний Sensortype : optisk Typ senzoru: Optický Sensortyp : Optisk • Рівень DPI : 400/ 800/ 1600 (за умовчанням)/ 3200/ 5000 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 DPI-niveau: 400/ 800/ 1.600 (standard)/ 3.200/ 5.000 Úroveň DPI: 400/ 800/ 1600 (výchozí)/ 3200/ 5000 • DPI-nivå : 400/800/1600 (standard)/3200/5000 Довжина кабелю: Кабель 1,8 м з термопластичного каучуку з роз'ємом USB • Kabellängd : 1,8 m TPE-kabel USB-kontakt • Kabellængde : 1,8M TPE-kabel USB-stik Délka kabelu: 1,8 m, kabel TPE, konektor USB Габарити: 118 x 62 x 37 мм Dimensioner : 118 x 62 x 37 mm Rozměry: 118 x 62 x 37 mm Dimension: 118 x 62 x 37 mm 部件名称 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚 Загальний огляд (Cd) (Cr (VI)) (PBB) (PBDE) (Hg) Oversigt Přehled Översikt 1. Ліва кнопка 0 D刷电路板组件* 0 0 1. Levé tlačítko 0 Venstre knap Vänster knapp 2. Права кнопка 2. Højre knap 2. Pravé tlačítko 0 0 0 0 0 Höger knapp 3. Коліщатко прокручування 3. Rullehjul Kolečko Rullningshjul :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定 4. Перемикач DPI 4. DPI-knap 4. Přepínač DPI 4. DPI-växlare 的限量要求以下 5. Бічна кнопка 1 5. Sideknap 1 5. Postranní tlačítko 1 Sidoknapp 1 :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标 6. Бічна кнопка 2 6. Sideknap 2 6. Postranní tlačítko 2 Sidoknapp 2 准规定的限量要求。 7. Світлодіодне підсвічування у вигляді дракона 7. Dragon-lysdiode 7. LED s obrázkem draka Dragon LED-lampa 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。 8. Світлодіодне кільце вниз 8. LED spodního kroužku 8. Bundringlysdiode Bottenring LED-lampa 表中标有"X"的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。 9. Бокове покриття проти ковзання з ультра-стійкої м'якої гуми подвійної інжекції 9. Antislip-sidegreb med dobbelt injiceret ultraslidstærkt, blødt gummi 9. Boční protiskluzná, dvojitě-vstřikovaná odolná měkká guma 9. Anti-glidsidogrepp med dubbel-injektion extremt tåligt mjukt aummi **10** 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志·标志内的数字表示在 正常的使用状态下的产品环保使用年限。 Налаштування світлодіодних індикаторів Justering af lysdioderne Úprava LED indikátorů LED-indikatorinställning • DPI + права кнопка = яскравість (цикл) DPI + højre knap = lysstyrke (cyklus) DPI + pravé tlačítko = jas (cyklus) • DPI + Höger knapp = Ljusstyrka (cykel)

DPI + коліщатко прокручування = режим (цикл)

DPI + бокова кнопка 2 = напрямок кольору (цикл)

• DPI + бокова кнопка 1 = швидкість (цикл)

DPI + kolečko = režim (cyklus)

DPI + boční tlačítko 1 = rychlost (cyklus)

DPI + boční tlačítko 2 = směr nebo barva (cyklus)

• DPI + scroll-hjul = Läge (cykel)

DPI + Sidoknapp 1 = Hastighet (cykel)

• DPI + Sidoknapp 2 = Riktning eller Färg (cykel)

DPI + rullehjul = tilstand (cyklus)

DPI + sideknap 1 = hastighed (cyklus)

DPI + sideknap 2 = retning eller farve (cyklus)