



학습목표

- 초음파센서(HC-SR04)를 이용하여 실제 물체를 감지하는 프로그램을 작성할 수 있다.
- 초음파센서(HC-SR04)를 이용하여 범위 이내에 물체가 감지되면 경고음이 울리도록 제어하는 프로그램을 작성 및 실행할 수 있다.
- 서보모터를 이용하여 범위 이내에 물체가 감지되면 자동으로 모터가 90° 움직이도록 제어하는 프로그램을 작성 및 실행할 수 있다.





[문제상황]

- 초음파센서를 이용해서 이동하는 방향에 물체가 있는지 감지하여 경고음을 알려주거나 이동방향을 결정한다.
 초음파 센서와 물체와의 거리가 제어거리(실습에서는 30cm) 이내일 경우엔 부저가 울리도록 하려면 어떻게 해야 할까?
 - → 아두이노에 초음파센서를 연결하여 하드웨어를 구성한 다음 물체 유무에 따라 변화 하는 초음파센서의 감지 값을 읽어들인다. 그리고 해당 값을 거리로 변환한 후 30(cm) 보다 작으면 피에조 부저가 울리도록 프로그램을 작성하자.



문제정의 및 분해

1. 문제정의

 아두이노 보드에 초음파센서 1개와 피에조 부저를 연결한 후 주변에 물체가 있는지 없는지를 감지하고 물체와의 거리가 일정범위 이내면 부저가 울리도록 하는 시뮬레이터 작성

2. 문제분해


- 아두이노 보드에 초음파센서, 피에조 부저를 연결하여 하드웨어 구성하기
- 틴커캐드 서킷를 이용하여 초음파센서로부터 주변 물체를 감지하고 물체와의 거리가 일정 범위(여기에서는 30cm) 이내면 피에조 부저가 울리는 시뮬레이터 구현
 - ▶ 초음파센서 감지 값 읽기, 물체 유무 파악, 거리 값 변환, 피에조 부저 울리기, 1초 대기

1. 실습예제 - 물체 감지 시뮬레이터 > 생각하기



• 아래 명령어 반복하기


- ▶ 초음파센서 감지 값 읽기
- ▶ 물체 유무 파악
- ▶ 거리 값 변환
- ▶ 만일 거리가 30cm 이내라면 피에조 부저 울리기
- ▶ 1초 대기







결과영상 (아두이노 활용) 미리보기




사전준비


- 아두이노 보드
- 브레드 보드
- 초음파센서(HC-SR04)
- 피에조 부저

실습에 필요한 부품 아두이노(UNO) 보드 브레드 보드 HC-SRØ4 초음파센서(HC-SR04) 피에조 부저

【 사전준비(배선하기) 】

- 1 구성요소 [기본]-[피에조]를 클릭 & 드래그
- ② 브레드보드를 이용하여 피에조 부저 배선
 - ▶ [양극(+)]단자 [아두이노 11번] 포트
 - ▶ [음극(-)]단자 접지 연결











1. 스크립트 작성

[15주차 1차시 코드 활용]


- 화면 상단에서 [코드] 클릭
- [블록 + 문자] 클릭



12




● 물체 감지 시 피에조 부저로 감지 상황을 알리기 위해 [직렬 모니터] 삭제





1. 스크립트 작성

• [제어]- 면경우 드래그











- [변수] [distance] 조건 제어 블록으로 드래그
- 조건에서 [30] 입력.
 □ 조건에서 [30] 입력.








1. 스크립트 작성

만일 distance < 30이라면,[출력] - [스피커 재생] 을 드래그



1 초 동안 60 의 톤으로 핀 0 ▼ 에서 스피커 재생





1. 스크립트 작성


- 출력 시간을 1초에서 0.5초로 수정
- 스피커 출력 포트를 [11]로 지정






1. 스크립트 작성

• [제어] - 1 조국 대기 블록을 조건제어 블록으로 드래그






- 만일 "distance < 30"이 아니라면, [출력] — 및 ○▼ 에서스피커 끄기 블록을 제어문으로 드래그
- [스피커 끄기 포트] 블록에서 포트 번호를 [11]로 지정





1. 스크립트 작성

• [제어] - 1 조 때 블록을 제어문으로 드래그






● 전체 스크립트 완성 화면(블록 기반 언어 – 스크래치)



22



• 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 – C)





• 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 – C)

```
1 int distance = 0;
   long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPi
     pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger
     digitalWrite(triggerPin, LOW);
     delayMicroseconds(2);
     // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microse
     digitalWrite(triggerPin, HIGH);
10
     delayMicroseconds(10);
11
     digitalWrite(triggerPin, LOW);
12
     pinMode (echoPin, INPUT);
13
     // Reads the echo pin, and returns the sound wave tr
14
     return pulseIn(echoPin, HIGH);
15
16
   void setup()
18
19
     pinMode (11, OUTPUT);
20
```

readUltrasonicDistance()함수 : 이전 실습의 코딩내용과 동일

[설명]

☞ 11번 포트를 피에조 부저 출력용으로 지정



● 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 – C)

```
void loop()
33 {
    distance = 0.01723    readUltrasonicDistance(5, 4);
```

25 if (distance < 30) { 26 tone(11, 523, 1000); // play tone 60 (C5 = 523 Hz) 27 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

[설명]

- ☞ 함수를 호출하여 거리 측정
- □ 거리가 30cm미만이면 1000ms(1초)동안 11번 포트에 연결된 피에조 부저를 높은 도(C5 = 523 Hz)음으로 울림

☞ 조건을 만족하지 않으면(즉, 30cm이상이면) 11번 포트에 연결된 피에조 부저 울림 멈춤(1초 동안)

부저 연주(소리) 함수

- Tone(핀번호, 주파수,[출력시간(ms]): 부저연주(소리출력)
- noTone(핀번호): Tone()에 의한 출력 중단




2. 스크립트 실행

● 화면 상단의 [시뮬레이션 시작] 메뉴 클릭




- 초음파센서(HC-SR04]를 클릭, 녹색 원형 물체를 클릭하여 앞뒤, 좌우로 이동
- 거리(distance)가 30cm 이내이면 피에조 스피커 울림






2. 스크립트 실행

● 실습영상(틴커캐드 서킷을 이용하여 초음파센서 물체감지 경고제어 시뮬레이터)





문제상황

- 자동차가 주차 차단기와의 거리가 제어 거리(실습에서는 30cm) 이내일 경우엔 자동으로 차단기 바를 열어주게 하려면 어떻게 해야 할까?
 - → 아두이노에 초음파 센서와 서보모터를 연결하여 하드웨어를 구성한 다음 물체 유무에 따라 변화하는 초음파센서의 감지 값을 읽어들인다. 그리고 해당 값을 거리로 변환한 후 제어거리(30cm)보다 작으면 서보모터를 90도 회전시켜 차단기 바를 자동으로 열어주는 주차 차단기 프로그램을 작성하자.






문제정의 및 분해

1. 문제정의

아두이노 보드에 초음파센서 1개와 서보모터를 연결한 후 전방에 자동차와 같은 이동 물체를 감지하고 자동차와의 거리가 일정범위 이내면 차단기 바가 올라가는 주차 차단기 시뮬레이터 작성

2. 문제분해

- 아두이노 보드에 초음파센서, 서보모터를 연결하여 하드웨어 구성하기
- 틴커캐드를 이용하여 초음파센서로부터 주변 물체를 감지하고 물체와의 거리가 일정범위 (여기에서는 30cm) 이내면 서보 모터가 90° 이동하여 차단기 바를 열어주는 주차게이트 시뮬레이터 구현
 - ▶ 초음파센서 감지 값 읽기, 물체 유무 파악, 거리 값 변환, 서보모터 90°이동





2. 실습예제 - 주차 차단기 제어 시뮬레이터 😘 생각하기



• 아래 명령어 반복하기

- ▶ 초음파센서 감지 값 읽기
- ▶ 물체 유무 파악
- ▶ 거리 값 변환
- ▶ 만일 거리가 30cm 이내라면 서보모터 90° 구동
- ▶ 아니면 원래 위치(0°)로 이동








결과영상 (아두이노 활용) 미리보기

(물체와의 거리가 30cm 이내면 차단 바를 문을 열어주는 주차 차단기)



사전준비

- 아두이노 보드
- 브레드 보드
- 초음파센서(HC-SR04)
- 서보모터(Servo Motor)



서보(servo) 모터는 보통 0°부터 180°까지 위치 제어가 가능한 모터




사전준비(배선하기)

- ① 아두이노의 +5V, GND(접지)를 브레드 보드의 전원 공통 단자(+,-)와 연결
- ② 초음파 센서의 Trig, ECHO단자를 각각 아두이노의 5번, 4번 포트에 연결
- ③ 서보모터 배선

▶ [**전원**]단자 : +

▶ [음극(-)]단자 : -(GND)

▶ [신호]단자 : 아두이노 Pin



사전준비(배선하기)


③ 서보모터 배선(확대)

▶ [전원]단자 : 브레드보드의 [+]

▶ [음극(-)]단자 : 브레드보드 접지[-]연결

▶ [신호]단자 : 아두이노 3번 연결







- 화면 상단 우측에 있는 구성요소 [기본]-[Arduino] 클릭 & 드래그
- [기본]-[작은 브레드보드]를 클릭 & 드래그
- [모두]-[초음파 거리센서(4판)]를 클릭 & 드래그







1. 스크립트 작성

● 구성요소-[기본]-[마이크로 서보]를 클릭 & 드래그 구성요소 기본 검색 진동 모터 DC 모터 마이크로 서보 하비 기어 모터 LED RGB NPN 트랜지스터




- 화면 상단에서 [코드] 클릭
- [블록 + 문자] 클릭





● [입력] - [단위 cm ▼ (으)로트리거핀 ○ ▼ 에코핀 ····초음파 거리센서읽기] 드래그



단위 cm ▼ (으)로 트리거 핀 5 ▼ 에코 핀 4 ▼ 에서 초음파 거리 센서 읽기




1. 스크립트 작성

● [트리거 핀] -[5], [에코 핀] -[4]로 설정






- 화면에서 [변수] 클릭 후 [변수 만들기] 클릭
- 변수로 "distance"생성 후 [확인] 클릭








- [distance 설정] 드래그
- 단위 cm ▼ (으)로트리거핀 5 ▼ 에코핀 4 ▼ 에서초음파거리센서 읽기 블록과 "distance 설정" 결합






1. 스크립트 작성

• [제어]- 면경우 드래그 그렇지 않으면










- [변수] [distance]를 조건 제어 블록 속의
 1 → 1 를록과 결합
- 조건에서 [30] 입력.
 □ 조건에서 [30] 입력.








• 만일 distance < 30 인 경우,

[출력] - 및 0 ▼ 에서 0 도로서보회전 을 드래그


 핀을 3으로 수정하고 각도를 90°로 수정








- 만약 거리가 30cm 이상이면 원래 위치로 되돌아와야 하므로 그렇지 않으면 블록 내에 [출력] - [型 0 > 예세 ① 도로서보회전]을 드래그
- 핀을 3으로 수정하고 각도를 0° 그대로 유지






● 전체 스크립트 완성 화면(블록 기반 언어 – 스크래치)





• 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 – C)





● 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 – C)

```
#include <Servo.h>
   int distance = 0;
   long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPi
     pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger
     digitalWrite(triggerPin, LOW);
     delayMicroseconds(2);
10
     // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microse
11
     digitalWrite(triggerPin, HIGH);
12
     delayMicroseconds(10);
13
     digitalWrite(triggerPin, LOW);
14
     pinMode (echoPin, INPUT);
15
     // Reads the echo pin, and returns the sound wave tr
16
     return pulseIn(echoPin, HIGH);
```

readUltrasonicDistance()함수 : 이전 실습의 코딩내용과 동일

[설명]

- ☞ 서보모터 라이브러리를 포함
- ☞ 변수 distance 초기값 0으로 설정
- ☞ 사용자가 만든 사용자 정의 함수()
- ☞ 트리거 단자모드 설정: 출력모드
- ☞ 트리거 신호 2ms동안 LOW상태 설정(동작 시 권장사항)
- ☞ 트리거 신호를 10ms동안 HIGH 상태 설정(동작 시 권장사항)
- ☞ 트리거 신호 LOW 상태 설정
- ☞ 에코 단자 모드설정 : 입력모드
- 에코 핀의 HIGH상태 시간(duration)을 마이크로 초 단위로 반환



● 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 – C)

```
Servo servo 3;
   void setup()
     servo 3.attach(3, 500, 2500);
24
25
26
   void loop()
28
     distance = 0.01723 * readUltrasonicDistance(5, 4);
29
30
     if (distance < 30)
31
       servo 3.write(90);
32
33
        servo 3.write(0);
34
     delay(10); // Delay a little bit to improve simulati
36
```

[설명]

- ☞ 서보 모터의 이름을 Servo 3으로 지정
- ☞ 아두이노 3번 포트를 서보모터 출력용으로 지정 (회전 범위는 0°(500), 180°(2500))
- ☞ 물체(자동차)와의 거리가 30cm이내면 서보모터가 90°이동
- ☞ 아니면(30cm이상) 서보모터가 원래 제자리(0°)로 이동

Servo.attach(pin,min,max)

.pin: 아두이노 Pin번호

.min : 서보의 최소각도(0도)에 해당하는 us단위의 펄스 폭. (기본값은 544)

.max: 서보의 최대각도(180도)에 해당하는 us단위의 펄스 폭. (기본값은 2400)

초음파센서(HC-SR04) 활용하기




2. 스크립트 실행

● 화면 상단의 [시뮬레이션 시작] 메뉴 클릭




- 초음파센서(HC-SR04]를 클릭, 녹색 원형 물체를 클릭하여 앞뒤, 좌우로 이동
- 거리(distance)가 30cm 이내이면 서보모터가 90° 회전
- 아니면(30cm이상)원래 위치(0°)로 회전





2. 스크립트 실행

● 실습영상(틴커캐드 서킷을 이용하여 초음파 센서 주차 차단기 제어 시뮬레이터)



초음파센서(HC-SR04) 활용하기

학습정리

- 조음파센서 단자의 pin모드는 송신단자는 출력모드, 수신단자는 입력모드로 설정해야 한다. pinMode(triggerPin, OUTPUT); , pinMode(echoPin, INPUT);
- 초음파 센서(HC-SR04)를 이용하여 거리 계산에 사용된 아두이노 함수 PulseIN() 할수는 Echo단자로 유입되는 입력 신호가 HIGH 또는 LOW가 될 때까지의 시간을 측정하여 us(마이크로 초) 단위로 돌려주는 함수이다.
- ☑ 피에조 부저의 소리 출력은 Tone(), noTone()함수로 제어한다.
- ☑ 서보모터는 보통 0도부터 180도 까지 이동하는 위치제어 모터이다.
- ☑ 서보모터는 아두이노에서 write(각도)함수를 이용하여 회전 각도를 제어한다.

[예시: servo_3.write(90); // 90도 회전]

본 수업자료는 저작권법 제 25조 2항에 따라 학교 수업을 목적으로 이용되었으므로, 본 수업자료를 외부에 공개, 게시하는 것을 금지하며, 이를 위반하는 경우 저작권 침해로서 관련법에 따라 처벌될 수 있습니다.