

# 문제상황

- 3개의 LED(RED, GREEN, BLUE)를 이용하여 신호등과 같이 LED가 교대로 On, Off 하려면 어떻게 해야 할까?
  - → 아두이노에 LED 광원 3개를 연결하여 하드웨어를 구성한 후 1초마다 각 LED 광원이 차례대로 깜박이도록 코딩하자!



### 문제정의 및 분해

### 1. 문제정의


 아두이노 보드에 LED 광원 3개를 연결한 후 매초마다 교대로 깜박이도록 코딩하기

#### 2. 문제분해

- 아두이노 보드에 LED 3개를 연결하여 하드웨어 구성하기
- 틴커캐드를 이용하여 LED 제어 시뮬레이터 구현하기
  - ▶ 각 LED On, 대기 시간, Off 설정
  - ▶ 빨간색 LED 깜박이고, 녹색 LED 깜박인 다음 파란색 LED가 깜빡이도록 제어하기




- 빨간색(RED), 초록색(GREEN), 파란색(BLUE) LED 마다 아래 명령어 반복하기
  - ▶ LED를 On(HIGH)으로 설정
  - ▶ 1초 대기
  - ▶ LED를 Off(LOW)로 설정
  - ▶ 1초 대기







## 결과영상 (아두이노 활용) 미리보기



# 사전준비

- 아두이노 보드
- 브레드 보드
- 저항(220옴) X 3개
- LED 광원 X 3개 (RED, GREEN, BLUE)


#### 실습에 필요한 부품




아두이노(UNO) 보드



**저항(220**Ω) X 3




브레드 보드




LED X 3 (RED, GREEN, BLUE)


- ① 화면 상단 우측에 있는 구성요소 - [기본] 클릭
- 2 [Arduino Uno R3] 선택 후 작업 영역으로 드래그




③ [작은 브레드보드] 선택 후 작업 영역으로 드래그



- 4 [LED] 선택 후 브레드보드 위로 드래그
- ⑤ [레지스터] 선택 후 드래그하여 LED의 "양극"과 연결





⑥ 계속해서 [LED]와 [레지스터(저항)]을 추가하여 전체 3개의 LED와 레지스터를 브레드 보드에 삽입



## 사전준비 - LED 색상 변경]


- ⑦ 브레드 보드에 있는 두 번째 LED를 클릭하여 색상을 초록색(GREEN)으로 수정
- 8 나머지 LED도 **파란색**(BLUE)으로 수정





## 사전준비 – 저항 값 변경


- 9 브레드 보드의 오른쪽 첫 번째 레지스터(저항) 클릭
- 100 단위를 kΩ에서 "Ω"(옴)으로 변경 후 저항 값을 "220"으로 수정
- 111 나머지 저항도 같은 방법으로 모두 수정



저항(Resistor) 값이 크면(kΩ 이상)
 LED의 불빛이 흐리거나 켜지지 않음.
 권장 사항은 220Ω(옴)


잠깐 알아보기!

아두이노의 전원을 브레드 보드에서 공용으로 사용하기위해 아두이노의 전원 단자와 브레드 보드의 "+,-"표시 가로줄과 마우스를 드래그하여 와이어를 연결




와이어(배선) : 양(+5V)전원은 빨간색, 음전원(-,GND)은 검은색 권장


- ① 아두이노의 "5V"단자와 브레드 보드의 "+"표시 가로줄과 드래그하여 와이어를 연결
- ② 와이어 색상은 양극(+)전원이므로 빨간색으로 색상 변경








- ③ 브레드 보드의 "-"표시 가로줄과 마우스를 드래그하여 아두이노 "GND(접지)"단자와 와이어를 연결
- 4 와이어 색상은 음극(-)이므로 검은색으로 색상 변경









전원 배선 완성


- (5) **빨간색** LED의 음극과 브레드 보드의 "-"표시 단자를 연결하고 와이어 색상은 검은색으로 수정
- ⑥ 마찬가지로 나머지 **초록색 LED**, **파란색 LED**의 음극 단자와 브레드 보드의 "─" 공통 단자를 연결하고 와이어 색상을 검은색으로 수정






LED 접지선 연결

- 7) 빨간색 LED와 연결된 저항의 반대쪽을 아두이노의 7번 포트에 연결
- 8 초록색 LED와 연결된 저항의 반대쪽을 아두이노의 6번 포트에 연결
- ⑨ 파란색 LED와 연결된 저항의 반대쪽을 아두이노의 5번 포트에 연결






배선 연결 완성

## 응용예제 - LED 제어 시뮬레이터 : 코 코딩하기



### 1. 스크립트 작성

• 화면 상단의 코드 클릭




## 응용예제 - LED 제어 시뮬레이터 : 코딩하기




### 1. 스크립트 작성

• 기본으로 제공되는 블록을 휴지통으로 드래그하여 삭제











● 핀 번호를 5로 지정, 높음으로 설정






● 제어 블록 중 <u>1 출고 때</u>를 드래그 하고 <del>1 5 1 (2)로 설정</del> 블록과 결합






● <mark>판 (마) 왕왕) 높음 ▼ (의로설정</mark> 블록을 작업 영역으로 드래그. 핀 번호를 5로 지정, 높음을 [낮음]으로 지정





• 1 조 5 를 드래그하여 1의 블록과 결합






• 5번 핀에 대한 블록을 모두 결합






● 동일한 방법으로 반복하여 6, 7번 포트에 대한 출력 및 제어 블록을 추가하여 프로그래밍 완성






• 하드웨어 구성 및 전체 스크립트 완성 화면(블록 기반 언어 – 스크래치)





• 하드웨어 구성 및 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 - C)





• 하드웨어 구성 및 전체 스크립트 완성 화면(텍스트 기반 언어 - C)

```
1 void setup()
 2
     pinMode (5, OUTPUT);
     pinMode(6, OUTPUT);
     pinMode(7, OUTPUT);
 6
   void loop()
9
10
     digitalWrite(5, HIGH);
11
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
12
     digitalWrite(5, LOW);
13
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14
15
     digitalWrite(6, HIGH);
16
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
17
     digitalWrite(6, LOW);
18
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
19
20
     digitalWrite(7, HIGH);
21
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
     digitalWrite(7, LOW);
23
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
24
```

#### [설명]

```
loop() □ 프로그램 반복
digitalWrite(5, HIGH); □ 5(6,7)번 포트를 1초 동안 HIGH상태 출력
delay(1000);
```


```
digitalWrite(5, LOW); □ 5(6,7)번 포트를 1초 동안 LOW상태 출력 delay(1000); □ 1초간 지연.(1000은 1,000ms, 즉 1초
```

주석문: // 로 시작하는 문장. 코딩에 대한 참고 문구. 실행되지 않음



### 2. 스크립트 실행


- [시뮬레이션 시작] 메뉴 클릭하여 결과 확인
  - ▶ 3개의 LED가 1초 간격으로 각각 켜졌다(ON), 꺼지는(OFF) 반복 동작 확인





### 2. 스크립트 실행

• 실습영상(틴커캐드 서킷을 이용한 LED 제어 시뮬레이터)



3.5

## 학습정리

- ☑ 브레드보드(bread board)는 수 많은 홀(hole)들 중 공통 단자로 사용 할 수 있는데 가로로 연결된 홀들과 5개씩 세로로 연결된 홀들은 내부적으로 서로 연결되어 있다.
- ▼ LED On/Off를 위한 스크래치 블록 설정
  - ▶ 출력 편 0 ▼ 울(물) 높음 ▼ (으)로설정 블록에서 출력 단자 번호와 상태 (높음,낮음 ) 지정. "높음"은 전원(5V) 공급. 낮음은 전원을 차단(Off)









### LED On/Off 시간 제어를 위한 스크래치 블록 설정


▶ 제어 - 1 초 대기 블록에서 대기 시간을 지정. 대기시간은 해당 코딩의 수행 시간. 초 또는 밀리초로 설정. 1000밀리초는 1초



On/Off제어: 설정된 시간 간격으로 5번 핀에 연결된 LED가 켜졌다(On), 꺼졌다(Off)를 반복



1초 간격으로 On/ Off



0.5초(500밀리초) 간격으로 On/ Off

본 수업자료는 저작권법 제 25조 2항에 따라 학교 수업을 목적으로 이용되었으므로, 본 수업자료를 외부에 공개, 게시하는 것을 금지하며, 이를 위반하는 경우 저작권 침해로서 관련법에 따라 처벌될 수 있습니다.