#### Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

#### **Sistemas Embarcados**

# FREERTOS - Softwares Timers -

#### **Tiago Piovesan Vendruscolo**



Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito aos autores originais. 4.0 international



- São utilizados quando é necessário agendar a execução de uma tarefa em um tempo definido ou de forma periódica.
- A função executada pelo terminal é chamada de função call-back do software timer.
- Os softwares timers são implementados e controlados pelo FreeRTOS.
  - Não fazem parte dos timers/contadores que os microcontroladores possuem implementados em hardware.
  - Podem ser criados diversos timers, o limite é a memória disponível.



- O software timer não usa tick do hardware e não executa as funções de callback do timer em contexto de interrupção.
- Todos os comandos do timer são enviados à tarefa "Timer Service ou Daemon task" por uma queue.
- Desvantagens:
  - Latência varia de acordo com a prioridade da tarefa "Timer Service" e frequência do FreeRTOS, ambos configuráveis.
  - Limitação em 1kHz
  - Pode perder comandos se usado excessivamente durante um período curto de tempo, pois a comunicação com a tarefa "Timer Service" é feita por Queue que pode ficar lotada.



 Em algumas versões do FreeRTOS o software Timers pode vir desabilitado por padrão, para habilitá-lo, procure pelo arquivo FreeRTOSConfig.h e habilite em configUSE\_TIMERS.

C:\Users\xxxx\Documents\Arduino\libraries\FreeRTOS\src

- Configure a prioridade do timer em: configTimer\_TASK\_PRIORITY
  - Se comporta como se fosse uma tarefa.
- Configure o tamanho da fila (Queue) em: configTIMER\_QUEUE\_LENGTH
- Configure o tamanho da stack da timer em: configTIMER\_TASK\_STACK\_DEPTH
- É habilitado por padrão para o Arduino.
- Configuração padrão para o FreeRTOS para Arduino

```
/* Timer definitions. */
#define configUSE_TIMERS 1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY configMAX_PRIORITIES-1
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH ( 10 )
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH ( 85 )
```



- Tipos de Softwares Timers
  - One-Shot
  - Auto Reload



Criando um timer

https://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerCreate.html

```
timers.h
TimerHandle t xTimerCreate
                ( const char * const pcTimerName,
                 const TickType t xTimerPeriod,
                 const UBaseType t uxAutoReload,
                 void * const pvTimerID,
                 TimerCallbackFunction t pxCallbackFunction );
                            xTimers = xTimerCreate
                                 ( /* Just a text name, not used by the RTOS
                                   kernel. */
                                   "Timer".
                                   /* The timer period in ticks, must be
                                   greater than 0. */
                                   pdMS_TO_TICKS(500),
                                   /* The timers will auto-reload themselves
                                   when they expire. */
 pdTRUE = Auto reload
                                  pdTRUE,
 pdFalse = One-Shot
                                   /* The ID is used to store a count of the
                                   number of times the timer has expired, which
                                   is initialised to 0. */
                                    ( void * ) 0,
                                   /* Each timer calls the same callback when
                                   it expires. */
 Função de tratamento
                                   vTimerCallback
                                 ) :
```



Iniciando o timer

Parando o timer



Deletar o timer – para liberar memória



- Exemplo 1: Faça um código que desempenhe as seguintes funções:
  - Timer 1: Tenha um LED piscando em 2Hz com um timer auto-reload.
  - Timer 2: Tenha um LED que pisque 10 vezes em 1Hz.
    - O código não terá nenhuma tarefa.

```
#include "Arduino FreeRTOS.h"
#include "timers.h"
#define LED1 7
#define LED2 8
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */
/* Variáveis para armazenamento do handle dos Timers */
TimerHandle t xTimer1, xTimer2;
/*protótipos das Tasks e Timers*/
void funcaoTimer1(TimerHandle t xTimer1);
void funcaoTimer2(TimerHandle t xTimer2);
void setup() {
  pinMode (LED1, OUTPUT);
  pinMode (LED2, OUTPUT);
  xTimer1 = xTimerCreate("TIMER1", pdMs TO TICKS(250), pdTRUE, 0, funcaoTimer1);
  xTimer2 = xTimerCreate("TIMER2", pdMS TO TICKS(500), pdFALSE, 0, funcaoTimer2);
  xTimerStart(xTimer1, 0);
  xTimerStart(xTimer2, 0);
```



```
void funcaoTimer1(TimerHandle_t xTimer1)
{
    digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
}
int contagem=0;
void funcaoTimer2(TimerHandle_t xTimer2)
{
    digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2));
    contagem++;
    if (contagem < 20) {
        xTimerStart(xTimer2,0);
    }
}</pre>
```



- Exercício 1: Faça um código que desempenhe as seguintes funções:
  - Timer 1: Tenha um LED piscando inicialmente em 1Hz.
  - Quando um botão for pressionado (interrupção) ele aumente a frequência do LED para 5Hz. Se for pressionado novamente, volta para 1Hz.
  - Não tem tarefas.
  - Consulte o manual:

https://www.freertos.org/FreeRTOS-Software-Timer-API-Functions.html



```
#include "Arduino FreeRTOS.h"
#include "timers.h"
#define LED1 7
#define BOTAO 2
/* Variáveis para armazenamento do handle dos Timers */
TimerHandle t xTimer1;
/*protótipos das Tasks e Timers*/
void funcaoTimer1(TimerHandle t xTimer1);
                                                                Colocando pdTRUE ele executa rapidamente o timer
bool x;
                                                                service/daemon task
void funcaoISR() {
 if(x) {xTimerChangePeriodFromISR(xTimer1, pdMS TO TICKS(100), NULL);}
 else {xTimerChangePeriodFromISR(xTimer1, pdMS TO TICKS(500), NULL);}
 x=!x;
void setup() {
  pinMode (LED1, OUTPUT);
 pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTAO), funcaoISR, FALLING);
 xTimer1 = xTimerCreate("TIMER1", pdMs_TO_TICKS(500), pdTRUE, 0, funcaoTimer1);
  xTimerStart(xTimer1, 0);
void funcaoTimer1(TimerHandle t xTimer1)
  digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
void loop() {
  //As funções são executadas nas tarefas
```



- Exercício 2: Faça um código que desempenhe as seguintes funções:
  - Timer 1: Tenha um LED piscando inicialmente em 1Hz.
  - Tenha uma tarefa que faça a leitura da serial e altere a frequência do LED do timer
     1 de acordo com o valor digitado (entre 1 e 10 Hz).

```
void vTarefal(void *pvParameters) {
  int valor;
  Serial.println("Digite um valor para a frequência entre 1 e 10Hz");
  while(1)
  {
    if (Serial.available()>0) {
      valor = Serial.parseInt();
      if (valor>10) valor = 10;
      if (valor<1) valor = 1;
      Serial.println("Frequência digitada: " +String(valor));
      valor = 1000/(valor*2);
      xTimerChangePeriod(xTimer1, pdMs_To_TICKs(valor), pdMs_To_TICKs(50));
    }
      vTaskDelay(pdMs_To_TICKs(500));
    }
    Aguarda um tempo até o período ser alterado
}</pre>
```



- Exercício 3: Com base no exercício 2, faça um código que desempenhe as seguintes funções:
  - Timer 1: Tenha um LED piscando inicialmente em 1Hz.
  - Tarefa 1: Faça a leitura da serial para controlar a frequência do LED do timer 1 de acordo com o valor digitado (entre 1 e 10 Hz). O valor deve ser enviado para a tarefa 2 através de uma fila (Queue).
  - Tarefa 2: Faça a leitura da fila e altere a frequência do LED.



```
#include "Arduino FreeRTOS.h"
#include "timers.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#define LED1 7
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */
TaskHandle t xTarefalHandle = NULL;
TaskHandle t xTarefa2Handle = NULL;
/* Variáveis para armazenamento do handle dos Timers */
TimerHandle t xTimer1;
/* Variáveis para armazenamento do handle das filas */
QueueHandle t xFila;
                                             Você vai perceber que vi demorar um tempo para
                                             atualizar a serial e mudar o frequência, isso se
/*protótipos das Tasks e Timers*/
                                             deve pelo fato da função Serial.parseInt ter um
void funcaoTimer1(TimerHandle t xTimer1);
                                             timeout de 1 segundo. Para reduzir, acrescente essa
void vTarefal(void *pvParameters);
                                             função e coloque um timeout menor. Cuidado para ter
void vTarefa2(void *pvParameters);
                                                      suficiente para fazer a
                                             tempo
                                                                                        leitura,
                                                                                                    na
void setup() {
                                             velocidade de 9600, demora em torno de 1ms por
  Serial.begin(9600);
                                              caractere.
  Serial.setTimeout(50);
 pinMode (LED1, OUTPUT);
  xFila = xQueueCreate(5, sizeof(int));
  xTimer1 = xTimerCreate("TIMER1", pdMs TO TICKS(250), pdTRUE, 0, funcaoTimer1);
  xTaskCreate(vTarefa1, "Tarefa1",128, NULL, 1, &xTarefa1Handle);
  xTaskCreate(vTarefa2, "Tarefa2", 128, NULL, 1, &xTarefa2Handle);
  xTimerStart(xTimer1, 0);
```



```
void funcaoTimer1(TimerHandle t xTimer1)
  digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
void loop() {
  //As funções são executadas nas tarefas
void vTarefal(void *pvParameters) {
  int valor;
  Serial.println("Digite um valor para a frequência entre 1 e 10Hz");
  while (1)
    if (Serial.available()>0) {
    valor = Serial.parseInt();
    if (valor>10) valor = 10;
    if (valor<1) valor = 1;
    Serial.println("Frequência digitada: " +String(valor));
    valor = 1000/(valor*2);
    xQueueSend(xFila, &valor, portMAX DELAY);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
void vTarefa2(void *pvParameters) {
  int valor freq;
 while (1)
   if(xQueueReceive(xFila,&valor_freq, pdMS_TO_TICKS(500)) ==pdTRUE){
   Serial.println("Informação recebida na tarefa2, atualizando frequência...");
   xTimerChangePeriod(xTimer1, pdMS TO TICKS(valor freq), pdMS TO TICKS(50));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(100));
```



- Exercício 4: Faça um código que desempenhe as seguintes funções:
  - Que tenha uma tarefa que faça a leitura de um botão, e assim que o botão for pressionado, realize a aquisição de 5 amostras por segundo (5 Hz) de uma entrada analógica e imprima na serial. O controle da frequência de aquisição deve ser feita por um software Timer one-shot. Enquanto a aquisição estiver sendo feita, o LED2 deve ficar ligado.
  - Que tenha um LED (LED1) que fique piscando em 0,5 Hz, utilizando um software
     Timer auto reload.



```
#include "Arduino FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "timers.h"
#define LED1 7
#define LED2 8
#define ENTRADA A0
#define BOTAO
TaskHandle t xTarefaADHandle;
TimerHandle t xTimer1, xTimer2;
void vTarefaAD(void *pvParametes);
void funcaoTimer1(TimerHandle t xTimer1);
void funcaoTimer2(TimerHandle t xTimer2);
void setup()
                                                                    pdTRUE = Auto reload
                                                                    pdFalse = One-Shot
  Serial.begin (9600);
                                  0,5 Hz
  pinMode (LED1, OUTPUT);
  pinMode (LED2, OUTPUT);
                                   5 Hz
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
  xTimer1 = xTimerCreate("TIMER1",pdMS_TO_TICKS(1000),pdTRVE,0,funcaoTimer1);
  xTimer2 = xTimerCreate("TIMER2",pdMS TO TICKS(200),pdFALSE,0,funcaoTimer2);
  xTaskCreate (vTarefaAD, "TASK1", 256, NULL, 1, &xTarefaADHandle);
  xTimerStart(xTimer1,0);
                                         Inicia o Timer1 (LED em 0,5 Hz)
```



```
void vTarefaAD(void *pvParameters)

{
    while (1)
    {
        if((digitalRead(BOTAO) == LOW) && (xTimerIsTimerActive(xTimer2) == pdFALSE))
        {
            digitalWrite(LED2, HIGH);
            xTimerStart(xTimer2,0);
            Serial.println("Iniciando Aquisições...");
        }
    }
    Ativa o Timer2, que faz as aquisições
```



Funções chamadas pelos Timers

```
void funcaoTimer1(TimerHandle t xTimer1)
   digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
}
uint8 t contagem=0;
void funcaoTimer2(TimerHandle t xTimer2)
    contagem++;
    Serial.println("ValorAD: " + String(analogRead(ENTRADA)));
    if (contagem<5) {
      xTimerStart(xTimer2,0);
    else{
      digitalWrite (LED2, LOW);
      contagem=0;
```



#### Referências

- DENARDIN, G. W.; BARRIQUELLO, C. H. Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua Aplicação em Sistemas Embarcados. 1ª edição, São Paulo, Blucher, 2019.
- DENARDIN, G. W. Notas de aula de sistemas embarcados. UTFPR.
- STALLINGS, William. Operating systems: internals and design principles. 5.ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. 2004.
- TANENBAUM, Andrew. Sistemas operacionais modernos. Rio de Janeiro: LTC. 1999.
- https://www.embarcados.com.br/



## Próxima aula

FREERTOS - Event Groups

