#### Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

#### **Sistemas Embarcados**

# Processos de Desenvolvimento Levantamento de requisitos de software e de hardware / Fluxograma

**Tiago Piovesan Vendruscolo** 





#### Motivação

- Nem sempre o cliente sabe de forma clara o que ele necessita no seu projeto.
  - Dificuldade de comunicação entre o usuário e o desenvolvedor.
- Fazendo um correto levantamento de requisitos desde o início, facilita ao cliente entender se o projeto atenderá as suas expectativas, além de garantir uma maior segurança à equipe de desenvolvimento (reduzirá a probabilidade de ter de refazer parte do projeto, ou até o projeto inteiro).







# O que cliente precisa?



Como o cliente explicou



Como o analista de negócios entendeu



sistemas planejou



Como o analista de Como o programador codificou



Como o comercial vendeu



O que foi instalado



Como foi cobrado



Como foi documentado




Como foi suportado



O que o cliente precisava

Fonte: https://medium.com/lfdevblog/como-escrever-requisitosde-software-de-forma-simplese-garantir-o-m%C3%ADnimode-erros-no-sistema-app-74df2ee241cc






Fonte: A. S. Berger, 2002



# Metodologia

Níveis de abstração do projeto

Projeto Top-Down





#### Requisitos ideais

- Separar os requisitos das especificações é importante devido à distância entre o que o cliente descreve sobre o sistema desejado, e o que realmente é necessário para projetá-lo.
- Máximo de requisitos preenchidos;
- Claros e objetivos não ambíguos;
- Verificáveis no final do sistema;
- Consistente: os requisitos não se contradizem.
- Modificável pode ser atualizado facilmente.
- Saber a função de cada requisito (porque estão lá...).
- Fácil de ser implementado.



#### Como escolher os requisitos?

- Entrevista com cliente.
- Comparar o projeto com o do concorrente.
- Feedback de vendas.
- Protótipos.

- Funcionais: São aqueles que definem de forma concisa as funcionalidades do sistema.
- Não funcionais: Se referem às restrições do projeto, que podem afetar suas funcionalidades e são fundamentais durante o projeto do sistema.



- Requisitos não funcionais típicos:
  - Desempenho: Depende da usabilidade do sistema. Pode ser uma combinação de métricas aproximadas em nível de usuário e prazos rígidos (sistemas de tempo real) para operações específicas.
  - Custo: Um dos pontos mais importantes. Dividido pelo menos em duas partes: Custo de produção (importante para equipamentos produzidos em grande escala) e custo de desenvolvimento do sistema/tecnologia (dependendo a situação, pode ser interessante utilizar uma solução pronta – pôr a marca).







- Requisitos não funcionais típicos:
  - Tamanho e peso:



- Sistema mobile? VANT?
- Dispositivos mobile normalmente possuem uma forte restrição quanto ao tamanho e peso, o que pode inviabilizar alguns requisitos exigidos → Importância do levantamento inicial.
  - VANTs: Forte restrição em relação ao peso.
- Em ambientes industriais é comum o uso de gabinetes (RACK), que possuem normas específicas quanto ao tamanho do encapsulamento.
- Será utilizado um design específico?



https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Gabinete-de-Controle-GES-Foundation-FieldBus fig1 311617866



# Requisitos não funcionais típicos:



- Consumo de energia
  - Em sistemas que utilizam baterias, determinam o tempo de funcionamento do sistema enquanto não estiver conectado a tomada. → Deve funcionar enquanto estiver recarregando?
    - Bateria maior → maior peso, custo e tamanho.

 Bateria menor → maior frequência de carregamento, pode não suprir o requisito de tempo de funcionamento mínimo.

- Ciclo de vida da bateria.
- Em sistemas permanentemente conectados à rede elétrica, determinam sua classe de eficiência energética.
  - Micro-ondas x geladeira?






# Requisitos não funcionais típicos:



 Consumo de energia – Experimento ARM Cortex-M4 vs ARM Cortex-M0 (Jack Ganssle) – processando o mesmo algoritmo.

#### Legenda:

- ARM Cortex-M4: Amarelo
- ARM Cortex-M0: Verde
- Corrente consumida: Azul (queda de tensão em um resistor de 5 Ω em série com a alimentação)
- ARM Cortex-M4
  - 12 (lógica) a 174 vezes (ponto flutuante) mais rápido.
  - Consumo de 2 a 9 vezes maior.



Fonte: https://eda360insider.wordpress.com/2012/09/17/a-head-to-head-comparison-of-the-arm-cortex-m4-and-m0-processor-cores-by-jack-ganssle/



- Requisitos não funcionais típicos:
  - Consumo de energia ->

- Temperatura
  - O sistema possui componentes que aquecem?
    - Qual o limite de aquecimento?
      - Limite de hardware/sistema ao qual está inserido ou limite de conforto durante utilização
    - É necessário o uso de dissipadores? Cooler?
      - Peso, custo, tamanho, ruído...
- Ruído
  - Ambiente industrial? Ambiente doméstico? Qual o uso?





- Requisitos não funcionais típicos:
  - Certificações/homologações
    - Certificações de EMI/EMC
    - Certificação de proteção de dados
    - Certificação de órgãos de segurança
    - Certificação prova d'agua e poeira
    - Homologação RF (Anatel)
    - Homologação ANAC
    - Homologação INMETRO







#### 2° NUMERAL CARACTERÍSTICO (FIBRACEM 1° NUMERAL CARACTERÍSTICO Grau de proteção contra o ingresso prejudicial de água 8 0 Grau de proteção Protegido contra quedas verticais contra pessoas e Protegido contra Protegido contra de gotas d'água Protegido contra Protegido contra projeções d'água | Protegido contra água aspergida Protegido contra Protegido contra quedas verticais para uma ondas do mar ou de um ângulo inclinação de gotas d'água jatos potentes objetos sólidos de ± 69° Não máxima de 15° protegido Berligio del Brobe 12 mas IP 00 IP 01 **IP 02** Não protegido 10 l/min 80 kN/m² Protegido contra objetos sólidos **IP13 IP10** IP 11 **IP12** com maior que 50 mm Protegido contra objetos sólidos **IP20 IP21 IP23 IP22** com maior que 12 mm Protegido contra objetos sólidos **IP30** IP 31 IP 32 **IP33 IP34** com maior que 2,5 mm Protegido contra objetos sólidos IP40 IP41 IP42 IP 43 IP44 IP45 IP46 com maior que 1 mm https://www.fibracem. Protegido contra poeira com/o-que-e-grau-Depressão: 200 mm de coluna d'água 5 IP54 IP55 IP 53 de-protecao-ip/ Máxima aspiração de ar: 80 vezes o volume do invólucro Totalmente protegido contra poeira 6 IP 65 IP66 IP67 **IP68** Mesmo procedimente de tese.



- Requisitos funcionais típicos:
  - Funcionamento: Descrição sucinta do que o sistema deve fazer.
  - Entradas e saídas:
    - Tipos de dados/sinais: sinais analógicos e/ou digitais (e quantidade), entradas mecânicas, etc.
    - Periodicidade dos dados: Os dados chegam periodicamente ou esporádicos?
    - Tipos de dispositivos de I/O: chaves mecânicas, conversores analógicos/digitais, entradas/saídas de áudio/vídeo, PWM, etc.



#### Particionamento entre Hardware e Software

- Decidir se os módulos (alguns ou todos) serão sintetizados em hardware ou compilados em software.
  - Às vezes é preferível implementar um canal extra de PWM por software do que trocar o processador.
- Escolha dos componentes necessários para a execução do projeto: CPU, DSP, FPGA, etc.
- Módulos de comunicação.







- Requisitos funcionais típicos:
  - Funcionalidades desejadas: descrição mais detalhada do que o sistema deve fazer.
  - Análise da interação do sistema com o ambiente:
    - O que o sistema deve fazer ao receber uma determinada entrada?
    - Qual o tipo de sinal de saída esperado?
    - Qual a forma de comunicação com sistemas vizinhos (caso exista)?
    - Como as funções interagem entre si?
    - Etc.



- Validação de um conjunto de requisitos
  - Um ambiente de simulação/virtual ou um protótipo pode ser utilizada para demonstrar as funcionalidades do sistema.
  - Implementação de parte do sistema para testes.
  - Protótipos físicos não funcionais podem ser utilizados para demonstrar características de tamanho e peso.



- Fase de especificação do produto
  - A especificação é a tradução dos requisitos para a linguagem técnica.
  - Para a criação de um novo produto pode envolver uma pesquisa de mercado
  - Pode ser explicitamente demandado pelo cliente
    - Entender as necessidades do cliente (requisitos)
    - Transformar os requisitos em especificação
    - Alinhar os requisitos com o cliente





- Prazo para execução de processos
- Muitos processos são executados a todo instante:
  - Dados de entrada via teclado,
  - Sinais de áudio e vídeo,
  - Atualização da tela.
- Prazo de término:
- Requisitos de tempo real:
  - Soft real time: Habilidade do sistema de respeitar prazos; Utilizado em sistemas onde o tempo de resposta não é crítico.
  - Hard real time: Garantir que os prazos serão atendidos; Utilizado em sistemas críticos.



- Interfaces de usuário
  - Interação do usuário com o sistema
  - Entrada de dados:
    - Teclado, voz, display touch, botões, etc
  - Usabilidade
    - Facilidade de aprender
    - Facilidade de usar
  - Nicho de mercado
  - Design
  - Aceitação comercial



#### Processador

- Quantidade de núcleos
- Clock necessário para suprir os requisitos de desempenho
- Específico para tempo real?
- Números de GPIO
- Modos de baixo consumo
- Interfaces/periféricos
  - UART, SPI, I2C, etc
  - Canais PWM, número de timers/contadores, etc
  - A/Ds, D/As, amplificadores, filtros, etc
  - RTC, CAN, ethernet, etc



#### Especificação por requisitos

- Memória
  - Quantidade mínima para programa e dados
- Considerações para sistema de tempo real
  - Análise do tempo de resposta para controle, tempo de conversão A/D, processamento, canais DMA, etc
- Ambientes de desenvolvimento
  - Custo
  - Know-how
  - Suporte
  - Desenvolver x comprar pronto



### Especificação por requisitos

#### Canais DMA

- Possibilita transferências de dados em alta velocidade entre periféricos e a memória sem o uso da CPU.
  - Reduz atrasos no acesso
  - Libera o processador para outras tarefas
- Podem utilizar DMA
  - USB
  - SPI, UART, etc
  - Conversores A/D e D/A



# Especificação por requisitos

- Temperatura
  - -40 a 85 graus / estendido → -40 a 105 graus

- Ciclo de vida
  - Ciclo de vida dos componentes e do produto
  - Ciclo de vida relacionado a atualizações



#### Exemplo de um equipamento

- Exemplo de requisitos: Controle de irrigação.
  - Funcionalidade: O sistema deverá ser capaz de medir a umidade do solo e ligar ou não a bomba de água para iniciar a irrigação sempre que necessário. Também deve salvar em um cartão SD a umidade da terra a cada 1 hora.
  - Interface com o usuário: Deverá conter 3 botões físicos para escolher o limiar de umidade para iniciar a irrigação e para programar a data e hora correta. O nível de umidade atual e escolhido deve aparecer em um display LCD 16x2, além disso, também deve aparecer a data e a hora.





#### Exemplo de um equipamento


- Exemplo de requisitos: Controle de irrigação.
  - Desempenho: O sistema deve ser capaz de medir a umidade a cada 1 minuto e salvar a umidade média no cartão SD a cada 1 hora.
  - Tamanho e peso: No máximo 15 cm em cada dimensão, sem restrição de peso.
  - Custo de fabricação: Máximo de 100 reais.
  - Consumo: No máximo 3W (controlador). Deve possuir certificação IP65 (proteção contra poeira e jatos de água).






#### **Arquitetura - Exemplo**

Diagrama de blocos do sistema de irrigação






#### **Arquitetura - Exemplo**





#### **Arquitetura - Exemplo**

Diagrama de blocos do software





#### **Flexibilidade**

- Aspectos que não aumentam o custo de engenharia.
- Versão original do produto:
  - Alteração de características.
  - Objetivo principal do sistema não se altera.
  - Funcionalidades adicionais.
- Exemplo: Máquina de lavar roupas.







#### Integração e testes do sistema


- Fase em que todos os componentes do sistema são unidos e os testes do equipamento começam ser executados
  - Geralmente é nessa fase que surgem os maiores problemas. Se a fase de projeto/especificação não foi bem feita, dependendo do tipo de problema encontrado, é necessário "reiniciar" o projeto. Ex. GPIO/memória insuficientes, consumo/tamanho/peso acima do requisitado, EMI não esperadas, oscilação de tensão/harmônicas geradas por motores e chaveamentos, etc.
- O ideal é integrar o sistemas em partes (módulos) e executar testes específicos para cada parte, assim fica mais fácil identificar os problemas
  - Em muitos casos, uma falha total é gerada por um bug simples de resolver.



https://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-raqueando-o-carrinho-de-controle-remoto



#### Tempo no desenvolvimento



The percentage of project time spent in each phase of the embedded design life cycle. The curve shows the cost associated with fixing a defect at each stage of the process.

Fonte: A. S. Berger, 2002



#### Integração e testes do sistema

- A dificuldade em analisar os detalhes em um sistema embarcado é maior do que em sistemas de propósito geral
- O uso de ferramentas de depuração auxilia na fase integração
- No entanto, a fase de integração geralmente é mais complexa
  - Experiência é importante nessa fase.




#### Fase de manutenção e atualizações

- Acontece após o lançamento do produto
  - Nessa fase, é comum identificar bugs que passaram despercebidos na fase de testes, mas que pode afetar a "imagem" do produto.
  - O custo da correção nessa fase é mais alto do que durante o processo de desenvolvimento do produto
  - Também é possível que o cliente peça para incluir novas funcionalidades no produtos, porém essa flexibilidade já deve ser prevista na fase de projeto, pois pode requerer "sobra" de hardware para a atualização.




Fluxograma do projeto









Ponto de entrada e saída: Utilizados como inicio e final do software, função ou subrotina. Softwares para sistemas embarcados costumam rodar continuamente (infinitamente) e por isso, geralmente não possuem ponto de saída.




42

- Processo: Utilizados para operações específicas.
- Entrada / saída: Utilizado para ligações com periféricos externos, sensores e atuadores.
- Em muitos casos, utiliza-se o paralelogramo e o retângulo para as mesmas funções, mas como entrada / saída é bastante comum em sistemas embarcados, costuma-se separar.






#### Condicional / decisão




- Condicional: Dentro da forma é colocado o que esta sendo testado.
  - 1. A condição para cada saída deve ser mutuamente exclusiva. Ex: Se X = 10 vá para esquerda, se X > 2 vá para a direita. Quando for 10 fica inconclusivo.
  - 2. Também deve abordar todas as situações. Ex: Se X < 10 vá para a esquerda e X > 20 vá para a direita. Entre 10 e 20 não tem solução.






 Conectores: devem ser numerados. seta saindo significa uma label ou ponto do algoritmo. Com seta entrando é um jump ou comando goto. Quando a execução atinge um conector goto, ele pula para a posição especificada pelo numero do conector.



Leva a execução para uma função específica.




- Um software é estruturado de três formas:
  - Sequencial: As operações são executadas uma após a outra.
  - Condicional: Uma condição é testada para decidir qual operação executar.
  - Iterativa: Repete uma operação "infinitamente" até que uma condição se torne verdadeira.






Exercício 1: Faça o fluxograma de uma torradeira de pão com controle de temperatura (temperatura fixa). O controle de temperatura fica ativo enquanto o botão "Start" estiver

pressionado.









Exercício 1: Faça o fluxograma de uma torradeira de pão com controle de temperatura (temperatura fixa). O controle de temperatura fica ativo enquanto o botão "Start"

estiver pressionado.









Exercício 2: Faça o fluxograma de um sistema com uma entrada X (botão) e uma saída (LED). Uma função deve reconhecer quando a entrada vai de 1 para 0 e depois retorna para 1. Após 4 cliques no botão, a saída deve ir para 1. A saída inicia em zero e a entrada em 1.



49








## **Exemplo**

■ Faça um software relativo ao fluxograma anterior.

GPIO Pin	Dispositivo
7	LED
3	ВОТАО

#### Quais problemas foram encontrados?




```
#define LED 7
#define BOTAO 3
int contagem = 4;
void setup(){
  pinMode (LED, OUTPUT);
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
void loop() {
  if (digitalRead (BOTAO) == LOW) {
    delay(100);
    contagem = contagem - 1;
  while (contagem<1) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
```




#### **Exemplo**

■ Faça um software relativo ao fluxograma anterior.

GPIO Pin	Dispositivo
7	LED
3	ВОТАО





pinMode (LED, OUTPUT);

#define LED 7

void setup() {

#define BOTAO 3

int contagem = 4;

#### **Debounce**

- As duas formas anteriores NÃO são recomendadas de serem utilizadas em códigos mais complexos. Existem duas formas corretas:
  - Debounce por software;
  - Debounce por hardware;



## Próxima aula

Metodologia de Projeto de Sistemas Embarcados / Git



#### Referências

- DENARDIN, G. W. Notas de aula de sistemas embarcados. UTFPR-PB.
- BACURAU, R.M. Notas de aulas de projeto de sistemas embarcados. UNICAMP, 2020. Disponível em:
   <a href="https://sites.google.com/site/rodrigobacurau/cursos-2020-1/es670---projeto-de-sistemas-embarcados">https://sites.google.com/site/rodrigobacurau/cursos-2020-1/es670---projeto-de-sistemas-embarcados</a>
   <a href="embarcados">embarcados</a>
- A. S. Berger, Embedded Systems Design An Introduction to Processes, Tools, and Techniques CMP Books, 2002.

