### Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

### **Sistemas Embarcados**

# Introdução à programação multitarefa

**Tiago Piovesan Vendruscolo** 





- Os códigos desenvolvidos até aqui são totalmente sequenciais e não existe separação entre tarefas, com isso fica muito difícil ter previsibilidade de execução quando for necessário sincronizar partes do código, ou caso queira sincronizar com algum componente externo.
- Nessa aula, será visto como dividir o código em tarefas e definir tempos de execução.



Exemplo 1: Faça dois LEDs piscar em 1Hz.

```
#define LED1 7
#define LED2 8
void setup () {
  pinMode (LED1, OUTPUT);
  pinMode (LED2, OUTPUT);
void loop () {
  //Liga os LEDs
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  // Aguarda 500ms
  // "Trava" a execução
  delay(500);
  //Desliga os LEDs
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  delay(500);
```



 Exemplo 2: Faça o LED1 alterar seu nível a cada 250ms e o LED2 alterar seu nível a cada 500ms.

```
#define LED1 7
#define LED2 8
void setup () {
 pinMode(LED1, OUTPUT);
 pinMode(LED2, OUTPUT);
void loop () {
  //Liga os LEDs
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(LED1, LOW);
  delay(250);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED1, HIGH);
 delay(250);
  digitalWrite(LED1, LOW);
  delay(250);
```

E se fosse um a cada 350ms e o outro a 800ms?



 Exemplo 3: Faça um LED1 alterar seu nível a cada 350ms e o LED2 alterar seu nível a cada 800ms

```
//Exemplo para a placa Arduino UNO
#define LED1 7
#define LED2 8
//Delay em ms para iniciar cada tarefa
#define tempo tarefal 350
#define tempo tarefa2 800
//Valor do millis na ultima execução
unsigned long ultima execucao1 = 0;
unsigned long ultima execucao2 = 0;
void setup (){
  pinMode (LED1, OUTPUT);
  pinMode (LED2, OUTPUT);
void tarefa1(){
  //inverte o nível do LED
  digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
void tarefa2(){
  digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2));
```

```
void loop(){
    //Faz a comparação de tempo com a ultima execução
    if(millis() - ultima_execucao1 >= tempo_tarefa1) {
        tarefa1();
        ultima_execucao1 = millis();
    }

if(millis() - ultima_execucao2 >= tempo_tarefa2) {
        tarefa2();
        ultima_execucao2 = millis();
    }
}
```

Função millis() retorna o tempo desde que o microcontrolador foi ligado. Ocorre overflow após 49 dias.

Função micros() o overflow ocorre após 70 minutos.



- Exercício 1: Faça um código com as seguintes tarefas
  - Tarefa 1: Um LED piscando em 1Hz
  - Tarefa 2: Faça a aquisição da entrada analógica a cada 1 segundo
  - Tarefa 3: Imprima na serial o valor da entrada analógica a cada 1 segundo



#### Exercício 1:

```
#define LED1 7
#define LED2 8
#define Entrada analogica A0
//Delay em ms para iniciar cada tarefa
#define tempo tarefal 500
#define tempo tarefa2 1000
#define tempo tarefa3 1000
//Valor do millis na ultima execução
unsigned long ultima execucao1 = 0;
unsigned long ultima execucao2 = 0;
unsigned long ultima execucao3 = 0;
unsigned long valor analogico = 0;
void setup (){
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
void tarefa1(){
  //inverte o nível do LED
  digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
void tarefa2(){
valor analogico = analogRead(Entrada analogica);
void tarefa3(){
  Serial.println(valor_analogico);
```

```
void loop() {
   //Faz a comparação de tempo com a ultima execução
   if(millis() - ultima execucaol >= tempo tarefal){
     tarefal():
     ultima execucaol = millis();
    if(millis() - ultima execucao2 >= tempo tarefa2){
     tarefa2();
     ultima execucao2 = millis();
    if(millis() - ultima_execucao3 >= tempo_tarefa3){
     tarefa3();
     ultima execucao3 = millis();
                           15:10:56.863 -> 503
                           15:10:57.849 -> 506
                           15:10:58.841 -> 503
Monitor serial com
                           15:10:59.860 -> 507
timestamp
                           15:11:00.870 -> 506
```

15:11:01.858 -> 503

15:11:02.842 -> 504

15:11:03.859 -> 507

- Fonte: <a href="https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread">https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread</a>
- Baixe a pasta do projeto do moodle e descompacte com o nome "ArduinoThread" na pasta Library do software Arduino.
- Essa biblioteca ajuda a desenvolver projetos multitarefas simples, fazendo o gerenciamento das tarefas e mantendo o código mais limpo.



 Exemplo 4: Faça o LED1 alterar seu nível a cada 500ms e o LED2 alterar seu nível a cada 100.

```
#include <Thread.h> //biblioteca para as tarefas
#define LED1 7
#define LED2 8
void piscaLed1() {
  digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
void piscaLed2() {
  digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2));
//Nomeia as threads
Thread threadLed1;
Thread threadLed2;
```

```
void setup() {
 pinMode (LED1, OUTPUT);
 pinMode (LED2, OUTPUT);
 //Seta o tempo para iniciar cada thread
  threadLed1.setInterval(500);
  //função chamada pela thread
  threadLed1.onRun (piscaLed1);
  threadLed2.setInterval(100);
  threadLed2.onRun (piscaLed2);
void loop() {
  //checa se esta na hora de rodar a thread
  //(de acordo com o tempo estipulado)
  //faz o teste com o millis
 if (threadLed1.shouldRun()) {
    threadLed1.run();
  if (threadLed2.shouldRun()) {
    threadLed2.run();
```



 É possível tornar o código mais eficiente adicionando o controlador para as tarefas, ou seja, ele fará a "fila" das tarefas que serão executadas e também o controle de tempo.

ThreadController



 Exemplo 5: Faça o LED1 alterar seu nível a cada 500ms e o LED2 alterar seu nível a cada 100.

```
#include <Thread.h>
#include <ThreadController.h>
#define LED1 7
#define LED2 8
//Controla todas as threads
ThreadController Controle das threads;
//Nomeia as threads
Thread threadLed1;
Thread threadLed2;
void setup() {
 pinMode (LED1, OUTPUT);
 pinMode(LED2, OUTPUT);
 //Seta o tempo para iniciar cada thread
  threadLed1.setInterval(500);
 //função chamada pela thread
  threadLed1.onRun(piscaLed1);
  threadLed2.setInterval(100);
  threadLed2.onRun(piscaLed2);
  //Adiciona as threads criadas para o controlador
 Controle das threads.add(&threadLed1);
 Controle das threads.add(&threadLed2);
```

```
void piscaLed1() {
   digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
}

void piscaLed2() {
   digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2));
}

void loop() {
   //Executa o controlador de thread, com as thread carregadas
   //faz a checagem (shouldrun)
   Controle_das_threads.run();
}
```



- Exercício 2: Faça um código com as seguintes tarefas
  - Tarefa 1: Um LED piscando em 1Hz
  - Tarefa 2: Um LED piscando com frequência variável
  - Tarefa 3: Faça a aquisição da entrada analógica a cada 1 segundo, use o valor lido na entrada como intervalo da tarefa 2
  - Tarefa 4: Imprima na serial o valor da entrada analógica a cada 1 segundo



```
#include <Thread.h>
#include <ThreadController.h>
#define LED1 7
#define LED2 8
#define Entrada analogica A0
int valor analogico = 100;
//Controla todas as threads
ThreadController Gerenciador das threads;
//Nomeia as threads
Thread threadLed1:
Thread threadLed2:
Thread threadAD:
Thread threadSerial;
void setup() {
 pinMode (LED1, OUTPUT);
 pinMode(LED2, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
  //Seta o tempo para iniciar cada thread
  threadLed1.setInterval(500);
  //função chamada pela thread
  threadLed1.onRun (piscaLed1);
  threadLed2.setInterval(100);
  threadLed2.onRun(piscaLed2);
  threadAD.setInterval(1000);
  threadAD.onRun(leitura AD);
  threadSerial.setInterval(1000);
  threadSerial.onRun(imprime serial);
```

```
Gerenciador das threads.add(&threadLed1);
  Gerenciador das threads.add(&threadLed2);
  Gerenciador das threads.add(&threadAD);
  Gerenciador das threads.add(&threadSerial);
                                           Monitor serial com
                                               timestamp
void piscaLed1() {
  digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1)); 16:23:26.744 -> 393
                                          16:23:27.728 -> 510
                                          16:23:28.758 -> 643
void piscaLed2() {
                                          16:23:29.741 -> 746
  digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2));
                                          16:23:30.723 -> 586
void leitura AD() {
  valor analogico = analogRead(Entrada analogica);
  threadLed2.setInterval(valor analogico);
void imprime serial() {
  Serial.println(valor analogico);
void loop() {
  //Executa o controlador de thread, com as thread carregadas
 //faz a checagem (shouldrun)
  Gerenciador das threads.run();
```



### Próxima aula

 Desenvolvimento de códigos multitarefas de tempo real - FREERTOS -Tarefas

