Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

Sistemas Embarcados

Utilizando IDE Arduino Interfaceando chaves mecânicas Debounce por software

Tiago Piovesan Vendruscolo





Vin: alimentação externa (em conexão com o conector jack), a tensão deve ser de 7 até 12 V. Os pinos 3.3 e 5V possuem reguladores.

Entradas analógicas dos conversores AD






Exercício 1a: Faça um código que faça um LED no pino 7 piscar em 1Hz.



Verificar em Tools a board (Arduino UNO) e em Port a COM em que a placa está conectada






Exercício 1a: Faça um código que faça um LED no pino 7 piscar em 1Hz.

Definição de nomes para os pinos de entrada e saída

Configuração dos pinos e periféricos

Código que será executado



```
#define LED0 7

void setup() {
   pinMode(LED0, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(LED0, HIGH);
   delay(500);
   digitalWrite(LED0, LOW);
   delay(500);
}
```

Componentes:

1 LED

1 Resistor 150 ohm



Exercício 1b: Como otimizar o código mantendo a mesma frequência?

```
#define LED0 7

void setup() {
   pinMode(LED0, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(LED0, HIGH);
   delay(500);
   digitalWrite(LED0, LOW);
   delay(500);
```

```
#define LED0 7

void setup() {
  pinMode(LED0, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0));
  delay(500);
}
```



- Exercício 1c: Refaça o código sem utilizar a função delay.
 - Função millis() retorna o tempo desde que o microcontrolador foi ligado. Ocorre overflow após 49 dias.
 - Função micros() o overflow ocorre após 70 minutos.

```
#define LED0 7
int tempo LED ms = 500;
unsigned long ultima execucao = 0;
void setup() {
 pinMode(LED0, OUTPUT);
void loop() {
  if(millis() - ultima execucao >= tempo LED ms){
  digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0));
  ultima execucao = millis();
```



• Exercício 2a: Faça um código que faça um LED no pino 7 inverter o nível a cada pressionamento do botão no pino 2. Utilize um resistor de pull up interno.

```
#define LED0 7
#define botao 2

void setup() {
   pinMode(LED0, OUTPUT);
   pinMode(botao, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
   if (digitalRead(botao) == LOW) {
      digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0));
   }
}
```

Funcionou corretamente?



Utilizando o Arduino – Serial


 Também podem ser feitas leituras ou escritas na porta de comunicação serial. Para isso, acrescente as seguintes funções no código:


```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
    Serial.println(val);
}
Velocidade da porta serial
Variável impressa na serial
```



Utilizando o Arduino – Serial

- Para visualizar a comunicação serial, siga o caminho: Ferramentas > monitor serial
 - Configure a velocidade de acordo com a colocada em Serial.begin(...).







• Exercício 2b: Faça um código que faça um LED no pino 7 inverter o nível a cada pressionamento do botão no pino 2. Utilize um resistor de pull up interno, faça a contagem de cada pressionamento e imprima na serial.

```
#define LED0 7
#define botao 2
int contagem = 0;
void setup() {
  pinMode (LEDO, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT PULLUP);
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  if (digitalRead(botao) == LOW) {
  contagem++;
  digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0));
  Serial.println(contagem);
```



- Atenuação de ruído via Software.
 - Delay: A forma mais simples é acrescentando um delay após a primeira leitura de um pulso na entrada, assim, os próximos pulsos (ruídos) serão ignorados pelo microcontrolador.
 - Problema: Se manter o botão pressionado, o software reconhecerá vários pressionamentos.
 - 2. While: "Prende" a execução enquanto o nível do botão não altera.
 - Problema: Se manter o botão pressionado, o software ficará travado.

Desvantagem extra dos dois métodos anteriores: Qualquer ruído (EMI – interferência eletromagnética) na porta acaba sendo detectado como o pressionamento da chave.




• Exercício 2c: Refaça o exercício 2b, utilizando while e delay. Faça primeiro apenas com o while e depois com o while e delay. Teste a contagem na serial.

```
#define LED0 7
#define botao 2
int contagem = 0;
void setup() {
  pinMode (LEDO, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT PULLUP);
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  if (digitalRead(botao) == LOW) {
    while(digitalRead(botao) == LOW) { }
    delay(100);
    contagem++;
    digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0));
    Serial.println(contagem);
```




Sinal provável ao utilizar uma chave mecânica:



 Modelo Debounce: Utilizar contagem de tempo enquanto analisa os sinais. Ao mudar de nível, o sinal precisa ficar estável por um tempo maior que o estipulado pelo projetista.







 Exemplo 1: Faça um Código em que o nível do LED altera cada vez que o botão é pressionado.

```
#define LED0 7
#define botao 2
//Variaveis para analise do switch
bool nivel passado botao = HIGH; // nivel passado de entrada do botao
bool nivel antes debounce botao = HIGH; // nivel antes de entrar na rotina
// variaveis para contagem de tempo
// ultimo valor de tempo (em millis) em que ocorreu o ultimo pressionamento (ou ruido) no botao
unsigned long ultima mudanca switch entrada = 0;
// delay ate estabilizar o pressionamento (quando pressiona e quando solta)
int debounce Delay = 100;
void setup() {
 pinMode(botao, INPUT PULLUP);
pinMode(LED0, OUTPUT);
```

Arquivo no MOODLE



```
Modifique a variável debounce Delay e analise
void loop() {
  // leitura do estado atual do botao
                                                  o comportamento
  bool leitura atual = digitalRead(botao);
  // verifica se o estado do botao alterou (pode ser por pressionamento ou por ruido)
  if (leitura atual != nivel antes debounce botao) {
    // reseta a variavel de tempo
   ultima mudanca switch entrada = millis();
  // atualiza o ultimo nivel com a leitura atual
 nivel antes debounce botao = leitura atual;
  // O sinal de entrada devera ficar estavel por no minimo "debounce Delay"
  if ((millis() - ultima mudanca switch entrada) > debounce Delay) {
    // caso o switch tenha alterado o nivel, ele atualiza a variavel
    if (leitura atual != nivel passado botao) {
      nivel passado botao = leitura atual;
     // altera o estado do LED quando pressiona o botão (LOW)
      if (nivel passado botao == LOW) {
                                                             Se alterar para HIGH, ele irá inverter
        digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0));
                                                             o nível do LED quando soltar o
        //Coloque aqui o que deve acontecer/setar flags.
                                                             botão.
```

Nota: Também pode-se utilizar o periférico TIMER



• Exercício 3: Refaça o código anterior de forma que o LED mude seu estado a cada 4 pressionamentos do botão. Imprima a contagem na serial.



```
#define LED0 7
#define botao 2
//Variaveis para analise do switch
bool nivel passado botao = HIGH;
                                    // nivel passado de entrada do botao
bool nivel antes debounce botao = HIGH; // nivel antes de entrar na rotina
// variaveis para contagem de tempo
// ultimo valor de tempo (em millis) em que ocorreu o ultimo pressionamento (ou ruido) no botao
unsigned long ultima mudanca switch entrada = 0;
// delay ate estabilizar o pressionamento (quando pressiona e quando solta)
int debounce Delay = 100;
int contagem = 4;
void setup() {
  pinMode(botao, INPUT PULLUP);
  pinMode(LED0, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // leitura do estado atual do botao
 bool leitura atual = digitalRead(botao);
  // verifica se o estado do botao alterou (pode ser por pressionamento ou por ruido)
  if (leitura_atual != nivel_antes_debounce_botao) {
   // reseta a variavel de tempo
    ultima mudanca switch entrada = millis();
  // atualiza o ultimo nivel com a leitura atual
  nivel antes debounce botao = leitura atual;
  // O sinal de entrada devera ficar estavel por no minimo "debounce Delay"
  if ((millis() - ultima mudanca switch entrada) > debounce Delay) {
    // caso o switch tenha alterado o nivel, ele atualiza a variavel
    if (leitura atual != nivel passado botao) {
      nivel passado botao = leitura atual;
      // altera o estado do LED quando pressiona o botão (LOW)
      if (nivel passado botao == LOW) {
        contagem = contagem-1;
        Serial.println(contagem);
        //Coloque aqui o que deve acontecer/setar flags.
  if(contagem == 0) {
    digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0));
    contagem=4;
```




18

- Utilizando N chaves:
 - O contador de tempo (debounce) pode ser o mesmo para todas as chaves, no entanto, qualquer ruído que acontecer em uma chave irá afetar o debounce das outras, então o ideal é parametrizar.
- Passos:
 - Parametrizar as variáveis/contadores

Exemplo 2: Refaça o exemplo 1 com 2 botões e 2 LEDs, sendo que cada botão controle

um LED individualmente.





Arquivo no MOODLE

```
//Parametrizacao para a quantidade de botoes e LEDs
#define QUANTIDADE_BOTOES 2
const int botao[2] = {2, 3}; // Pinos especificos, nao é possivel parametrizar
const int LED[2] = {7, 8};

//Declaracao das variaveis parametrizadas
bool nivel_passado_botao[QUANTIDADE_BOTOES] = {0}; // nivel atual de entrada do botao[i]
bool nivel_antes_debounce_botao[QUANTIDADE_BOTOES] = {0}; // nivel lido anteriormente no botao[i]
bool leitura_atual[QUANTIDADE_BOTOES]={0};
unsigned long ultima_mudanca_botao_entrada[QUANTIDADE_BOTOES] = {0};
int debounce_Delay[QUANTIDADE_BOTOES] = {0};
```



```
void setup() {
for (int i = 0; i < QUANTIDADE BOTOES; i++) {</pre>
  //Inicializacao das variaveis parametrizadas
  nivel passado botao[i] = HIGH;
                                    // nivel atual de entrada do botao[i]
  nivel antes debounce botao[i] = HIGH;  // nivel lido anteriormente no botao[i]
  leitura atual[i]=HIGH;
  ultima mudanca botao entrada[i] = 0;
  debounce Delay[i] = 100;
  pinMode (botao[i], INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED[i], OUTPUT);
 void loop() {
   for (int i = 0; i < QUANTIDADE BOTOES; i++) {</pre>
     // leitura do estado atual do botao[i]
     leitura atual[i] = digitalRead(botao[i]);
     if (leitura atual[i] != nivel antes debounce botao[i]) {
       ultima mudanca botao entrada[i] = millis();
     nivel_antes_debounce_botao[i] = leitura_atual[i];
     // O sinal de entrada devera ficar estavel por no minimo "debounce Delay[i]"
     if ((millis() - ultima mudanca botao entrada[i]) > debounce Delay[i]) {
       // caso o botao tenha alterado o nivel, ele atualiza a variavel
       if (leitura atual[i] != nivel passado botao[i]) {
       nivel passado botao[i] = leitura_atual[i];
         // altera o estado do LED quando pressiona o botão (LOW)
         if (nivel passado botao[i] == LOW) {
            digitalWrite(LED[i], !digitalRead(LED[i]));
```



• Exercício 4: Refaça o exemplo 2 de forma que o estado de cada LED altere após o respectivo botão ser pressionado 4 vezes (exercício 3). Após, também inclua a impressão na serial da contagem de cada botão.



```
//Parametrizacao para a quantidade de botoes e LEDs
#define QUANTIDADE BOTOES 2
const int botao[2] = {2, 3}; // Pinos especificos, nao é possivel parametrizar
const int LED[2] = \{7, 8\};
//Declaração das variaveis parametrizadas
bool nivel passado botao[QUANTIDADE BOTOES] = {0}; // nivel atual de entrada do botao[i]
bool nivel antes debounce botao[QUANTIDADE BOTOES] = {0}; // nivel lido anteriormente no botao[i]
bool leitura atual[QUANTIDADE BOTOES]={0};
unsigned long ultima mudanca botao entrada [QUANTIDADE BOTOES] = {0};
int debounce Delay[QUANTIDADE BOTOES] = {0};
int contagem[QUANTIDADE BOTOES] = {0};
void setup() {
for (int i = 0; i < QUANTIDADE BOTOES; i++) {</pre>
  //Inicializacao das variaveis parametrizadas
  nivel passado botao[i] = HIGH;  // nivel atual de entrada do botao[i]
  nivel antes debounce botao[i] = HIGH; // nivel lido anteriormente no botao[i]
  leitura atual[i]=HIGH;
  ultima mudanca botao entrada[i] = 0;
  debounce Delay[i] = 100;
  contagem[i] = 4;
  pinMode(botao[i], INPUT PULLUP);
  pinMode(LED[i], OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
```



```
void loop() {
  for (int i = 0; i < QUANTIDADE BOTOES; i++) {</pre>
    // leitura do estado atual do botao[i]
    leitura atual[i] = digitalRead(botao[i]);
    if (leitura atual[i] != nivel antes debounce botao[i]) {
      ultima mudanca botao entrada[i] = millis();
    nivel antes debounce botao[i] = leitura atual[i];
    // O sinal de entrada devera ficar estavel por no minimo "debounce Delay[i]"
    if ((millis() - ultima mudanca botao entrada[i]) > debounce Delay[i]) {
      // caso o botao tenha alterado o nivel, ele atualiza a variavel
      if (leitura atual[i] != nivel passado botao[i]) {
      nivel passado botao[i] = leitura atual[i];
        // altera o estado do LED quando pressiona o botão (LOW)
        if (nivel passado botao[i] == LOW) {
          contagem[i]--;
          Serial.println("Contagem do botao " + String(i) + ": " + String(contagem[i]));
        }
      if(contagem[i]==0){
        digitalWrite(LED[i], !digitalRead(LED[i]));
        contagem[i]=4;
```



Próxima aula

Uso de periféricos de microcontroladores Sleep Mode

