Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

Sistemas Embarcados

FreeRTOS - Task Notifications -

Tiago Piovesan Vendruscolo





- Cada tarefa no FreeRTOS vem com uma variável de notificação de 32 bits.
- Uma Task Notification é um evento enviado diretamente a uma tarefa, podendo desbloqueá-la.
 - O desbloqueio de uma tarefa utilizando Task Notification é 45% mais rápido e usa menos RAM do que desbloquear utilizando semáforo binário.
- Podem ser utilizadas como semáforos binários, contadores ou grupos de eventos.



 Quando utiliza algum objeto de comunicação, é utilizado um nó intermediário que acaba atrasando a mensagem, além de ocupar mais RAM.




Figure 76 A communication object being used to send an event from one task to

 A Task Notifications permite uma comunicação direta entre as tarefas, também permitindo a sincronização com interrupções.




Figure 77 A task notification used to send an event directly from one task to another

Fonte: https://www.freertos.org/fr-content-src/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf



Limitações

- Não é possível enviar uma notificação para uma interrupção. (é possível com as outras estruturas). Pode de uma interrupção para a tarefa.
- Não é possível enviar a notificação para mais de uma tarefa ao mesmo tempo.
- Não possui nenhum tipo de memória (Buffer de dados), igual acontece nas filas.
 Não permite aguardar a execução de uma notificação para enviar outra (porém, é possível fazer a contagem de notificações, e realizar o tratamento em uma tarefa).
- O recurso fica bloqueado enquanto a notificação não é lida no destinatário.
- Para utilizar, confira se configUSE_TASK_NOTIFICATIONS está setada em 1 no FreeRTOSConfig.h

Não envia valores, apenas notifica a tarefa

Normalmente é mais interessante utilizar uma fila, pois possui mais recursos



Função para notificar a tarefa

```
task.h
          BaseType t xTaskNotifyGive( TaskHandle t xTaskToNotify );
                                                           Altera a prioridade
Notificar uma tarefa a partir de uma interrupção
                                                           da tarefa notificada
       void vTaskNotifyGiveFromISR( TaskHandle t xTaskToNotify,
                                   BaseType t *pxHigherPriorityTaskWoken );
                                                 Limpar a notificação
Receber a notificação
         uint32 t ulTaskNotifyTake( BaseType t xClearCountOnExit,
                                    TickType t xTicksToWait );
Pode utilizar uma variável para contar o número de notificações recebidas,
```



e utilizar false para não limpar as notificações.

Contagem = ulTaskNotifyTake(pdFALSE, portMAX DELAY);

- Exercício 1: Faça um código que tenha 2 tarefas e uma interrupção por um botão.
 - Quando pressionar o botão (borda de descida) ele irá enviar uma notificação para a tarefa 1
 - Tarefa 1: Imprima "Tarefa 1: Notificação recebida pela interrupção!" quando receber a notificação, ative o LED1 e envie uma notificação para a Tarefa 2.
 - Tarefa 2: Imprima "Tarefa 2: Notificação recebida da tarefa 1!" quando receber a notificação e ative o LED2.



Exercício 1: #include "Arduino FreeRTOS.h" #include "task.h" #define LED1 7 #define LED2 8 #define BOTAO 2 /* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */ TaskHandle t xTarefalHandle; TaskHandle t xTarefa2Handle; /*protótipos das Tasks*/ Não altera a prioridade da tarefa void vTarefal (void *pvParameters); que recebe a notificação void vTarefa2 (void *pvParameters); void ISR BOTAO(void) { vTaskNotifyGiveFromISR(xTarefalHandle, pdFALSE); void setup() { Serial.begin (9600); pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTAO), ISR BOTAO, FALLING);



xTaskCreate(vTarefa1, "vTarefa1", 256, NULL, 1, &xTarefa1Handle); xTaskCreate(vTarefa2, "vTarefa2", 256, NULL, 1, &xTarefa2Handle);

Exercício 1:

```
void loop() {
//As funções são executadas nas tarefas
void vTarefal(void *pvParameters) {
  pinMode (LED1, OUTPUT);
                                 Limpar a notificação
  while (1)
    ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX DELAY);
    Serial.println("Tarefa 1: Notificação recebida do botão!");
    digitalWrite (LED1, HIGH);
    vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
    Serial.println("Tarefa 1: Enviando notificação para a tarefa 2!");
    vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
    xTaskNotifyGive(xTarefa2Handle);
void vTarefa2(void *pvParameters) {
  pinMode (LED2, OUTPUT);
  while (1)
    ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX DELAY);
    Serial.println("Tarefa 2: Notificação recebida da tarefa 1!");
    digitalWrite (LED2, HIGH);
```



- Exercício 2: Faça um código que tenha 2 tarefas:
 - Tarefa 1: Faz a leitura de um botão (sem usar interrupção) com debounce. No momento em que ele é pressionado (nível LOW), imprima "Tarefa 1: Botão Pressionado!" e envie uma notificação para a tarefa 2. A notificação deve ser enviada apenas 1 vez para cada vez que o botão é pressionado.
 - Tarefa 2: Imprima "Tarefa 2: Processando notificação: (notificação atual)" a cada 1 segundo quando receber a notificação e inverta o valor do LED1. Sendo que: (notificação atual) é a notificação relativa ao pressionamento do botão, por exemplo: se pressionar o botão 5 vezes em 1 segundo, terão 5 notificações para serem processadas.
 - Dica 1: N\u00e3o limpe a notifica\u00e7\u00e3o ao ler a quantidade atual.



```
void setup() {
  Exercício 2:
                        Serial.begin(9600);
                        pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
                        xTaskCreate(vTarefal, "vTarefal", 128, NULL, 1, &xTarefalHandle);
                        xTaskCreate(vTarefa2, "vTarefa2", 128, NULL, 1, &xTarefa2Handle);
                        //Dependendo como colocar as prioridades, nao vai funcionar
void vTarefal(void *pvParameters)
   uint8 t debouncingContagem = 0;
   uint8 t x = 0;
   while (1)
       if(digitalRead(BOTAO) == LOW && x==0)
           debouncingContagem++;
           if (debouncingContagem >= 5) {
             debouncingContagem = 0;
             Serial.println("Tarefa 1: Botão Pressionado!");
             xTaskNotifyGive(xTarefa2Handle);
             x=1;
           vTaskDelay(pdMS TO TICKS(10));
                                                                                    Não limpa a notificação
                                             void vTarefa2(void *pvParameters){
       else
                                               pinMode(LED1, OUTPUT);
                                               uint8 t cont notificacao= 0;
         debouncingContagem = 0;
                                               while (1)
       if (digitalRead(BOTAO) == HIGH) {
                                                cont notificacao = ulTaskNotifyTake(pdFALSE, portMAX DELAY);
                                                Serial.println("Tarefa 2: Processando notificação: " + String(cont notificacao));
         x=0;
                                                 digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
                                                vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
```



- Exercício 3: Faça um código que tenha 2 tarefas e uma interrupção:
 - Quando pressionar o botão, ele irá notificar a tarefa 1.
 - Tarefa 1: Faz a leitura do número de vezes que foi notificada, imprime o número de notificações e, conforme tiver notificações disponíveis, notifica a tarefa 2 a cada 1 segundo.
 - Tarefa 2: Quando receber uma notificação, imprima "Tarefa 2: Processando notificação: (notificação atual)" a cada 1 segundo e mantenha o LED ligado enquanto tiver notificações sendo executadas.
 - Dica 1: N\u00e3o limpe a notifica\u00e7\u00e3o ao ler a quantidade atual.
 - Dica 2: O controle de tempo fica a cargo da tarefa 1.



Exercício 3:

```
void ISR_BOTAO(void) {
   vTaskNotifyGiveFromISR(xTarefalHandle, pdTRUE);
   portYIELD_FROM_ISR();
}

void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP);
   pinMode(LED1, OUTPUT);
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTAO), ISR_BOTAO, FALLING);
   xTaskCreate(vTarefa1, "vTarefa1", 128, NULL, 1, &xTarefa1Handle);
   xTaskCreate(vTarefa2, "vTarefa2", 128, NULL, 1, &xTarefa2Handle);
   //Dependendo como colocar as prioridades, nao vai funcionar
}
```



Exercício 3:

```
uint8 t cont notificacao= 0;
void vTarefal(void *pvParameters)
   while (1)
   {
      cont notificacao = ulTaskNotifyTake(pdFALSE, portMAX DELAY);
      Serial.println("Tarefa 1: Notificações recebidas: " + String(cont notificacao));
      Serial.println("Enviando notificação para a tarefa 2...");
      xTaskNotifyGive(xTarefa2Handle);
      vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
void vTarefa2(void *pvParameters) {
  while (1)
    if (ulTaskNotifyTake (pdTRUE, pdMS TO TICKS(1000)) == pdTRUE) {
    digitalWrite (LED1, HIGH);
    Serial.println("Tarefa 2: Processando notificação: " + String(cont notificação));}
    else
    {digitalWrite(LED1, LOW);}
```



Referências

- https://www.freertos.org/
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_K ernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf
- https://www.embarcados.com.br/

