Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

Sistemas Embarcados


Desenvolvimento de códigos

Tiago Piovesan Vendruscolo





O módulo bluetooth HC-06 trabalha exatamente como uma porta serial, não sendo necessário utilizar bibliotecas. Deve-se tomar cuidado com o pino de RX, que em alguns módulos é 5V e em outros é 3.3V. No nosso caso, é 3.3V, então é necessário utilizar um divisor de tensão, formado por um resistor de 1,5k (marrom verde vermelho) e outro de 2,4k (vermelho amarelo vermelho).



Como o canal serial utilizado pelo módulo é o mesmo de comunicação com o computador para a gravação, devemos deixar a alimentação do módulo desconectada quando formos gravar o Arduino.



- Exemplo 1: Imprima a palavra "teste" na serial
 - Desconecte o módulo bluetooth
 - Faça a gravação no Arduino
 - Reconecte o módulo

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   delay(500);
   Serial.println("teste");
}
```

- Instale no celular o aplicativo Arduino bluetooth controller (Giumimg Apps) ou Arduino bluetooth control (Broxcode).
- Conecte no dispositivo HC-06 modulo X (etiqueta), senha 1234.
- Utilize o modo terminal.



- Funções para a leitura da serial:
 - Utilizado para verificar se possui uma nova informação na serial:

```
Serial.available()
if (Serial.available()>0)
```

Função para ler a serial:

```
Serial.read()
```

Função para ler um integer:

```
Serial.parseInt();
x = Serial.parseInt();
```

Cuidado ao utilizar esse tipo de função, pois ele ocupa o processador até ser concluído ou estourar o timeout. Não utilize em códigos multitarefas. Ou caso decida utilizar, setar o timeout para um valor adequado.



- Exemplo 2: Faça a leitura da serial, de forma que quando você digitar um valor, ele imprima o valor digitado.
 - Desconecte o módulo bluetooth
 - Faça a gravação no Arduino
 - Reconecte o módulo


```
int x;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    if (Serial.available()>0) {
        x = Serial.parseInt();
        Serial.println(x);
    }
}
```



- Exercício 1: Faça a leitura da serial, de forma que quando você digitar "1" irá ligar um LED no pino 7, e quando digitar "0" irá desligar. Utilize o Switch mode do app
 - Desconecte o módulo bluetooth
 - Faça a gravação no Arduino
 - Reconecte o módulo



```
#define LED0 7
int x;
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode (LEDO, OUTPUT);
void loop() {
  if (Serial.available()>0) {
  x = Serial.parseInt();
  Serial.println(x);
  if(x==0){
  digitalWrite(LED0, LOW);
  if(x==1){
  digitalWrite(LED0, HIGH);
```




Utilização de Bibliotecas

■ Faça o controle o servo motor, de forma que ele mude a angulação proporcionalmente com o potenciômetro.

Pin Potenciômetro	Função
1	5 V
2 (meio)	A0
3	GND

Cabo Servo	Função
Vermelho	5 V
Marrom	GND
Laranja	Controle (9)







Utilização de Bibliotecas

Arquivo > Exemplos > Servo > Knob

```
#include <Servo.h>
                           Biblioteca para o controle de um Servo motor
Servo myservo; // cria o objeto
int pot valor;
                          Pino em que o servo está conectado
void setup() {
  myservo.attach(9);
            Map = (val - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
void loop() {
  pot_valor = analogRead(A0);
  pot valor = map(pot valor, 0, 1023, 0, 180);
  myservo.write(pot valor);
  delay(15);
```



- Exercício 2: Utilizando o terminal do celular, faça o controle do servo motor, digitando o ângulo em que deseja posicionar o servo.
 - Desconecte o módulo bluetooth
 - Faça a gravação no Arduino
 - Reconecte o módulo

Cabo Servo	Função
Vermelho	5 V
Marrom	GND
Laranja	Controle (9)

```
#include <Servo.h>
int x;
Servo myservo; // cria o objeto
void setup() {
 myservo.attach(9);
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  if (Serial.available()>0) {
  x = Serial.parseInt();
  Serial.println(x);
  myservo.write(x);
  delay(500);
  Serial.println(x);
```



Exercício 3: Utilizando o terminal do celular, no modo joystick, faça o controle do void loop() {

servo motor, de forma que:



Cabo Servo	Função
Vermelho	5 V
Marrom	GND
Laranja	Controle (9)

#include <Servo.h> int x, posicao; Servo myservo; // cria o objeto void setup() { myservo.attach(9); Serial.begin (9600);

Arquivo no MOODLE


void 100b() {
<pre>if (Serial.available()>0){</pre>
<pre>x = Serial.parseInt();</pre>
}
if(x==1){
<pre>posicao = posicao+20;</pre>
<pre>if (posicao>180) {posicao=180;}</pre>
<pre>Serial.println(posicao);</pre>
}
if(x==2){
posicao = posicao-20;
<pre>if (posicao<0) {posicao=0;}</pre>
<pre>Serial.println(posicao);</pre>
}
if(x==3){
<pre>posicao = 0;</pre>
<pre>Serial.println(posicao);</pre>
}
if(x==4){
posicao = 180;
<pre>Serial.println(posicao);</pre>
}
x=0;
<pre>myservo.write(posicao);</pre>
<pre>delay(100);</pre>
}






- Caso precisamos ligar vários botões e o microcontrolador não tenha mais entradas digitais disponíveis, porém possui uma entrada A/D, é possível fazer um teclado analógico. Esse teclado pode ser feito de duas formas:
 - Divisor resistivo
 - Rede R-2R





- Divisor resistivo:
 - Nesse modelo teremos a queda de tensão equivalente à chave pressionada. Nesse exemplo, teremos 2.5V pressionando a chave S1 e 5V pressionando a chave S2. Diversas chaves podem ser ligadas nessa configuração.
- Vantagem
 - Simplicidade
- Desvantagem
 - Não é possível detectar quando mais de uma chave foi pressionada. A leitura será sempre equivalente à chave mais próxima da saída.



https://tinyurl.com/2pq7kfun

https://tinyurl.com/2htcckpv



• Exercício 4: Faça o exemplo com 2 botões e imprima qual botão está sendo pressionado. Primeiro leia a entrada analógica pura, para escolher os ranges corretamente.

```
#define entrada analogica A0
int leitura = 0;
int x = 0;
void setup() {
 Serial.begin (9600);
void loop() {
 leitura = analogRead(entrada_analogica);
 if (leitura>470 && leitura<550 && x==0) {
    Serial.println("Botão 1 pressionado");
   x=1;
 else if (leitura>950 && x==0) {
    Serial.println("Botão 2 pressionado");
    x=1;
 else if (leitura<50 && x==1) {
    x=0;
```



R-2R:


 Esse método utiliza 2 valores de resistores e também é bastante utilizado como conversor DAC (digitalanalógico) que vimos nas aulas de sistemas digitais. Nesse caso está sendo usado 2 resistores em paralelo para utilizar apenas um valor de resistor.


Vantagem:

 É possível saber quando mais de um botão está pressionado e identifica-los.

Desvantagem:

Montagem um pouco maior.





https://tinyurl.com/2kzb25xq



• Exercício 5: Faça o exemplo com 2 botões e imprima qual botão está sendo pressionado e quando ambos estão pressionados.

```
void loop() {
  leitura = analogRead(entrada analogica);
  if (leitura>720 && leitura<800 && x==0) {
    Serial.println("Ambos botões pressionados");
    x=1;
  else if (leitura>580 && leitura<640 && x==0) {
    Serial.println("Botão 2 pressionado");
    x=1;
  else if (leitura>470 && leitura<510 && x==0) {
    Serial.println("Botão 1 pressionado");
    x=1;
  else if (leitura<50 && x==1) {
    x=0;
  delay (100); Colocar delay senão ele sempre vai identifica um botão primeiro (nesse
                   caso que imprime apenas uma vez)
```



 Outra forma para reduzir o debounce e detectar o pressionamento de ambos os botões é fazendo a média de N leituras

```
void loop() {
  long leitura = 0;
  for(int i=0;i<100;i++)
    leitura = leitura+analogRead(entrada analogica);
    leitura = leitura/100;
  if (leitura>720 && leitura<800 && x==0) {
    Serial.println("Ambos botões pressionados");
    x=1;
 else if (leitura>580 && leitura<640 && x==0) {
    Serial.println("Botão 2 pressionado");
    x=1;
 else if (leitura>470 && leitura<510 && x==0) {
    Serial.println("Botão 1 pressionado");
    x=1;
 else if (leitura<50 && x==1) {
    x=0;
```

