Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

Sistemas Embarcados

FreeRTOS - Event Groups -

Tiago Piovesan Vendruscolo





- São <u>flags</u> utilizadas para informar que um determinado evento ocorreu. Esse aviso é dado pela alteração de 1 ou mais bits. Por exemplo: quando o bit estiver definido em "1" significa que uma tarefa concluiu um determinado processamento e o resultado está disponível. Se estiver "0" é porque a tarefa ainda não possui o resultado.
- Os event groups são variáveis de 16 ou 32 bits, de acordo com o valor setado em configuse_16_BIT_TICKS no arquivo FreeRTOSConfig.h. Se o valor for 1, a variável terá 16 bits com 8 bits disponíveis para uso. Se for setada em 0, ela terá 32 bits, com 24 bits disponíveis para o usuário. Os 8 bits não disponíveis são flags utilizadas pelo sistema do FreeRTOS. Exemplo de uso para flags: (R reservado para o sistema, D disponível, E Erro na comunicação serial, T resultado da tarefa x disponível)

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	R	R	R	R	R	R	R	R	D	D	D	D	D	D	Е	Т



- Diferentemente de filas e semáforos um event group:
 - Permite que uma tarefa bloqueada aguarde até a ocorrência de um ou mais eventos.
 - Permite o desbloqueio de todas as tarefas que estavam aguardando o evento.

Vantagens:

- Sincronizar várias tarefas;
- Reduzem o consumo de RAM, pois trabalha com poucos bits. É possível substituir semáforos binários por um grupo de eventos.
- Ativa todas as tarefas que dependem da flag, não apenas a mais prioritária, a exemplo do que acontece com o semáforo, o que pode gerar Starvation da tarefa de menor prioridade.



- É necessário adicionar event groups.h
- Criando um grupo de eventos

```
EventGroupHandle t xEventGroupCreate( void );
/* Declare a variable to hold the created event group. */
EventGroupHandle t xCreatedEventGroup;
/* Attempt to create the event group. */
xCreatedEventGroup = xEventGroupCreate();
/* Was the event group created successfully? */
if( xCreatedEventGroup == NULL )
    /* The event group was not created because there was insufficient
   FreeRTOS heap available. */
else
    /* The event group was created. */
```

https://www.freertos.org/xEventGroupCreate.html



Setando uma flag (bit)

As funções para uso em interrupções são específicas para interrupções

```
Nome do evento
```

```
#define BIT_0 ( 1 << 0 )
#define BIT 4 ( 1 << 4 )
```



Aguardando um evento

```
EventBits_t xEventGroupWaitBits(

const EventGroupHandle_t xEventGroup,

1. Handle do grupo de eventos

2. Quais bits está aguardando

3. Se quer apagar os bits após o tratamento

4. Aguardar por todos os bits em 2.

5. Timeout

const EventGroupHandle_t xEventGroup,

const EventBits_t uxBitsToWaitFor,

const BaseType_t xClearOnExit,

const BaseType_t xWaitForAllBits,

TickType_t xTicksToWait);
```

 No exemplo abaixo, a tarefa irá sair do estado de bloqueio quando ambos os eventos ocorrerem, ou então, quando o tempo de espera (500ms) expirar.

```
x = xEventGroupWaitBits(xEventos, evento1 | evento2, true, true, pdMS_TO_TICKS(500));
```

Nesse outro exemplo, a tarefa irá sair do estado de bloqueio quando um dos eventos ocorrerem, ou então, quando o tempo de espera (500ms) expirar.

```
x = xEventGroupWaitBits(xEventos, evento1 | evento2, true, false, pdMS TO TICKS(500));
```

Para esperar (ficar bloqueado) indefinidamente, utilize portMAX DELAY.



Monitorando o event group

```
flag = xEventGroupWaitBits(xEventos, bit_flag, pdTRUE, pdMS_TO_TICKS(50));
  if(flag)
  {
    Faça algo aqui....
}
```

Outra forma...

```
if((xEventGroupWaitBits(xEventos, bit_flag, pdTRUE, pdTRUE, pdMS_TO_TICKS(50))) == pdTRUE)
{
   Faça algo aqui....
}
```



Deletando um grupo de eventos – liberar memória

```
void vEventGroupDelete( EventGroupHandle_t xEventGroup );
```



- Exemplo 1: Faça um código que tenha 3 tarefas:
 - Tarefa 1: Seja ativada pela flag "Tarefa1_flag" e imprima na serial "Tarefa 1 ativa!"
 - Tarefa 2: Seja ativada pela flag "Tarefa2_flag" e imprima na serial "Tarefa 2 ativa!"
 - Tarefa 3: Faz a leitura da serial, e, quando for digitado "Tarefa1" ele ative a tarefa 1, e quando for digitado "Tarefa2" ele ative a tarefa 2.
 - Código no moodle.



```
#include "task.h"
#include "event groups.h"
/*mapeamento de eventos*/
//#define Tarefal flag (1<<0) //1
//#define Tarefa2 flag (1<<1) //10
                                               equivalentes
#define Tarefal flag 0x01
#define Tarefa2 flag 0x02 //10
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */
TaskHandle t xTarefalHandle;
TaskHandle t xTarefa2Handle;
TaskHandle t xTarefa3Handle;
EventGroupHandle t xEventos;
/*protótipos das Tasks*/
void vTarefal (void *pvParameters);
void vTarefa2 (void *pvParameters);
void vTarefa3 (void *pvParameters);
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  Serial.setTimeout(50);
  xEventos = xEventGroupCreate();
 xTaskCreate(vTarefal, "vTarefal", 256, NULL, 1, &xTarefalHandle);
  xTaskCreate(vTarefa2, "vTarefa2", 256, NULL, 1, &xTarefa2Handle);
  xTaskCreate(vTarefa3, "vTarefa3", 256, NULL, 1, &xTarefa3Handle);
```



```
Eve
```

```
void loop() {
/As funções são executadas nas tarefas
                                                        Aquarda por todos os bits
void vTarefa1(void *pvParameters) {
                                                        (nesse caso, apenas 1)
 while (1)
    xEventGroupWaitBits(xEventos, Tarefal_flag, pdTRUE, pdTRUE, portMAX_DELAY);
    Serial.println("Tarefa 1 ativa!");
                                                   Apagar o bits após a leitura
void vTarefa2(void *pvParameters) {
 while (1)
    xEventGroupWaitBits(xEventos, Tarefa2 flag, pdTRUE, pdTRUE, portMAX DELAY);
    Serial.println("Tarefa 2 ativa!");
void vTarefa3(void *pvParameters) {
 String x;
 while (1)
                                               Não é case sensitive
    if (Serial.available()>0) {
     x = Serial.readString();
      if (x.equalsIgnoreCase("Tarefal")) {
        xEventGroupSetBits(xEventos, Tarefal flag);
      if (x.equalsIgnoreCase("Tarefa2")) {
        xEventGroupSetBits(xEventos, Tarefa2_flag);
```



- Exercício 1: Faça um código que tenha 4 tarefas:
 - Tarefa 1: Seja ativada pela flag "Tarefa1_flag" e imprima na serial "Tarefa 1 ativa!"
 - Tarefa 2: Seja ativada pela flag "Tarefa2_flag" e imprima na serial "Tarefa 2 ativa!"
 - Tarefa 3: LED em 1 Hz
 - Tarefa 4: Faz a leitura de um botão, no momento em que ele é pressionado (nível LOW) ele ative a flag da tarefa 1, e, após 1 segundo ative a flag da tarefa 2. A ativação deve ser feita apenas 1 vez para cada vez que o botão é pressionado.
 - Não deixe as 4 tarefas com pilha de 256 senão poderá não funcionar corretamente (falta de memória)



```
#include "Arduino FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "event groups.h"
#define LED1 7
#define BOTAO 2
/*mapeamento de eventos*/
#define Tarefal flag (1<<0) //1
#define Tarefa2 flag (1<<1) //10
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */
TaskHandle t xTarefalHandle;
TaskHandle t xTarefa2Handle;
TaskHandle t xTarefa3Handle;
TaskHandle t xTarefa4Handle;
EventGroupHandle t xEventos;
/*protótipos das Tasks*/
void vTarefal (void *pvParameters);
void vTarefa2 (void *pvParameters);
void vTarefa3 (void *pvParameters);
void vTarefa4 (void *pvParameters);
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
  xEventos = xEventGroupCreate();
  xTaskCreate(vTarefal, "vTarefal", 256, NULL, 1, &xTarefalHandle);
  xTaskCreate(vTarefa2, "vTarefa2", 256, NULL, 1, &xTarefa2Handle);
  xTaskCreate(vTarefa3, "vTarefa3", 128, NULL, 1, &xTarefa3Handle);
  xTaskCreate(vTarefa4, "vTarefa3", 128, NULL, 1, &xTarefa4Handle);
```



```
void vTarefal(void *pvParameters) {
                                                      Aquarda por todos os bits
  while (1)
                                                       (nesse caso, apenas 1)
   xEventGroupWaitBits(xEventos, Tarefal flag, pdTRUE, pdTRUE, portMAX DELAY);
    Serial.println("Tarefa 1 ativa!");
                                                  Apagar o bits após a leitura
void vTarefa2(void *pvParameters) {
  while (1)
   xEventGroupWaitBits(xEventos, Tarefa2 flag, pdTRUE, pdTRUE, portMAX DELAY);
    Serial.println("Tarefa 2 ativa!");
void vTarefa3(void *pvParameters) {
 pinMode(LED1, OUTPUT);
 while (1)
    digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
```



Debounce

```
void vTarefa4(void *pvParameters) {
      uint8 t debouncingContagem = 0;
      uint8 t x = 0;
 while (1)
    if((digitalRead(BOTAO) == LOW) && x==0)
            debouncingContagem++;
            if (debouncingContagem >= 10) {
              debouncingContagem = 0;
              xEventGroupSetBits(xEventos, Tarefal flag);
              x=1;
              vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
              xEventGroupSetBits(xEventos, Tarefa2 flag);
            vTaskDelay(pdMS TO TICKS(10));
        else
          debouncingContagem = 0;
    if((digitalRead(BOTAO) == HIGH)){
      x=0;
                       Para não identificar vários pressionamentos
```

caso o botão seja mantido pressionado



- Exercício 2: Faça um código que tenha 4 tarefas:
 - Tarefa 1: Seja ativada pela flag "Tarefa1_flag" e pisque um LED em 1Hz.
 - Tarefa 2: Seja ativada pela flag "Tarefa2_flag" e "Tarefa1_flag" e pisque um LED em 2Hz.
 - Tarefa 3: Seja ativada pela flag "Tarefa3_flag", "Tarefa2_flag" e "Tarefa1_flag" e imprima "Tarefa 3 ativa". Após 2 segundos, deve desativar todas as tarefas (limpar as flags).
 - Tarefa 4: Faz a leitura de um botão, no momento em que ele é pressionado (nível LOW) pela primeira vez ele ative a flag da tarefa 1, na segunda vez ele ative a flag da tarefa 2 e na terceira ative a flag da tarefa 3.
- Pode ser interessante consultar o manual:
 - <u>https://www.freertos.org/event-groups-API.html</u>



```
#include "Arduino FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "event groups.h"
#define LED1 7
#define LED2 8
#define BOTAO 2
/*mapeamento de eventos*/
#define Tarefal flag (1<<0) //1
#define Tarefa2 flag (1<<1) //10
#define Tarefa3 flag (1<<2) //100
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */
TaskHandle t xTarefalHandle;
TaskHandle t xTarefa2Handle;
TaskHandle t xTarefa3Handle;
TaskHandle t xTarefa4Handle;
EventGroupHandle t xEventos;
/*protótipos das Tasks*/
void vTarefal (void *pvParameters);
void vTarefa2 (void *pvParameters);
void vTarefa3 (void *pvParameters);
void vTarefa4 (void *pvParameters);
```



```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
 pinMode (LED1, OUTPUT);
 pinMode (LED2, OUTPUT);
  xEventos = xEventGroupCreate();
  xTaskCreate(vTarefal, "vTarefal", 128, NULL, 1, &xTarefalHandle);
  xTaskCreate(vTarefa2, "vTarefa2", 128, NULL, 1, &xTarefa2Handle);
  xTaskCreate(vTarefa3, "vTarefa3", 128, NULL, 1, &xTarefa3Handle);
  xTaskCreate(vTarefa4, "vTarefa4", 128, NULL, 1, &xTarefa4Handle);
void loop() {
//As funções são executadas nas tarefas
                                                    Não limpa a flag
void vTarefal(void *pvParameters) {
 while (1)
    xEventGroupWaitBits(xEventos, Tarefal flag, pdFALSE, pdTRUE, portMAX DELAY);
    digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
}
```



```
void vTarefa2(void *pvParameters) {
 while (1)
   xEventGroupWaitBits (xEventos, Tarefal flag | Tarefa2 flag, pdFALSE, pdTRUE, portMAX DELAY);
   digitalWrite(LED2,!digitalRead(LED2));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(250));
                                                                 Não limpa a flag
void vTarefa3(void *pvParameters) {
 while (1)
 xEventGroupWaitBits(xEventos, Tarefal flag | Tarefal flag | Tarefal flag, pdFALSE, pdTRUE, portMAX DELAY);
 Serial.println("Tarefa 3 ativa!");
 vTaskDelay(pdMS TO TICKS(2000));
 Serial.println("Desativando as 3 tarefas");
 xEventGroupClearBits (xEventos, 0x07);
                   Limpa as 3 flags (que estão nas 3 últimas posições
```



Event

```
void vTarefa4(void *pvParameters) {
      uint8 t debouncingContagem = 0;
      uint8 t x = 0;
      uint8 t cont = 0;
 while (1)
    if((digitalRead(BOTAO) == LOW) && x==0)
            debouncingContagem++;
            if (debouncingContagem >= 10) {
              debouncingContagem = 0;
              x=1;
              cont++;
            vTaskDelay(pdMS TO TICKS(15));
        else
          debouncingContagem = 0;
    if((digitalRead(BOTAO) == HIGH)){
      x=0;
     // Serial.println(cont);
    if(cont==1) {xEventGroupSetBits(xEventos, Tarefal flag);}
    if(cont==2) {xEventGroupSetBits(xEventos, Tarefa2 flag);}
    if(cont==3) {
      xEventGroupSetBits(xEventos, Tarefa3 flag);
      cont=0;
```



- Exercício 3: Refaça o exercício 2, de forma que quando um botão (interrupção

 pino 3) seja pressionado, informe na serial os bits setados no grupo de
 eventos:
 - Tarefa 1: Seja ativada pela flag "Tarefa1_flag" e pisque um LED em 1Hz.
 - Tarefa 2: Seja ativada pela flag "Tarefa2_flag" e "Tarefa1_flag" e pisque um LED em 2Hz.
 - Tarefa 3: Seja ativada pela flag "Tarefa3_flag", "Tarefa2_flag" e "Tarefa1_flag" e imprima "Tarefa 3 ativa". Após 2 segundos, deve desativar todas as tarefas.
 - Tarefa 4: Faz a leitura de um botão (pino 2), no momento em que ele é pressionado (nível LOW) pela primeira vez ele ative a flag da tarefa 1, na segunda vez ele ative a flag da tarefa 2 e na terceira ative a flag da tarefa 3.
- Pode ser interessante consultar o manual:
 - <u>https://www.freertos.org/event-groups-API.html</u>



```
void botao_ISR(void) {
    Serial.println("bits setados: " +String(xEventGroupGetBitsFromISR(xEventos)));
}

-> bits setados: 0
-> bits setados: 1
-> bits setados: 1
-> bits setados: 3
Após iniciar a tarefa 1
-> tarefa 3 ativa!
-> bits setados: 7
Após iniciar a tarefa 3
```



- Como utilizar o WDT em um sistema multitarefas?
 - Colocando dentro de uma tarefa?
 - Apenas ela será monitorada, e ela poderá estourar o WDT caso seja excessivamente preemptada – ou bloqueada devido ao mau compartilhamento de recurso – inversão de prioridade.
 - Dentro de todas as tarefas?
 - Não vai funcionar, pois se apenas uma estiver funcionando, irá resetar o WDT mesmo que as outras estejam travadas.
 - O que fazer?
 - Utilizar uma tarefa que monitora as outras tarefas. Sincronizar o envio de sinais que sinalizam que a tarefa está funcionando corretamente através de um grupo de eventos.



WatchDog Timer - Software e Hardware

Como utilizar o WDT em um sistema multitarefas?

Tarefa 1: Seta o bit na posição zero do grupo de eventos

Tarefa 2: Seta o bit na posição um do grupo de eventos

Tarefa n: Seta o bit na posição n do grupo de eventos

Tarefa WDT: Sincroniza o recebimento do grupo de eventos e verifica a situação de cada tarefa. Caso uma ou mais esteja travada, ele pode tomar alguma medida corretiva ou deixar o WDT atuar. Nesse caso, o tempo de espera do "soft" WDT deve ser menor que do "hard" WDT



- Exemplo 2: Crie duas tarefas que pisquem um LED cada com uma frequência de 0,5 Hz. Uma terceira tarefa servirá para realizar o monitoramento.
 - Obs: O WDT n\u00e4o funcionar\u00e1 no framework Arduino, pois ele \u00e9 utilizado para fazer a contagem de tempo –
 Ticks do sistema.

```
#include <avr/wdt.h>
#include "Arduino_FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "event groups.h"
#define LED1 7
#define LED2 8
/*mapeamento de eventos*/
#define Tarefal flag (1<<0) //1
#define Tarefa2 flag (1<<1) //10
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */
TaskHandle t xTarefalHandle;
TaskHandle t xTarefa2Handle;
TaskHandle t xTarefaWDTHandle;
EventGroupHandle t xEventosWDT;
/*protótipos das Tasks*/
void vTarefal(void *pvParameters);
void vTarefa2(void *pvParameters);
void vTarefaWDT(void *pvParameters);
```

Arquivo no moodle



```
void setup() {
 wdt enable(WDTO 2S);
 Serial.begin(9600);
 xEventosWDT = xEventGroupCreate();
 xTaskCreate(vTarefal, "Tarefal",128, NULL, 1, &xTarefalHandle);
 xTaskCreate(vTarefa2, "Tarefa2", 128, NULL, 1, &xTarefa2Handle);
 xTaskCreate(vTarefaWDT, "vTarefaWDT", 256, NULL, 2, &xTarefaWDTHandle);
  Serial.println("Iniciando o sistema...");
 //vTaskStartScheduler();
void loop() {
//As funções são executadas nas tarefas
void vTarefal(void *pvParameters) {
 pinMode(LED1, OUTPUT);
 while(1) {
   //Tarefa l seta o bit para avisar que está ok!
   xEventGroupSetBits(xEventosWDT, Tarefal flag);
    digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
                                             Teste comentando essa linha
void vTarefa2(void *pvParameters) {
 pinMode(LED2, OUTPUT);
 while(1) {
   //Tarefa 2 seta o bit para avisar que está ok!
   xEventGroupSetBits(xEventosWDT, Tarefa2_flag);
    digitalWrite(LED2,!digitalRead(LED2));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
```



```
A variável UltimaLeituraTempo é atualizada
void vTarefaWDT(void *pvParameters) {
 EventBits t uxBitsTarefas;
                                                     automaticamente pela função vTaskDelayUntil
 TickType t xUltimaLeituraTempo;
 // A variável xUltimaLeituraTempo deve ser inicializada com o primeiro tempo a ser utilizado
 // após a primeira execução, ela é atualizada pela função vTaskDelayUntil
 xUltimaLeituraTempo = xTaskGetTickCount();
  for(;;){
   // vTaskDelayUntil serve para sincronizar a leitura sempre a cada 1000ms
   // Essa função é útil para manter uma tarefa com execução periódica
                                                                              Aquarda por todos os bits
   vTaskDelayUntil(&xUltimaLeituraTempo, pdMS TO TICKS(1000));
   // 0x03 = monitora os dois ultimos bits
   uxBitsTarefas = xEventGroupWaitBits(xEventosWDT, 0x03, pdTRUE, pdTRUE, 0);
   if (( uxBitsTarefas & ( 0x03 )) == ( 0x03 )){
     // Tarefas ok!
     Serial.println("Tarefas ok!");
                                                 Apagar o bits após a leitura
   }else if(( uxBitsTarefas & 1 << 0) != 0){
     Serial.println("Tarefas 2 não retornou");
     // Apenas a tarefa 1 retornou ok
                                                                  vTaskDelete(...);
     // Faça aqui uma tentativa de reparo da tarefa 2
   }else if(( uxBitsTarefas & 1 << 1) != 0){
                                                                  xTaskCreate(...);
     Serial.println("Tarefas l não retornou");
     // Apenas a tarefa 2 retornou ok
     // Faça aqui uma tentativa de reparo da tarefa l
   }else{
     // Nenhuma tarefa retornou, aquarda o WDT atuar
     Serial.println("Nenhuma tarefa retornou, aguardando WDT atuat....");
     for(;;);
   // Reseta o WDT.
   // Nesse caso o WDT só iria atuar se as duas tarefas travassem
   wdt_reset();
```



Exemplo 3: Simule um WDT com a função resetFunc();

```
void(* resetFunc) (void) = 0;
void vTarefaWDT(void *pvParameters) {
 EventBits t uxBitsTarefas;
                                                                                                        Declare a função
 TickType t xUltimaLeituraTempo;
 // A variável xUltimaLeituraTempo deve ser inicializada com o primeiro tempo a ser utilizado
 // após a primeira execução, ela é atualizada pela função vTaskDelayUntil
 xUltimaLeituraTempo = xTaskGetTickCount();
 for(;;){
   // vTaskDelayUntil serve para sincronizar a leitura sempre a cada 1000ms
   // Essa função é útil para manter uma tarefa com execução periódica
   vTaskDelayUntil(&xUltimaLeituraTempo, pdMS TO TICKS(1000));
   // 0x03 = monitora os dois ultimos bits
   uxBitsTarefas = xEventGroupWaitBits(xEventosWDT, 0x03, pdTRUE, pdTRUE, 0);
   if (( uxBitsTarefas & ( 0x03 )) == ( 0x03 )){
     // Tarefas ok!
   Serial.println("Tarefas ok!");
                                                                                  Teste comentando o xEventGroupSetBits
   }else if(( uxBitsTarefas & 1 << 0) != 0){
     Serial.println("Tarefas 2 não retornou");
                                                                                  da tarefa 1 e 2
     // Apenas a tarefa 1 retornou ok
     // Faça aqui uma tentativa de reparo da tarefa 2
   }else if(( uxBitsTarefas & 1 << 1) != 0){
     Serial.println("Tarefas 1 não retornou");
     // Apenas a tarefa 2 retornou ok
     // Faça aqui uma tentativa de reparo da tarefa l
     // Nenhuma tarefa retornou, aguarda o WDT atuar
     Serial.println("Nenhuma tarefa retornou, aguardando WDT atuat....");
     for(;;){
                                                                      Função utilizada para reiniciar o microcontrolador. Não
     vTaskDelay(pdMS TO TICKS(100));
                                                                      funciona como um WDT real, pois se a tarefa de
     resetFunc();
                                                                      monitoramento travar (ou o uC travar totalmente), ela não
   // Reseta o WDT.
                                                                      será acionada.
   // Nesse caso o WDT só iria atuar se as duas tarefas travassem
   wdt_reset();
```



Próxima aula

FREERTOS – Task Notifications



Referências

- https://www.freertos.org/
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_K ernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf
- https://www.embarcados.com.br/

