Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

Sistemas Embarcados

Introdução ao FreeRTOS - Tarefas -

Tiago Piovesan Vendruscolo





- É o RTOS de código aberto mais utilizado no mundo.
 - Desenvolvido por Richard Barry em 2003.
 - Pode ser utilizado em sistemas comerciais sem custos de licença
 - Aceita portabilidade em um grande número de microcontroladores e plataformas
- Em 2017 o FreeRTOS foi adquirido pela Amazon Web Services (AWS), lançando customizações para seus serviços de IoT. https://aws.amazon.com/pt/freertos/
 - Projetado de forma enxuta o suficiente para ser utilizado em microcontroladores.
 - Utiliza linguagem C, facilmente portável, praticamente sem restrição de chips e compiladores.
 - Pode trabalhar de forma preemptiva ou colaborativa.
 - API de fácil utilização
 - Temporizadores de software altamente eficientes





- Quais facilidades ganhamos com um RTOS?
 - Gerenciamento de múltiplas tarefas
- Uso de recursos compartilhados de forma segura

Sistema de prioridade

- Comunicação segura entre tarefas: filas, notificações
- Portabilidade/reaproveitamento de código fácil (utilizando o mesmo RTOS)
- Ports do FreeRTOS
 - Embora a maior parte do Kernel do FreeRTOS é igual para todas as plataformas, existem algumas funções extras específicas para apenas algumas plataformas. Essas informações são encontradas com o fabricante da plataforma.

Documentação padrão:

https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html

API Reference:

https://www.freertos.org/a00106.html





- O que aprenderemos sobre FreeRTOS?
 - Tarefas: Como criar, deletar, suspender, reiniciar, utilizar múltiplas instâncias e selecionar núcleo de processamento
 - Filas (Queue) com e sem interrupção
 - Semáforos: Binários, contadores e MUTEX
 - Software Timer
 - Event Groups
 - Task Notifications





Convenções

- Variáveis unsigned começam com "u". Variáveis do tipo char (8bits) começam com "c"
- Variáveis do tipo short(16bits) começam com "s"
- Variáveis do tipo long(32bits) começam com "l"
- Ponteiros começam com "p"
- Funções privadas em um arquivo começam com "prv"
- As funções da API são prefixadas com seu tipo de retorno, de acordo com a convenção das variáveis, com a adição do prefixo v para void.
- Os nomes das funções da API começam com o nome do arquivo no qual estão definidos. Por exemplo, vTaskDelete é definido em tasks.c e possui um tipo de retorno void. "x" significa que retorna um tipo não standard (padrão FreeRTOS).

Indentação

- É utilizado o Tab, ou 4 espaços
- Comentários
 - Nunca passam da coluna 80, a menos que sigam e descrevam um parâmetro
 - Não é utilizado "//" para comentários



Tipo de variável padrão para o FreeRTOS é UBaseType_t

BaseType_t

This is defined to be the most efficient, natural type for the architecture. For example, on a 32-bit architecture, BaseType_t will be defined to be a 32-bit type. On a 16-bit architecture, BaseType_t will be defined to be a 16-bit type. If BaseType_t is defined to char, then particular care must be taken to ensure signed chars are used for function return values that can be negative to indicate an error.

UBaseType_t

This is an unsigned BaseType_t.

https://www.freertos.org/FreeRTOS-Coding-Standard-and-Style-Guide.html



Exemplos de projetos com FreeRTOS

- Como baixar a biblioteca FreeRTOS no Arduino IDE para o Arduino.
 - Abra o gerenciador de biblioteca, pesquise por FreeRTOS e baixe a versão mais atual do Richard Barry (atualmente aparece Phillip Stevens)



- #include <Arduino_FreeRTOS.h>
- Para o PlatformIO, pesquise pela mesma biblioteca acima e adicione no projeto, após, adicione os seguintes includes:

[env:uno]

board = uno

platform = atmelavr

framework = arduino

lib deps = feilipu/FreeRTOS@^10.4.4-2

- #include <Arduino_FreeRTOS.h>
- #include <Arduino.h>



Utilizando tarefas no FreeRTOS



- Pontos importantes:
 - Multitarefas: Entender que cada tarefa funciona de forma independente.
 - A ordem de execução é desconhecida.
 - Isso requer um planejamento para situações de sincronia.
 - Compartilhamento de variáveis: O mau uso de variáveis globais pode facilmente acarretar em dados corrompidos. Use com cuidado!
 - Utilize as ferramentas do SO para organizar o acesso as variáveis Mutex e filas.

- Temporização/Delay: O uso incorreto de rotinas de delay em uma tarefa pode gerar atrasos desnecessários em todo o código.
 - Delay ≠ sincronia.



Criando uma tarefa com FreeRTOS

Necessário incluir a library task.h

- Passos para a criação de um código com RTOS:
 - Criação das tarefas (xTaskCreate);
 - Desenvolvimento da função da tarefa;

Protótipo de uma tarefa

```
void vTarefa(void *pvParameters);
```

Corpo de uma tarefa

```
void vTarefa(void *pvParameters)
{
/*Declarações*/
  while(1)
  {
    /*Código da tarefa */
  }
}
```

https://www.freertos.org/a00019.html



Criando uma tarefa com FreeRTOS

Criação das tarefas (xTaskCreate)

```
BaseType t xTaskCreate(
                                   TaskFunction t pvTaskCode,
                                   const char * const pcName,
                                   configSTACK DEPTH TYPE usStackDepth,
                                   void *pvParameters,
                                   UBaseType t uxPriority,
                                   TaskHandle t *pxCreatedTask
                                    String com um nome para identificar a tarefa / fazer depuração
       Função chamada pela tarefa
                                                 Parâmetros para a tarefa (caso a tarefa não tenha, use NULL)
xTaskCreate(vTarefa1, "Tarefa1",128, NULL, 1, NULL);
  Tamanho da pilha em palavras, sendo que cada palavra tem o
                                                               Prioridade da tarefa (valor
            padrão
                         pilha, pode-se
  tamanho
                    da
                                         utilizar
                                                               inteiro). Quanto menor o
  uxTaskGetStackHighWaterMark() para analisar a quantia de
                                                               número,
                                                                          menor
  palavras que estão sobrando. configMINIMAL STACK SIZE para
                                                               prioridade.
  usar o menor tamanho possível.
```

Handle da tarefa, armazena as informações da tarefa. Opcional, desde que você não precise suspender e reiniciar a tarefa durante o tempo de execução da tarefa. (Caso não utilize, use NULL)



Exemplos de projetos com FreeRTOS

 Exemplo 1: Faça 1 LED piscar em 1Hz e o outro em 0,5 HZ. LED1 pino 7 e LED2 pino 8

```
#include "Arduino_FreeRTOS.h"
#include "task.h"

#define LED1 7
#define LED2 8
```

Nessa situação em que as duas tarefas possuem a mesma prioridade, elas são executadas pelo escalonamento Round Robin (Time Slicing), ou seja, executa as tarefas dentro de uma janela de tempo.

```
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks
TaskHandle_t Tarefa1Handle = NULL;
TaskHandle_t Tarefa2Handle = NULL; */

/*protótipos das Tasks*/
void vTarefa1(void *pvParameters);
void vTarefa2(void *pvParameters);

void setup() {
```

Handle das tarefas (nesse caso não está sendo utilizado)

Inicia o gerenciador de tarefas, não é necessário no framework Arduino



Exemplos de projetos com FreeRTOS

```
void loop() {
/*As funções são executadas nas tarefas*/
void vTarefa1(void *pvParameters) {
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  while(1) {
    digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
    vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
void vTarefa2(void *pvParameters) {
  pinMode (LED2, OUTPUT);
  while(1) {
    digitalWrite(LED2,!digitalRead(LED2));
    vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
```

No FreeRTOS a função loop() é chamada pela idleTask (prioridade zero) no momento em que não há nenhuma outra tarefa solicitando o processador. A partir do momento que uma tarefa solicita o uso do processador, o loop deixa de ser executado. Dessa forma, o ideal é não ter nada executando no loop().

Application Hooks variantHooks.cpp

A entrada do vTaskDelay é em ticks, utilizando a função pdMS_TO_TICKS ele converte de milissegundos para ticks.

Pode ser colocado no setup. No entanto, dentro dá task é útil caso queira parametrizar qual pino usar.



Application Hooks

- C:\...\Arduino\libraries\FreeRTOS\src\variantHooks.cpp
- Idle task Padrão arduíno: loop ()
- Malloc fail
 - Permite que o desenvolvedor programe alguma ação quando der erro de Malloc (alocação de memória).
- Stack overflow
- Tick: Context switch



Exemplos de projetos com FreeRTOS

Exercício 1: Adicione uma terceira tarefa, com um contador de segundos, que imprima na Serial a contagem a cada 1 segundo. Utilize o controle de prioridade, de forma que a serial tenha a prioridade máxima, e a tarefa 1 tenha a prioridade mínima.

```
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  xTaskCreate(vTarefa1, "Tarefa1", 128, NULL, 1, &Tarefa1Handle);
  xTaskCreate(vTarefa2, "Tarefa2", 128, NULL, 2, &Tarefa2Handle);
  xTaskCreate(vTarefa3, "Tarefa3", 128, NULL, 3, &Tarefa3Handle);
}
     void vTarefa3(void *pvParameters)
     {
       int contador = 0;
       while (1)
         Serial.println("Tarefa 3: " + String(contador++));
         vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
```



Deletando uma tarefa com FreeRTOS

 Exercício 2: Na tarefa 3, delete a tarefa 1 e deixe o LED em nível baixo quando o contador chegar em 5. Imprimia na serial quando for deletado.

```
vTaskDelete (TarefalHandle);
```

Precisamos utilizar o Handle

```
#define LED1 7
#define LED2 8
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks */
TaskHandle t TarefalHandle = NULL;
TaskHandle t Tarefa2Handle = NULL;
TaskHandle t Tarefa3Handle = NULL;
/*protótipos das Tasks*/
void vTarefal(void *pvParameters);
void vTarefa2(void *pvParameters);
void vTarefa3(void *pvParameters);
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  xTaskCreate(vTarefal, "Tarefal", 128, NULL, 1, &TarefalHandle);
  xTaskCreate(vTarefa2, "Tarefa2",128, NULL, 2, &Tarefa2Handle);
  xTaskCreate(vTarefa3, "Tarefa3",128, NULL, 3, &Tarefa3Handle);
```



Deletando uma tarefa com FreeRTOS

 Exercício 2: Na tarefa 3, delete a tarefa 1 e deixe o LED em nível baixo quando o contador chegar em 5. Imprimia na serial quando for deletado.

```
void vTarefa3(void *pvParameters)
                                          vTaskDelete (TarefalHandle);
  int contador = 0;
  while (1)
    Serial.println("Tarefa 3: " + String(contador++));
      if (contador==5) {
        if (TarefalHandle!=NULL) {
         Serial.println("Deletando tarefa 1");
         vTaskDelete(TarefalHandle);
         digitalWrite (LED1, LOW);
    vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
                                    19:20:07.797 -> Tarefa 3: 0
                                    19:20:08.920 -> Tarefa 3: 1
                                    19:20:10.046 -> Tarefa 3: 2
```

Verifica se a tarefa está ativa

Deleta a tarefa (retira do Scheduler e deleta sua pilha). Isso é útil quando uma tarefa é utilizada por pouco tempo e após é necessário liberar memória. A tarefa não poderá ser recuperada.



19:20:11.167 -> Tarefa 3: 3
19:20:12.290 -> Tarefa 3: 4

19:20:13.369 -> Tarefa 3: 5

19:20:12.290 -> Deletando task 1

Deletando uma tarefa com FreeRTOS

Exercício 3: Na tarefa 3, delete a tarefa 1 quando o contador chegar em 5, a tarefa 2 quando o contador chegar em 10 e a própria tarefa 3 quando o contador chegar em 15. Deixe o LED em nível baixo quando deletar a tarefa.

```
void vTarefa3(void *pvParameters)
Tarefa 3: 0
                                         int contador = 0;
Tarefa 3: 1
                                         while (1)
Tarefa 3: 2
                                           Serial.println("Tarefa 3: " + String(contador++));
Tarefa 3: 3
                                             if (contador==5) {
Tarefa 3: 4
                                               if(TarefalHandle!=NULL) {
                                               Serial.println("Deletando task 1");
Deletando task 1
                                               vTaskDelete (TarefalHandle);
Tarefa 3: 5
                                               digitalWrite(LED1, LOW);
Tarefa 3: 6
Tarefa 3: 7
                                             if (contador==10) {
                                              if (Tarefa2Handle!=NULL) {
Tarefa 3: 8
                                                Serial.println("Deletando task 2");
Tarefa 3: 9
                                               vTaskDelete(Tarefa2Handle);
                                               digitalWrite(LED2, LOW);
Deletando task 2
Tarefa 3: 10
                                             if (contador==15) {
Tarefa 3: 11
                                               if(Tarefa3Handle!=NULL) {
Tarefa 3: 12
                                                Serial.println("Deletando task 3");
                                               vTaskDelete(Tarefa3Handle);
Tarefa 3: 13
Tarefa 3: 14
                                           vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
Deletando task 3
```



Informações extras

Voltando para o slide do início da aula....


- Pontos importantes:
 - Multitarefas: Entender que cada tarefa funciona de forma independente.
 - A ordem de execução é desconhecida.
 - Isso requer um planejamento para situações de sincronia.

O que fazer quando tenho uma tarefa de execução crítica que não pode ser interrompida?



Suspendendo e reiniciando uma tarefa

 Ao suspender uma tarefa, você retira essa tarefa do Scheduler (mas a pilha continua existindo)





Suspendendo e reiniciando uma tarefa

 Quando o sistema possui uma tarefa em que a sua execução não pode ser interrompida, podemos utilizar as seguintes API's: (caso o sistema aceite pausas)

```
vTaskSuspend()
vTaskResume()
https://www.freertos.org/a00130.html
```

vTaskSuspend() irá suspender (retirar do scheduler) todas as outras tarefas, independentes da prioridade, após, deve-se utilizar vTaskResume() para reativar as tarefas. As interrupções continuam funcionando. Para utilizar essas API's, é necessário alterar INCLUDE_ vTaskSuspend para 1, no arquivo FreeRTOSConfig.h, que fica na pasta:

C:\Users\xxxx\Documents\Arduino\libraries\FreeRTOS\src



Tarefa Crítica

Segunda opção:

- taskENTER_CRITICAL() irá iniciar uma seção de processamento crítico, que não pode ser interrompido até que a API taskEXIT_CRITICAL() seja utilizada. Essa função é mais restritiva que a vTaskSuspend(), pois ela também desabilita todas as interrupções, dessa forma, sempre analise com cuidado se ela pode ser utilizada sem prejudicar o sistema.
 - Se a seção crítica travar, todo o sistema irá travar.



Suspendendo e reiniciando uma tarefa

Exercício 4: Use o exercício 2 como base. Na tarefa 3, suspenda a tarefa 1 quando o contador chegar em 5. Quando o contador chegar em 10, suspenda a tarefa 2 e reative a tarefa 1.

```
vTaskSuspend(TarefaHandle);
vTaskResume(TarefaHandle);
```

 Nesse caso, o handle da tarefa suspensa continua existindo, então não é feita a checagem

```
if (TarefalHandle!=NULL) {
```



Suspendendo e reiniciando uma tarefa

Exercício 4:

```
void vTarefa3(void *pvParameters)
 int contador = 0;
 while (1)
    Serial.println("Tarefa 3: " + String(contador++));
      if (contador==5) {
         Serial.println("Suspendendo tarefa 1");
         vTaskSuspend(TarefalHandle);
         digitalWrite (LED1, LOW);
      if (contador==10) {
         Serial.println("Reativando tarefa 1");
         vTaskResume (TarefalHandle);
         Serial.println("Suspendendo tarefa 2");
         vTaskSuspend (Tarefa2Handle);
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
```



Verificando o consumo da pilha

Podemos utilizar a função uxTaskGetStackHighWaterMark() para verificar a quantia de memória <u>restante</u> da pilha. O ideal é que sobre no mínimo 10% - 20% para evitar *overflow*.

Example

```
void vTask1( void * pvParameters )
{
UBaseType_t uxHighWaterMark;

/* Inspect the high water mark of the calling task when the task starts to
    execute. */
    uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark( NULL );

for( ;; )
{
    /* Call any function. */
    vTaskDelay( 1000 );

    /* Calling a function will have used some stack space, so it will be
    expected that uxTaskGetStackHighWaterMark() will return a lower value
    at this point than when it was called on entry to the task function. */
    uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark( NULL );
}
```

https://www.freertos.org/fr-content-src/uploads/2018/07/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf



Verificando o consumo da pilha

Exemplo 2: Verifique a memória restante das 3 tarefas (exercício 1)

```
void vTarefal(void *pvParameters) {
                                        xTaskCreate(vTarefal, "Tarefal", 128, NULL, 1, &TarefalHandle);
 UBaseType t uxHighWaterMark;
 pinMode(LED1, OUTPUT);
                                        xTaskCreate(vTarefa2, "Tarefa2", 128, NULL, 2, &Tarefa2Handle);
 while (1)
                                        xTaskCreate(vTarefa3, "Tarefa3", 128, NULL, 3, &Tarefa3Handle);
   digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
   uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL);
   Serial.print("Tarefa 1: ");
   Serial.println(uxHighWaterMark);
                                                                                    Serial:
                                                                            Tarefa 1: 65
void vTarefa2(void *pvParameters) {
                                                                            Tarefa 1: 65
 UBaseType t uxHighWaterMark;
 pinMode(LED2, OUTPUT);
                                                                            Tarefa 2: 65
 while(1)
                                                                            Tarefa 3: 39
   digitalWrite(LED2,!digitalRead(LED2));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
                                                                            Contador Tarefa 3: 2
   uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL);
                                                                            Tarefa 1: 65
   Serial.print("Tarefa 2: ");
   Serial.println(uxHighWaterMark);
                                                                            Tarefa 1: 65
                                                                            Tarefa 2: 65
                                                                            Tarefa 3: 39
void vTarefa3(void *pvParameters) {
 UBaseType t uxHighWaterMark;
                                                                            Contador Tarefa 3: 3
 int contador = 0;
 while (1)
                                                                            Tarefa 1: 65
                                                                            Tarefa 1: 65
   Serial.println("Contador Tarefa 3: " + String(contador++));
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
                                                                            Tarefa 2: 65
   uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL);
   Serial.print("Tarefa 3: ");
                                                                            Tarefa 3: 39
   Serial.println(uxHighWaterMark);
```



Próxima aula

■ FreeRTOS – Passagem de parâmetros e múltiplas instâncias



Referências

- https://www.freertos.org/
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_K ernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf
- https://www.embarcados.com.br/

