
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - instrukcja użytkownika


Funkcjonalność dostępna jest z poziomu zakładki Statystyka w paneli Służebność przesyłu.



Panel składa się z czterech ikon z dedykowanymi akcjami dla opisywanej funkcjonalności.

Dodaj

Akcja ta pozwala użytkownikowi wprowadzić nowa służebność. Po wybraniu akcji operator musi kliknąć w działkę dla której chce wprowadzić dane dotyczące służebności przesyłu.



W pierwszej zakładce znajdują się podstawowe dane do wpisania dla danej służebności, tj:

- Numer obrębu (wartość nadawana automatycznie);
- Nr działki (wartość nadawana automatycznie);
- Status (wartość nadawania przez operatora) dane słownikowe, do wyboru Ustanowiona,
 Anulowana, W trakcie ustanawiania;
- Nr repertorium (wartość nadawania przez operatora);
- Data wpisania (wartość nadawania przez operatora);
- Właściciel (wartość nadawania przez operatora);
- Warunki wejścia (wartość nadawania przez operatora);

- Miasto (wartość nadawania przez operatora);
- Ulica (wartość nadawania przez operatora);
- **Nr domu** (wartość nadawania przez operatora).

Druga zakładka **Przewody** przedstawia wykaz przewodów położonych na wskazanej działce (w aktualnej wersji warunki selekcji przewodów są takie same jak w funkcjonalności tworzenia **Raportów działek**)

Zakładka numer trzy **Załączniki** jest zakładką z narzędziami umożliwiającymi dodawania oraz odłączanie załączników do obiektu. Narzędzia działają tak jak w całej aplikacji eKartAnalyst. Zakładka czwarta pokazuję historię operacji na opracowywanym obiekcie.

Służebność - akcja ta wyzwala okno przeglądania stworzonych juz służebności, operator może wyszukiwać konkretne obiekty z całego zbioru wprowadzonych elementów do bazy po zadanych atrybutach. Użytkownik ma możliwość szybkiej lokalizacji obiektu na mapie dzięki ikonce **Pokaż na mapie**, edycji obiektu - **Zmień** oraz eksportu do pliku programu Microsoft Excel - **Eksportuj do Excela.**

Konflikty - funkcja ta zwraca działki dla których służebność została już ustalona, ale geometria działki nie pokrywa się z ustaloną w drodze służebności.

Propozycje - opcja ta wskazuje działki na których znajdują się przewody spełniające zadane warunki oraz dla których nie została ustanowiona służebność.