Liaison de données - Plan


- Rôle de la liaison de données
- Fiabiliser la transmission
 - 1. Déterminer si tous les bits ont été reçus
 - 2. Contrôle d'erreurs
 - a. codes de détection d'erreurs
 - b. reprise sur erreurs
- Améliorer l'efficacité de la liaison
 - 1. Support dédié : efficacité de la liaison
 - 2. support partagé : partage du canal/réduire les collisions






Pourquoi une liaison de données ?

- Le circuit de données permet d'émettre et/ou de recevoir des bits en série avec :
 - un certain débit : $D = R \cdot log_2 V$
 - un certain délai : $T_t = L/D + d/v_p$
 - un certain taux d'erreurs
- sur un canal de communication










Vue en couches




Les problèmes possibles...

- erreurs de transmission
- rupture du circuit de données
- pertes de trames
- débordement du récepteur
- panne d'un des ETTD
- panne d'un des ETCD
- etc.





Rôle d'une liaison de données ?



- Rôle : le transfert (fiable ou non) d'information entre 2 équipements directement reliés au même support de communication
 - Vers le bon destinataire
 - Fiabilité:
 - pas d'erreur
 - pas de perte
 - pas de déséquencement
 - pas de duplication





Protocoles de liaison de données

- une liaison de données : un canal physique capable de transmettre des bits, raccordant 2 (ou N) stations et leur permettant d'échanger de l'information structurée en trames
- Chaque protocole de liaison de données définit l'ensemble de règles permettant de gérer la liaison
 - règles de codage
 - règles de structuration
 - règles d'échange

Certains protocoles:

- offrent un service de transport **fiable**
- fonctionnent sur un **support dédié** (2 stations) et/ou **partagé** (N stations) Leur performances varient






Protocoles de liaison de données

Deux familles de protocoles de communication existent


protocoles en mode connecté

- livrent un flux de données
 (données reçues dans le même ordre que celui dans lequel elles ont été envoyées).
- se déploient principalement sur des supports dédiés
- nécessitent d'établir une session de communication



protocoles en mode non connecté

- envoient les données
 indépendamment les unes
 des autres.
- se déploient principalement sur des supports partagés



Protocoles de liaison de données

Services des protocoles en mode connecté

- peuvent fiabiliser l'échange : intégrité des données,
 séquencement (numérotation des données), pas de duplication
- peuvent mettre en place un contrôle de flux.
- **améliorer l'efficacité** : utilisation d'une fenêtre d'anticipation Exemples : PPP, HDLC, SLIP,....

Services des protocoles en mode non connecté

- peuvent garantir qu'une donnée reçue est correcte (mais pertes possibles)
- Mettent en oeuvre des méthodes d'accès pour le partage du canal
- L'efficacité sur un médium partagé revient réduire les collisions
- Exemples: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth,....



Liaison de données - Plan

- Rôle de la liaison de données
- Fiabiliser la transmission
 - 1. Déterminer si tous les bits ont été reçus
 - 2. Contrôle d'erreurs
 - a. codes de détection d'erreurs
 - b. reprise sur erreurs
- Améliorer l'efficacité de la liaison
 - 1. Support dédié : efficacité de la liaison
 - 2. Support partagé : partager le canal / éviter les collisions





Fiabiliser la transmission

1 - Déterminer si tous les bits envoyés ont bien été reçus

Il faut délimiter les blocs de bits envoyés

Un bloc de bits s'appelle une *trame*. Elle est délimitée par une suite particulière de bits appelée *fanion*.

Chaque protocole définit son propre format de trame (Ethernet, Wi-Fi, PPP, HDLC...)

Exemple, pour le protocole HDLC, le fanion est '01111110'

011111110

bits de données

011111110



TRAME DE DONNEES



Fiabiliser la transmission

1 - Déterminer si tous les bits envoyés ont bien été reçus

Problème : si les bits de données comportent la séquence

011111110 000011111110101010111111010101010101

011111110

solution

L'émetteur ajoute '0' après cinq '1' consécutifs que le récepteur détruira à la réception

011111110 000<mark>0111111910</mark>1010101111110010101010101

011111110






Liaison de données - Plan

- Rôle de la liaison de données
- Fiabiliser la transmission
 - 1. Déterminer si tous les bits ont été reçus
 - 2. Contrôle d'erreurs
 - a. codes de détection d'erreurs
 - b. reprise sur erreurs
- Améliorer l'efficacité de la liaison
 - 1. Support dédié : efficacité de la liaison
 - 2. Support partagé : partager le canal / éviter les collisions





Fiabiliser la transmission

Garantir l'intégrité

données reçues = données émises.

Protection contre les erreurs

fiabiliser le support de transmission couche PHY

mécanismes logiques

données erronées

détection

détruites

retransmises

correction

corrigées





Contrôle d'erreurs

Codes de détection / correction d'erreurs

L'émetteur E veut transmettre une suite de bits.

Exemple: E peut envoyer 2 bits 00 01 10 11

Si E envoie 01 et que le récepteur R reçoit 00 ,

R peut-il détecter une inversion de bits ?

=> Il faut rajouter de l'information : bits de redondance

E envoie 0000 1111

R reçoit 0100 1111

L'erreur est-elle détectée ?

Ce code vous parait-il performant?





Contrôle d'erreurs

- Détection et correction d'erreurs
 - Utilisation d'information de *redondance* pour détecter et/ou corriger les erreurs de transmission. Deux types de codes :
 - les codes correcteurs d'erreurs
 - les codes détecteurs d'erreurs

Mot de code : unité de n bits contenant des données et un entête

m : bits de données r: bits de redondance n = m + r

- 2^m mots de code légaux
- 2ⁿ mots de code possibles et 2^m < 2ⁿ (car m<n)

distance de Hamming : nombre de bits minimum pour lesquels 2 mots de code diffèrent. Si 2 mots de code sont distants de d il faudra d bits en erreur pour passer de l'un à l'autre.

Contrôle d'erreurs - Détection d'erreurs

 Le nombre de bits de redondance nécessaire pour détecter ou corriger les erreurs dépend de la distance de Hamming du code :

> Pour détecter **x** erreurs on a besoin d'une distance de **x+1** Pour corriger **x** erreurs on a besoin d'une distance **2x+1**

Combien d'erreurs ce code permet-t-il de détecter ? de corriger ?

0000 0000

0000 1111


1111 0000

1111 1111

Exemples de code de détection d'erreurs :

- codes de parité
- codes polynomiaux





Détection d'erreurs - codes de parité


Code de parité

- parité paire (ou 0) : nombre pair de 1 dans le mot;
- parité impaire (ou 1) : nombre impair de 1 dans le mot.

E et R se mettent d'accord sur la parité retenue chacun recalcule les bits de parité associé à une suite de bits

Code de parité croisée

- Séquence binaire décomposée en mots de n bits placé sur chaque ligne
- Code de parité (paire/impaire)
 - par ligne : VRC
 - par colonne : LRC





- VRC Vertical Redundancy Checking
- LRC Longitudinal Redundancy Checking

Détection d'erreurs - codes polynomiaux

Pour la transmission de données on utilise des *codes polynomiaux*CRC (Cyclic Redundant Code)

Une chaîne de bits est représentée par un polynôme

Une séquence binaire « 10111011 » est transformée en un polynôme x^7 x^6 x^5 x^4 x^3 x^2 x^1 x^0 1 0 1 1 0 1 1 x^7 0 x^5 x^4 x^3 0 x^1 1 x^4

E et R se mettent d'accord sur un *polynôme générateur G(x)* (dont les bits de poids faible et fort doivent être égaux à 1) .





Détection d'erreurs

Cyclic Redundancy Control

E et R utilisent le même polynôme générateur G(x) de degré r

en émission

- M(x) la forme polynomiale de la trame à émettre, de degré k-1
- division mod2 : $M(x).x^r = G(x).Q(x) + R(x)$
- $T(x) = M(x).x^r + R(x)$

$$T(x) = M(x)$$
 R(x)


T(x) divisible par G(x)

k premiers bits : bits d'information

r derniers bits : bits de contrôle

en réception

- E reçoit une trame T'(x)
- R'(x) div mod2 de T'(x) par G(x)
 - si R'(x) ≠ 0 alors erreur(s) de transmission
 - si R'(x) = 0 pas d'erreurs (il y a une très forte probabilité que la trame soit exempte d'erreurs)





Détection d'erreurs

 $M(x).x^r = x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4$

 $G(x)=x^4+x+1$ r=4


Au niveau de l'émetteur

- $1- M(x).x^r <=> 11010110110000$
- 2- Diviser $M(x).x^r$ par G(x) en utilisant la division modulo 2
- 3- Ajouter le reste R(x) à $M(x).x^r$ Le résultat représente le checksum de la trame à transmettre T(x)

T(x) = 110101101111110

Au niveau du récepteur

Si T'(x) div mod2 G(x) == 0Pas d'erreurs!




1100001010



Détection d'erreurs

l'information de contrôle permet de détecter la présence d'erreurs de transmission dans une trame.



solution

Ajout d'un champ de contrôle de type CRC

fanion

bits de données

CRC

fanion

Les trames **reçues sont correctes** mais.... comment E sait-il si sa trame a bien été reçue ?

Liaison de données - Plan

- Rôle de la liaison de données
- Fiabiliser la transmission
 - 1. Déterminer si tous les bits ont été reçus
 - 2. Contrôle d'erreurs
 - a. codes de détection d'erreurs
 - b. reprise sur erreurs
- Améliorer l'efficacité de la liaison
 - 1. Support dédié : efficacité de la liaison
 - 2. support partagé : empêcher/réduire les collisions





Problème : récupérer une trame de données en erreur

solution


Introduction de trames de contrôle

ACK (« la suivante »)

NAK (« non reçu »)

retransmission de la trame courante

passage à la trame suivante





ACK

CRC

fanion






Problème : pouvoir réémettre la dernière trame de données envoyée

solution

Rétention d'une copie des trames non acquittées :

buffer d'émission








Problème : pertes de trames


possibles - interblocages



solution

Mécanisme de temporisation pour définir la durée d'attente d'une réponse :


temporisateur de retransmission **T1**







Problème : pertes de trames possibles - *interblocages*



comment dimensionner T1?

- Trop petit : retransmissions inutiles
- Trop grand : reprise tardive
- -T1 = f(?)

solution

Mécanisme de temporisation pour définir la durée d'attente d'une réponse :

temporisateur de retransmission T1


Les trames NAK ne sont plus nécessaires mais elles permettent d'accélérer la reprise





Problème : duplications de données

possibles




solution

Identifier chaque trame de données :

- identifiant unique (protocole non-connecté)
- numéro de séquence (protocole connecté)










Problème : pertes de données non récupérables possibles








Problème : pertes de données non récupérables possibles

solution

Numérotation des ACK

fanion ID ACK CRC fanion





Liaison de données - Plan


- Rôle de la liaison de données
- Fiabiliser la transmission
 - 1. Déterminer si tous les bits ont été reçus
 - 2. Contrôle d'erreurs
- Efficacité des protocoles de la couche liaison de données
 - 1. Support dédié : efficacité de la liaison
 - 2. support partagé : empêcher/réduire les collisions






Efficacité des protocoles

L'efficacité des protocoles de la couche liaison de données se mesure en regardant :



le **taux d'utilisation** de la liaison





La proportion de temps pendant laquelle les transmissions se font avec succès (pas de collisions)





Problème : mauvaise utilisation du circuit lorsque le temps de propagation est important







- \blacksquare T_{te} : temps de traitement en émission
- T_{td} : temps de transmission des données
- T_p : temps de propagation
- \blacksquare T_{tr} : temps de traitement en réception
- T_{ta} : temps de transmission de l'acquittement

• Soit ρ le taux d'utilisation du canal de transmission

$$\rho = \frac{t_t}{R} \Rightarrow \rho \approx \frac{t_t}{t_t + 2t_p} = \frac{l}{l + 2t_p D}$$


- Cas d'une liaison satellite
 - \blacksquare D = 2 Mbit/s
 - $t_p = 270 \text{ ms}$
 - / = 128 octets

$$\rho$$
 = 0,1% !!!






permettre à l'émetteur d'envoyer plusieurs trames consécutives avant de se bloquer en attente d'acquittement






si N.T_{td} < R
$$\rho' \approx \frac{N.T_{td}}{R}$$
 sinon $\rho' = 1$



Idée : permettre à l'émetteur d'envoyer <u>plusieurs</u> <u>trames consécutives</u> avant de se bloquer en attente d'acquittement



Il faut au préalable un protocole en mode connecté


- ouvrir/fermer la liaison
- détecter les pannes sur la liaison ou les erreurs
- numéroter les trames en séquence





Protocole en mode connecté

Etablir/fermer une liaison




solutions:

Trame de contrôle pour la gestion de la liaison :

- ouverture
- libération



Problème : ressources de communication bloquées inutilement



libération

pour E

la liaison reste établie pour R

solutions:

- Temporisateur de détection d'inactivité
- Envoi de trames pour maintenir une activité





R

données i

ACK i

Problème : en cas d'incident grave du circuit de données, retransmissions d'une même trame à l'infini

solutions:

Compteur du nombre maximum N1 d'émissions d'une trame





Avec les protocoles en mode connecté les trames de données sont **numérotées** <u>en séquence</u>




Par convention

- le numéro d'ACK_{i+1}
 indique le numéro de
 la prochaine trame
 attendue
- L'ACK_{i+1} acquitte toutes les trames dont le numéro est inférieur i+1

Protocole Send & Wait : chaque trame de données est acquittée avant l'envoi de la suivante



Avec les protocoles en mode connecté les trames de données sont **numérotées** <u>en séquence</u>



Possibilité d'utiliser des

ACK groupés

(Le protocole n'est plus Send&Wait)

Combien de trames peut-on envoyer successivement sans avoir reçu d'ACK?

ACK i+3 acquitte la trame i+2 et toutes les précédentes

La fenêtre d'anticipation définit l'ensemble des numéros de trames que l'on est autorisé à transmettre


- la fenêtre est une liste de W numéros de séquence
- l'émetteur est autorisé à envoyer les W trames de données dont le N(S) est tel que :

dernier N(R) reçu $\leq N(S)$ < dernier N(R) reçu + W + 1




N(R): numéro d'ACK

N(S): numéro de la trame de données




Fenêtre d'anticipation

W = Fenêtre de trames qui peuvent être transmises



Efficacité d'une liaison dédiée

Idée : permettre à l'émetteur d'envoyer <u>plusieurs</u> <u>trames consécutives</u> avant de se bloquer en attente d'acquittement



- Efficacité est ainsi améliorée sur une liaison dédiée.
- Qu'en est-il si le support de communication est partagé ?



Liaison de données - Plan

- Rôle de la liaison de données
- Fiabiliser la transmission
 - 1. Déterminer si tous les bits ont été reçus
 - 2. Contrôle d'erreurs
- Efficacité des protocoles de la couche liaison de données
 - 1. Support dédié : efficacité de la liaison
 - 2. support partagé : empêcher/réduire les collisions





L'accès au médium

 Problème : lorsque le support est partagé par plusieurs stations, celles-ci ne peuvent pas utiliser simultanément le support





Il faut déterminer, dans les réseaux à diffusion, qui accède au médium quand il n'y a qu'un seul canal.

C'est le rôle des méthodes d'accès





L'accès au médium

Politique d'accès

dynamiques

allocation déterministe

- anneau à jeton
- méthode par scrutation (polling)

allocation aléatoire

- Aloha
- CSMA/CD
- CSMA/CA
- ...

statiques


- Multiplexage fréquentiel
- Multiplexage temporel
- ...







Méthodes d'accès - statiques

Multiplexage fréquentiel (AMRF) Multiplexage temporel (AMRT)



+ Pas besoin de coordination dynamique (AMRF)





besoin d'espaces de garde (AMRF)


besoin d'une synchronisation précise (AMRT)



Méthodes d'accès déterministes :

garantissent que chaque station peut transmettre au bout d'un certain temps (ex : temps du cycle)

Mécanisme d'accès par scrutation (polling) une station *maître* interroge à tour de rôle toutes les stations (*esclaves*) pour savoir si elles ont des données à transmettre




Méthodes d'accès aléatoire :

aucune garantie sur l'accès au canal

1. Méthode Aloha:


Si E a des données à transmettre, il émet immédiatement



Méthodes d'accès aléatoire :

aucune garantie sur l'accès au canal

- 2. Méthodes du type CSMA (carrier Sense Multiple Access) :
- écoute avant de transmettre : l'émetteur transmet si le support est libre








Méthodes à accès aléatoire :


aucune garantie sur l'accès au canal


- 2. Méthodes du type CSMA (carrier Sense Multiple Access) :
- écoute avant de transmettre : l'émetteur transmet si le support est libre
- l'émetteur doit être en capacité de détecter les collisions (CSMA/CD : collision détection)

contrainte pour garantir la détection :
$$T_t > 2T_p \Leftrightarrow \frac{L}{D} > \frac{2d}{v_p}$$

Risque de collision











Méthodes à accès aléatoire :

aucune garantie sur l'accès au canal

2. CSMA/CD (carrier Sense Multiple Access/Collision Détection) :

- écoute : l'émetteur E transmet si le support est libre
- E doit être en capacité de détecter les collisions
- éviter de nouvelles collisions : une fois la collision détectée par E et que le support redevient libre, E attend alors un délai tiré aléatoirement* (nombre d'intervalles de temps (IT))

*selon l'algorithme du retrait exponentiel

Algorithme du retrait exponentiel

Après 1 collision : délai choisi entre 0 et 1 IT

Après 2 collisions successives : délai choisi entre 0 et 3 IT

Après i collisions successives : délai choisi entre 0 et 2i-1 IT





Méthodes à accès aléatoire :


3. Méthodes du type **CSMA/CA** du Wi-Fi


(carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

1er Backoff (pas de collision) ∈ [0,7]
2e Backoff (après 1 collision) ∈ [0,15]
3e Backoff (après 2 collisions) ∈ [0,31]


Temporisateurs permettent d'instaurer un système de priorités mais pas de garanties fortes :

- SIFS (Short Inter Frame Spacing),
- DIFS (Distributed Coordination Function IFS)











Liaison de données - conclusion

Rôle de la couche liaison de données : Transmettre des données entre des E/R sur un support dédié ou partagé

Les protocoles de la couche liaison de données :

- échangent des **trames** (suite de bits + entêtes) de données /contrôle
- fiabilisent la liaison grâce à des mécanismes :
 - détection d'erreurs (codes polynomiaux)
 - pour la retransmission (ACK, tampon, temporisateurs...)
- le service du protocole dépend du support de communication
 - Support dédié : service fiable (si le protocole est en mode connecté) et l'efficacité est améliorée (fenêtre d'anticipation)
 - Support partagé : service principal consiste à partager l'accès au canal (méthodes d'accès) et empêcher/réduire les collisions



