

# [PRE-RELEASE] Implementasi Internet of Things dengan Arduino ESP8266/ESP32, MQTT, dan integrasi Web menggunakan JavaScript, PHP, HTML5, dan MySQL.

Ajang Rahmat, S.Kom.

**Tech Stack:** 















#### Pengumuman \_

Mohon Maaf Sebelumnya, ebook ini terbit dengan status [PRE-RELEASE], yang artinya masih ada sebagian dari isi sekitar 25% lagi belum ada di Ebook ini karena sedang di sempurnakan penulis.

Penulis usahakan akan secepatnya rilis 100% dalam bulan ini.

Sambil nunggu silahkan praktekan 75% praktikum yang ada dalam ebook ini, dan rekan-rekan **WAJIB MASUK GRUP TELEGRAM**:

#### https://t.me/+NsCxP9yn9aU1YzQ1

Karena Update Mengenai Ebook ini akan di Share Disana.

#### Pembahasan \_

- Persiapan Hardware dan Software
- Pengenalan Internet of Things dan Penerapannya
- Pengembangan Perangkat IoT dengan ESP8266/ESP32
- Integrasi Web dengan JavaScript dan MQTT
- Integrasi Database MySQL dan Pengembangan Lanjutan

# 1. Persiapan Hardware dan Software

### 1.1. HARDWARE

#### 1.1.1. Hardware Yang Harus Disiapkan \_


- 1. Board ESP8266 / ESP32 gunakan salah satu diantara:
  - NodeMCU Amica / Lolin
  - Wemos D1 Mini
  - ESP32 DO IT DEV KIT
- Project Board (Breadboard) 400 Lubang
- 3. Kabel Jumper Tunggal atau Type Male-Male
- 4. Sensor Cahaya LDR
- 5. Lampu LED 5MM
- 6. Push Button
- 7. Resistor Ukuran 220 ohm, 1K ohm dan 10K ohm

#### **1.1.2.** Board **Microcontroller**

Berikut adalah 4 board Microcontroller yang bisa digunakan sesuai panduan ebook ini.

Keempatnya bisa dibeli dengan mudah di Marketplace kesayangan Anda.


Silakan gunakan salah satunya.



# 1.1.3. Breadboard(Papan Project) \_

Breadboard menjadi bagian penting dalam belajar Microcontroller, karena dengan mudah proyek yang dibuat bisa di bongkar pasang.

Tapi bagi yang baru, perlu mengetahui lubang-lubang pada breadboard ada yang terhubung, bisa dilihat dari gambar Breadboard Connection.



## 1.2. SOFTWARE

#### **1.2.1.** Persiapan **Software** \_

File Software

Sudah Tersedia

di Group Telegram

- Arduino IDE versi 1.8.19: https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.19-windows.exe
- Laragon versi Full: <a href="https://github.com/leokhoa/laragon/releases/download/6.0.0">https://github.com/leokhoa/laragon/releases/download/6.0.0</a> /laragon-wamp.exe
- 3. Visual Studio Code:
  <a href="https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable&os=win32-x64-user">https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable&os=win32-x64-user</a>

<sup>\*</sup>bagi pengguna OS selain Windows, silakan sesuaikan sendiri

#### 1.2.2. Tutorial: Persiapan Software

- Tutorial Instalasi Arduino IDE versi 1.8.19: <u>https://www.youtube.com/watch?v=btP7dDq1yOI</u>
- 2. Tutorial Instalasi Laragon: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=T9CP0xSc40g">https://www.youtube.com/watch?v=T9CP0xSc40g</a>
- Tutorial Instalasi Visual Studio Code:
   <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EulXNh7JZ7U">https://www.youtube.com/watch?v=EulXNh7JZ7U</a>

\*bagi yang awam banget, silakan bisa ikuti tutorial tersebut.

## 1.2.3. Menambahkan Library Board ESP32 & ESP8266 ke Arduino IDE \_

- \*Pastikan tidak ada antivirus yang run atau di Install, kalo ada matikan dan uninstall dulu.
- 1. Pada Arduino IDE, buka menu File lalu pilih Preferences
- Setelah terbuka Preferences, pada bagian Additional Board Manager, masukan:
   https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\_esp32\_index.json,
   http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json
- 3. Lalu Klik OK

Selanjutnya silahkan buka menu <mark>Tools</mark>, lalu pilih <mark>Board</mark>, lalu pilih <mark>Board</mark> Manager...

Untuk yang menambahkan **ESP32** silakan cari **esp32**, kemudian **pilih versi 1.0.6**, kemudian **Install**.

Untuk yang menambahkan **ESP8266** silahkan cari **esp8266**, kemudian **pilih versi 2.7.4**, kemudian **Install**.

Proses Instalasi cukup lama silahkan tunggu sambil ngopi.

Kalo sudah tinggal klik Close aja.

\*pemilihan versi 1.0.6 untuk ESP32 dan 2.7.4 untuk ESP8266 adalah karena masih versi yang stabil dengan library yang beredar untuk Arduino.

## 1.5. Tutorial: Menambahkan Library Board ESP32 & ESP8266 ke Arduino IDE \_

Bagi yang masih bingung dengan panduan sebelumnya, silakan bisa ikuti Video Tutorial berikut:


1. Tutorial Menambahkan Library Board ESP32 dan ESP8266 Pada Arduino IDE:

https://www.youtube.com/watch?v=ucTZPu5FU\_k

## 1.6. Menambahkan PHPMyAdmin di Laragon

Awalnya phpmyadmin memang belum terinstall di laragon, tapi bisa dengan mudah ditambahkan dengan cara:

- Klik Kanan lalu pilih
   Tools
- 2. Pilih Quick Add
- 3. Pilih \*phpmyadmin



# 2. Pengenalan Internet of Things dan Penerapannya

#### 2.1. Definisi Internet of Things \_

Kuncinya ada pada kata <u>Internet</u>, jadi tentu sebuah proyek yang digadang memiliki konsep IoT, <u>Wajib terhubung ke Internet</u>. Tapi tentu dalam proses pengembangan bisa di <u>jaringan lokal</u> terlebih dahulu.

Kemudian ada kata <u>Things</u> disitu, yang merujuk ke benda-benda yang bisa terhubung ke Internet. Dalam hal ini tidak hanya handphone, tablet, laptop, PC aja tetapi benda seperti lampu rumah, kulkas, dan sensor-sensor itu juga bisa dihubungkan ke internet.

Kemudian bisa ditampilkan datanya, bisa dikendalikan benda-bendanya dari jarak jauh dengan syarat terhubung ke Internet.

#### 2.2. Sejarah Internet of Things \_

IoT pada dasarnya <u>bukanlah teknologi baru</u>, mungkin baru populer setelah booming barengan <u>industri 4.0</u>, yang sering muncul di seminar-seminar, yang sering disebut oleh <u>pejabat-pejabat negeri wakanda</u>. Di Kampus juga sering diadakan kegiatan, bahkan sudah ada matkul nya sendiri sekarang.

Akan tetapi alat yang pertama kali terhubung ke internet adalah **Pemanggang Roti** pada tahun **1989**, oleh **John Romkey** dan **Simon Hackett**.

Dan istilah IoT muncul tahun 1999, dicetuskan oleh Kevin Ashton.

#### 2.3. Pertumbuhan Perangkat Internet of Things \_\_

Mengutip dari suara.com,

"Di Indonesia, jumlah perangkat IoT diperkirakan akan meningkat ke 678 juta perangkat pada 2025 dengan hadirnya 5G".

Seperti yang dikatakan **Menteri Kominfo Menteri Kominfo Johnny G. Plate** dalam konferensi pers di **ICE BSD, Tangerang**, Selasa (**14/12/2021**).

Untuk saat ini Menteri tersebut memang kena kasus korupsi BTS, tapi kita bisa abaikan saja ya. Hihihi

Yang pasti jumlah perangkat IoT terus bertumbuh.

#### 2.4. Potensi Penerapan Internet of Things \_\_

Contoh penerapan IoT pada bidang akuakultur adalah Project Smart Feeder buatan perusahaan eFishery. Dibidang perhotelan ada bobobox, dan hotel-hotel yang berbintang.

Selain itu potensi penerapan IoT juga bisa dibidang pertanian, smart city dan masih banyak lagi.

Untuk saat ini hampir semua bidang, termasuk industrial di pabrik juga sudah menerapkan konsep Internet of Things.

Termasuk beberapa proyek yang sudah pernah saya kerjakan.

Pengembangan
Perangkat IoT dengan
ESP8266/ESP32

## 3.1. UPLOAD PROGRAM \_

#### 3.1.1. Upload Program Arduino ke ESP32 \_

Bagian ini kita akan mencoba Upload Program ke ESP32, khusus bagi rekan-rekan yang mempunyai Board ESP32.

Langkahnya hanya ada 2:

- 1. Memilih Board Yang Benar
- 2. Memilih Port Yang Benar

Seandainya masih gagal, berarti ada kendala di Kabel USB yang digunakan, atau dari Port USB Laptop yang digunakan.

#### 3.1.2. Memilih Board Yang Benar (ESP32) \_

Pada Arduino IDE silakan klik menu **Tools**, lalu pilih **Board**, lalu pilih **ESP32 Arduin**o, terakhir tinggal pilih **ESP32 Dev Module**.



#### 3.1.3. Memilih Port Yang Benar (**ESP32**) \_

Untuk port bisa jadi **punya saya dan punya Anda beda**, jadi paling mudah ya sebelum di pasang USBnya, di cek dulu ke menu **Tools**, lalu pilih **Port**:

Jika pas dipasang USB, ada port baru muncul, berarti itu portnya.



#### 3.1.4. Upload Program Arduino ke ESP8266 \_

Untuk ESP8266 baik yang board NodeMCU Amica, Lolin, dan juga Wemos D1 Mini, sama ya dengan ESP32 tahapannya:

- 1. Memilih Board Yang Benar
- 2. Memilih Port Yang Benar


Dan seandainya ada error setelah memilih Board dan Port yang, berarti ada kendala di Kabel USBnya atau juga dari Port USB di laptopnya.

Dan pastikan di compile/verify dulu sebelum upload, untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan codingnya.

#### 3.1.5. Memilih Board Yang Benar (ESP8266) \_

Pada Arduino IDE silakan klik menu **Tools**, lalu pilih **Board**, lalu pilih **ESP8266 Boards**, terakhir tinggal pilih **NodeMCU 1.0**.

Walaupun board yang digunakan Wemos D1 Mini.



#### 3.1.6. Memilih Port Yang Benar (ESP8266) \_

Untuk port bisa jadi **punya saya dan punya Anda beda**, jadi paling mudah ya sebelum di pasang USBnya, di cek dulu ke menu **Tools**, lalu pilih **Port**:

Jika pas dipasang USB, ada port baru muncul, berarti itu portnya.



#### **3.1.7.** Verify dan Upload \_

Verify adalah proses memastikan coding arduino tidak ada masalah, sebenarnya ketika kita langsung Upload, itu juga sebelum Upload akan di Verify terlebih dahulu.

Tanda berhasil Verify adalah **Done Compiling**, tanda berhasil Upload adalah **Done Uploading**.

Done uploading.

Leaving...

Hard resetting via RTS pin...



# 3.2. BASIC PROGRAM DIGITAL INPUT DAN OUTPUT \_

## DIGITAL OUTPUT LED - VERSI BOARD ESP8266

#### 3.2.1. Rangkaian Awal versi Wemos D1 Mini \_


Untuk awal silakan pasang Wemos D1 Mini ke Breadboard seperti posisi gambar disamping. Lalu kemudian buatlah terminal 3.3 Volt dan juga terminal GND. \*Warna Kabel Bebas fritzing

#### 3.2.2. Rangkaian Wemos D1 Mini dan LED \_

Pada LED **kaki panjang** adalah **Anode (+)** dan **kaki pendek** adalah **Cathode (-)**.

#### Rangkaiannya:

- Anode (kaki panjang LED) ke Pin D1 Wemos D1 Mini
- Cathode (kaki pendek LED) ke Terminal GND melalui Resistor 220 Ohm.




#### 3.2.3. Rangkaian Awal versi NodeMCU Amica \_

Untuk awal silakan pasang **NodeMCU Amica ke Breadboard** seperti posisi gambar disamping.

Lalu kemudian buatlah terminal 3.3 Volt dan juga terminal GND.

\*Warna Kabel Bebas




#### 3.2.4. Rangkaian NodeMCU Amica dan LED \_

Pada LED **kaki panjang** adalah **Anode (+)** dan **kaki pendek** adalah **Cathode (-)**.

#### Rangkaiannya:

- Anode (kaki panjang LED) ke Pin D1 NodeMCU Amica.
- Cathode (kaki pendek LED) ke Terminal GND melalui Resistor 220 Ohm.




#### 3.2.5. Rangkaian Awal versi NodeMCU Lolin \_

Untuk awal silakan pasang NodeMCU Lolin ke Breadboard seperti posisi gambar disamping.

Lalu kemudian buatlah terminal 3.3 Volt dan juga terminal GND.

\*Warna Kabel Bebas




### 3.2.6. Rangkaian NodeMCU Lolin dan LED \_

Pada LED **kaki panjang** adalah **Anode (+)** dan **kaki pendek** adalah **Cathode (-)**.

#### Rangkaiannya:

- Anode (kaki panjang LED) ke Pin D1 NodeMCU Lolin.
- Cathode (kaki pendek LED) ke Terminal GND melalui Resistor 220 Ohm.



### 3.2.7. Coding Basic ESP8266 LED - Digital Output \_

Untuk yang menggunakan
Board ESP8266, baik
Wemos D1 Mini, maupun
NodeMCU Amica atau Lolin.

Silakan gunakan coding disamping, untuk menyalakan LED selama 3 detik, kemudian LED akan mati setelahnya.

```
const byte pinLed = D1;
void setup() {
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  digitalWrite(pinLed, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(pinLed, LOW);
void loop() {}
```

### 3.2.8. Coding ESP8266 Blink LED - Digital Output \_

Berikut kode untuk membuat **LED berkedip** (blink) pada board **ESP8266**.

Kode ini akan menyalakan
LED selama 1 detik,
mematikannya selama 1
detik, dan mengulangi proses
tersebut terus-menerus.

```
const byte pinLed = D1;
void setup() {
 pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(pinLed, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(pinLed, LOW);
 delay(1000);
```


### DIGITAL OUTPUT LED - VERSI BOARD ESP32

### 3.2.9. Rangkaian Awal versi ESP32 DEV KIT

Untuk awal silakan pasang **ESP32 DEV KIT ke Breadboard** seperti posisi gambar disamping.

Lalu kemudian buatlah terminal 3.3 Volt dan juga terminal GND.

\*Warna Kabel Bebas




### 3.2.10. Rangkaian ESP32 DEV KIT dan LED \_

Pada LED **kaki panjang** adalah **Anode (+)** dan **kaki pendek** adalah **Cathode (-)**.

#### Rangkaiannya:

- Anode (kaki panjang LED) ke Pin 22 ESP32 DEV KIT.
- Cathode (kaki pendek LED) ke Terminal GND melalui Resistor 220 Ohm.



### 3.2.11. Coding Basic ESP32 LED - Digital Output \_

Untuk yang menggunakan Board ESP32, baik Board ESP32 DOIT DEV KIT V1 atau Board ESP32 lainnya.

Silakan gunakan coding disamping, untuk menyalakan LED selama 3 detik, kemudian LED akan mati setelahnya.

```
const byte pinLed = 22;
void setup() {
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  digitalWrite(pinLed, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(pinLed, LOW);
void loop() {}
```

### 3.2.12. Coding ESP32 Blink LED - Digital Output \_

Berikut kode untuk membuat **LED berkedip** (blink) pada board **ESP32**.

Kode ini akan menyalakan
LED selama 1 detik,
mematikannya selama 1
detik, dan mengulangi proses
tersebut terus-menerus.


```
const byte pinLed = 22;
void setup() {
 pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(pinLed, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(pinLed, LOW);
 delay(1000);
```

## DIGITAL INPUT PUSH BUTTON - VERSI BOARD ESP8266

### 3.2.13. Rangkaian Wemos D1 Mini dan Button \_

Kita akan membuat rangkaian
Wemos D1 Mini dan Push
Button dengan metode Pull
Down.


Silakan rangkai sesuai gambar disamping, dimana salah satu kaki Push Button dipasang ke 3.3 Volt, seberangnya dipasang ke GND melalui Resistor 10K Ohm, dan terakhir signal Output dipasang ke Pin D7.



### 3.2.14. Rangkaian **Wemos D1 Mini** dan Push **Button** dan juga **LED** \_

Dan disamping adalah gambar rangkaian


Wemos D1 Mini dan LED ketika sudah dipasang dengan Push Button juga.



### 3.2.15. Rangkaian NodeMCU Amica dan Button


Kita akan membuat rangkaian NodeMCU Amica dan Push Button dengan metode Pull Down.

Silakan rangkai sesuai gambar disamping, dimana salah satu kaki Push Button dipasang ke 3.3 Volt, seberangnya dipasang ke GND melalui Resistor 10K Ohm, dan terakhir signal Output dipasang ke Pin D7.



3.2.16. Rangkaian **NodeMCU Amica** dan Push **Button** dan juga **LED** \_


Dan disamping adalah gambar rangkaian
NodeMCU Amica dan
LED ketika sudah dipasang dengan Push
Button juga.



### 3.2.17. Rangkaian NodeMCU Lolin dan Button \_

Kita akan membuat rangkaian NodeMCU Lolin dan Push Button dengan metode Pull Down.

Silakan rangkai sesuai gambar disamping, dimana salah satu kaki Push Button dipasang ke 3.3 Volt, seberangnya dipasang ke GND melalui Resistor 10K Ohm, dan terakhir signal Output dipasang ke Pin D7.




3.2.18. Rangkaian **NodeMCU Lolin** dan Push **Button** 

dan juga **LED** \_

Dan disamping adalah gambar rangkaian

NodeMCU Lolin dan LED ketika sudah dipasang dengan Push Button juga.



### 3.2.19. Coding ESP8266 Button - Digital Input \_

Ini adalah coding sederhana untuk melihat output pada **Serial Monitor** berupa tulisan "**Push Button Ditekan!**", ketika button ditekan.

Silakan atur Baud Rate pada **Serial Monitor** sesuai dengan coding yaitu **115200**.


```
const byte pinButton = D7;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinButton, INPUT);
void loop() {
  if (digitalRead(pinButton)) {
    Serial.println("Push Button Ditekan!");
    delay(300);
```

Untuk membuat Serial Monitor bisa klik **Icon Kaca Pembesar** yang ada di **Pojok Kanan Atas Arduino IDE**.

Atau bisa juga dengan klik **menu Tools**, kemudian pilih **Serial Monitor**.

Atau bisa juga dengan menekan kombinasi **CTRL+SHIFT+M** di Keyboard.

Jangan lupa **Baud Rate** ubah dulu ke **115200** ya sesuai dengan coding.



Newline

115200 baud

Clear output

Autoscroll Show timestamp

# 3.2.20. CodingESP8266 Button ONOFF LED\_

Sebuah coding sederhana untuk menyalakan LED ketika Push Button ditekan, dan mematikan LED ketika Push Button dilepas.

```
const byte pinButton = D7;
const byte pinLed = D1;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinButton, INPUT);
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
  if (digitalRead(pinButton)) {
    Serial.println("Push Button Ditekan!");
    digitalWrite(pinLed, HIGH);
    delay(300);
  } else {
    digitalWrite(pinLed, LOW);
```

#### Mari Buat Coding Yang Lebih Menantang! \_

Sebagai bahan latihan Anda, dengan rangkaian yang sama silakan buat coding dengan detail berikut:

- LED Mati ketika Tombol ditekan, dan LED Nyala ketika tombol dilepas.
- 2. LED Berkedip ketika Tombol ditekan, dan LED Nyala biasa ketika tombol dilepas.

# 3.2.21. Coding ESP8266 Button Switch ON OFF LED

Led ON ketika ditekan sekali, kemudian OFF ketika ditekan kedua kali, kemudian ON lagi ketika ditekan lagi, OFF lagi ketika ditekan lagi, dan seterusnya.


```
const byte pinButton = D7;
const byte pinLed = D1;
boolean statusLed = false;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinButton, INPUT);
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
  if (digitalRead(pinButton) == 1) {
    statusLed = !statusLed;
    Serial.print("Status LED: ");
    Serial.println(statusLed);
    delay(250);
  digitalWrite(pinLed, statusLed);
```

## DIGITAL INPUT PUSH BUTTON - VERSI BOARD ESP32

### 3.2.22. Rangkaian ESP32 DEV KIT dan Button


Kita akan membuat rangkaian ESP32 DEV KIT dan Push Button dengan metode Pull Down.

Silakan rangkai sesuai gambar disamping, dimana salah satu kaki Push Button dipasang ke 3.3 Volt, seberangnya dipasang ke GND melalui Resistor 10K Ohm, dan terakhir signal Output dipasang ke Pin D7.



3.2.23. Rangkaian ESP32 DEV KIT dan Push Button dan juga LED \_

Dan disamping adalah gambar rangkaian ESP32
DEV KIT dan LED ketika sudah dipasang dengan Push Button juga.



### 3.2.24. Coding ESP8266 Button - Digital Input \_

Ini adalah coding sederhana untuk melihat output pada **Serial Monitor** berupa tulisan "**Push Button Ditekan!**", ketika button ditekan.

Silakan atur Baud Rate pada **Serial Monitor** sesuai dengan coding yaitu **115200**.


```
const byte pinButton = 16;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinButton, INPUT);
void loop() {
  if (digitalRead(pinButton)) {
    Serial.println("Push Button Ditekan!");
    delay(300);
```

Untuk membuat Serial Monitor bisa klik **Icon Kaca Pembesar** yang ada di **Pojok Kanan Atas Arduino IDE**.

Atau bisa juga dengan klik **menu Tools**, kemudian pilih **Serial Monitor**.

Atau bisa juga dengan menekan kombinasi **CTRL+SHIFT+M** di Keyboard.

Jangan lupa **Baud Rate** ubah dulu ke **115200** ya sesuai dengan coding.



## 3.2.25. Coding ESP32 Button ON OFF LED

Sebuah coding sederhana untuk menyalakan LED ketika Push Button ditekan, dan mematikan LED ketika Push Button dilepas.

```
const byte pinButton = 16;
const byte pinLed = 22;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinButton, INPUT);
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
  if (digitalRead(pinButton)) {
    Serial.println("Push Button Ditekan!");
    digitalWrite(pinLed, HIGH);
    delay(300);
  } else {
    digitalWrite(pinLed, LOW);
```

### Mari Buat Coding **Yang Lebih Menantang!**

Sebagai bahan latihan Anda, dengan rangkaian yang sama silakan buat coding dengan detail berikut:

- LED Mati ketika Tombol ditekan, dan LED Nyala ketika tombol dilepas.
- 2. LED Berkedip ketika Tombol ditekan, dan LED Nyala biasa ketika tombol dilepas.

# 3.2.26. CodingESP32 Button SwitchON OFF LED

Led ON ketika ditekan sekali, kemudian OFF ketika ditekan kedua kali, kemudian ON lagi ketika ditekan lagi, OFF lagi ketika ditekan lagi, dan seterusnya.

```
const byte pinButton = 16;
const byte pinLed = 22;
boolean statusLed = false;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinButton, INPUT);
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
  if (digitalRead(pinButton) == 1) {
    statusLed = !statusLed;
    Serial.print("Status LED: ");
    Serial.println(statusLed);
    delay(250):
  digitalWrite(pinLed, statusLed);
```


## 3.3. BASIC PROGRAM ANALOG INPUT DAN OUTPUT \_

## ANALOG INPUT OUTPUT LDR & LED - VERSI BOARD ESP8266

### 3.3.1. Rangkaian Wemos D1 Mini dan LDR \_

Kita akan membuat rangkaian **Wemos D1 Mini** dan **LDR**.


- Kaki Kanan LDR pasang ke terminal 3.3 Volt.
- Kaki Kiri LDR pasang ke terminal GND melalui Resistor 10K ohm.
- 3. **Kaki Kiri LDR** pasang ke **Pin A0** Wemos D1 Mini.



## 3.3.2. Rangkaian **Wemos D1 Mini** dan Push **Button** dan juga **LED** dan juga **LDR**

Dan disamping adalah gambar rangkaian


Wemos D1 Mini dan LED dan juga Push Button ketika sudah dipasang dengan LDR juga.



### 3.3.3. Rangkaian NodeMCU Amica dan LDR


Kita akan membuat rangkaian **NodeMCU Amica** dan **LDR**.

- Kaki Kanan LDR pasang ke terminal 3.3 Volt.
- Kaki Kiri LDR pasang ke terminal GND melalui Resistor 10K ohm.
- 3. **Kaki Kiri LDR** pasang ke **Pin A0** NodeMCU Amica.



# 3.3.4. Rangkaian NodeMCU Amica dan Push Button dan juga LED dan juga LDR


Dan disamping adalah gambar rangkaian **NodeMCU Amica** dan **LED** dan juga **Push Button** ketika sudah dipasang dengan **LDR** juga.



### 3.3.5. Rangkaian NodeMCU Lolin dan LDR


Kita akan membuat rangkaian **NodeMCU Lolin** dan **LDR**.

- Kaki Kanan LDR pasang ke terminal 3.3 Volt.
- Kaki Kiri LDR pasang ke terminal GND melalui Resistor 10K ohm.
- 3. **Kaki Kiri LDR** pasang ke **Pin A0** NodeMCU Lolin.



# 3.3.6. Rangkaian NodeMCU Lolin dan Push Button dan juga LED dan juga LDR

Dan disamping adalah gambar rangkaian **NodeMCU Lolin** dan **LED** dan juga **Push Button** ketika sudah dipasang dengan **LDR** juga.



### 3.3.7. Coding ESP8266 LDR - Analog Input \_

Ini adalah coding sederhana untuk melihat output pada **Serial Monitor** berupa nilai data yang ditampilkan Sensor LDR.

Silakan atur Baud Rate pada **Serial Monitor** sesuai dengan coding yaitu **115200**.


```
const byte pinLdr = A0;
int ldrValue = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  ldrValue = analogRead(pinLdr);
  Serial.print("Nilai LDR: ");
  Serial.println(ldrValue);
  delay(500);
```

Untuk membuat Serial Monitor bisa klik **Icon Kaca Pembesar** yang ada di **Pojok Kanan Atas Arduino IDE**.

Atau bisa juga dengan klik **menu Tools**, kemudian pilih **Serial Monitor**.

Atau bisa juga dengan menekan kombinasi **CTRL+SHIFT+M** di Keyboard.

Jangan lupa **Baud Rate** ubah dulu ke **115200** ya sesuai dengan coding.



### 3.3.7. Coding ESP8266 LED -Analog Output \_

PWM (Pulse Width Modulation), untuk set kecerahan LED mulai dari O (mati) sampai 255 (paling terang).

```
const int pinLed = D1;
int pwmValue = 0;
int step = 1;
void setup() {
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
  analogWrite(pinLed, pwmValue);
 delay(10);
  pwmValue += step;
  if (pwmValue == 0 || pwmValue == 255) {
    step = -step:
```

# **3.3.8.** Coding ESP8266 **Otomasi LED** Sensor LDR

Sebuah coding yang akan membuat LED menyala otomatis berdasarkan perubahan cahaya disekitar.

\*Silahkan sesuaikan nilai 900 dan 100 sesuai pembacaan sensor Anda.


```
const byte pinLed = D1;
const byte pinLdr = A0;
int ldrValue, pwmValue = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  ldrValue = analogRead(pinLdr);
  pwmValue = map(ldrValue, 900, 100, 0, 255);
  Serial.print("Nilai PWM: ");
  Serial.println(pwmValue);
  analogWrite(pinLed, pwmValue);
  delay(500);
```

### ANALOG INPUT OUTPUT LDR & LED - VERSI BOARD ESP32

### **3.3.9.** Rangkaian **ESP32 DEV KIT** dan **LDR**


Kita akan membuat rangkaian **ESP32 DEV KIT** dan **LDR**.

- Kaki Kanan LDR pasang ke terminal 3.3 Volt.
- Kaki Kiri LDR pasang ke terminal GND melalui Resistor 10K ohm.
- 3. **Kaki Kiri LDR** pasang ke **Pin 34** NodeMCU Lolin.



# 3.3.10. Rangkaian ESP32 DEV KIT dan Push Button dan juga LED dan juga LDR

Dan disamping adalah gambar rangkaian **ESP32 DEV KIT** dan **LED** dan juga **Push Button** ketika sudah dipasang dengan **LDR** juga.



### 3.3.11. Coding ESP32 LDR - Analog Input \_

Ini adalah coding sederhana untuk melihat output pada **Serial Monitor** berupa nilai data yang ditampilkan Sensor LDR.

Silakan atur Baud Rate pada **Serial Monitor** sesuai dengan coding yaitu **115200**.


```
const byte pinLdr = 34;
int ldrValue = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  ldrValue = analogRead(pinLdr);
  Serial.print("Nilai LDR: ");
  Serial.println(ldrValue);
  delay(500);
```

Untuk membuat Serial Monitor bisa klik **Icon Kaca Pembesar** yang ada di **Pojok Kanan Atas Arduino IDE**.

Atau bisa juga dengan klik **menu Tools**, kemudian pilih **Serial Monitor**.

Atau bisa juga dengan menekan kombinasi **CTRL+SHIFT+M** di Keyboard.

Jangan lupa **Baud Rate** ubah dulu ke **115200** ya sesuai dengan coding.



# 3.3.12. Coding ESP32LED - AnalogOutput \_

PWM (Pulse Width Modulation), untuk set kecerahan LED mulai dari O (mati) sampai 255 (paling terang).

```
const int pinLed = 34;
int pwmValue = 0;
int step = 1;
void setup() {
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
  analogWrite(pinLed, pwmValue);
 delay(10);
  pwmValue += step;
  if (pwmValue == 0 || pwmValue == 255) {
    step = -step:
```

# 3.3.13. Coding ESP32 **Otomasi LED** Sensor LDR

Sebuah coding yang akan membuat LED menyala otomatis berdasarkan perubahan cahaya disekitar.

\*Silahkan sesuaikan nilai 900 dan 100 sesuai pembacaan sensor Anda.

```
const byte pinLed = 22;
const byte pinLdr = 34;
int ldrValue, pwmValue = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  ldrValue = analogRead(pinLdr);
  pwmValue = map(ldrValue, 900, 100, 0, 255);
  Serial.print("Nilai PWM: ");
  Serial.println(pwmValue);
  analogWrite(pinLed, pwmValue);
  delay(500);
```

## 3.4. BASIC PROGRAM WIFI DAN PROTOKOL MQTT\_

### 3.4.1. Menghubungkan ESP ke MQTT Broker \_

Untuk bisa terhubung ke MQTT Broker, harus **menambahkan dulu 2 Library** ke Arduino IDE yaitu: **MQTT.h** dan **MQTTESP.h**, yang bisa di download di:


- 1. MQTT.h: <a href="https://github.com/256dpi/arduino-mqtt/archive/refs/heads/master.zip">https://github.com/256dpi/arduino-mqtt/archive/refs/heads/master.zip</a>
- 2. MQTTESP.h: <a href="https://github.com/kelasrobot/mqttesp/archive/refs/heads/main.zip">https://github.com/kelasrobot/mqttesp/archive/refs/heads/main.zip</a>

\*File .zip dari kedua Library tersebut tidak perlu di ekstrak ya, biarkan saja dalam kondisi masih bentuk .zip Untuk menambahkan Library silakan ikuti langkah-langkah berikut:

- 1. Pada Arduino IDE klik menu Sketch
- 2. Pilih Include Library
- 3. Pilih Add .ZIP Library...
- 4. Lalu cari file Librarynya, pilih, kemudian klik Open

Lakukan satu persatu untuk kedua Library tersebut.

Jika berhasil akan muncul keterangan seperti gambar berikut:



Silakan isi ssid dengan nama wifi yang tersedia, dan juga password dengan password wifi yang tersedia.

Untuk broker kita coba menggunakan broker public punya **EMQX**.


Kemudian buka **Serial Monitor**.

```
#include <MQTTESP.h>
const char* ssid = "isi nama wifi";
const char* password = "isi password wifi";
const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";
MQTTESP mqtt(ssid, password, mqtt_server);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  mqtt.begin();
void loop() {}
```

Untuk membuat Serial Monitor bisa klik **Icon Kaca Pembesar** yang ada di **Pojok Kanan Atas Arduino IDE**.

Jika berhasil akan muncul keterangan **WiFi connected** dan **MQTT connected** seperti gambar disamping.

Jika tidak muncul apapun, bisa tekan tombol **RESET / RST** pada Wemos NodeMCU, dan tombol **EN** jika pada ESP32.



115200 baud

Clear output

Newline

[WIFI]: Connecting to WiFi... [WIFI]: Connecting to WiFi...

[WIFI]: Connecting to WiFi...

[WIFI]: WiFi connected

[MQTT]: MQTT connected

Autoscroll Show timestamp

#### 3.4.2. Komunikasi 2 Arah Publish dan Subscribe \_


```
#include <MQTTESP.h>
const char* ssid = "isi nama wifi";
const char* password = "isi password wifi";
const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";
MQTTESP mqtt(ssid, password, mqtt_server);
const char* topicSensor = "tes/18921/topic/sensor";
const char* topicLampu = "tes/18921/topic/lampu";
unsigned long timer = 0;
unsigned long counter = 0;
const unsigned long intervalKirim = 1000;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(2, OUTPUT);
 mgtt.begin();
 mqtt.subscribe(topicLampu);
void loop() {
 mqtt.loop();
  if (millis() - timer >= intervalKirim) {
    timer = millis();
    mgtt.publish(topicSensor, String(++counter));
  String pesan = mqtt.getIncomingMessage();
  if (pesan != "") {
    digitalWrite(2, pesan.toInt());
    mqtt.setIncomingMessage("");
```


Silakan di
Upload
dan Buka
Serial
Monitor

Dalam pengujian kita akan menggunakan **MQTT Client** punya **EMQX**, silakan buka: <a href="https://mqttx.app/web-client">https://mqttx.app/web-client</a>

Lalu klik New Connection.



Selanjutnya cukup **kasih nama** aja, terus klik **Connect**. Bagian lainnya dibiarkan dengan settingan bawaan aja.




#### Lalu klik **New Subscription**.

Kemudian masukan **topic** sensor, pastikan sudah sesuai dan sama dengan di program.

#### tes/18921/topic/sensor

Untuk angka 18921, sebenarnya bisa dibedakan, agar tidak bentrok dengan rekan yang lain.


Lalu klik Confirm.



Jika berhasil maka pada **Serial Monitor** akan muncul keterangan **Publish successful**, diikuti Topic dan
juga Payload data yang dikirimkan.


Kemudian di MQTT Client EMQX, juga akan muncul **data yang diterima**, berupa angka payload dan juga topiknya.

Jika ingin mencoba pengiriman dengan interval lebih cepat atau lambat silahkan sesuaikan di program saja.



Selanjutnya untuk uji coba **publish** dari **MQTT Client EMQX** ke **ESP**, silakan masukan topic **tes/18921/topic/lampu** pada form seperti di gambar bawah ini.


Silakan masukan angka 1 atau 0, kemudian kirimkan.



Hasilnya pada serial monitor akan muncul **Incoming Topic** dan **Incoming Message**.

Kemudian lampu bawaan ESP akan menyala ketika menerima pesan 0, dan akan mati ketika menerima perintah 1.


Baik sampai sini bapak/ibu sudah bisa **komunikasi 2 arah antara ESP** dengan **MQTT Client versi Web** punya EMQX.



### 4. Integrasi Web dengan JavaScript dan MQTT

# 4.1. MENJALANKAN LARAGON DAN CLONING PROJECT

### 4.1.1. 5 Tombol Sakti Pada Laragon



#### Bagian bawah Laragon ada 5 tombol sakti, yaitu:

- 1. Start All: Untuk menjalankan Web Server dan MySQL Server
- 2. **Web**: Untuk membuka halaman utama laragon
- 3. Database: Untuk membuka phpmyadmin
- 4. Terminal: Untuk membuka terminal (CLI) pada Laragon
- 5. Root: Untuk membuka folder project web pada Laragon

### 4.1.2. Menjalankan Web Server dan MySQL

Untuk menjalankan Web Server dan MySQL silakan langsung saja klik **Start All**, maka Apache dan MySQL akan run seperti dibawah ini, Apache Run di Port 80 dan MySQL di Port 3306.




### 4.1.3. Cloning Project IoTCloud pada Github

Pada laragon buka **Terminal**, kemudian masukan perintah:

git clone <a href="https://github.com/kelasrobot/iotcloud.git">https://github.com/kelasrobot/iotcloud.git</a>

Dan tunggu sampai proses cloning selesai.



### 4.1.4. Masuk dan Melihat Isi Folder Project \_

Kemudian masuk ke folder project dengan perintah: cd iotcloud

Untuk melihat isi folder project, bisa gunakan perintah: Is

Di dalam folder terdapat file **index.php**, **mqtt-library.js**, **scripts.js** dan folder **layouts**.

```
C:\laragon\www
λ cd iotcloud

C:\laragon\www\iotcloud(main -> origin)
λ ls
index.php layouts/ mqtt-library.js scripts.js
```

### 4.1.5. Membuka Folder Project di VSCode \_

Untuk membuka folder project di VSCode cara paling mudah adalah dengan memasukan perintah **code** . pada Terminal.

Tapi bisa juga dengan klik menu File pada VSCode, kemudian pilih Open Folder.

Cari di data **C**, **laragon**, **www**, dan pilih folder **iotcloud** lalu klik **select folder**.

```
∨ IOTCLOUD


    layouts
     footer.php
     header.php
    index.php
    Js mgtt-library.js
    Js scripts.js
```

4.2. MEMBUKA WEB
IOTCLOUD DAN
MELIHAT BAGIAN
CONSOLE

### 4.2.1. Membuka Web IoTCloud di Browser

Untuk membuka web iotcloud di browser, silakan buka pada alamat: <a href="http://localhost/iotcloud">http://localhost/iotcloud</a>

Jangan kaget, karena ini hanya project base, jadi hanya menampilkan judul saja.




#### **IoT Cloud Project**

### 4.2.2. Melihat Output Pada Bagian Console

Console ini fitur penting yang ada di browser, karena kita bisa melihat output yang terjadi dibelakang layar oleh Javascript.

Untuk membuka console (Google Chrome), cukup klik kanan kemudian pilih **Inspect**, kemudian pilih **Console**.

Dan tentunya bisa melihat data yang dikirimkan oleh ESP ke Web IoTCloud.



#### Pengumuman \_

Mohon Maaf Sebelumnya, ebook ini terbit dengan status [PRE-RELEASE], yang artinya masih ada sebagian dari isi sekitar 25% lagi belum ada di Ebook ini karena sedang di sempurnakan penulis.

Penulis usahakan akan secepatnya rilis 100% dalam bulan ini.

Sambil nunggu silahkan praktekan 75% praktikum yang ada dalam ebook ini, dan rekan-rekan **WAJIB MASUK GRUP TELEGRAM**:

#### https://t.me/+NsCxP9yn9aU1YzQ1

Karena Update Mengenai Ebook ini akan di Share Disana.