
Complete





13.1 Memanfaatkan Fitur Alarm pada Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Udara



1. Alat/Instrumen/Aparatus/Media

- Laptop/PC.
- Wemos D1 R1.
- Sensor DHT11.
- Project Board.
- Kabel Jumper.
- Thingsboard.

2. Keselamatan Kerja

2.1. Pemasangan Komponen

Perhatikan bagian pin yang digunakan. Terutama bagian komponen yang memiliki polaritas, jangan sampai terbalik antara kaki positif dan negatif.

2.2. Penggunaan Ukuran Resistor


Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah mengenai ukuran resistor. Ukuran resistor dapat menyesuaikan dengan gambar rangkaiannya.

2.3. Perhatikan pin

Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan pin yang ada dalam wemos D1 maupun sensor.

2.4. Pemahaman Jalur Project Board

Agar kita mengetahui tentang jalur yang ada pada project board, kita bisa melihat gambar skema dalam project board seri MB-102 berikut ini.



Gambar 1. Jalur Project Board


- Bagian tengah project board akan saling terhubung secara vertikal setiap 5 pin. Kemudian akan ada celah, nah celah ini bisa anda gunakan untuk meletakkan push button atau komponen lainnya.
- Untuk bagian atas dan bawah ini terhubung secara horizontal, dengan celah juga di bagian tengah dari project board.

3. Langkah Praktikum 1 – Monitoring Suhu dan Kelembapan Udara dengan Alarm Peringatan

3.1. Penjelasan Praktikum

Pada praktikum ini, kita akan membuat sebuah sistem alarm suhu udara menggunakan Thingsboard. Alarm merupakan fitur yang disediakan dalam Thingsboard. Dengan alarm ini, kita dapat membuat sebuah sistem pengingat atau peringatan berdasarkan nilai dari sensor.

3.2. Skema Rangkaian



Keterangan:

- Hubungkan PIN VCC DHT11 -> PIN 5V Wemos.
- Hubungkan PIN GND DHT11 -> PIN GND Wemos.
- Hubungkan PIN Data DHT11 -> PIN D2 Wemos.

3.3. Coding

```
// Pemanggilan Library
#include <DHTesp.h>
#include <ThingsBoard.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>


// Konfigurasi WiFi & IoT Platform
#define ssid "One Peace"
#define password "bismillah88"
#define TOKEN "JONZP5apRwiRwefLNt6H"
#define THINGSBOARD_SERVER "thingsboard.cloud"
```

```
// Inisialisasi Variabel & Objek Baru
WiFiClient espclient;
DHTesp dhtSensor;
ThingsBoard tb(espclient);
const int dhtPin = D2;
int status = WL IDLE STATUS;
// Method yang mengatur koneksi
void initWifi(){
  Serial.println("Connecting to AP...");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while(WiFi.status()!=WL CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.println(".");
  }
  Serial.println("Connecting to AP");
}
// Method yang digunakan untuk mengulang koneksi
jaringan ketika bermasalah
void reconnect() {
  status = WiFi.status();
  if(status != WL CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
    while(WiFi.status()!=WL CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.println(".");
    }
    Serial.println("connecting again");
  }
}
// Method yang hanya dijalankan sekali setiap device
dinyalakan
void setup(){
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  initWifi();
```


```
dhtSensor.setup(dhtPin, DHTesp::DHT11);
}
// Method yang dijalankan secara terus menerus
void loop(){
  if (!tb.connected()) {
    Serial.print("Menghububgkan ke");
    Serial.print(THINGSBOARD SERVER);
    Serial.print("Dengan Token : ");
    Serial.print(TOKEN);
    if (!tb.connect(THINGSBOARD SERVER, TOKEN)) {
      Serial.println("Gagal menghubungkan");
      return;
    }
  }
  Serial.println("Sending data....");
  TempAndHumidity data =
dhtSensor.getTempAndHumidity();
  tb.sendTelemetryFloat("Suhu", data.temperature);
  tb.sendTelemetryFloat("Kelembapan", data.humidity);
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(data.humidity);
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(data.temperature);
}
```


3.4. Konfigurasi Thingsboard

- Buatlah rule chain baru dengan nama "ruler", untuk isi dari rule chain tersebut sama seperti sebelumnya. Untuk mempersingkat pembuatan bisa dengan blok semua node dari rule chain "My Rule" sebelumnya (kecuali node Input), lalu pastekan di rule chain "ruler".
- Pada rule chain ini, node "send email" diganti dengan node "create alarm".




• Drag dan Drop node "create alarm" di sebelah node "threshold", persisnya posisikan ke atas. Kemudian, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah.







• Sambungkan node "threshold" ke node "create alarm", lalu pilih Add Link "True".




• Setelah itu tambahkan node "clear alarm", lalu letakkan di sebelah node "threshold", persisnya posisikan ke bawah.




• Lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah.







- Jika sudah, klik "Add" untuk menyimpan.
- Sambungkan node "threshold" ke node "clear alarm", kemudian pilih Add Link "False".




• Jika sudah, maka rule chain secara keseluruhan akan terlihat seperti gambar di bawah.




Selanjutnya, buatlah "Device profile" dengan cara Klik "Device Profiles" ->
 "Create New Device Profile". Lalu, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah. Kemudian, klik "Add" untuk menyimpan.




 Selanjutnya adalah membuat device, buatlah device dengan konfigurasi seperti gambar di bawah.




- Salin Access Token, lalu masukkan ke kode program, kemudian jalankan.
- Jika sudah, perhatikan data suhu pada Latest Telemetry, dan cobalah untuk menaikkan suhunya lebih dari 30 derajat celcius.
- Buka Alarm, maka akan muncul seperti gambar berikut ini.




 Jika alarm muncul ketika suhu lebih dari 30 derajat celcius, maka rule chain yang dibuat tadi telah berhasil. Untuk membuat alarm di dalam dashboard, caranya adalah dengan membuat dashboard baru, lalu masukkan widget alarm.



• Lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini, untuk widget alarm.



 Pada gambar di bawah ini, untuk menambah tampilan data Suhu dan Kelembapan, maka anda dapat memilih widget cards.



• Widget alarm berhasil dibuat, dan siap digunakan.