

# MENGUBAH SKEMA JADI LAYOUT PCB

Kelas Desain PCB - Indobot Academy



Isi dan elemen dari dokumen ini memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang

Dilarang menggunakan, merubah, memperbanyak, dan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersil




### Mengubah Skema Jadi Layout PCB

Halo fanbot, Selamat datang di kelas desain PCB Indobot Academy, untuk kelas kali ini kita akan mengubah skema rangkaian menjadi layout PCB.

#### 1. Cara Mengubah Skema Menjadi Layout PCB


 Siapkan skema rangkaian elektronika yang sudah jadi, untuk kasus ini menggunakan Sistem Minimum ESP8266 Board seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Skema Sismin ESP8266 Board



 Klik Menu Bar "File", lalu pilih "Switch to Board", maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini.




Gambar 2. Window "Board Layout"

Window "Board Layout" ini digunakan untuk membuat layout PCB dari skema rangkaian yang telah dibuat.

#### 2. Membuat Layout PCB


 Memindahkan semua komponen ke dalam lembar kerja dengan cara memblok semua komponen, lalu pilih Tools yang bernama "Move"





Gambar 3. Komponen telah dimasukkan ke dalam lembar kerja


 Langkah selanjutnya, silakan ikuti layout yang ada di gambar berikut.



Gambar 4. Penempatan Komponen



 Untuk menyambungkan komponen yang satu dengan yang lain dapat menggunakan tools yang bernama "Route" . Klik salah satu komponen, lalu sesuaikan dengan jalur kuning yang tersedia.



Gambar 5. Routing Jalur Tembaga

Jangan salah dalam memilih warna untuk jalur PCB, karena kita akan menggunakan warna biru untuk layer bottom dan warna merah untuk layer top. Lalu sesuaikan ukuran lebar dari jalur PCB agar tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, yaitu 0,4064.



 Jika ingin mengganti layer gunakanlah tools yang bernama "Layer", ini dapat mengalihkan tampilan dari layer 16 (bottom) ke layer 1 (top) dan begitu pula sebaliknya.



Gambar 6. Tools Pindah Layer

 Selanjutnya, kita akan menggunakan "Polygon" untuk membuat grounding di seluruh rangkaian yaitu dengan cara klik kanan pada garis kuning dimension seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini.




Gambar 7. Klik kanan pada garis kuning dimension



Setelah itu akan muncul sebuah window. Klik "Convert To Polygon", lalu pilih "Copy", kemudian pilih "Bottom" dan setelah itu pilih "Top". Sesuaikan tempatnya dengan garis kuning.

Klik kanan pada polygon yang sudah dibuat, lalu klik "**Properties**" untuk mengubah pengaturan dari setiap polygon. Kemudian akan muncul tampilan window seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 8. Pengaturan dari Polygon



Kita berhasil membuat 2 macam polygon. Polygon pertama untuk **layer 16 (bottom)** dan Polygon kedua untuk **layer 1 (top)**.

Kemudian, klik "Rastnet" dan layout PCB akan berbentuk seperti gambar berikut.



Gambar 9. Hasil dari Polygon



## Terima kasih dan Sampai Jumpa di Materi Lainnya

Kelas Desain PCB - Indobot Academy