

INSTRUKSI KERJA

PEMERIKSAAN NOMOR LOT PVDC

Disetujui	Tanggal	Hal.
Ro	20 - 03 - 24	1/1
Dibuat	No. Dokumen	Revisi
flips	IK QT 37	00

Pelaksana : QC

Frekuensi : Setiap proses filling

- 1. Setiap awal shift, cek stock PVDC yang ada di gudang PVDC. Catat tanggal kedatangan PVDC dan tanggal *expired* nya. Pastikan PVDC yang akan digunakan belum *expired*.
- 2. Ambil roll PVDC yang telah habis terpakai pada setiap mesin.
- 3. Catat No Lot PVDC yang tercantum pada bagian dalam roll PVDC.
- 4. Catat PVDC tersebut digunakan di mesin apa, kode batch berapa dan waktu pada saat PVDC tersebut habis digunakan.
- 5. Catat pengecekan pada form QT 16.
- 6. Contoh penulisan No Lot PVDC dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

