BÔNUS 04

GUIA DE LIMPEZA

Higienização profissional passo a passo

Guia Completo de Limpeza e Higienização

A limpeza profissional é o serviço que mais gera retorno financeiro para o técnico iniciante: alta demanda, ticket atrativo, execução rápida e cliente que vê o resultado na hora. Este guia traz o método passo a passo, produtos certos, equipamentos necessários e como apresentar o resultado para o cliente.

Equipamentos e produtos necessários

ITEM	FUNÇÃO
Bag coletor (saco de limpeza)	Protege parede e piso da sujeira escorrida
Bomba de pressão (lavadora)	Aplica água para enxágue
Pulverizador manual	Aplicação do produto químico
Produto químico HVAC	Limpa serpentina e turbina
Produto bactericida/fungicida	Higienização final
Pincel macio	Para alcançar aletas sem dobrar
Pano microfibra	Acabamento do gabinete
Aspirador de pó (opcional)	Limpeza prévia da poeira solta
EPI: óculos, luvas, máscara	Segurança do técnico

Passo a passo da limpeza completa do split

1. Preparação. Desligue o disjuntor. Sempre. Mesmo que vá só limpar o filtro. Forre o piso com lona. Cubra móveis próximos.

2. Instalação do bag. Prenda o bag coletor na parede ao redor da unidade interna. O escoamento deve cair em um balde no chão.

3. Filtro. Retire os filtros, leve até a pia ou área de serviço. Lave com água corrente e detergente neutro. Deixe secar à sombra.

4. Inspeção. Abra o gabinete da unidade interna. Tire foto do estado atual (antes da limpeza) — vai usar como prova do trabalho.

5. Aplicação de químico. Borrife o produto químico HVAC na serpentina (aletas) e na turbina. Não economize, mas evite molhar a placa eletrônica.

6. Tempo de ação. Deixe agir por 5 a 10 minutos. O produto vai amolecer a sujeira e o biofilme acumulado.

7. Enxágue com pressão baixa. Use a bomba de pressão em jato leve. Comece pela parte de cima e vá descendo. A água suja desce pelo bag.

8. Limpeza da turbina. Use pincel macio se houver sujeira incrustada. Não force a turbina manualmente — ela é frágil.

9. Limpeza do dreno. Aplique solução de hipoclorito ou produto específico no dreno. Teste o escoamento jogando 1 copo de água no recipiente do dreno.

10. Higienização final. Aplique o bactericida em toda a serpentina e dentro do gabinete. Não enxágue — ele forma camada protetora.

11. Gabinete externo. Limpe a parte externa do gabinete com pano úmido em água com detergente neutro.

12. Unidade externa (condensadora). Borrife produto químico nas aletas do condensador. Enxágue com água em pressão moderada (cuidado para não tortear as aletas).

13. Recolocar filtro. Confirme que o filtro está totalmente seco. Recoloque no encaixe correto.

14. Religar e testar. Religue o disjuntor. Ligue no modo Cool a 18°C. Aguarde 5 minutos. Confira: temperatura saindo gelada, sem ruídos novos, sem cheiro.

15. Encerramento. Mostre ao cliente o filtro antes/depois, a água que escorreu no balde, e o resultado final. Tire foto pra portfólio.

Produtos: o que usar e o que evitar

- **USE:** produtos químicos específicos para HVAC (sigla do mercado para Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Geralmente vêm em galões de 5L em lojas especializadas.
- **USE:** bactericida ou fungicida específico para ar-condicionado. Tem registro na ANVISA e não deixa cheiro residual no ambiente.
- **EVITE:** detergente comum, sabão em pó, água sanitária pura ou álcool. Podem danificar componentes ou deixar resíduo que volta a sujar mais rápido.
- **EVITE:** jatos de alta pressão direto na serpentina. As aletas são finas e dobram com facilidade. Aleta dobrada = perda de eficiência permanente.

COMO APRESENTAR O SERVIÇO

Sempre fotografe três momentos: **(1) o filtro sujo antes**, **(2) a água que escorreu no balde** e **(3) o aparelho limpo no fim**. Mande no WhatsApp do cliente assim que terminar. Isso justifica o preço, gera autoridade e — quase sempre — vira indicação para vizinhos e amigos.