

# Test sheet

※ 본 테스트케이스 문서는 직접 작성하였으며,  
해당 제품의 Web Console 및 Android App 일부 기능을 담당하였습니다.

**품명 : UBio-N Face Mini**

|     |            |
|-----|------------|
| 날짜  | 2025.05.15 |
| 업체명 | 유니온커뮤니티    |



|주|유니온커뮤니티

기기 기능 Test Case

| Test Information |      |             |      |
|------------------|------|-------------|------|
| 전체 테스트 케이스       | 65   | PASS 개수     | 65   |
| 진행된 테스트 케이스      | 65   | FAIL 개수     | 0    |
| 테스트 케이스 진행률 (%)  | 100% | 테스트 통과율 (%) | 100% |

| No. | 대분류  | 중분류            | 소분류                   | Pre-Condition              | Test               | Expected Result                |                                |       |               |               |                                     |         | Result | Comment                                                          |      |
|-----|------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------|------|
|     |      |                |                       |                            |                    | 동작 설명                          | 기본값                            | 상단LED | 하단LED         | 버튼LED         | 효과음                                 | 메시지     |        |                                                                  |      |
| 1   | 부팅   | 시스템 부팅         |                       | 전원 미인가                     | 전원 인가              | 시스템 부팅 진행                      |                                |       | 녹색 점멸 (500ms) |               |                                     |         | PASS   |                                                                  |      |
| 2   |      | 앱 부팅           | 복구 모드 (Recovery Mode) | 시스템 부팅 완료                  | 복구 모드일 경우          | 앱 부팅 진행                        |                                |       | 녹색 점멸 (250ms) |               |                                     |         | PASS   |                                                                  |      |
| 3   |      |                |                       |                            |                    | 복구 모드 실행                       |                                |       | 적색 점멸 (30ms)  |               |                                     |         | PASS   |                                                                  |      |
| 4   |      | 부팅 완료          |                       | 앱 부팅 완료                    |                    | 대기상태로 전환                       |                                |       |               |               | 부팅완료음                               |         | PASS   |                                                                  |      |
| 5   |      |                |                       |                            |                    | Jitter 설정 (최초 풀링 주기 무작위 설정)    |                                |       |               |               |                                     |         | PASS   |                                                                  |      |
| 6   | 대기상태 |                |                       | 네트워크 미접속                   | 단말 설정 오류 알림(WebUI) | 네트워크 미접속 알림 (오류 우선순위 4)        |                                |       | 백색 점멸 (500ms) |               | 오류음(500ms)<br>네트워크오류 안내음 (5000ms)   |         | PASS   | 1. 같은 오류는 180초까지만 오류음 지속 (템퍼 오류 제외)<br><br>2. 인증 등 동작 시, 오류음 재시작 |      |
| 7   |      |                |                       |                            |                    | 템퍼(Temper) 오류 (오류 우선순위 1)      |                                |       | 적색 점멸 (500ms) |               | 오류음(500ms)<br>템퍼오류안내음(5000ms)       |         | PASS   |                                                                  |      |
| 8   |      |                |                       |                            |                    | 외부 서버 연동 오류 (오류 우선순위 5)        |                                |       | 적색 점멸 (500ms) |               | 오류음(500ms)<br>인증서버오류 안내음 (5000ms)   |         | PASS   |                                                                  |      |
| 9   |      |                |                       |                            |                    | 외부 장치(Nlock) 연동 오류 (오류 우선순위 6) |                                |       | 적색 점멸 (500ms) |               | 오류음(500ms)<br>외부기기연동 오류안내음 (5000ms) |         | PASS   |                                                                  |      |
| 10  |      |                |                       |                            |                    | 내부 얼굴 인증 오류 (오류 우선순위 2)        |                                |       | 적색 점멸 (500ms) |               | 오류음(500ms)<br>인증내부오류 안내음 (5000ms)   |         | PASS   |                                                                  |      |
| 11  |      |                |                       |                            |                    | LAN 케이블 연결 오류 (오류 우선순위 3)      |                                |       | 적색 점멸 (500ms) |               | 오류음(500ms)<br>LAN연결오류 안내음 (5000ms)  |         | PASS   |                                                                  |      |
| 12  |      |                |                       | 기타 오류 (Json parse Error 등) |                    |                                |                                | -     |               | -             |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 13  |      |                |                       | 인증 버튼 터치                   |                    | 버튼 이벤트 발생                      |                                |       |               | 탐음            |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 14  |      |                |                       | 기능 버튼 터치                   |                    | 버튼 이벤트 발생                      |                                |       |               | 1회 점멸<br>탐음   |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 15  |      |                |                       |                            |                    | F1, F3을 5초간 동시에 터치             | QR인식모드로 전환                     |       |               | 적녹백 점멸 (30ms) |                                     | QR입력요청음 |        |                                                                  | PASS |
| 16  |      |                |                       |                            |                    | F2를 2초간 터치                     | 오류음 멈춤                         |       |               |               |                                     | 오류음 2회  |        |                                                                  | PASS |
| 17  |      |                |                       |                            |                    | F1, F2, F3 동시 터치 및 리셋(8초 이상)   | 재부팅 및 복구 모드 전환 (Recovery Mode) |       |               |               |                                     |         | PASS   |                                                                  |      |
| 18  |      |                |                       |                            |                    | 펌웨어 업데이트                       | 펌웨어업데이트모드로 전환                  |       |               | 녹백 점멸 (500ms) |                                     |         | PASS   |                                                                  |      |
| 19  |      | 마스크 미착용 알림 OFF |                       | 대기상태                       | 대기상태 유지            |                                |                                |       |               |               |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 20  |      |                |                       |                            | 거리센서 감지            | 활성상태로 전환                       | 점등                             |       |               |               |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 21  |      |                |                       | 활성상태                       | 10초 대기             | 대기상태로 전환                       |                                |       |               |               |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 22  |      |                |                       |                            | 얼굴 감지              | 얼굴인증상태로 전환                     |                                | 백색 점등 |               |               |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 23  |      |                |                       | 얼굴인증상태                     | 인증결과 대기            | 얼굴인증상태 유지                      |                                | 백색 점등 |               |               |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |
| 24  |      |                |                       |                            | 인증결과 성공            | 결과알림상태로 전환                     |                                | 녹색 점등 |               | 인증성공음         |                                     | PASS    |        |                                                                  |      |

|    |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  |      |  |
|----|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------|----|-------|---------|------------|--|------|--|
| 25 | 얼굴인증                  | 비협조식 인증 모드      |                | 인증결과 실패                | 결과알림상태로 전환      |             |    | 적색 점등 |         | 인증실패음      |  | PASS |  |
| 26 |                       |                 | 결과알림상태         | 인증 간격만 큼 대기            | 대기상태로 전환        |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 27 |                       |                 | 마스크 미착용 알림 ON  | 대기상태                   | 대기상태 유지         |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 28 |                       |                 |                | 거리센서 감지                | 활성상태로 전환        |             | 점등 |       |         |            |  | PASS |  |
| 29 |                       |                 |                | 활성상태                   | 10초 대기          | 대기상태로 전환    |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 30 |                       |                 |                | 얼굴 감지                  | 마스크알림상태로 전환     |             |    | 백색 점등 |         |            |  | PASS |  |
| 31 |                       |                 |                | 마스크 미착용                | 얼굴인증상태로 전환      |             |    |       |         | 경고음        |  | PASS |  |
| 32 |                       |                 |                | 마스크 착용                 | 얼굴인증상태로 전환      |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 33 |                       |                 |                | 얼굴인증상태                 | 인증결과 대기         | 얼굴인증상태 유지   |    | 백색 점등 |         |            |  | PASS |  |
| 34 |                       |                 |                |                        | 인증결과 성공         | 결과알림상태로 전환  |    | 녹색 점등 |         | 인증성공음      |  | PASS |  |
| 35 |                       |                 |                |                        | 인증결과 실패         | 결과알림상태로 전환  |    | 적색 점등 |         | 인증실패음      |  | PASS |  |
| 36 |                       |                 |                | 결과알림상태                 | 인증 간격만 큼 대기     | 대기상태로 전환    |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 37 |                       | 외부 트리거 얼굴 인증 모드 | 마스크 미착용 알림 OFF | 대기상태                   | 대기상태 유지         |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 38 |                       |                 |                | 거리센서 감지                | 준비상태로 전환        |             |    |       | 인증버튼 점등 |            |  | PASS |  |
| 39 |                       |                 |                | 준비상태                   | 준비상태 유지         |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 40 |                       |                 |                | 인증버튼 터치                | 활성상태로 전환        |             | 점등 |       |         |            |  | PASS |  |
| 41 |                       |                 |                | 활성상태                   | 10초 대기          | 대기상태로 전환    |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 42 |                       |                 |                |                        | 얼굴 감지           | 얼굴인증상태로 전환  |    | 백색 점등 |         |            |  | PASS |  |
| 43 |                       |                 |                | 얼굴인증상태                 | 인증결과 대기         | 얼굴인증상태 유지   |    | 백색 점등 |         |            |  | PASS |  |
| 44 |                       |                 |                |                        | 인증결과 성공         | 결과알림상태로 전환  |    | 녹색 점등 |         | 인증성공음      |  | PASS |  |
| 45 |                       |                 |                |                        | 인증결과 실패         | 결과알림상태로 전환  |    | 적색 점등 |         | 인증실패음      |  | PASS |  |
| 46 |                       |                 |                | 결과알림상태                 | 인증 간격만 큼 대기     | 대기상태로 전환    |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 47 |                       |                 | 마스크 미착용 알림 ON  | 대기상태                   | 대기상태 유지         |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 48 |                       |                 |                | 거리센서 감지                | 준비상태로 전환        |             |    |       | 인증버튼 점등 |            |  | PASS |  |
| 49 |                       |                 |                | 준비상태                   | 준비상태 유지         |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 50 |                       |                 |                | 인증버튼 터치                | 활성상태로 전환        |             | 점등 |       |         |            |  | PASS |  |
| 51 |                       |                 |                | 활성상태                   | 10초 대기          | 대기상태로 전환    |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 52 |                       |                 |                |                        | 얼굴 감지           | 마스크알림상태로 전환 |    | 백색 점등 |         |            |  | PASS |  |
| 53 |                       |                 |                | 마스크알림상태                | 마스크 미착용         | 얼굴인증상태로 전환  |    |       |         | 경고음        |  | PASS |  |
| 54 |                       |                 |                |                        | 마스크 착용          | 얼굴인증상태로 전환  |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 55 |                       |                 |                |                        | 인증결과 대기         | 얼굴인증상태 유지   |    | 백색 점등 |         |            |  | PASS |  |
| 56 |                       |                 |                |                        | 인증결과 성공         | 결과알림상태로 전환  |    | 녹색 점등 |         | 인증성공음      |  | PASS |  |
| 57 | QR인식                  | 네트워크 설정         | QR인식모드         | (10초 이내) 인증 버튼 터치      | 10초 대기          | 대기상태로 전환    |    |       |         | 취소음        |  | PASS |  |
| 58 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 59 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 60 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 61 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 62 |                       |                 |                | 네트워크 설정 실패             | 대기상태로 전환        |             |    |       |         | LAN 설정 실패음 |  | PASS |  |
| 63 |                       | 테스트 모드          | QR인식모드         | (10초 이내) 인증 버튼 터치      | 10초 대기          | 대기상태로 전환    |    |       |         | 취소음        |  | PASS |  |
| 64 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 65 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 66 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 67 |                       |                 |                |                        |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 68 | 복구 모드 (Recovery Mode) | 공장 초기화          | 복구 모드          | (10초 이내) 인증 버튼 터치      | 공장 초기화 및 재부팅 실행 |             |    |       |         | 오류음        |  | PASS |  |
| 69 |                       |                 |                | (10초 이내) 기능 버튼 터치 (F1) |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 70 |                       |                 |                | (10초 이내) 기능 버튼 터치 (F2) |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 71 |                       |                 |                | (10초 이내) 기능 버튼 터치 (F3) |                 |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 72 |                       | 복구 모드 종료        |                | 10초 경과                 | 재부팅 실행          |             |    |       |         |            |  | PASS |  |
| 73 |                       |                 |                | 재부팅                    | 복구 모드 종료        |             |    |       |         |            |  | PASS |  |

WebUI Test Case

| Test Information |     |             |     |
|------------------|-----|-------------|-----|
| 전체 테스트 케이스       | 739 | PASS 개수     | 734 |
| 진행된 테스트 케이스      | 734 | FAIL 개수     | 0   |
| 테스트 케이스 진행률 (%)  | 99% | 테스트 통과율 (%) | 99% |

| No. | 대분류  | 중분류 | 소분류    | Pre-Condition           | Test                                   |              | Expected Result                                                   |     |       |       |       |     |                                                         | Result | Comment |
|-----|------|-----|--------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |      |     |        |                         | Action                                 | Case         | 동작 설명                                                             | 기본값 | 상단LED | 하단LED | 버튼LED | 효과음 | 메시지                                                     |        |         |
| 1   | 로그인  | 로그인 | 로그인 시도 | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 관리자 비밀번호 입력 [ALL]<br>(조기 패스워드 : admin) |              | 입력한 내용 마스킹 (*)                                                    |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 2   |      |     |        | 비밀번호 입력창<br>Focus 상태    | CapsLock 설정 시                          | CapsLock ON  | 캡스락 안내 메시지 표시<br>(비밀번호 입력창 하단)                                    |     |       |       |       |     | <Caps Lock>가オンになっています。                                  | PASS   |         |
| 3   |      |     |        |                         |                                        | CapsLock OFF | 캡스락 안내 메시지 숨김<br>(비밀번호 입력창 하단)                                    |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 4   |      |     |        | BUTTON UI               | 로그인 버튼 클릭                              | 비밀번호 미입력     | 오류 메시지 출력                                                         |     |       |       |       |     | パスワードを入力してください。                                         | PASS   |         |
| 5   |      |     |        |                         |                                        | 비밀번호 미일치     | (연속 실패 5회 미만)<br>오류 메시지 출력                                        |     |       |       |       |     | ログインに失敗しました。<br>( n 回目 ) Wn5回失敗すると、n時間 n分 間ログインが制限されます。 | PASS   |         |
| 6   |      |     |        |                         |                                        |              | (연속 실패 5회)<br>계정 잠금 및 오류 메시지 출력                                   |     |       |       |       |     | 5回の失敗によりログインが制限されました。                                   | PASS   |         |
| 7   |      |     |        |                         |                                        | 비밀번호 일치      | 로그인 성공 메시지 출력 및<br>관리자 콘솔 접속                                      |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 8   |      |     |        |                         |                                        | 잠금 기간 내      | 계정 잠김 안내 메시지 출력                                                   |     |       |       |       |     | ログインが制限されています。<br>n時間 n分 後に再試行できます。                     | PASS   |         |
| 9   |      |     |        |                         |                                        | 잠금 기간 이후     | 계정 잠금이 해제되어,<br>정상 로그인 시도 가능<br>※ 잠금 기간은 단말기 전원이 인가된<br>상태에서만 차감됨 |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 10  |      |     | 로그인 완료 | 로그인 성공 시                | 초기 패스워드로 접속 시                          |              | 관리자 설정 페이지로 이동                                                    |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 11  |      |     |        |                         | 일반 패스워드로 접속 시                          |              | 패스워드 변경 전까지<br>다른 페이지 이동 불가                                       |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 12  |      | 기타  | 네트워크   | 네트워크 지연 상태              | 로그인 시,<br>통신이 지연되는 경우                  |              | 단말 정보 페이지로 이동                                                     |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 13  |      |     | 버전     |                         | 버전 정보 표시                               |              | Loading Progress 표시                                               |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 14  |      |     |        |                         |                                        |              | 로그인 페이지 우측 하단에<br>WebUI 버전 표시                                     |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 15  | 공통UI | 상단바 | 메뉴     |                         | 햄버거 아이콘 클릭                             | 사이드바 확대      | 좌측 사이드바 확대                                                        |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 16  |      |     |        |                         |                                        | 사이드바 축소      | 좌측 사이드바 축소                                                        |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 17  |      |     | 언어 설정  | SELECTOR UI             | 언어 설정                                  |              | 언어 설정 시, WebUI 언어 변경                                              |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 18  |      |     |        |                         | 언어 번역                                  |              | 설정된 언어는 1일간 유지됨                                                   |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 19  |      |     |        |                         |                                        | 한국어          | 한국어 번역 정상                                                         |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 20  |      |     |        |                         |                                        | 일본어          | 일본어 번역 정상                                                         |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 21  |      |     |        |                         |                                        | 영어           | 영어 번역 정상                                                          |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 22  |      |     | 재부팅    |                         | 재부팅 아이콘 클릭                             |              | 관리자 확인창 팝업                                                        |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 23  |      |     |        | 관리자 확인창 팝업 상태           | 관리자 비밀번호 입력 후<br>관리자 인증 시도             | 관리자 인증 성공    | 재부팅 및 WebUI 로그아웃                                                  |     |       |       |       |     | 端末を再起動します。                                              | PASS   |         |
| 24  |      |     |        |                         |                                        | 관리자 인증 실패    | 오류 메시지 출력                                                         |     |       |       |       |     | 管理者パスワードが一致しません。                                        | PASS   |         |
| 25  |      |     |        |                         | 관리자 확인창 닫기                             |              | 관리자 확인창 숨김                                                        |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 26  |      |     |        |                         | 입력한 비밀번호                               | 보이기          | 비밀번호 표시                                                           |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 27  |      |     |        |                         | 보이기/숨기기 아이콘 클릭                         | 숨기기          | 비밀번호 마스킹 (*)                                                      |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 28  |      |     | 확대     |                         | 확대 아이콘 클릭                              |              | WebUI 전체화면 설정                                                     |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |
| 29  |      |     | 로그아웃   |                         | 로그아웃 아이콘 클릭                            |              | WebUI 로그아웃                                                        |     |       |       |       |     |                                                         | PASS   |         |

|    |       |       |          |                                  |                                   |                                                           |                                                         |                      |  |  |    |  |      |      |      |      |  |
|----|-------|-------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--|--|----|--|------|------|------|------|--|
| 30 |       | 하단바   | 홈페이지 링크  |                                  | 홈페이지 링크 클릭                        | 홈페이지 링크 클릭 시,<br>자사 공식 홈페이지로 이동                           |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 31 |       |       | WebUI 버전 |                                  | WebUI 버전 표시                       | WebUI 버전 표시                                               |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 32 |       | 기타    | 세션 만료    |                                  | 세션 만료                             | WebUI 로그인 후, 600초간 아무 동작<br>없을 시 토큰 만료 처리<br>(WebUI 로그아웃) |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 33 | 단말 정보 | 단말 상태 | 단말 상태 정보 |                                  | 단말 이름                             | (단말 설정> 단말기 이름)<br>설정된 값 표시                               |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 34 |       |       |          |                                  | 단말 ID                             | 단말기 MAC ADDRESS 표시                                        |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 35 |       |       |          |                                  | 단말 상태                             | NORMAL                                                    | 단말 상태 정상                                                |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 36 |       |       |          |                                  | IP 주소                             |                                                           | (네트워크 설정)<br>단말기 IP 표시                                  |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 37 |       |       |          |                                  | 시스템 시간                            |                                                           | 단말기 시스템 시간 표시                                           |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 38 |       |       |          |                                  |                                   |                                                           | 시간이 1초마다 변경됨                                            |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 39 |       |       |          |                                  |                                   |                                                           | 단말기 N LOCK 연결 상태                                        |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 40 |       |       |          |                                  |                                   |                                                           | 단말기 N LOCK 미연결 상태                                       |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 41 |       |       |          |                                  |                                   |                                                           | 문 상태                                                    | 외부 인터페이스 Input 상태 표시 |  |  |    |  |      |      |      | PASS |  |
| 42 |       |       |          |                                  | 단말 펌웨어<br>버전 정보                   |                                                           | APP 버전                                                  | 단말기 어플리케이션 펌웨어 버전    |  |  |    |  |      |      |      | PASS |  |
| 43 |       |       | H/W 버전   | 단말기 하드웨어 버전                      |                                   |                                                           |                                                         |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 44 |       |       | 블루투스 버전  | 단말기 블루투스 펌웨어 버전                  |                                   |                                                           |                                                         |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 45 |       |       | 시스템 버전   | 단말기 시스템 펌웨어 버전                   |                                   |                                                           |                                                         |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 46 |       |       | 카드 모듈 버전 | 단말기 카드 모듈 버전                     |                                   |                                                           |                                                         |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 47 |       |       |          |                                  |                                   |                                                           |                                                         |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 48 |       |       | 접속 상태    | 접속 상태                            |                                   | NTP 서버 최종 시간 동기                                           | NTP 서버 최종 동기 시간 표시<br>※ 래퍼런스 7 참조                       |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 49 |       |       |          |                                  |                                   | 얼굴 인증 서버 접속                                               | 얼굴 인증 서버 연결 상태 표시<br>※ 래퍼런스 7 참조                        |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 50 |       |       |          |                                  |                                   | 얼굴 인증 서버<br>최종 동기 시간                                      | 얼굴 인증 서버 최종 동기 시간 표시<br>※ 래퍼런스 7 참조                     |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 51 |       |       |          |                                  |                                   | 단말 관리                                                     | 단말 관리 플랫폼 서버<br>연결 상태 표시<br>※ 래퍼런스 7 참조                 |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 52 |       |       |          |                                  |                                   | 연동 서비스 시스템 접속                                             | MNS 서버 연결 상태 표시<br>※ 래퍼런스 7 참조                          |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 53 |       |       |          |                                  |                                   | 백엔드 서비스 접속                                                | 백엔드 서비스 서버 연결 상태 표시<br>※ 래퍼런스 7 참조                      |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 53 |       | 프리뷰   | 프리뷰      | IMAGE UI                         | 단말기 카메라 영상 표시                     | 단말기 카메라 이미지 표시<br>(페이지 좌측, 초당 약 30프레임)<br>※ 통신 상태에 따라 변동  |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 54 |       | 인증 모드 | 인증 모드    | SELECTOR UI                      | 인증 모드                             | 설정한 정보 표시<br>(비협조식 인증 모드,<br>트리거 얼굴 인증 모드)                |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 55 |       |       |          | 외부 트리거 얼굴 인증 모드<br>설정 상태 (인증 모드) | 단말기 인증 버튼 클릭                      | 버튼을 출력 및<br>단말기 인증 시작                                     |                                                         |                      |  |  | 탐음 |  | PASS |      |      |      |  |
| 56 |       |       |          |                                  |                                   | 거리 센서 감지                                                  | 아무 동작 없음                                                |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 57 |       |       |          |                                  |                                   | 얼굴 센서 감지                                                  | 아무 동작 없음                                                |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |
| 58 |       |       |          | 비협조식 인증 모드<br>설정 상태 (인증 모드)      | 거리 센서 감지                          |                                                           | 단말기 인증 시작                                               |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 59 |       |       |          |                                  |                                   | 얼굴 센서 감지                                                  |                                                         |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 60 |       | 인증 영역 | 인증 영역    | SELECTOR UI                      | 인증 영역                             | CROP 설정                                                   | 인증 영역 좌표 UI 표시                                          |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 61 |       |       |          |                                  |                                   | WIDE 설정                                                   | 인증 영역 좌표 UI 숨김 및<br>좌표값 초기화                             |                      |  |  |    |  |      | PASS |      |      |  |
| 62 |       |       |          | 인증 영역 WIDE 상태                    |                                   |                                                           | 전체 영역에서 얼굴 인식 가능                                        |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 63 |       |       |          |                                  |                                   |                                                           | 설정 범위(0~480), 설정 단위(1)                                  |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 64 |       |       |          | 인증 영역 좌표 설정                      | 인증 영역 좌표 설정                       | 시작 X 값 좌표 설정                                              | 설정 범위(0~480), 설정 단위(1)                                  |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 65 |       |       |          |                                  |                                   | 시작 Y 값 좌표 설정                                              | 설정 범위(0~768), 설정 단위(1)                                  |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 66 |       |       |          |                                  |                                   | 종료 X 값 좌표 설정                                              | 설정 범위(0~480), 설정 단위(1)                                  |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 67 |       |       |          |                                  |                                   | 종료 Y 값 좌표 설정                                              | 설정 범위(0~768), 설정 단위(1)                                  |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 68 |       |       |          |                                  | 인증 영역 CROP 상태                     | 이미지 드래그&드롭                                                | 카메라 영상 이미지 위에 마우스 드<br>래그&드롭으로 좌표 설정                    |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 69 |       |       |          |                                  |                                   | 인증 영역 범위 표시                                               | 설정한 좌표 값을 기준으로 카메라<br>영상 위에 사각형으로 범위 표시<br>(사각형 색 : 파랑) |                      |  |  |    |  |      |      | PASS |      |  |
| 70 |       |       |          |                                  |                                   | 인증 영역 지정                                                  | 인증 영역 설정                                                | 인증 영역 내부만 얼굴 인식 가능   |  |  |    |  |      |      |      | PASS |  |
| 70 |       |       |          | 설정 조건                            | 설정 범위(1000~5000/ms),<br>설정 단위(10) |                                                           |                                                         |                      |  |  |    |  | PASS |      |      |      |  |

|     |                |                |                       |                            |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      |      |  |
|-----|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|------|--|
| 71  | 얼굴 인증<br>기능 설정 | 인증 간격          |                       |                            | (적용 시) 인증 시도 후, 설정된 [인증<br>간격] 시간이 지난 후에, 재시도 가능                    |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 72  |                |                |                       | 설정 조건                      | 설정 범위(1~30/초), 설정 단위(1)                                             |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 73  |                |                | SLIDE UI              | 동일 사용자 인증 간격               | (적용 시) 인증 성공 후, 동일한 사용<br>자가 인식될 경우 설정된 [동일 사용<br>자 인증 간격] 시간만큼 무시함 |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 74  |                | 빠른 인증 모드       | SWITCH UI             | 빠른 인증 모드                   | ON/OFF 전환                                                           |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 75  |                |                | 빠른 인증 모드 ON 상태        | 인증 시도                      | NEO FACE (NEC 인증 알고리즘) 단계<br>를 진행하지 않음<br>(인증 속도 향상)                |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 76  |                |                | 빠른 인증 모드 OFF 상태       |                            | NEO FACE를 포함한 모든 인증 알고<br>리즘 진행                                     |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 77  |                | 안티스푸핑          | SWITCH UI             | 안티스푸핑                      | ON 설정                                                               | 안티스푸핑 관련 UI 활성화<br>(안티스푸핑 설정값, 안티스푸핑 알<br>라임)                                 |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 78  |                |                |                       |                            | OFF 설정                                                              | 안티스푸핑 관련 UI 비활성화<br>(안티스푸핑 설정값, 안티스푸핑 알<br>라임)                                |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 79  |                |                | 안티스푸핑 ON 상태           | 인증 시도                      | 스푸핑 감지                                                              | 인증 실패 처리                                                                      |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 80  |                |                |                       |                            | 스푸핑 미감지                                                             | 인증 시도 완료                                                                      |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 81  |                |                | 안티스푸핑 OFF 상태          | 인증 시도                      | 스푸핑 감지                                                              | 인증 시도 완료                                                                      |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 82  |                |                |                       |                            | 스푸핑 미감지                                                             |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 83  |                |                | SWITCH UI             | 안티스푸핑 알람                   | ON/OFF 전환                                                           |                                                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 84  |                |                | 안티스푸핑 알람 ON 상태        | 인증 시 스푸핑 감지                |                                                                     | 단말 관리 서버 인증 로그가<br>'안티스푸핑'으로 기록됨                                              |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 85  |                |                | 안티스푸핑 알람 OFF 상태       |                            |                                                                     | 단말 관리 서버 인증 로그가<br>'인증 실패'로 기록됨                                               |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 86  |                |                | SELECTOR UI           | 안티스푸핑 설정값                  |                                                                     | 설정된 정보 표시<br>(HIGH, MEDIUM, LOW)                                              |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 87  |                |                |                       |                            | 기존 설정과 변경한 설정이<br>서로 다를 경우                                          | (적용 시) 단말기 재부팅<br>및 WebUI 로고아웃                                                |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 88  |                |                |                       |                            |                                                                     | (적용 시) 설정한 값에 따라 안티스푸<br>핑 방어율이 변화됨<br>(HIGH > MEDIUM > LOW 순으로 방<br>어율이 증가함) |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 89  |                | 매칭 정확도<br>설정   | SLIDE UI              | 얼굴 매칭 설정값(디폴트)<br>※ 매칭 정확도 | 설정 조건                                                               | 설정 범위(0.4 ~ 1), 설정 단위 (0.01)                                                  |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 90  |                |                |                       |                            |                                                                     | (적용 시) 매칭 기준 값 변경<br>(값이 높을수록 정확히 일치해야 성<br>공)                                |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 91  |                |                | SLIDE UI              | 얼굴 매칭 설정값(마스크)<br>※ 매칭 정확도 | 설정 조건                                                               | 설정 범위(0.4 ~ 1), 설정 단위 (0.01)                                                  |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 92  |                |                |                       |                            |                                                                     | (적용 시) 매칭 기준 값 변경<br>(값이 높을수록 정확히 일치해야 성<br>공)                                |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 93  |                | 센서 감지<br>거리 설정 | SLIDE UI              | 거리 센서(물체 감지)               | 설정 조건                                                               | 설정 범위(30~130/cm), 설정 단위(1)                                                    |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 94  |                |                |                       |                            |                                                                     | (적용 시) 단말기 거리 센서가 설정된<br>거리에서만 물체를 감지함                                        |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 95  |                |                | SLIDE UI              | 얼굴 센서(얼굴 감지)               | 설정 조건                                                               | 설정 범위(30~130/cm), 설정 단위(1)                                                    |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 96  |                |                |                       |                            |                                                                     | (적용 시) 단말기 얼굴 센서가 설정된<br>거리에서만 얼굴을 인식함                                        |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 97  | 서버<br>연결 테스트   | TEXT BUTTON UI | [서버 연결 테스트]<br>텍스트 클릭 | 선택한 서버의 주소가<br>입력되지 않았을 경우 | 실패 메시지 출력                                                           |                                                                               |  |  |  |  |  | サーバーアドレスが空白また<br>は無効な状態です。           | PASS |  |
| 98  |                |                |                       | 연결 테스트 진행 중                | 현재 선택된 서버 모드에 대한 연결<br>테스트 진행                                       |                                                                               |  |  |  |  |  | サーバーへの接続を試みてい<br>ます。しばらくお待ちくださ<br>い。 | PASS |  |
| 99  |                |                |                       | 연결 테스트 성공                  | 성공 메시지 출력                                                           |                                                                               |  |  |  |  |  | サーバーへの接続に成功しま<br>した。                 | PASS |  |
| 100 |                |                |                       | 연결 테스트 실패                  | 실패 메시지 출력                                                           |                                                                               |  |  |  |  |  | サーバーへの接続に失敗しま<br>した。                 | PASS |  |
| 101 |                | 얼굴 인증<br>서버 기본 | RADIO BUTTON UI       | 서버 모드                      | BIS 모드 선택                                                           | BIS모드 버튼 활성화 및<br>BIS 설정 표시<br>(다른 서버 설정은 숨김)                                 |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |
| 102 |                |                |                       |                            | BID 모드 선택                                                           | BID 모드 버튼 활성화 및<br>BID 설정 표시<br>(다른 서버 설정은 숨김)                                |  |  |  |  |  |                                      | PASS |  |

|     |       |                                         |                                        |                                                    |                                                          |  |  |       |  |                                                   |      |  |
|-----|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|-------|--|---------------------------------------------------|------|--|
| 103 | 정보 설정 |                                         | 카오ATO 모드 선택                            | 카오ATO 모드 버튼 활성화 및<br>카오ATO 설정 표시<br>(다른 서버 설정은 숨김) |                                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 104 |       | 설치 장소 [ALL]                             |                                        | 입력된 정보 표시                                          |                                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 105 |       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 |                                        | 입력된 정보 표시                                          |                                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 106 |       |                                         | 입력 조건 불일치                              | 입력 불가 및 Toast 표시                                   |                                                          |  |  |       |  | 無効な文字が入力されました。                                    | PASS |  |
| 107 |       | 서버 URL [URL]                            | 프로토콜 오입력<br>(http:, https:)            | (적용 시) 오류 메시지 출력<br>※ 단, EMPTY 상태 제외               |                                                          |  |  |       |  | サーバーアドレスにプロトコル ( http:, https: ) の入力<br>が不足しています。 | PASS |  |
| 108 |       |                                         | 미입력                                    | [단말 정보] [접속 상태]<br>얼굴 인증 서버 접속 OFF 표시              |                                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 109 |       | 테넌트 ID [ALL]                            |                                        | 입력된 정보 표시                                          |                                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 110 |       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | 유저 아이디 [ALL]                           |                                                    | 입력된 정보 표시                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 111 |       |                                         |                                        | 입력 조건 불일치                                          | 입력 불가 및 Toast 표시                                         |  |  |       |  | 無効な文字が入力されました。                                    | PASS |  |
| 112 |       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | 유저 비밀번호 [ALL]                          |                                                    | 입력된 정보 표시                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 113 |       |                                         | 유저 비밀번호 입력 내용<br>보이기/숨기기 아이콘 클릭        | 보이기                                                | 입력된 정보 표시                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 114 |       |                                         |                                        | 숨기기                                                | 입력된 정보 마스크(*)                                            |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 115 |       |                                         |                                        | 입력 조건 일치                                           | 입력된 정보 표시                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 116 |       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | BIS WatchListIds [NUM]                 | 입력 조건 불일치                                          | 입력 불가 및 Toast 표시                                         |  |  |       |  | 無効な文字が入力されました。                                    | PASS |  |
| 117 |       |                                         |                                        | 추가 성공                                              | 입력된 ID를 리스트에 추가                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 118 |       | BUTTON UI                               | BIS WatchListIds<br>[추가] 버튼 클릭         | 중복 입력                                              | 입력된 ID가 이미 등록된 ID와 일치하<br>는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출<br>력     |  |  |       |  | 登録済みIDです。                                         | PASS |  |
| 119 |       |                                         |                                        | 추가 개수 제한                                           | 이미 ID가 20개 등록되어 있는 경우,<br>등록 실패 및 오류메시지 출력               |  |  |       |  | BIS IDは20個まで登録できま<br>す。                           | PASS |  |
| 120 |       |                                         | BIS WatchListIds<br>[휴지통] 아이콘 클릭       |                                                    | 해당 아이디 삭제                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 121 |       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | BIS WatchListCustomIds<br>[ALL]        |                                                    | 입력된 정보 표시                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 122 |       |                                         |                                        | 추가 성공                                              | 입력된 ID를 리스트에 추가                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 123 |       | BUTTON UI                               | BIS WatchListCustomIds<br>[추가] 버튼 클릭   | 중복 입력                                              | 입력된 ID가 이미 등록된 ID와 일치하<br>는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출<br>력     |  |  |       |  | 登録済みIDです。                                         | PASS |  |
| 124 |       |                                         |                                        | 추가 개수 제한                                           | 이미 ID가 20개 등록되어 있는 경우,<br>등록 실패 및 오류메시지 출력               |  |  |       |  | BIS IDは20個まで登録できま<br>す。                           | PASS |  |
| 125 |       |                                         | BIS WatchListCustomIds<br>[휴지통] 아이콘 클릭 |                                                    | 해당 아이디 삭제                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 126 |       |                                         |                                        |                                                    | 인증 결과 출력 (성공/실패)                                         |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 127 |       |                                         | 인증 시도 (연결 확인)                          | 연결 성공                                              | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서<br>버 접속에 'Running' 표기                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 128 |       |                                         |                                        | 연결 실패                                              | 서버 연결 실패음 출력                                             |  |  | 적색 점등 |  | 서버 연결<br>실패음                                      | PASS |  |
| 129 |       | BIS 서버 접속 정보<br>입력 완료 상태<br>※ 래퍼런스 4 참조 |                                        |                                                    | 단말 상태 정보를 BIS 서버로 전달                                     |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 130 |       |                                         | [1분 주기] 간격으로<br>단말 상태 정보 업데이트          | 연결 성공                                              | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서<br>버 접속에 'Running' 표기                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 131 |       |                                         |                                        | 연결 실패                                              | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서<br>버 접속에 ErrorCode 표기<br>※ 래퍼런스 7 참조 |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 132 |       | SWITCH UI                               | 프록시 서버 활성화                             |                                                    | ON/OFF 전환                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 133 |       | 프록시 서버 활성화 ON 상태                        | BIS 서버 요청 (Request)                    |                                                    | 설정된 프록시 서버를 경유함<br>(네트워크 설정 참조)                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 134 |       | SWITCH UI                               | 서버 인증서 검증 활성화                          |                                                    | ON/OFF 전환                                                |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 135 |       | 서버 인증서 검증 활성화<br>ON 상태                  | BIS 서버 SSL/TLS 인증 수행                   |                                                    | 신뢰할 수 없는 인증서일 경우, 연결<br>불가                               |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 136 |       | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 ON)        |                                        |                                                    |                                                          |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |
| 137 |       | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 OFF)       | BIS 서버 SSL/TLS 인증 무시                   |                                                    | 모든 인증서를 무시하여 연결 가능                                       |  |  |       |  |                                                   | PASS |  |

|     |             |  |                         |                                 |                                    |                                            |  |  |  |  |                                                  |      |  |
|-----|-------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|------|--|
| 138 | 열굴 인증 설정    |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 서버 URL [URL]                    | 입력 조건 일치                           | 입력된 정보 표시                                  |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 139 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 불일치                          | 입력 불가 및 Toast 표시                           |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。                                   | PASS |  |
| 140 |             |  |                         |                                 | 프로토콜 오입력<br>(http:, https:)        | (적용 시) 오류 메시지 출력<br>※ 단, EMPTY 상태 제외       |  |  |  |  | サーバーアドレスにプロトコル ( http:, https: ) の入力 が 不足しています。  | PASS |  |
| 141 |             |  |                         |                                 | 미입력                                | [단말 정보] [접속 상태]<br>열굴 인증 서버 접속 OFF 표시      |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 142 |             |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 호스트 ID [ALL]                    |                                    | 입력된 정보 표시                                  |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 143 |             |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 서비스 ID [ALL]                    |                                    | 입력된 정보 표시                                  |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 144 |             |  | BUTTON UI               | 서비스 ID 취득 버튼 클릭                 | 유저 아이디 미입력                         | 오류 메시지 출력                                  |  |  |  |  | BIDユーザー名が入力されて いません。                             | PASS |  |
| 145 |             |  |                         |                                 | 유저 비밀번호 미입력                        | 오류 메시지 출력                                  |  |  |  |  | BIDユーザーパスワードが入力 されていません。                         | PASS |  |
| 146 |             |  |                         |                                 | 서버 URL 미입력                         | 오류 메시지 출력                                  |  |  |  |  | BIDサーバーURLが入力され て いません。                          | PASS |  |
| 147 |             |  |                         |                                 | 서버 URL 프로토콜 오입력<br>(http:, https:) | 오류 메시지 출력                                  |  |  |  |  | サーバーアドレスにプロトコ ル ( http:, https: ) の入力 が 不足しています。 | PASS |  |
| 148 |             |  |                         |                                 | 호스트 ID 미입력                         | 오류 메시지 출력                                  |  |  |  |  | BID ホストIDが入力されてい ません。                            | PASS |  |
| 149 |             |  |                         |                                 | 서비스 ID 취득 성공                       | 서비스 ID 입력됨 (뒤어쓰기)<br>성공 Toast 메시지 출력       |  |  |  |  | サービスIDを取得しました。                                   | PASS |  |
| 150 |             |  |                         |                                 | 서비스 ID 취득 실패                       | 오류 메시지 출력                                  |  |  |  |  | サービスIDの取得に失敗し ま した                               | PASS |  |
| 151 |             |  |                         |                                 |                                    | 입력 창에 오류 문구 표시                             |  |  |  |  | サービスID取得失敗                                       | PASS |  |
| 152 | 열굴 인증 서버 설정 |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 유저 아이디 [ALL]                    |                                    | 입력된 정보 표시                                  |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 153 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 불일치                          | 입력 불가 및 Toast 표시                           |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。                                   | PASS |  |
| 154 |             |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 유저 비밀번호 [ALL]                   |                                    | 입력된 정보 표시                                  |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 155 |             |  |                         | 유저 비밀번호 입력 내용<br>보이기/숨기기 아이콘 클릭 | 보이기                                | 입력된 정보 표시                                  |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 156 |             |  |                         |                                 | 숨기기                                | 입력된 정보 마스킹(*)                              |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 157 |             |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 눈 사이 거리 (최소값) [NUM]             | 설정 조건                              | 설정 범위<br>(20 ~ 눈 사이 거리 최대값)                |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 158 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 일치                           | 입력된 정보 표시<br>(20 미만)                       |  |  |  |  | 最小値は20未満に設定できま せん。                               | PASS |  |
| 159 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 불일치                          | 20 입력 및 Toast 표시<br>(눈 사이 거리 최대값 초과)       |  |  |  |  | 最小値を最大値より大きく設 定できません。                            | PASS |  |
| 160 |             |  |                         |                                 |                                    | 눈 사이 거리 최대값과 동일한 값 입 력 및 Toast 표시          |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 161 |             |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 눈 사이 거리 (최대값) [NUM]             | 설정 조건                              | 설정 범위<br>(20 ~ 2000)                       |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 162 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 일치                           | 입력된 정보 표시<br>(입력된 값이 눈 사이 거리 최소값보 다 작을 경우) |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 163 |             |  |                         |                                 |                                    | 눈 사이 거리 최소값도 입력된 정보 로 변경                   |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 164 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 불일치                          | (20 미만)<br>20 입력 및 Toast 표시                |  |  |  |  | 最小値は20未満に設定できま せん。                               | PASS |  |
| 165 |             |  |                         |                                 |                                    | (2000 초과)<br>2000 입력 및 Toast 표시            |  |  |  |  | 最大値は2000を超えることは できません。                           | PASS |  |
| 166 | BID 설정      |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 마스크 임계값 (최소값)<br>[NUM]          | 설정 조건                              | 설정 범위<br>(0 ~ 마스크 임계값 최대값)                 |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 167 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 일치                           | 입력된 정보 표시<br>(0 미만)                        |  |  |  |  | 最小値は0未満に設定できま せん。                                | PASS |  |
| 168 |             |  |                         |                                 | 입력 조건 불일치                          | 0 입력 및 Toast 표시<br>(마스크 임계값 최대값 초과)        |  |  |  |  | 最小値を最大値より大きく設 定できません。                            | PASS |  |
| 169 |             |  |                         |                                 |                                    | 마스크 임계값 최대값과 동일한 값 입력 및 Toast 표시           |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 170 |             |  |                         |                                 | 설정 조건                              | 설정 범위<br>(0 ~ 100)                         |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |
| 171 |             |  |                         |                                 |                                    | 입력된 정보 표시                                  |  |  |  |  |                                                  | PASS |  |



|     |  |  |                                         |                                        |                            |                                                               |  |  |       |              |                                                |      |  |
|-----|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------|------------------------------------------------|------|--|
| 172 |  |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | 마스크 임계값 (최대값)<br>[NUM]                 | 입력 조건 일치                   | (입력된 값이 마스크 임계값 최소값보다 작을 경우)<br>마스크 임계값 최소값도 입력된 정보로 변경       |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 173 |  |  |                                         |                                        | 입력 조건 불일치                  | (0 미만)<br>0 입력 및 Toast 표시                                     |  |  |       |              | 最小値は0未満に設定できません。                               | PASS |  |
| 174 |  |  |                                         |                                        |                            | (100 초과)<br>100 입력 및 Toast 표시                                 |  |  |       |              | 最大値は100を超えることはできません。                           | PASS |  |
| 175 |  |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | BID TargetDataset [ALL]                |                            | 입력된 정보 표시                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 176 |  |  |                                         |                                        | 추가 성공                      | 입력된 ID를 리스트에 추가                                               |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 177 |  |  | BUTTON UI                               | BID TargetDataset<br>[추가] 버튼 클릭        | 중복 입력                      | 입력된 ID가 이미 등록된 ID와 일치하는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출력                  |  |  |       |              | 登録済みIDです。                                      | PASS |  |
| 178 |  |  |                                         |                                        | 추가 개수 제한                   | 이미 ID가 20개 등록되어 있는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출력                       |  |  |       |              | BID IDは20個まで登録できます。                            | PASS |  |
| 179 |  |  |                                         | BID TargetDataset<br>(휴지통) 아이콘 클릭      |                            | 해당 아이디 삭제                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 180 |  |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | BID TargetDatasetGroup<br>[ALL]        |                            | 입력된 정보 표시                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 181 |  |  |                                         |                                        | 추가 성공                      | 입력된 ID를 리스트에 추가                                               |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 182 |  |  | BUTTON UI                               | BID TargetDatasetGroup<br>[추가] 버튼 클릭   | 중복 입력                      | 입력된 ID가 이미 등록된 ID와 일치하는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출력                  |  |  |       |              | 登録済みIDです。                                      | PASS |  |
| 183 |  |  |                                         |                                        | 추가 개수 제한                   | 이미 ID가 20개 등록되어 있는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출력                       |  |  |       |              | BID IDは20個まで登録できます。                            | PASS |  |
| 184 |  |  |                                         | BID TargetDatasetGroup<br>(휴지통) 아이콘 클릭 |                            | 해당 아이디 삭제                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 185 |  |  |                                         |                                        | 연결 성공                      | 인증 결과 출력 (성공/실패)                                              |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 186 |  |  |                                         | 인증 시도 (연결 확인)                          |                            | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서버 접속에 'Running' 표기                         |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 187 |  |  | BID 서버 접속 정보<br>입력 완료 상태<br>※ 래퍼런스 4 참조 |                                        | 연결 실패                      | 서버 연결 실패를 출력                                                  |  |  | 적색 점등 | 서버 연결<br>실패음 |                                                | PASS |  |
| 188 |  |  |                                         |                                        | 연결 성공                      | 단말 상태 정보를 BID 서버로 전달<br>단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서버 접속에 'Running' 표기 |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 189 |  |  |                                         | [1분 주기] 간격으로<br>단말 상태 정보 업데이트          | 연결 실패                      | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서버 접속에 ErrorCode 표기<br>※ 래퍼런스 7 참조          |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 190 |  |  |                                         |                                        |                            |                                                               |  |  |       |              |                                                |      |  |
| 191 |  |  | SWITCH UI                               | 프록시 서버 활성화                             |                            | ON/OFF 전환                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 192 |  |  | 프록시 서버 활성화 ON 상태                        | BID 서버 요청(Request)                     |                            | 설정된 프록시 서버를 경유함<br>(네트워크 설정 참조)                               |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 193 |  |  | SWITCH UI                               | 서버 인증서 검증 활성화                          |                            | ON/OFF 전환                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 194 |  |  | 서버 인증서 검증 활성화<br>ON 상태                  | BID 서버 SSL/TLS 인증 수행                   |                            | 신뢰할 수 없는 인증서일 경우, 연결 불가                                       |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 195 |  |  | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 ON)        |                                        |                            |                                                               |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 196 |  |  | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 OFF)       | BID 서버 SSL/TLS 인증 무시                   |                            | 모든 인증서를 무시하여 연결 가능                                            |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 197 |  |  |                                         |                                        | 입력 조건 일치                   | 입력된 정보 표시                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 198 |  |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | 서버 URL [URL]                           | 입력 조건 불일치                  | 입력 불가 및 Toast 표시                                              |  |  |       |              | 無効な文字が入力されました。                                 | PASS |  |
| 199 |  |  |                                         |                                        | 프로토콜 오입력<br>(http; https;) | (적용 시) 오류 메시지 출력<br>※ 단, EMPTY 상태 제외                          |  |  |       |              | サーバーアドレスにプロトコル ( http; https; ) の入力 が 不足しています。 | PASS |  |
| 200 |  |  |                                         |                                        | 미입력                        | [단말 정보] [접속 상태]<br>얼굴 인증 서버 접속 OFF 표시                         |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 201 |  |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | 서버 포트 [PORT]                           | 입력 조건 일치                   | 입력된 정보 표시                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 202 |  |  |                                         |                                        | 입력 조건 불일치                  | 입력 불가 및 Toast 표시                                              |  |  |       |              | 無効な文字が入力されました。                                 | PASS |  |
| 203 |  |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | 유저 아이디 [ALL]                           |                            | 입력된 정보 표시                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 204 |  |  |                                         |                                        | 입력 조건 불일치                  | 입력 불가 및 Toast 표시                                              |  |  |       |              | 無効な文字が入力されました。                                 | PASS |  |
| 205 |  |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                 | 유저 비밀번호 [ALL]                          |                            | 입력된 정보 표시                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |
| 206 |  |  |                                         | 유저 비밀번호 입력 내용                          | 보이기                        | 입력된 정보 표시                                                     |  |  |       |              |                                                | PASS |  |

|     |  |         |                                            |                                  |                  |                                                      |             |  |       |           |                        |      |  |
|-----|--|---------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------|--|-------|-----------|------------------------|------|--|
| 207 |  |         |                                            | 보이기/숨기기 아이콘 클릭                   | 숨기기              | 입력된 정보 마스크(*)                                        |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 208 |  |         | INPUT UI                                   | Kaoato Group Ids [NUM]           | 입력 조건 일치         | 입력된 정보 표시                                            |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 209 |  |         | ※ 래퍼런스 3 참조                                |                                  | 입력 조건 불일치        | 입력 불가 및 Toast 표시                                     |             |  |       |           | 無効な文字が入力されました。         | PASS |  |
| 210 |  |         |                                            |                                  | 추가 성공            | 입력된 ID를 리스트에 추가                                      |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 211 |  |         | BUTTON UI                                  | Kaoato Group Ids<br>[추가] 버튼 클릭   | 중복 입력            | 입력된 ID가 이미 등록된 ID와 일치하는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출력         |             |  |       |           | 登録済みIDです。              | PASS |  |
| 212 |  |         |                                            |                                  | 추가 개수 제한         | 이미 ID가 20개 등록되어 있는 경우, 등록 실패 및 오류메시지 출력              |             |  |       |           | KAOATO IDは20個まで登録できます。 | PASS |  |
| 213 |  |         |                                            | Kaoato Group Ids<br>[휴지통] 아이콘 클릭 |                  | 해당 아이디 삭제                                            |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 214 |  |         |                                            |                                  |                  | 인증 결과 출력 (성공/실패)                                     |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 215 |  |         |                                            | 인증 시도 (연결 확인)                    | 연결 성공            | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서버 접속에 'Running' 표기                |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 216 |  |         |                                            |                                  | 연결 실패            | 서버 연결 실패음 출력                                         |             |  | 적색 점등 | 서버 연결 실패음 |                        | PASS |  |
| 217 |  |         | KAOATO 서버 접속 정보<br>입력 완료 상태<br>※ 래퍼런스 4 참조 |                                  | 연결 성공            | 단말 상태 정보를 KAOATO 서버로 전달                              |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 218 |  |         |                                            | [1분 주기] 간격으로<br>단말 상태 정보 업데이트    |                  | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서버 접속에 'Running' 표기                |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 219 |  |         |                                            |                                  | 연결 실패            | 단말 정보>접속 상태>얼굴 인증 서버 접속에 ErrorCode 표기<br>※ 래퍼런스 7 참조 |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 220 |  |         | SWITCH UI                                  | 프록시 서버 활성화                       |                  | ON/OFF 전환                                            |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 221 |  |         | 프록시 서버 활성화 ON 상태                           | KAOATO 서버 요청(Request)            |                  | 설정된 프록시 서버를 경유함 (네트워크 설정 참조)                         |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 222 |  |         | SWITCH UI                                  | 서버 인증서 검증 활성화                    |                  | ON/OFF 전환                                            |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 223 |  |         | 서버 인증서 검증 활성화 ON 상태                        | KAOATO 서버 SSL/TLS 인증 수행          |                  | 신뢰할 수 없는 인증서일 경우, 연결 불가                              |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 224 |  |         | 서버 인증서 검증 활성화 OFF 상태 (프록시 ON)              |                                  |                  |                                                      |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 225 |  |         | 서버 인증서 검증 활성화 OFF 상태 (프록시 OFF)             | KAOATO 서버 SSL/TLS 인증 무시          |                  | 모든 인증서를 무시하여 연결 가능                                   |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 226 |  | 설정      | 설정 가져오기                                    |                                  | 페이지 진입           | 기존 얼굴 인증 설정 정보 표시                                    |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 227 |  | 가져오기/적용 | 설정 적용하기                                    |                                  | [적용] 버튼 클릭       | 얼굴 인증 설정 정보 업데이트                                     |             |  |       |           | 正常に処理されました             | PASS |  |
| 228 |  |         |                                            | SWITCH UI                        | 마스크 감지 기능        | ON/OFF 전환                                            |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 229 |  |         | 마스크 감지 기능                                  |                                  | 미착용 알림 발생 기능     | 알림 기능 동작                                             |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 230 |  |         |                                            |                                  | 미착용 시 액세스 제한 기능  | 제한 기능 동작                                             |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 231 |  |         |                                            |                                  | 미착용 알림 발생 기능     | 알림 기능 동작하지 않음                                        |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 232 |  |         |                                            |                                  | 미착용 시 액세스 제한 기능  | 제한 기능 동작하지 않음                                        |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 233 |  |         |                                            | SWITCH UI                        | 미착용 알림 발생        | ON/OFF 전환                                            |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 234 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 착용                                               |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 235 |  |         | 미착용 알림                                     | 미착용 알림 발생 ON 상태                  | 인증 성공 시          | 마스크 미착용                                              | 마스크착용요청음 출력 |  |       |           | 마스크착용요청음               | PASS |  |
| 236 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 착용                                               |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 237 |  |         |                                            | 미착용 알림 발생 OFF 상태                 | 인증 성공 시          | 마스크 미착용                                              | 인증 성공       |  |       |           |                        | PASS |  |
| 238 |  |         |                                            | SELECTOR UI                      | 마스크 미착용 시 액세스 제한 | 설정된 정보 표시 (경고만, 출입 제한, 높은 출입 제한)                     |             |  |       |           |                        | PASS |  |
| 239 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 착용                                               | 인증 성공       |  |       |           |                        | PASS |  |
| 240 |  |         |                                            | 경고만 (마스크 미착용 시 액세스 제한 설정)        | 인증 성공 시          | 마스크 미착용 (미착용 알림 발생 ON)                               |             |  |       | 마스크착용요청음  |                        | PASS |  |
| 241 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 미착용 (미착용 알림 발생 OFF)                              | 인증 성공       |  |       |           |                        | PASS |  |
| 242 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 착용                                               | 인증 성공       |  |       |           |                        | PASS |  |
| 243 |  |         | 마스크 미착용 시 액세스 제한                           | 출입 제한 (마스크 미착용 시 액세스 제한 설정)      | 인증 성공 시          | 마스크 미착용 (미착용 알림 발생 ON)                               | 인증 실패 처리    |  |       |           | 마스크착용요청음               | PASS |  |
| 244 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 미착용 (미착용 알림 발생 OFF)                              | 인증 성공       |  |       |           |                        | PASS |  |
| 245 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 착용                                               | 인증 성공       |  |       |           |                        | PASS |  |
| 246 |  |         |                                            |                                  |                  | 마스크 미착용 (미착용 알림 발생 ON)                               | 인증 실패 처리    |  |       |           |                        | PASS |  |
| 247 |  |         |                                            | 높은 출입 제한 (마스크 미착용 시 액세스 제한 설정)   | 인증 성공 시          | 마스크 미착용 (미착용 알림 발생 OFF)                              | 인증 성공       |  |       |           | 마스크착용요청음               | PASS |  |

|     |               |                  |                                                       |                             |                                  |                                                        |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            |      |      |  |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------|--|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------|------|--|
| 248 |               | 설정               | 설정 가져오기                                               |                             | 페이지 진입                           |                                                        | 기존 마스크 판별 설정 정보 표시                   |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 249 |               | 가져오기/적용          | 설정 적용하기                                               |                             | [적용] 버튼 클릭                       |                                                        | 마스크 판별 설정 정보 업데이트                    |                                      |  |      |  |                                                      | 正常に処理されました     | PASS                       |      |      |  |
| 250 | 백엔드 서비스<br>설정 | 백엔드 서비스<br>활성화   | SWITCH UI                                             | 백엔드 서비스 활성화                 |                                  | ON/OFF 전환                                              |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 251 |               |                  | 백엔드 서버 활성화 ON 상태                                      | 얼굴 인증 시도 시                  | 인증 성공                            | 백엔드 연계 기능 정상 동작<br>(로그 기록)                             |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 252 |               |                  |                                                       |                             | 인증 실패                            |                                                        |                                      |                                      |  |      |  |                                                      | PASS           |                            |      |      |  |
| 253 |               |                  |                                                       |                             | [1분 주기] 전송되지 못한 로<br>그 데이터 일괄 전송 |                                                        |                                      |                                      |  |      |  |                                                      | PASS           |                            |      |      |  |
| 254 |               |                  |                                                       |                             | 인증 성공                            |                                                        | 백엔드 연계 기능 동작 하지 않음<br>(로그 기록)        |                                      |  |      |  |                                                      | PASS           |                            |      |      |  |
| 255 |               |                  | 인증 실패                                                 |                             |                                  |                                                        |                                      |                                      |  | PASS |  |                                                      |                |                            |      |      |  |
| 256 |               |                  | [1분 주기] 누락 데이터 확인                                     |                             |                                  |                                                        |                                      |                                      |  | PASS |  |                                                      |                |                            |      |      |  |
| 257 |               |                  |                                                       |                             |                                  |                                                        |                                      | [단말 정보] [접속 상태]<br>백엔드 서비스 접속 OFF 표시 |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 258 |               |                  | 백엔드 서비스<br>접속 정보<br>설정                                | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조     | 백엔드 서버 주소 [URL]                  |                                                        | 입력 조건 일치                             | 입력된 정보 표시                            |  |      |  |                                                      |                |                            |      | PASS |  |
| 259 |               |                  |                                                       |                             |                                  |                                                        | 입력 조건 불일치                            | 입력 불가 및 Toast 표시                     |  |      |  |                                                      | 無効な文字が入力されました。 | PASS                       |      |      |  |
| 260 |               |                  |                                                       |                             |                                  | 프로토콜 오입력<br>(http; https:)                             | (적용 시) 오류 메시지 출력<br>※ 단, EMPTY 상태 제외 |                                      |  |      |  | サーバーアドレスにプロトコ<br>ル ( http; https: ) の入力<br>が不足しています。 | PASS           |                            |      |      |  |
| 261 |               |                  |                                                       |                             |                                  | 미입력                                                    | [단말 정보] [접속 상태]<br>백엔드 서비스 접속 OFF 표시 |                                      |  |      |  |                                                      | PASS           |                            |      |      |  |
| 262 |               |                  |                                                       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조     | 백엔드 테넌트 ID [ALL]                 |                                                        | 입력된 정보 표시                            |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 263 |               |                  |                                                       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조     | 백엔드 어플리케이션 ID<br>[ALL]           |                                                        | 입력된 정보 표시                            |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 264 |               |                  |                                                       |                             |                                  | 입력 조건 불일치                                              | 입력 불가 및 Toast 표시                     |                                      |  |      |  | 無効な文字が入力されました。                                       | PASS           |                            |      |      |  |
| 265 |               |                  |                                                       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조     | 백엔드 어플리케이션 KEY<br>[NUMEN]        |                                                        | 입력 조건 일치                             | 입력된 정보 표시                            |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 266 |               |                  |                                                       |                             |                                  | 입력 조건 불일치                                              | 입력 불가 및 Toast 표시                     |                                      |  |      |  |                                                      | 無効な文字が入力されました。 | PASS                       |      |      |  |
| 267 |               | 서버<br>연결 테스트     |                                                       | TEXT BUTTON UI              | [서버 연결 테스트]<br>텍스트 클릭            | 백엔드 서비스 서버의 주소가<br>입력되지 않았을 경우                         | 실패 메시지 출력                            |                                      |  |      |  |                                                      |                | サーバーアドレスが空白また<br>は無効な状態です。 | PASS |      |  |
| 268 |               |                  | 연결 테스트 진행 중                                           |                             |                                  | 백엔드 서비스 서버에 대한<br>연결 테스트 진행                            |                                      |                                      |  |      |  | サーバーへの接続を試みてい<br>ます。しばらくお待ちくださ<br>い。                 | PASS           |                            |      |      |  |
| 269 |               |                  | 연결 테스트 성공                                             |                             |                                  | 성공 메시지 출력                                              |                                      |                                      |  |      |  | サーバーへの接続に成功しま<br>した。                                 | PASS           |                            |      |      |  |
| 270 |               |                  | 연결 테스트 실패                                             |                             |                                  | 실패 메시지 출력                                              |                                      |                                      |  |      |  | サーバーへの接続に失敗しま<br>した。                                 | PASS           |                            |      |      |  |
| 271 |               | 백엔드 서비스<br>서버 통신 | (백엔드 서비스 서버<br>연계 기능)<br>서버 정보가 입력된 상태<br>※ 래퍼런스 4 참조 | 인증 성공 시                     |                                  | 단말 인증 정보를 백엔드 서비스 서<br>버로 전달                           |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 272 |               |                  |                                                       |                             |                                  | 단말 정보>접속 상태>백엔드 서비스<br>접속에 'Running' 표기                |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 273 |               |                  |                                                       | [1분 주기] 간격으로<br>누락 데이터 확인   | 누락 데이터 있음                        | 누락 데이터를 백엔드 서비스 서버로<br>전달                              |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 274 |               |                  |                                                       | [1분 주기] 간격으로<br>단말 정보 업데이트  | 연결 성공                            | 단말 정보>접속 상태>백엔드 서비스<br>접속에 'Running' 표기                |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 275 |               |                  |                                                       |                             | 연결 실패                            | 단말 정보>접속 상태>백엔드 서비스<br>접속에 ErrorCode 표기<br>※ 래퍼런스 7 참조 |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 276 |               | 프록시 설정           | SWITCH UI                                             | 프록시 서버 활성화                  |                                  | ON/OFF 전환                                              |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 277 |               |                  | 프록시 서버 활성화 ON 상태                                      | 백엔드 서비스 서버 요청<br>(Request)  |                                  | 설정된 프록시 서버를 경유함<br>(네트워크 설정 참조)                        |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 278 |               | 인증서 검증<br>설정     | SWITCH UI                                             | 서버 인증서 검증 활성화               |                                  | ON/OFF 전환                                              |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 279 |               |                  | 서버 인증서 검증 활성화<br>ON 상태                                | 백엔드 서비스 서버 SSL/TLS<br>인증 수행 |                                  | 신뢰할 수 없는 인증서일 경우, 연결<br>불가                             |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            | PASS |      |  |
| 280 |               |                  | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 ON)                      | 백엔드 서비스 서버 SSL/TLS<br>인증 무시 |                                  | 모든 인증서를 무시하여 연결 가능                                     |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            |      | PASS |  |
| 281 |               |                  | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 OFF)                     |                             |                                  |                                                        |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                |                            |      | PASS |  |
| 282 | 설정<br>가져오기/적용 | 설정 가져오기          |                                                       |                             | 페이지 진입                           |                                                        | 기존 백엔드 서비스 설정 정보 표시                  |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 283 |               | 설정 적용하기          |                                                       |                             | [적용] 버튼 클릭                       |                                                        | 백엔드 서비스 설정 정보 업데이트                   |                                      |  |      |  |                                                      | 正常に処理されました     | PASS                       |      |      |  |
| 284 |               |                  | SWITCH UI                                             | MNS 서버 활성화                  |                                  | ON/OFF 전환                                              |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |
| 285 |               |                  | MNS 서버 활성화 ON 상태                                      |                             | 인증 성공                            | MNS 연계 기능 정상 동작                                        |                                      |                                      |  |      |  |                                                      |                | PASS                       |      |      |  |

|     |              |              |                       |                                                |                             |                            |                                                                                             |                                        |  |  |  |  |                                                          |  |        |  |
|-----|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 286 | MNS 모드<br>설정 | MNS 모드<br>설정 | MNS 서버<br>활성화         | MNS 서버 활성화 OFF 상태                              | MNS 연계 기능 사용 시              | [풀링 주기] 누락 데이터 확인          | MNS 연계 기능 동작 하지 않음                                                                          |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 287 |              |              |                       |                                                |                             | 인증 성공                      |                                                                                             |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 288 |              |              |                       |                                                |                             | [풀링 주기] 누락 데이터 확인          |                                                                                             |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 289 |              |              |                       |                                                |                             |                            |                                                                                             | [단말 정보] [접속 상태]<br>연동 서버 시스템 접속 OFF 표시 |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 290 |              |              | MNS 서버<br>접속 정보<br>설정 | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                        | MNS 서버 주소 [URL]             | 입력 조건 일치                   | 입력된 정보 표시                                                                                   |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 291 |              |              |                       |                                                |                             | 입력 조건 불일치                  | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                            |                                        |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。                                           |  | PASS   |  |
| 292 |              |              |                       |                                                |                             | 프로토콜 오입력<br>(http; https;) | (적용 시) 오류 메시지 출력<br>※ 단, EMPTY 상태 제외                                                        |                                        |  |  |  |  | サーバーアドレスにプロトコ<br>ル ( http; https; ) の入力<br>が 不足しています。    |  | PASS   |  |
| 293 |              |              |                       |                                                |                             | 미입력                        | [단말 정보] [접속 상태]<br>연동 서버 시스템 접속 OFF 표시                                                      |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 294 |              |              |                       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                        | MNS 어플리케이션 KEY<br>[NUMEN]   | 입력 조건 일치                   | 입력된 정보 표시                                                                                   |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 295 |              |              |                       |                                                |                             | 입력 조건 불일치                  | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                            |                                        |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。                                           |  | PASS   |  |
| 296 |              |              |                       | SLIDE UI                                       | 풀링 주기                       | 설정 조건                      | 설정 범위(1~30/분), 변경 단위(1)<br>단말 인증 정보를 MNS 서버로 전달<br>하고, Face Filter를 응답 받음<br>(Faceld, RmNo) |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 297 |              |              | MNS 서버<br>통신          | (MNS 서버 연계 기능)<br>서버 정보가 입력된 상태<br>※ 래퍼런스 4 참조 | 인증 성공 시                     |                            |                                                                                             |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | 테스트 불가 |  |
| 298 |              |              |                       |                                                |                             |                            | 단말 정보>접속 상태>연동 서버 시<br>스템 접속에 'Running' 표기                                                  |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | 테스트 불가 |  |
| 299 |              |              |                       |                                                | [풀링 주기] 간격으로<br>누락 데이터 확인   | 누락 데이터 있음                  | 누락 데이터를 MNS 서버로 전달하<br>고, Face Filter를 응답 받음<br>(Faceld, RmNo)                              |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | 테스트 불가 |  |
| 300 |              |              |                       |                                                | [풀링 주기] 간격으로<br>단말 정보 업데이트  | 연결 성공                      | 단말 정보>접속 상태>연동 서버 시<br>스템 접속에 'Running' 표기                                                  |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | 테스트 불가 |  |
| 301 |              |              |                       |                                                |                             | 연결 실패                      | 단말 정보>접속 상태>연동 서버 시<br>스템 접속에 ErrorCode 표기<br>※ 래퍼런스 7 참조                                   |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | 테스트 불가 |  |
| 302 |              |              | 프록시 설정                | SWITCH UI                                      | 프록시 서버 활성화                  |                            | ON/OFF 전환                                                                                   |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 303 |              |              |                       | 프록시 서버 활성화 ON 상태                               | MNS 서버 요청 (Request)         |                            | 설정된 프록시 서버를 경유함<br>(네트워크 설정 참조)                                                             |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 304 |              |              | 인증서 검증<br>설정          | SWITCH UI                                      | 서버 인증서 검증 활성화               |                            | ON/OFF 전환                                                                                   |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 305 |              |              |                       | 서버 인증서 검증 활성화<br>ON 상태                         | MNS 서버 SSL/TLS 인증 수행        |                            | 신뢰할 수 없는 인증서일 경우, 연결<br>불가                                                                  |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 306 |              |              |                       | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 ON)               | MNS 서버 SSL/TLS 인증 무시        |                            | 모든 인증서를 무시하여 연결 가능                                                                          |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 307 |              |              |                       | 서버 인증서 검증 활성화<br>OFF 상태 (프록시 OFF)              |                             |                            |                                                                                             |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 308 |              |              | 설정                    | 설정 가져오기                                        |                             | 페이지 진입                     | 기존 MNS 모드 설정 정보 표시                                                                          |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 309 |              |              | 가져오기/적용               | 설정 적용하기                                        |                             | [적용] 버튼 클릭                 | MNS 모드 설정 정보 업데이트                                                                           |                                        |  |  |  |  | 正常に処理されました                                               |  | PASS   |  |
| 329 |              |              | USB 사용 설정             | SWITCH UI                                      | USB 사용 허가                   |                            | ON/OFF 전환                                                                                   |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 330 |              |              |                       | USB 사용 허가 ON 상태                                | 단말기 USB 연결 시                | ON 설정                      | USB 인식 및 사용 가능                                                                              |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 331 |              |              |                       | USB 사용 허가 OFF 상태                               |                             | OFF 설정                     | USB 인식 및 사용 불가                                                                              |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 332 |              |              | 스마트락 설정               | SWITCH UI                                      | 스마트락 활성화                    | ON 설정                      | 스마트락 UI (접속확인, 페어링 정보)<br>활성화                                                               |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 333 |              |              |                       |                                                |                             | OFF 설정                     | 스마트락 UI (접속확인, 페어링 정보)<br>비활성화                                                              |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 334 |              |              |                       | 스마트락 활성화 ON 상태                                 | 스마트락 접속확인<br>도어락 OPEN 버튼 클릭 | LOCK 오픈 성공                 | 성공 메시지 출력 및<br>NLOCK OPEN 동작                                                                |                                        |  |  |  |  | スマートロックに解錠信号を<br>送信しました。                                 |  | PASS   |  |
| 335 |              |              |                       |                                                |                             | LOCK 오픈 실패                 | 오류 메시지 출력                                                                                   |                                        |  |  |  |  | スマートロックの解錠に失敗<br>しました。                                   |  | PASS   |  |
| 336 |              |              |                       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                        | 스마트락 페어링 정보 [ALL]           | NLOCK MAC 주소 입력 성공         | (적용 시) NLOCK 연동됨 (BLE)                                                                      |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 337 |              |              |                       |                                                |                             | 입력 정보 12자리 미만              | (적용 시) 오류 메시지 출력                                                                            |                                        |  |  |  |  | ペアリング情報が正しくあり<br>ません。スマートロックの<br>MACアドレスを再度確認し<br>てください。 |  | PASS   |  |
| 338 |              |              |                       |                                                |                             | 입력 정보 비어있음                 | (적용 시) 오류 메시지 출력                                                                            |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 339 |              |              |                       |                                                |                             | 12자리 초과 입력 시도              | 페어링 정보 12자리 초과 입력 무시                                                                        |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 340 |              |              |                       | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조                        | 위젯드 사이트 코드 [NUM]            | 입력 조건                      | 0~255                                                                                       |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 341 |              |              |                       |                                                |                             | 입력 조건 일치                   | 입력된 정보 표시                                                                                   |                                        |  |  |  |  |                                                          |  | PASS   |  |
| 342 |              |              |                       |                                                |                             | 입력 조건 불일치                  | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                            |                                        |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。                                           |  | PASS   |  |

|     |         |         |        |                     |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-----|---------|---------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 343 | 외부장지 설정 | 외부장지 설정 | 위겐드 설정 | SELECTOR UI         | 위겐드 출력                                                                             |                                                                                  | 설정한 정보 표시<br>(사용안함/26bit/<br>26(8+16)bit/32bit/34bit)                                                                     |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 344 |         |         |        | 위겐드 출력 유형 선택        | 위겐드 데이터 구성                                                                         | 26bit                                                                            | 패리티(1bit)+유저ID(24bit)<br>+패리티(1bit)                                                                                       |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 345 |         |         |        |                     |                                                                                    | 26(8+16)bit                                                                      | 패리티(1bit)+사이트코드(8bit)<br>+유저ID(16bit)+패리티(1bit)                                                                           |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 346 |         |         |        |                     |                                                                                    | 32bit                                                                            | 패리티(1bit)+사이트코드(8bit)<br>+유저ID(22bit)+패리티(1bit)                                                                           |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 347 |         |         |        |                     |                                                                                    | 34bit                                                                            | 패리티(1bit)+사이트코드(8bit)<br>+유저ID(24bit)+패리티(1bit)                                                                           |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 348 |         |         |        | 위겐드 출력<br>'사용안함' 상태 |                                                                                    |                                                                                  | 위겐드 데이터 반전<br>SELECTOR UI 비활성화                                                                                            |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 349 |         |         |        | SELECTOR UI         | 위겐드 데이터 반전                                                                         |                                                                                  | 설정한 정보 표시<br>(LSB/MSB)                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 350 |         |         |        | 위겐드 데이터 반전 유형 선택    | 위겐드 데이터 출력                                                                         | LSB                                                                              | 유저ID 바이트 역배열                                                                                                              |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 351 |         |         |        |                     |                                                                                    | MSB                                                                              | 유저ID 바이트 정배열                                                                                                              |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 352 |         |         |        | SLIDE UI            | 펄스 간격                                                                              | 설정 조건                                                                            | 설정 범위(500 ~ 10000/μs),<br>설정 단위(100)                                                                                      |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 353 |         |         |        |                     |                                                                                    | 슬라이드/인풋 동기화                                                                      | 슬라이드 조작 시, 펄스 간격 인풋 UI<br>값도 변경됨                                                                                          |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 354 |         |         |        | INPUT UI            | 펄스 간격 직접 설정                                                                        | 입력 조건                                                                            | 설정 범위(500 ~ 10000/μs)                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 355 |         |         |        |                     |                                                                                    | 업/다운 조작                                                                          | 설정 범위 내로 1씩 변경됨                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 356 |         |         |        |                     |                                                                                    | 슬라이드/인풋 동기화                                                                      | INPUT 입력 시, 펄스 간격 슬라이드<br>UI의 값도 변경됨                                                                                      |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 357 |         |         |        | 위겐드 펄스 간격 설정        | 위겐드 데이터 출력                                                                         |                                                                                  | 설정된 펄스 간격마다 데이터 전송                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 358 |         |         |        | SLIDE UI            | 펄스 폭                                                                               | 설정 조건                                                                            | 설정 범위(50 ~ 1000/μs),<br>설정 단위(10)                                                                                         |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 359 |         |         |        |                     |                                                                                    | 슬라이드/인풋 동기화                                                                      | 슬라이드 조작 시, 펄스 폭 인풋 UI 값<br>도 변경됨                                                                                          |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 360 |         |         |        | INPUT UI            | 펄스 폭 직접 설정                                                                         | 입력 조건                                                                            | 설정 범위(50 ~ 1000/μs)                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 361 |         |         |        |                     |                                                                                    | 업/다운 조작                                                                          | 설정 범위 내로 1씩 변경됨                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 362 |         |         |        |                     |                                                                                    | 슬라이드/인풋 동기화                                                                      | INPUT 입력 시, 펄스 폭 슬라이드 UI<br>의 값도 변경됨                                                                                      |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 363 |         |         |        | 위겐드 펄스 폭 설정         | 위겐드 데이터 출력                                                                         |                                                                                  | 설정된 폭만큼 출력 유지                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 364 |         |         |        | 위겐드 활성화 상태          | 얼굴 인증 성공<br>※ 모드별 데이터 (유저 ID)<br>BIS, KAOATO (customid)<br>BID (claimsReferenceld) | 위겐드 출력 성공                                                                        | 위겐드 데이터 전송                                                                                                                |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 365 |         |         |        |                     |                                                                                    | 유저 ID에 문자열이 포함됨                                                                  |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 366 |         |         |        |                     |                                                                                    | 유저 ID Length가<br>Bit 최대 표현 범위보다 큼<br>※ 16bit : 4자리<br>22bit : 6자리<br>24bit : 7자리 | 위겐드 출력 무시                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 367 | 외부장지 설정 | 외부장지 설정 |        | SWITCH UI           | LAN I/O 활성화                                                                        | ON 설정                                                                            | LAN I/O UI (기기 종류, 접속처 주소,<br>포트, 게이트 번호, 중 번호, 디바이스<br>번호)<br>활성화                                                        |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 368 |         |         |        |                     |                                                                                    | OFF 설정                                                                           | LAN I/O UI (기기 종류, 접속처 주소,<br>포트, 게이트 번호, 중 번호, 디바이스<br>번호)<br>비활성화                                                       |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 369 |         |         |        | SELECTOR UI         | 기기 종류                                                                              |                                                                                  | 설정한 정보 표시<br>(SHIBUTANI, MIWA5, MIWA6)                                                                                    |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 370 |         |         |        | 기기 종류 선택            | LAN I/O 데이터 구성                                                                     | SHIBUTANI                                                                        | STX(1byte) + 게이트(2byte)<br>+ 동(1byte) + 방(4byte)<br>+ 공백(2byte) + 디바이스(3byte)<br>+ ETX(1byte) + BCC(1byte)<br>+ 공백(1byte) |  |  |  |  |  |  | PASS |  |
| 371 |         |         |        |                     |                                                                                    | MIWA5                                                                            | STX(1byte) + 게이트(2byte)<br>+ 공백(1byte) + 방(5byte)<br>+ 공백(1byte) + 디바이스(3byte)<br>+ ETX(1byte) + 공백(1byte)<br>+ 체크(1byte) |  |  |  |  |  |  | PASS |  |

|     |               |         |  |  |                   |                                                                                                               |                                                                                       |                                      |  |  |                |      |  |
|-----|---------------|---------|--|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|------|--|
| 372 |               |         |  |  | MIWA6             | STX(1byte) + 게이트(2byte)<br>+ 공백(1byte) + 방(6byte)<br>+ 디바이스(3byte)<br>+ ETX(1byte) + 공백(1byte)<br>+ 체크(1byte) |                                                                                       |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 373 |               |         |  |  | 접속처 주소 [NUMEN]    | 입력 조건 일치                                                                                                      | 입력된 정보 표시                                                                             |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 374 |               |         |  |  |                   | 입력 조건 불일치                                                                                                     | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                      |                                      |  |  | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 375 |               |         |  |  | 접속처 포트 [PORT]     | 입력 조건 일치                                                                                                      | 입력된 정보 표시                                                                             |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 376 |               |         |  |  |                   | 입력 조건 불일치                                                                                                     | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                      |                                      |  |  | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 377 |               |         |  |  |                   |                                                                                                               |                                                                                       |                                      |  |  |                |      |  |
| 378 |               |         |  |  | 게이트 번호 [NUM]      | 설정 조건                                                                                                         | (기기종류 = SHIBUTANI)<br>1 ~ 8 점수 입력 가능<br>(기기 종류 = MIWA 5    MIWA 6)<br>1 ~ 64 점수 입력 가능 |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 379 |               |         |  |  |                   | 입력 조건 일치                                                                                                      | 입력된 정보 표시                                                                             |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 380 |               |         |  |  |                   | 입력 조건 불일치                                                                                                     | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                      |                                      |  |  | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 381 |               |         |  |  |                   | 설정 조건                                                                                                         | 0 ~ 9 점수 입력 가능                                                                        |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 382 |               |         |  |  | 동 번호 [NUM]        | 입력 조건 일치                                                                                                      | 입력된 정보 표시                                                                             |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 383 |               |         |  |  |                   | 입력 조건 불일치                                                                                                     | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                      |                                      |  |  | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 384 |               |         |  |  |                   | 설정 조건                                                                                                         | 1 ~ 999 점수 입력 가능                                                                      |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 385 |               |         |  |  | 디바이스 번호 [NUM]     | 입력 조건 일치                                                                                                      | 입력된 정보 표시                                                                             |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 386 |               |         |  |  |                   | 입력 조건 불일치                                                                                                     | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                      |                                      |  |  | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 387 |               |         |  |  | LAN I/O 활성화 상태    | 얼굴 인증 성공<br>(BIS Only)                                                                                        | 인증 성공한 사용자와 일치하<br>는 MNS FaceFilter RmNo(방<br>번호) 있음                                  | LAN I/O 데이터 전송<br>(TCP/IP)           |  |  |                | PASS |  |
| 388 |               |         |  |  |                   |                                                                                                               | 인증 성공한 사용자와 일치하<br>는 MNS FaceFilter RmNo(방<br>번호) 없음                                  | LAN I/O 출력 무시                        |  |  |                | PASS |  |
| 389 |               |         |  |  |                   |                                                                                                               |                                                                                       |                                      |  |  |                |      |  |
| 390 |               |         |  |  | ACK 응답            | SHIBUTANI (기기 종류)                                                                                             |                                                                                       | LAN I/O 데이터 전송 성공                    |  |  |                | PASS |  |
| 391 |               |         |  |  |                   | MIWA5 (기기종류)                                                                                                  |                                                                                       |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 392 |               |         |  |  |                   | MIWA6 (기기종류)                                                                                                  |                                                                                       |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 393 |               |         |  |  | NACK 응답           | SHIBUTANI (기기 종류)                                                                                             |                                                                                       | 최대 4회까지 재전송<br>및 Lan I/O 로그 기록       |  |  |                | PASS |  |
| 394 |               |         |  |  |                   | MIWA5 (기기종류)                                                                                                  |                                                                                       | 전송 중단 (데이터 전송 실패)                    |  |  |                | PASS |  |
| 395 |               |         |  |  |                   | MIWA6 (기기종류)                                                                                                  |                                                                                       | 및 Lan I/O 로그 기록                      |  |  |                | PASS |  |
| 396 |               |         |  |  | 무응답 (TIME OUT 1초) | SHIBUTANI (기기 종류)                                                                                             |                                                                                       | 최대 4회까지 재전송<br>및 Lan I/O 로그 기록       |  |  |                | PASS |  |
| 397 |               |         |  |  |                   | MIWA5 (기기종류)                                                                                                  |                                                                                       | 최대 5회까지 재전송                          |  |  |                | PASS |  |
| 398 |               |         |  |  |                   | MIWA6 (기기종류)                                                                                                  |                                                                                       | 및 Lan I/O 로그 기록                      |  |  |                | PASS |  |
| 399 |               |         |  |  | 재전송 횟수 초과         |                                                                                                               |                                                                                       | 데이터 전송 실패<br>및 Lan I/O 로그 기록         |  |  |                | PASS |  |
| 400 |               |         |  |  | LAN I/O 활성화 상태    | (사활감시, ICMP)<br>[10초 주기] 간격으로<br>접속처 주소에 ping 수행                                                              | 응답 있음                                                                                 | 아무 동작 없음                             |  |  |                | PASS |  |
| 401 |               |         |  |  |                   |                                                                                                               | 응답 없음                                                                                 | Lan I/O 로그 기록                        |  |  |                | PASS |  |
| 402 | 설정<br>가져오기/적용 | 설정 가져오기 |  |  | 페이지 진입            |                                                                                                               |                                                                                       | 기존 외부 장치 설정 정보 표시                    |  |  |                | PASS |  |
| 403 |               | 설정 적용하기 |  |  | [적용] 버튼 클릭        |                                                                                                               |                                                                                       | 외부 장치 설정 정보 업데이트                     |  |  | 正常に処理されました     | PASS |  |
| 404 |               |         |  |  | SELECTOR UI       | Lock                                                                                                          |                                                                                       | 설정된 정보 표시<br>(사용안함/사용)               |  |  |                | PASS |  |
| 405 |               |         |  |  | Lock [사용 안함] 상태   | 인증 성공 시                                                                                                       |                                                                                       | 연동된 잠금 장치(Lock)로<br>신호 전달하지 않음       |  |  |                | PASS |  |
| 406 |               |         |  |  | Lock [사용] 상태      | 인증 성공 시                                                                                                       |                                                                                       | 연동된 잠금 장치(Lock) 신호 전달                |  |  |                | PASS |  |
| 407 |               |         |  |  | SLIDE UI          | Lock 출력 시간                                                                                                    | 설정 조건                                                                                 | 설정 범위(0 ~ 300000/ms),<br>설정 단위(1000) |  |  |                | PASS |  |
| 408 |               |         |  |  |                   | 슬라이드/인풋 동기화                                                                                                   | 슬라이드 조작 시, Lock 출력 시간 인<br>풋 UI 값도 변경됨                                                |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 409 |               |         |  |  |                   | 입력 조건                                                                                                         | 설정 범위(0 ~ 300000/ms)                                                                  |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 410 |               |         |  |  | INPUT UI          | Lock 출력 시간 직접 설정                                                                                              | 업/다운 조작                                                                               | 설정 범위 내로 1씩 변경됨                      |  |  |                | PASS |  |
| 411 |               |         |  |  |                   | 슬라이드/인풋 동기화                                                                                                   | INPUT 입력 시, Lock 출력 시간 슬라<br>이드 UI의 값도 변경됨                                            |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 412 |               |         |  |  |                   | 사용 안함                                                                                                         | 문 열림 신호를 무시                                                                           |                                      |  |  |                | PASS |  |
| 413 |               |         |  |  | INPUT MODE<br>설정  | SELECTOR UI                                                                                                   | Input 모드                                                                              | 문 열림 신호가 HIGH일 때 OPEN                |  |  |                | PASS |  |
| 414 |               |         |  |  |                   |                                                                                                               | 문 열림상태 NO                                                                             | 문 열림 신호가 LOW일 때 OPEN                 |  |  |                | PASS |  |
| 415 | 설정<br>가져오기/적용 | 설정 가져오기 |  |  | 페이지 진입            |                                                                                                               |                                                                                       | 기존 외부 인터페이스 설정 정보 표                  |  |  |                | PASS |  |
|     |               | 설정 적용하기 |  |  | [적용] 버튼 클릭        |                                                                                                               |                                                                                       | 외부 인터페이스 설정 정보 업데이트                  |  |  | 正常に処理されました     | PASS |  |

|     |         |         |            |                 |                         |                    |                                                                                               |           |  |  |  |  |                |  |      |  |
|-----|---------|---------|------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|----------------|--|------|--|
| 416 | 시간 설정   | 시간 설정   | 표준 시간대 설정  | INPUT UI        | 표준 시간대(타임존)             | 타임존 자동 완성          | 문자 입력 시, 입력 가능한 타임존 리스트가 표시됨                                                                  |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 417 |         |         |            |                 |                         | 타임존 리스트 선택         | 리스트 선택 시 입력됨<br>INPUT Focus 시, 입력 가능한 모든 타임존 리스트가 표시됨                                         |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 418 |         |         |            |                 |                         | 타임존 입력 성공          | 리스트 선택 시 입력됨<br>(적용 시) 타임존 설정 완료<br>(단말 정보>단말 상태> 시스템 시간)                                     |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 419 |         |         |            |                 |                         | 타임존 입력 실패          | 리스트에 없는 타임존 입력 시, 오류 메시지 출력 및 적용 실패                                                           |           |  |  |  |  | 標準時間帯が正しくありません |  | PASS |  |
| 420 |         |         | 자동 시간 설정   | SWITCH UI       | 자동 시간 설정                | ON 설정              | NTP 서버1, NTP 서버2 UI 활성화<br>수동 시간 설정 버튼 UI 비활성화<br>(적용 시) 설정된 시간 서버와 시간을 동기화함                  |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 421 |         |         |            |                 |                         | OFF 설정             | NTP 서버1, NTP 서버2 UI 비활성화<br>수동 시간 설정 버튼 UI 활성화<br>(적용 시) 수동 시간으로 설정됨<br>(단말 정보>단말 상태> 시스템 시간) |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 422 |         |         |            |                 |                         |                    |                                                                                               |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 423 |         |         |            |                 |                         |                    |                                                                                               |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 424 |         |         |            |                 | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | NTP 서버1 [ALL]      | 입력한 정보 표시                                                                                     |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 425 |         |         |            |                 | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | NTP 서버2 [ALL]      | 입력한 정보 표시                                                                                     |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 426 |         |         |            | BUTTON UI       | 시간 변경 버튼 클릭             |                    | 날짜/시간 선택창 팝업                                                                                  |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 427 |         |         | 수동 시간 설정   | 날짜/시간 선택창 팝업 상태 | 날짜 설정                   | 달력UI에서 날짜 선택       | 연, 월, 일 선택 가능                                                                                 |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 428 |         |         |            |                 | 시간 설정                   | 업/다운 버튼 조작         | 시간 입력 범위(00~23)만 입력 가능                                                                        |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 429 |         |         |            |                 |                         | 직접 입력              | 시간 입력 범위(00~23)만 입력 가능<br>※ 시간 입력 범위를 벗어난 경우, 24를 나눈 나머지 값으로 입력됨                              |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 430 |         |         |            |                 | 분 설정                    | 업/다운 버튼 조작         | 분 입력 범위(00~59)만 입력 가능<br>※ 1분 단위로 입력됨                                                         |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 431 |         |         |            |                 |                         | 직접 입력              | 분 입력 범위(00~59)만 입력 가능<br>※ 분 입력 범위를 벗어난 경우, 60을 나눈 나머지 값으로 입력됨                                |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 432 |         |         |            |                 |                         | 적용 버튼 클릭           | 설정한 날짜/시간/분 정보 표시                                                                             |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 433 |         |         |            |                 |                         | 취소 버튼 클릭           | 팝업창 숨김                                                                                        |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 434 |         |         |            | 자동 시간 설정 OFF 상태 | 수동 시간 변경 후 적용           |                    | 변경한 수동 시간으로 설정됨<br>(단말 정보>단말 상태> 시스템 시간)                                                      |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 435 |         |         | 설정 가져오기    |                 | 페이지 진입                  |                    | 기존 시간 설정 정보 표시                                                                                |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 436 |         |         | 설정 가져오기/적용 | 설정 적용하기         | [적용] 버튼 클릭              |                    | 시간 설정 정보 업데이트<br>※ 적용 시, 기존 단말기 시간 차이에 의해 토큰이 만료되어 로그아웃 될 수 있음                                |           |  |  |  |  | 正常に処理されました     |  | PASS |  |
| 437 | 네트워크 설정 | 네트워크 설정 | IP 설정      | RADIO BUTTON UI | 네트워크 설정                 | 자동으로 IP 설정 받기      | 단말기 DHCP 설정<br>IP 수동 설정 UI 비활성화                                                               |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 438 |         |         |            |                 |                         | 다음 IP 주소 사용(수동 설정) | 직접 입력한 IP 정보 설정<br>IP 수동 설정 UI 활성화                                                            |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 439 |         |         |            |                 |                         |                    |                                                                                               |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 440 |         |         |            |                 |                         |                    |                                                                                               |           |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 441 |         |         |            | IP 설정 적용        | IP 설정 적용                | IP 설정 성공           | 설정완료음 출력<br>※ 래퍼런스1 참조                                                                        |           |  |  |  |  | 설정완료음          |  | PASS |  |
| 442 |         |         |            |                 |                         | IP 설정 실패           | 네트워크 설정 실패음 출력<br>※ 래퍼런스1 참조                                                                  |           |  |  |  |  | 네트워크 설정실패      |  | PASS |  |
| 443 |         |         |            |                 | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | IP 주소 [IP]         | 입력 조건 일치                                                                                      | 입력된 정보 표시 |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 444 |         |         |            |                 |                         |                    | 입력 조건 불일치                                                                                     | 입력 불가     |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。 |  | PASS |  |
| 445 |         |         |            |                 |                         | 서브넷 마스크 [IP]       | 입력 조건 일치                                                                                      | 입력된 정보 표시 |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 446 |         |         |            |                 |                         |                    | 입력 조건 불일치                                                                                     | 입력 불가     |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。 |  | PASS |  |
| 447 |         |         |            |                 |                         | 기본 게이트웨이 [IP]      | 입력 조건 일치                                                                                      | 입력된 정보 표시 |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 448 |         |         |            |                 |                         |                    | 입력 조건 불일치                                                                                     | 입력 불가     |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。 |  | PASS |  |
| 449 |         |         |            |                 |                         | 우선DNS서버 [IP]       | 입력 조건 일치                                                                                      | 입력된 정보 표시 |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 450 |         |         |            |                 |                         |                    | 입력 조건 불일치                                                                                     | 입력 불가     |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。 |  | PASS |  |
| 451 |         |         |            |                 | 대체DNS서버 [IP]            | 대체DNS서버 [IP]       | 입력 조건 일치                                                                                      | 입력된 정보 표시 |  |  |  |  |                |  | PASS |  |
| 452 |         |         |            |                 |                         |                    | 입력 조건 불일치                                                                                     | 입력 불가     |  |  |  |  | 無効な文字が入力されました。 |  | PASS |  |

|     |                 |                 |                                                     |                         |                                                                               |                                      |                      |                      |                |      |  |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------|--|
| 453 |                 | 기타              | 기본 게이트웨이, 우선DNS 서버, 대체DNS서버 중 하나 이상 미설정(0.0.0.0) 상태 | 네트워크 오류 무시              | 네트워크 오류 상황 발생 시                                                               | 네트워크 오류 발생하지 않음                      |                      |                      |                | PASS |  |
| 454 |                 | 프록시 서버 설정       | 프록시 서버 설정                                           | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 서버 주소 [URL]                                                                   | 입력 조건 일치                             | 입력된 정보 표시            |                      |                | PASS |  |
| 455 |                 |                 |                                                     |                         |                                                                               | 입력 조건 불일치                            | 입력 불가 및 Toast 표시     |                      | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 456 |                 |                 |                                                     |                         | 포트 [PORT]                                                                     | 입력 조건 일치                             | 입력된 정보 표시            |                      |                | PASS |  |
| 457 |                 |                 |                                                     |                         |                                                                               | 입력 조건 불일치                            | 입력 불가 및 Toast 표시     |                      | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 458 |                 |                 |                                                     |                         | 사용자 이름 [ALL]                                                                  | 입력된 정보 표시                            |                      |                      | PASS           |      |  |
| 459 |                 |                 |                                                     |                         |                                                                               | 입력 조건 불일치                            | 입력 불가 및 Toast 표시     |                      | 無効な文字が入力されました。 | PASS |  |
| 460 | 설정<br>가져오기/적용   | 설정 가져오기         | 네트워크 설정 변경되지 않음                                     | 패스워드 [ALL]              | 입력된 정보 표시                                                                     |                                      |                      |                      | PASS           |      |  |
| 461 |                 |                 |                                                     | 페이지 진입                  | 기존 네트워크 설정 정보 표시                                                              |                                      |                      | PASS                 |                |      |  |
| 462 |                 |                 |                                                     | 설정 적용하기                 | [적용] 버튼 클릭                                                                    | 네트워크 설정 정보 업데이트                      |                      | 正常に処理されました           | PASS           |      |  |
| 463 |                 |                 |                                                     |                         | 네트워크 설정 변경됨                                                                   |                                      | ネットワーク設定の変更が要求されました。 | PASS                 |                |      |  |
| 464 |                 |                 |                                                     | 사운드 설정                  | 볼륨 설정                                                                         | SLIDE UI                             | 볼륨 설정                | 설정 범위(0~5), 설정 단위(1) |                | PASS |  |
| 465 |                 |                 |                                                     |                         |                                                                               |                                      | 볼륨 크기 변경             | 0 음소거, 1~5 볼륨 크기 변경  |                | PASS |  |
| 466 |                 | 활성화             | 가장정밀 볼륨 값 적용                                        |                         |                                                                               |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 467 |                 | 비활성화            | 볼륨 0 설정                                             |                         |                                                                               |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 468 | 음성 언어 설정        | SELECTOR UI     | 음성 언어 설정                                            |                         | 일본어 설정                                                                        | 음성 효과음 Set을 '일본어' 로 변경<br>※ 래퍼런스1 참조 |                      | PASS                 |                |      |  |
| 469 |                 |                 |                                                     |                         | 영어 설정                                                                         | 음성 효과음 Set을 '영어' 로 변경<br>※ 래퍼런스1 참조  |                      | PASS                 |                |      |  |
| 470 | 인증 성공음          | CHECKBOX UI     | 인증 성공음 활성화 설정                                       | 활성화 (Check)             | 인증 성공음 정상 출력됨<br>※ 래퍼런스1 참조                                                   |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 471 |                 |                 |                                                     | 비활성화                    | 인증 성공음 출력되지 않음<br>※ 래퍼런스1 참조                                                  |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 472 |                 |                 |                                                     |                         | 인증 성공음 기타 UI 조작 불가능                                                           |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 473 |                 |                 |                                                     |                         | 기본음                                                                           | 기본음으로 설정됨                            |                      | PASS                 |                |      |  |
| 474 |                 | RADIO BUTTON UI | 인증 성공음 유형 설정                                        | 사용자 설정음                 | 1. 업로드된 커스텀 음원이 설정됨<br>2. 파일 업로드 버튼 표시<br>3. 이미 업로드한 사용자 설정 파일이 있는 경우, 파일명 표기 |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 475 |                 |                 | 인증 성공음                                              | 기본음 설정 시                | 단말기 기본음 1회 출력                                                                 |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 476 |                 |                 | 재생 아이콘 클릭                                           | 사용자 설정음 설정 시            | 단말기 사용자 설정음 1회 출력                                                             |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 477 |                 |                 | 인증 성공음 사용자 설정 파일 업로드 아이콘 클릭                         |                         | 파일 선택창 팝업                                                                     |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 478 |                 | 파일 선택창 팝업 상태    | 음원 파일 선택                                            | 업로드 시작                  | 업로드 메시지 표시                                                                    | ファイルを保存しています。                        | PASS                 |                      |                |      |  |
| 479 |                 |                 |                                                     | 업로드 완료                  | 완료 메시지 표시                                                                     | upload complete!                     | PASS                 |                      |                |      |  |
| 480 |                 | 인증 실패음/주의음      | CHECKBOX UI                                         | 인증 실패음/주의음 활성 설정        | 활성화 (Check)                                                                   | 인증 실패음/주의음 정상 출력됨<br>※ 래퍼런스1 참조      |                      | PASS                 |                |      |  |
| 481 |                 |                 |                                                     |                         | 비활성화                                                                          | 인증 실패음/주의음 출력되지 않음<br>※ 래퍼런스1 참조     |                      | PASS                 |                |      |  |
| 482 |                 |                 |                                                     |                         |                                                                               | 인증 실패음/주의음 기타 UI 조작 불가능              |                      | PASS                 |                |      |  |
| 483 |                 |                 |                                                     | 기본음                     | 기본음으로 설정됨                                                                     |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 484 | RADIO BUTTON UI |                 | 인증 실패음/주의음 유형 설정                                    | 사용자 설정음                 | 1. 업로드된 커스텀 음원이 설정됨<br>2. 파일 업로드 버튼 표시<br>3. 이미 업로드한 사용자 설정 파일이 있는 경우, 파일명 표기 |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 485 |                 |                 | 인증 실패음/주의음                                          | 기본음 설정 시                | 단말기 기본음 1회 출력                                                                 |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 486 |                 |                 | 재생 아이콘 클릭                                           | 사용자 설정음 설정 시            | 단말기 사용자 설정음 1회 출력                                                             |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 487 |                 |                 | 인증 실패음/주의음 사용자 설정 파일 업로드 아이콘 클릭                     |                         | 파일 선택창 팝업                                                                     |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 488 | 파일 선택창 팝업 상태    |                 | 음원 파일 선택                                            | 업로드 시작                  | 업로드 메시지 표시                                                                    | ファイルを保存しています。                        | PASS                 |                      |                |      |  |
| 489 |                 |                 |                                                     | 업로드 완료                  | 완료 메시지 표시                                                                     | upload complete!                     | PASS                 |                      |                |      |  |
| 490 | 사운드 설정          | CHECKBOX UI     | 무허가음/경고음 활성 설정                                      | 활성화 (Check)             | 무허가음/경고음 정상 출력됨<br>※ 래퍼런스1 참조                                                 |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 491 |                 |                 |                                                     | 비활성화                    | 무허가음/경고음 출력되지 않음<br>※ 래퍼런스1 참조                                                |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 492 |                 |                 |                                                     |                         | 무허가음/경고음 기타 UI 조작 불가                                                          |                                      | PASS                 |                      |                |      |  |
| 493 |                 |                 | 기본음                                                 | 기본음으로 설정됨               |                                                                               | PASS                                 |                      |                      |                |      |  |





|     |        |           |              |                         |                           |                     |                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |            |      |  |
|-----|--------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|--|
| 530 | 카메라 설정 |           | 설정 초기화       | TEXT BUTTON UI          | [기본값으로 설정]<br>텍스트 버튼 클릭   |                     | AE 설정 기본값으로 설정<br>1. AE Mode : FULL<br>2. AE Level : 4                                                                          |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 531 |        | 이미지 튜닝    | 셔터 스피드<br>설정 | SLIDE UI                | 셔터 스피드 설정                 | 설정 조건               | 설정 범위(0~10), 변경 단위(1)                                                                                                           |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 532 |        |           |              |                         |                           | 이미지 셔터 스피드 변화       | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 533 |        |           | 증폭 설정        | SLIDE UI                | 증폭 설정                     | 설정 조건               | 설정 범위(0~10), 변경 단위(1)                                                                                                           |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 534 |        |           |              |                         |                           | 이미지 증폭 변화           | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 535 |        |           | 밝기 설정        | SLIDE UI                | 밝기 설정                     | 설정 조건               | 설정 범위(0~10), 변경 단위(1)                                                                                                           |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 536 |        |           |              |                         |                           | 이미지 밝기 변화           | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 537 |        |           | 선명도 설정       | SLIDE UI                | 선명도 설정                    | 설정 조건               | 설정 범위(0~3), 변경 단위(1)                                                                                                            |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 538 |        |           |              |                         |                           | 이미지 선명도 변화          | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 539 |        |           | 대비 설정        | SLIDE UI                | 대비 설정                     | 설정 조건               | 설정 범위(0~10), 변경 단위(1)                                                                                                           |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 540 |        |           |              |                         |                           | 이미지 대비 변화           | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 541 |        |           | 채도 설정        | SLIDE UI                | 채도 설정                     | 설정 조건               | 설정 범위(0~5), 변경 단위(1)                                                                                                            |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 542 |        |           |              |                         |                           | 이미지 채도 변화           | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 543 |        |           | 감마 설정        | SLIDE UI                | 감마 설정                     | 설정 조건               | 설정 범위(0~6), 변경 단위(1)                                                                                                            |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 544 |        |           |              |                         |                           | 이미지 감마 변화           | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 545 |        |           | 밝기 보상<br>설정  | SLIDE UI                | 밝기 보상 설정                  | 설정 조건               | 설정 범위(0~4), 변경 단위(1)                                                                                                            |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 546 |        |           |              |                         |                           | 이미지 밝기 보상 변화        | 이미지 설정 변화 확인                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 547 |        |           | 설정 초기화       | TEXT BUTTON UI          | [기본값으로 설정]<br>텍스트 버튼 클릭   |                     | 이미지 튜닝 기본값으로 설정<br>1. 셔터 스피드 : 5<br>2. 증폭 : 5<br>3. 밝기 : 5<br>4. 선명도 : 1<br>5. 대비 : 5<br>6. 채도 : 2<br>7. 감마 : 3<br>8. 밝기 보상 : 0 |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 548 |        | 이미지 캡처    | 이미지 캡처       | BUTTON UI               | 캡처 버튼 클릭                  |                     | 파일명 입력창 팝업<br>※ 기본 파일명 포맷<br>(YYYYMMDD_HHmmSS)                                                                                  |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 549 |        |           |              | 캡처 이미지<br>파일명 입력창 팝업 상태 | 파일명 변경 및 확인 버튼            | 이미지 파일 저장 성공        | jpg 이미지 파일 저장됨<br>※ 캡처 버튼을 클릭한 당시 캡처된<br>이미지                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 550 |        |           |              |                         | 파일명 변경 및 취소 버튼            |                     | 팝업창 숨김                                                                                                                          |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 551 |        | 설정        | 설정 가져오기      |                         | 페이지 진입                    |                     | 기존 카메라 설정 정보 표시                                                                                                                 |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 552 |        | 가져오기/적용   | 설정 적용하기      |                         | [적용] 버튼 클릭                |                     | 카메라 설정 정보 업데이트                                                                                                                  |  |  |  |  |  | 正常に処理されました | PASS |  |
| 553 |        | LED 조명 설정 | LED 기본 설정    | SWITCH UI               | LED 활성화 설정                | ON 설정               | 점등 설정 UI 활성화                                                                                                                    |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 554 |        |           | LED 점등 설정    | RADIO BUTTON UI         | 점등 모드 설정                  | OFF 설정              | 점등 설정 UI 비활성화<br>※ 비활성화시 조작 불가능                                                                                                 |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 555 |        |           |              |                         |                           | 자동 점등 설정            | 단말기 대기 모드 시,<br>대기 점등 강도로 LED 출력                                                                                                |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 556 |        |           |              |                         |                           | 상시 점등 설정            | 단말기 액티브 모드 시, 액티브 점등<br>강도로 LED 출력<br>(단, 조도가 낮을 때만 출력됨)                                                                        |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 557 |        |           |              |                         |                           |                     | 단말기 모드와 상관 없이 항상 액티<br>브 점등 강도로 LED 출력                                                                                          |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 558 |        |           |              |                         |                           | LED 활성화 OFF 상태      | 조작 불가능                                                                                                                          |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 559 |        |           |              |                         |                           | (조도 센서) 주변 밝음       | LED 출력되지 않음                                                                                                                     |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 560 |        |           |              |                         |                           | '자동 점등'으로 설정된 상태    | LED 출력 (액티브 점등 강도)                                                                                                              |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 561 |        |           |              | SLIDE UI                | 점등 강도 대기 모드               | 설정 조건               | 설정 범위(0~100), 변경 단위(1)                                                                                                          |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 562 |        |           |              |                         |                           |                     | (적용 시) 설정된 값(%)과 단말기에서<br>출력되는 LED 강도가 동일함                                                                                      |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 563 |        |           |              | SLIDE UI                | 점등 강도 액티브 모드              | 설정 조건               | 설정 범위(0~100), 변경 단위(1)                                                                                                          |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 564 |        |           |              |                         |                           |                     | (적용 시) 설정된 값(%)과 단말기에서<br>출력되는 LED 강도가 동일함                                                                                      |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 565 |        |           | LED 조명 설정    | SLIDE UI                | 점등 강도 변동 시간<br>[대기 → 액티브] | 설정 조건               | 설정 범위(100~3000(ms),<br>변경 단위(100)                                                                                               |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 566 |        |           |              | SLIDE UI                | 점등 강도 변동 시간<br>[액티브 → 대기] | 설정 조건               | 설정 범위(100~3000(ms),<br>변경 단위(100)                                                                                               |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 567 |        |           |              |                         |                           | [WebUI]<br>모드 전환 성공 | 대기 모드 시, 액티브 모드로 전환                                                                                                             |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 568 |        |           |              |                         |                           | [WebUI]             | 액티브 모드 시, 대기 모드로 전환                                                                                                             |  |  |  |  |  |            | PASS |  |
| 569 |        |           |              |                         |                           | 모드 전환 시간 일치         | 모드 전환 시, 설정된 점등 강도 변동<br>시간 값과 전환 시간이 일치                                                                                        |  |  |  |  |  |            | PASS |  |

|     |         |         |  |                         |                                                    |                                                                                          |                                    |  |  |  |                             |      |  |
|-----|---------|---------|--|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|--|
| 570 |         |         |  |                         | [WebUI]<br>아이콘 RGB 변경 값 일치                         | 모드 전환 시, 설정된 점등 강도 값에<br>맞게 아이콘 RGB 값이 변경됨                                               |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 571 |         |         |  |                         | [WebUI]<br>점등 강도 퍼센티지(%) 표기<br>값 일치                | 모드 전환 시, 설정된 점등 강도 값에<br>맞게 점등 강도 퍼센티지(%) 표기                                             |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 572 |         |         |  |                         | 단말기 LED 활성화                                        | 단말기 LED가 WebUI와 동일하게 출<br>력됨                                                             |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 573 |         |         |  |                         | 단말기 LED 출력 밝기 일치                                   | 모드 전환 시, 설정된 점등 강도 값과<br>LED 출력 강도가 일치함                                                  |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 574 |         |         |  |                         | 단말기 LED 출력 시간 일치                                   | 모드 전환 시, 설정된 점등 강도 변동<br>시간 값과 전환 시간이 일치                                                 |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 575 |         |         |  |                         | 단말기 프리뷰 종료 시, LED<br>로백                            | 프리뷰가 종료된 뒤, 단말기 LED가 기<br>존 밝기로 돌아감                                                      |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 576 | 설정      | 설정 가져오기 |  | 페이지 진입                  |                                                    | 기존 LED 조명 설정 정보 표시                                                                       |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 577 | 가져오기/적용 | 설정 적용하기 |  | [적용] 버튼 클릭              |                                                    | LED 조명 설정 정보 업데이트                                                                        |                                    |  |  |  | 正常に処理されました                  | PASS |  |
| 578 |         |         |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 기존 패스워드 입력 [ALL]                                   | 입력된 정보 표시                                                                                |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 579 |         |         |  |                         | 기존 패스워드 입력 내용                                      | 보이기                                                                                      | 입력된 정보 표시                          |  |  |  |                             | PASS |  |
| 580 |         |         |  |                         | 보이기/숨기기 아이콘 클릭                                     | 숨기기                                                                                      | 입력된 정보 마스크(*)                      |  |  |  |                             | PASS |  |
| 581 |         |         |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 신규 패스워드 입력 [ALL]                                   | 입력된 정보 표시                                                                                |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 582 |         |         |  |                         | 신규 패스워드 입력 내용                                      | 보이기                                                                                      | 입력된 정보 표시                          |  |  |  |                             | PASS |  |
| 583 |         |         |  |                         | 보이기/숨기기 아이콘 클릭                                     | 숨기기                                                                                      | 입력된 정보 마스크(*)                      |  |  |  |                             | PASS |  |
| 584 |         |         |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 신규 패스워드 확인[ALL]                                    | 입력된 정보 표시                                                                                |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 585 |         |         |  |                         | 신규 패스워드 확인 내용                                      | 보이기                                                                                      | 입력된 정보 표시                          |  |  |  |                             | PASS |  |
| 586 |         |         |  |                         | 보이기/숨기기 아이콘 클릭                                     | 숨기기                                                                                      | 입력된 정보 마스크(*)                      |  |  |  |                             | PASS |  |
| 587 |         |         |  |                         | 패스워드가 입력되지 않은<br>INPUT창이 1개 이상 존재<br>[신규 패스워드 입력]과 | 오류 메시지 출력                                                                                |                                    |  |  |  | パスワードを入力してくださ<br>い。         | PASS |  |
| 588 |         |         |  |                         | [신규 패스워드 확인]에 입력<br>된 값이 서로 일치하지 않음                | 오류 메시지 출력                                                                                |                                    |  |  |  | パスワードが一致しません。               | PASS |  |
| 589 |         |         |  |                         | 신규 패스워드 길이가 8자리<br>보다 작음 (n<8)                     | 오류 메시지 출력                                                                                |                                    |  |  |  | パスワードは8文字以上入力<br>してください。    | PASS |  |
| 590 |         |         |  |                         | 신규 패스워드 길이가 32자리<br>보다 큼 (n>32)                    | 오류 메시지 출력                                                                                |                                    |  |  |  | パスワードは32文字を超える<br>ことはできません。 | PASS |  |
| 591 |         |         |  |                         | 기존 패스워드가 관리자 암호<br>와 일치하지 않음                       | 오류 메시지 출력                                                                                |                                    |  |  |  | ?パスワードが一致しません。              | PASS |  |
| 592 |         |         |  |                         | 신규 패스워드와 초기 패스워<br>드가 일치함                          | 오류 메시지 출력                                                                                |                                    |  |  |  | 初期パスワードは使用できま<br>せん。        | PASS |  |
| 593 |         |         |  |                         | 관리자 암호 변경 성공                                       | 성공 메시지 출력 및<br>WebUI 로그아웃                                                                |                                    |  |  |  | パスワードが更新されました               | PASS |  |
| 594 |         |         |  | BUTTON UI               | 잠금 기간<br>[시간 변경] 버튼 클릭                             | 잠금 기간 시간 변경창 팝업                                                                          |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 595 |         |         |  |                         | 잠금 시간 범위                                           | 잠금 기간 범위 (5~720/분)                                                                       |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 596 |         |         |  |                         |                                                    | 업/다운 버튼 조작                                                                               | 잠금 기간 범위 내에서 입력 가능                 |  |  |  |                             | PASS |  |
| 597 |         |         |  | 시간 설정                   | 직접 입력                                              | 잠금 기간 범위 내에서 입력 가능<br>※ 시간 입력 범위를 벗어난 경우, 24<br>를 나눈 나머지 값으로 입력됨 (12를<br>넘어갈 경우, 12로 설정) |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 598 |         |         |  |                         |                                                    | 업/다운 버튼 조작                                                                               | 잠금 기간 범위 내에서 입력 가능<br>※ 1분 단위로 입력됨 |  |  |  |                             | PASS |  |
| 599 |         |         |  |                         | 직접 입력                                              | 잠금 기간 범위 내에서 입력 가능<br>※ 분 입력 범위를 벗어난 경우, 60을<br>나눈 나머지 값으로 입력됨                           |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 600 |         |         |  |                         | 적용 버튼 클릭                                           | 설정된 시간/분 정보 표시                                                                           |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 601 |         |         |  |                         | 취소 버튼 클릭                                           | 잠금 기간 시간 설정창 숨김                                                                          |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 602 | 설정      | 설정 가져오기 |  | 페이지 진입                  |                                                    | 기존 관리자 설정 정보 표시                                                                          |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 603 | 가져오기/적용 | 설정 적용하기 |  | [적용] 버튼 클릭              |                                                    | 관리자 설정 정보 업데이트                                                                           |                                    |  |  |  | 正常に処理されました                  | PASS |  |
| 604 |         |         |  | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 단말기 이름 [ALL]                                       | 입력한 정보 표시<br>(단말 정보> 단말 상태> 단말 이름)                                                       |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 605 |         |         |  | SWITCH UI               | 매칭 이미지 저장 설정                                       | 설정된 정보 표시 (ON/OFF)                                                                       |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |
| 606 |         |         |  | 매칭 이미지 저장 ON 상태         | 인증 시도                                              | 매칭 이미지 전송 성공                                                                             | 이미지를 캡처하여 서버로 전송                   |  |  |  |                             | PASS |  |
| 607 |         |         |  | SWITCH UI               | 얼굴인증 서버오류                                          | ON/OFF 전환                                                                                |                                    |  |  |  |                             | PASS |  |

|     |       |               |                         |                                                  |                              |                                                                                       |  |  |                  |  |                |                                              |      |  |
|-----|-------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|----------------|----------------------------------------------|------|--|
| 608 | 단말 설정 | 오류 표시         | 얼굴인증 서버오류 ON 상태         | 얼굴인증 서버오류 발생                                     | URL 설정 오류 등                  | 단말기 오류를 반복 재생                                                                         |  |  | 적색 점멸<br>(500ms) |  | 오류음<br>(500ms) | 顔認証サーバに接続されていません                             | PASS |  |
| 609 |       |               | SWITCH UI               | 얼굴인증 내부오류                                        |                              | ON/OFF 전환                                                                             |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 610 |       |               | 얼굴인증 내부오류 ON 상태         | 얼굴인증 내부오류 발생                                     | 단말기 내부 얼굴 인증 실패<br>(NO CASE) | 단말기 오류를 반복 재생                                                                         |  |  | 적색 점멸<br>(500ms) |  | 오류음<br>(500ms) | 内部エラーが発生しました                                 | PASS |  |
| 611 |       |               | SWITCH UI               | 외부기기 연동오류                                        |                              | ON/OFF 전환                                                                             |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 612 |       |               | 외부기기 연동오류 ON 상태         | 외부기기 연동오류 발생                                     | 외부기기와 연결되지 않음<br>(NLOCK)     | 단말기 오류를 반복 재생                                                                         |  |  | 적색 점멸<br>(500ms) |  | 오류음<br>(500ms) | 外部機器が確認できません                                 | PASS |  |
| 613 |       |               | SWITCH UI               | 템퍼 오류                                            |                              | ON/OFF 전환                                                                             |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 614 |       |               | 템퍼 오류 ON 상태             | 템퍼 오류 발생                                         | 단말기 템퍼가 놀리지 않음               | 단말기 오류를 반복 재생                                                                         |  |  | 적색 점멸<br>(500ms) |  | 오류음<br>(500ms) | 端末が取り外されています                                 | PASS |  |
| 615 |       |               | SWITCH UI               | 네트워크 오류                                          |                              | ON/OFF 전환                                                                             |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 616 |       |               | 네트워크 오류 ON 상태           | 네트워크 오류 발생                                       | 인터넷 연결되지 않음                  | 단말기 오류를 반복 재생                                                                         |  |  | 적색 점멸<br>(500ms) |  | 오류음<br>(500ms) | ネットワークに接続されていません                             | PASS |  |
| 617 |       |               | SWITCH UI               | LAN 연결 오류                                        |                              | ON/OFF 전환                                                                             |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 618 |       |               | LAN 연결 오류 ON 상태         | LAN 연결 오류 발생                                     | LAN 케이블 연결되지 않음              | 단말기 오류를 반복 재생                                                                         |  |  | 적색 점멸<br>(500ms) |  | 오류음<br>(500ms) | LANケーブルが接続されていません                            | PASS |  |
| 619 | 단말 설정 | 단말 관리<br>설정   | SWITCH UI               | 자동 재부팅 설정                                        | ON 설정                        | 설정한 정보 표시 (ON)<br>및 자동 재부팅 시간 색 변경(파랑)                                                |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 620 |       |               |                         |                                                  | OFF 설정                       | 설정한 정보 표시 (OFF)<br>및 자동 재부팅 시간 색 변경(검정)                                               |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 621 |       |               | TEXT UI                 | 자동 재부팅 시간 클릭                                     |                              | 자동 재부팅 시간 설정창 팝업                                                                      |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 622 |       |               | 자동 재부팅 시간 설정창<br>팝업 상태  | 시간 설정                                            | 업/다운 버튼 조작                   | 시간 입력 범위(00~23)만 입력 가능                                                                |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 623 |       |               |                         |                                                  | 직접 입력                        | 시간 입력 범위(00~23)만 입력 가능<br>※ 시간 입력 범위를 벗어난 경우, 24<br>를 나눈 나머지 값으로 입력됨                  |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 624 |       |               |                         | 분 설정                                             | 업/다운 버튼 조작                   | 분 입력 범위(00~59)만 입력 가능<br>※ 5분 단위로 입력됨                                                 |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 625 |       |               |                         |                                                  | 직접 입력                        | 분 입력 범위(00~59)만 입력 가능<br>※ 분 입력 범위를 벗어난 경우, 60을<br>나눈 나머지 값으로 입력됨                     |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 626 |       |               |                         | 적용 버튼 클릭                                         |                              | 설정한 시간/분 정보 표시                                                                        |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 627 |       |               |                         | 취소 버튼 클릭                                         |                              | 자동 재부팅 시간 설정창 숨김<br>※ 해당 팝업창에서 설정한 시간/분<br>정보는 초기화됨                                   |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 628 |       |               | 자동 재부팅 ON 상태            | 단말기 시간이 설정한 재부팅<br>시간과 일치하는 경우<br>※ 단말 정보>시스템 시간 | 재부팅 성공                       | 단말기가 즉시 재부팅됨                                                                          |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 629 |       |               | BUTTON UI               | 어플리케이션 로그 내보내기<br>버튼 클릭                          |                              | 어플리케이션 로그 저장 시도<br>(안내 메시지 출력)                                                        |  |  |                  |  |                | アプリケーションのログファイルをダウンロードしています。しばらくお待ちください。     | PASS |  |
| 630 |       |               | 어플리케이션 로그<br>저장 완료 상태   | 로그 저장 성공                                         |                              | 성공 팝업 발생                                                                              |  |  |                  |  |                | アプリケーションのログファイルのダウンロードが完了しました。               | PASS |  |
| 631 |       |               |                         |                                                  |                              | Application Log_[Date].zip 다운로드<br>(AuthTime, Exception, LanIO,<br>Network, Usage 포함) |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 632 |       |               | BUTTON UI               | 인증이력 로그 내보내기<br>버튼 클릭                            |                              | 인증이력 로그 저장 시도<br>(안내 메시지 출력)                                                          |  |  |                  |  |                | 認証履歴ログファイルをダウンロードしています。<br>しばらくお待ちください。      | PASS |  |
| 633 |       |               | 인증이력 로그<br>저장 완료 상태     | 로그 저장 성공                                         |                              | 성공 팝업 발생                                                                              |  |  |                  |  |                | 認証履歴ログファイルのダウンロードが完了しました。                    | PASS |  |
| 634 |       |               |                         |                                                  |                              | AuthHistory Log_[Date].zip 다운로드<br>(AuthHistory 포함)                                   |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 635 |       | 설정<br>가져오기/적용 | 설정 가져오기                 |                                                  | 페이지 진입                       | 기존 단말 설정 정보 표시                                                                        |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 636 |       |               | 설정 적용하기                 |                                                  | [적용] 버튼 클릭                   | 단말 설정 정보 업데이트                                                                         |  |  |                  |  |                | 正常に処理されました                                   | PASS |  |
| 637 |       |               | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조 | 서버 주소 [URL]                                      | 입력 조건 일치                     | 입력된 정보 표시                                                                             |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |
| 638 |       |               |                         |                                                  | 입력 조건 불일치                    | 입력 불가 및 Toast 표시                                                                      |  |  |                  |  |                | 無効な文字が入力されました。                               | PASS |  |
| 639 |       |               |                         |                                                  | 프로토콜 오입력<br>(http:, https:)  | (적용 시) 오류 메시지 출력<br>※ 단, EMPTY 상태 제외                                                  |  |  |                  |  |                | サーバーアドレスにプロトコル ( http:, https: ) の入力不足しています。 | PASS |  |
| 640 |       |               |                         |                                                  | 미입력                          | [단말 정보] [접속 상태]<br>단말 관리 상태 OFF 표시                                                    |  |  |                  |  |                |                                              | PASS |  |

|     |              |                    |                                |                        |                                              |                                            |                              |                                                     |                  |            |                |                              |      |  |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------------------|------|--|
| 641 | 단말 관리용 접속 정보 | 단말 관리 플랫폼 접속 정보 설정 | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조        | 테넌트 ID [ALL]           |                                              | 입력된 정보 표시                                  |                              |                                                     |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 642 |              |                    | INPUT UI<br>※ 래퍼런스 3 참조        | 어플리케이션 ID [ALL]        |                                              | 입력된 정보 표시                                  |                              |                                                     |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 643 |              |                    |                                |                        | 입력 조건 불일치                                    | 입력 불가 및 Toast 표시                           |                              |                                                     |                  |            | 無効な文字が入力されました。 | PASS                         |      |  |
| 644 |              |                    | INPUT UI                       | 어플리케이션 KEY [NUMEN]     | 입력 조건 일치                                     | 입력된 정보 표시                                  |                              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 645 |              |                    | ※ 래퍼런스 3 참조                    |                        | 입력 조건 불일치                                    | 입력 불가 및 Toast 표시                           |                              |                                                     |                  |            | 無効な文字が入力されました。 | PASS                         |      |  |
| 646 | 단말 관리 설정     | 서버 연결 테스트          | TEXT BUTTON UI                 | [서버 연결 테스트] 텍스트 클릭     | 연결 성공                                        | (단말 정보>접속 상태>단말 관리) Running 표시             |                              |                                                     |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 647 |              |                    |                                |                        | 연결 실패                                        | (단말 정보>접속 상태>단말 관리) 오류 코드 표시<br>※ 래퍼런스7 참조 |                              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 648 |              |                    |                                |                        |                                              | 단말 관리 PF 서버의 주소가 입력되지 않았을 경우               | 실패 메시지 출력                    |                                                     |                  |            |                | サーバーアドレスが空白または無効な状態です。       | PASS |  |
| 649 |              |                    |                                |                        |                                              | 연결 테스트 진행 중                                | 단말 관리 PF 서버에 대한 연결 테스트 진행    |                                                     |                  |            |                | サーバーへの接続を試みています。しばらくお待ちください。 | PASS |  |
| 650 |              |                    |                                |                        |                                              | 연결 테스트 성공                                  | 성공 메시지 출력                    |                                                     |                  |            |                | サーバーへの接続に成功しました。             | PASS |  |
| 651 |              |                    | 연결 테스트 실패                      | 실패 메시지 출력              |                                              |                                            |                              |                                                     | サーバーへの接続に失敗しました。 | PASS       |                |                              |      |  |
| 652 |              | 단말 관리 플랫폼 폴링 주기 설정 | SLIDE UI                       | 설정 확인 주기               | 설정 조건                                        | 설정 범위(1~30/분), 변경 단위(1)                    |                              |                                                     |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 653 |              |                    |                                |                        | (단말관리플랫폼 연계 기능) 서버 정보가 입력된 상태<br>※ 래퍼런스 4 참조 | 단말 정보 다운로드 (단말 관리 플랫폼 → 단말기)               | 재부팅 필요 설정 변경<br>※ 래퍼런스 5 참조  | 단말 관리 플랫폼의 단말 정보를 [설정 확인 주기] 주기마다 단말기로 다운로드 후 재부팅   |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 654 |              |                    |                                |                        |                                              | 기타 설정 변경                                   |                              | 단말 관리 플랫폼의 단말 정보를 [설정 확인 주기] 주기마다 단말기로 다운로드         |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 655 |              |                    |                                |                        | SLIDE UI                                     | 단말 정보 업로드 주기                               | 설정 조건                        | 설정 범위(1~30/분), 변경 단위(1)                             |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 656 |              |                    |                                |                        | (단말관리플랫폼 연계 기능) 서버 정보가 입력된 상태<br>※ 래퍼런스 4 참조 | 단말 정보 업데이트 (단말기 → 단말 관리 플랫폼)               |                              | 단말기의 단말 정보를 [단말 정보 업로드 주기] 주기마다 단말 관리 플랫폼으로 업데이트 요청 |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 657 |              |                    | 알람 통지 오류                       | SWITCH UI              | 얼굴인증 서버오류                                    |                                            | ON/OFF 전환                    |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 658 |              |                    |                                | 얼굴인증 서버오류 ON 상태        | 얼굴인증 서버오류 발생                                 | URL 설정 오류 등                                | 단말관리플랫폼 서버오류 알람              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 659 |              |                    |                                | SWITCH UI              | 얼굴인증 내부오류                                    |                                            | ON/OFF 전환                    |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 660 |              |                    |                                | 얼굴인증 내부오류 ON 상태        | 얼굴인증 내부오류 발생                                 | 단말기 내부 얼굴 인증 실패 (NO CASE)                  | 단말관리플랫폼 내부오류 알람              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 661 |              |                    |                                | SWITCH UI              | 외부기기 연동오류                                    |                                            | ON/OFF 전환                    |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 662 |              |                    |                                | 외부기기 연동오류 ON 상태        | 얼굴인증 연동오류 발생                                 | 외부기기과 연결되지 않음 (NLOCK)                      | 단말관리플랫폼 연동오류 알람              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 663 |              |                    |                                | SWITCH UI              | 템퍼 오류                                        |                                            | ON/OFF 전환                    |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 664 |              |                    |                                | 템퍼 오류 ON 상태            | 템퍼 오류 발생                                     | 단말기 템퍼가 눌러지 않음                             | 단말관리플랫폼 템퍼오류 알람              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 665 |              | 프록시 설정             |                                | SWITCH UI              | 프록시 서버 활성화                                   |                                            | ON/OFF 전환                    |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 666 |              |                    |                                | 프록시 서버 활성화 ON 상태       | 단말 관리 플랫폼과 통신                                |                                            | 설정된 프록시 서버를 경유함 (네트워크 설정 참조) |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 667 |              | 인증서 검증 설정          | SWITCH UI                      | 서버 인증서 검증 활성화          |                                              | ON/OFF 전환                                  |                              |                                                     |                  |            | PASS           |                              |      |  |
| 668 |              |                    | 서버 인증서 검증 활성화 ON 상태            | 단말 관리 서버 SSL/TLS 인증 수행 |                                              | 신뢰할 수 없는 인증서일 경우, 연결 불가                    |                              |                                                     |                  |            | PASS           |                              |      |  |
| 669 |              |                    | 서버 인증서 검증 활성화 OFF 상태 (프록시 ON)  | 단말 관리 서버 SSL/TLS 인증 무시 |                                              | 모든 인증서를 무시하여 연결 가능                         |                              |                                                     |                  |            | PASS           |                              |      |  |
| 670 |              |                    | 서버 인증서 검증 활성화 OFF 상태 (프록시 OFF) |                        |                                              |                                            |                              |                                                     |                  |            | PASS           |                              |      |  |
| 671 | 설정 가져오기/적용   | 설정 가져오기            |                                | 페이지 진입                 | 기존 단말 관리 설정 정보 표시                            |                                            |                              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 672 |              | 설정 적용하기            |                                | [적용] 버튼 클릭             | 단말 관리 설정 업데이트                                |                                            |                              |                                                     |                  | 正常に処理されました | PASS           |                              |      |  |
| 673 |              |                    | BUTTON UI                      | [가져오기] 버튼 클릭           |                                              | 파일 선택창 팝업                                  |                              |                                                     |                  |            |                | PASS                         |      |  |
| 674 |              |                    |                                |                        | 파일 선택창 팝업 상태                                 | 파일 선택                                      |                              | 암호화 키 입력창 팝업                                        |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 675 |              |                    |                                |                        |                                              | 암호화 키 입력                                   |                              | 데이터 가져오기 요청                                         |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 676 |              |                    |                                |                        |                                              | 32자 초과 입력                                  |                              | 32자 초과 입력 시, 입력되지 않음                                |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 677 |              |                    |                                |                        | 암호화 키 입력창 팝업 상태                              | 암호화 키 입력창 닫기 (x)                           |                              | 암호화 키 입력창 숨김                                        |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 678 |              |                    |                                |                        |                                              | 입력한 비밀번호                                   | 보이기                          | 비밀번호 표시                                             |                  |            |                |                              | PASS |  |
| 679 |              |                    |                                |                        |                                              | 보이기/숨기기 아이콘 클릭                             | 숨기기                          | 비밀번호 마스크 (*)                                        |                  |            |                |                              | PASS |  |

|     |          |               |                    |                 |                                               |                                |                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   |      |      |      |
|-----|----------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 680 | 백업 설정    | 데이터 가져오기/내보내기 | 데이터 가져오기           | 데이터 가져오기 완료 상태  | 데이터 가져오기 완료                                   | 가져오기 성공                        | 단말 설정 저장 후<br>성공 메시지 출력 및 재부팅<br>(사운드 커스텀 설정 제외)<br>(WebUI 로그아웃)                                                    |                |                                                              |                                                                 |                                          | 端末設定が更新されました。<br>ログイン画面に移動しています。 | PASS                              |      |      |      |
| 681 |          |               |                    |                 |                                               | 가져오기 실패                        | 오류 메시지 출력                                                                                                           |                |                                                              |                                                                 | 端末設定の更新に失敗しました。                          | PASS                             |                                   |      |      |      |
| 682 |          |               |                    |                 |                                               | 잘못된 암호화 키 입력                   | 오류 메시지 출력                                                                                                           |                |                                                              |                                                                 | バックアップファイルの復号化に失敗しました。暗号化キーを正しく入力してください。 | PASS                             |                                   |      |      |      |
| 683 |          |               |                    |                 |                                               | 업로드 파일 오류<br>(잘못된 파일 업로드 등)    | 오류 메시지 출력                                                                                                           |                |                                                              |                                                                 | 端末設定のアップロードに失敗しました。                      | PASS                             |                                   |      |      |      |
| 684 |          |               |                    |                 |                                               | 업로드 파일 크기 10MB 초과              | 오류 메시지 출력                                                                                                           |                |                                                              |                                                                 | ファイルサイズが10MBを超えています。                     | PASS                             |                                   |      |      |      |
| 685 |          |               |                    |                 |                                               | 데이터 내보내기                       | 암호화 키 입력창 팝업 상태                                                                                                     | [내보내기] 버튼 클릭   | 암호화 키 입력창 팝업                                                 |                                                                 |                                          |                                  | 端末設定ファイルをダウンロードしています。しばらくお待ちください。 | PASS |      |      |
| 686 |          |               | 암호화 키 입력           | 데이터 암호화 및 파일 저장 |                                               |                                |                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                 | PASS                                     |                                  |                                   |      |      |      |
| 687 |          |               | 암호화 키 입력창 닫기 (x)   | 암호화 키 입력창 숨김    |                                               |                                |                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                 | PASS                                     |                                  |                                   |      |      |      |
| 688 |          |               | 입력한 비밀번호 표시        | 비밀번호 표시         |                                               |                                |                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                 | PASS                                     |                                  |                                   |      |      |      |
| 689 |          |               | 보이기/숨기기 아이콘 클릭     | 숨기기             | 비밀번호 마스킹 (*)                                  |                                |                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                 |                                          | PASS                             |                                   |      |      |      |
| 690 |          |               | 데이터 저장(내보내기) 완료 상태 | 데이터 파일 저장 완료    | 내보내기 성공<br>(파일명 : UBio-N Face Mini_시간.backup) |                                |                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                 | 端末設定ファイルのダウンロードが完了しました。                  | PASS                             |                                   |      |      |      |
| 691 |          |               |                    | 내보내기 실패         | 오류 메시지 출력                                     |                                |                                                                                                                     |                |                                                              | 端末設定ファイルのダウンロードに失敗しました。                                         | PASS                                     |                                  |                                   |      |      |      |
| 692 | 펌웨어 업데이트 | 펌웨어 업데이트      | 펌웨어 파일 업로드         | 파일 업로드 시작 상태    | 업로드 진행 현황                                     |                                | -                                                                                                                   | 파일 드래그&드롭      | 파일 업로드 시작                                                    |                                                                 |                                          |                                  |                                   |      | PASS |      |
| 693 |          |               |                    |                 |                                               |                                | 파일 찾기                                                                                                               | 파일 선택창 팝업      |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   |      | PASS |      |
| 694 |          |               |                    |                 |                                               |                                | 파일 선택창 팝업 상태                                                                                                        | 파일 선택          | 파일 업로드 시작                                                    |                                                                 |                                          |                                  |                                   |      |      | PASS |
| 695 |          |               |                    |                 |                                               | 업로드 진행 중                       | WebUI 우측에 파일 진행 상황 표시<br>(파일명, 파일 크기, 업로드 진행도 (%), 남은 시간(초), 현재 업로드 속도 (KB/s))<br>※ 업로드 진행도 100% 시, 단말기 파일 저장 단계가 됨 |                |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   | PASS |      |      |
| 696 |          |               |                    |                 |                                               | 단말기 파일 저장 중                    | 파일 저장 중 메시지 표시<br>※ 파일 저장 완료 시, 업로드 완료 단계가 됨                                                                        |                |                                                              |                                                                 |                                          | ファイルを保存しています。しばらくお待ちください。        | PASS                              |      |      |      |
| 697 |          |               |                    |                 |                                               | 업로드 완료                         | 1. 업로드 완료 메시지 표시<br>2. [펌웨어 업데이트] 버튼 활성화<br>(버튼색 변경 : 회색 → 파란색)                                                     |                |                                                              |                                                                 |                                          | アップロードが完了しました。                   | PASS                              |      |      |      |
| 698 |          |               |                    |                 |                                               | 업로드 실패                         | 업로드 실패 메시지 표시                                                                                                       |                |                                                              |                                                                 |                                          | アップロードに失敗しました。                   | PASS                              |      |      |      |
| 699 |          |               |                    |                 |                                               | 잘못된 펌웨어 파일명<br>(래퍼런스 2 참조)     | 오류 메시지 출력                                                                                                           |                |                                                              |                                                                 |                                          | 無効なファームウェアファイル名です。               | PASS                              |      |      |      |
| 700 |          |               |                    |                 |                                               | 이미 업로드된 파일이 있음                 | 오류 메시지 출력                                                                                                           |                |                                                              |                                                                 |                                          | すでにアップロードされたファイルがあります。           | PASS                              |      |      |      |
| 701 |          |               |                    |                 |                                               | 파일 업로드 완료 상태                   | 펌웨어 업데이트 버튼 클릭                                                                                                      | APP 업데이트       | 단말기 펌웨어 업데이트 시작<br>(업데이트 중, WebUI 접속 시도 시 '펌웨어 업데이트' 페이지 표시) | 녹백점멸<br>(500ms)                                                 | -                                        | (NLOCK) 비프음                      | ファームウェアをアップデートしています。しばらくお待ちください。  | PASS |      |      |
| 702 |          |               |                    |                 |                                               |                                |                                                                                                                     | SYSTEM 업데이트    |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   | PASS |      |      |
| 703 |          |               |                    |                 |                                               |                                |                                                                                                                     | CARD 업데이트      |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   | PASS |      |      |
| 704 |          |               |                    |                 |                                               |                                |                                                                                                                     | BLE 업데이트       |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   | PASS |      |      |
| 705 |          |               |                    |                 |                                               |                                |                                                                                                                     | NLOCK 업데이트     |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   | PASS |      |      |
| 706 |          |               |                    |                 |                                               |                                |                                                                                                                     | NLOCK BLE 업데이트 |                                                              |                                                                 |                                          |                                  |                                   | PASS |      |      |
| 707 |          |               |                    |                 |                                               | 단말기 부팅 중 업데이트 시도               | 오류 메시지 출력                                                                                                           |                |                                                              |                                                                 |                                          | 端末の起動が完了した後、再度お試しください。           | PASS                              |      |      |      |
| 708 |          |               |                    |                 |                                               | 업로드 미완료 상태                     | 업데이트 버튼 비활성화 상태<br>(버튼색 : 회색)                                                                                       | 오류 메시지 출력      |                                                              |                                                                 |                                          |                                  | ファームウェアファイルがアップロードされていません。        | PASS |      |      |
| 709 |          |               | 단말기                | 펌웨어 업데이트 성공     | APP 업데이트                                      | 성공 팝업 발생 및 재부팅<br>(WebUI 로그아웃) |                                                                                                                     |                |                                                              | ファームウェアのアップデートを開始します。Wnアップデート中は電源を接続したままにしてください。ログイン画面に移動しています。 | PASS                                     |                                  |                                   |      |      |      |
| 710 |          |               |                    |                 | SYSTEM 업데이트                                   |                                |                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                 | PASS                                     |                                  |                                   |      |      |      |

|     |         |              |                |                         |                |                                                  |  |  |  |         |                        |      |  |
|-----|---------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|---------|------------------------|------|--|
| 711 |         |              | 펌웨어 업데이트 완료 상태 |                         | CARD 업데이트      |                                                  |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 712 |         |              |                |                         | BLE 업데이트       | 성공 팝업 발생 및 대기모드 진입                               |  |  |  |         | ファームウェアのアップデートが完了しました。 | PASS |  |
| 713 |         |              |                |                         | NLOCK 업데이트     |                                                  |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 714 |         |              |                |                         | NLOCK BLE 업데이트 |                                                  |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 715 |         |              | 펌웨어 업데이트 실패    |                         |                | 오류 메시지 출력                                        |  |  |  |         | アップデートに失敗しました。         | PASS |  |
| 716 | 초기화     | 단말 설정 초기화    | BUTTON UI      | [단말 설정 초기화] 버튼 클릭       |                | 관리자 확인창 팝업                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 717 |         |              | 관리자 확인창 팝업 상태  | 관리자 비밀번호 입력 후 관리자 인증 시도 | 관리자 인증 성공      | 단말 설정 초기화 및 재부팅 초기화 완료음 출력                       |  |  |  | 초기화 완료음 | 端末設定が初期化されました。         | PASS |  |
| 718 |         |              |                |                         | 관리자 인증 실패      | 오류 메시지 출력                                        |  |  |  |         | 管理者パスワードが一致しません。       | PASS |  |
| 719 |         |              |                | 관리자 확인창 닫기              |                | 관리자 확인창 숨김                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 720 |         |              |                | 입력한 비밀번호 보이기/숨기기 아이콘 클릭 | 보이기            | 비밀번호 표시                                          |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 721 |         |              |                |                         | 숨기기            | 비밀번호 마스크 (*)                                     |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 722 |         | 어플리케이션 로그 삭제 | BUTTON UI      | [어플리케이션 로그 삭제] 버튼 클릭    |                | 관리자 확인창 팝업                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 723 |         |              | 관리자 확인창 팝업 상태  | 관리자 비밀번호 입력 후 관리자 인증 시도 | 관리자 인증 성공      | 어플리케이션 로그 삭제                                     |  |  |  |         | アプリケーションログが削除されました。    | PASS |  |
| 724 |         |              |                |                         | 관리자 인증 실패      | 오류 메시지 출력                                        |  |  |  |         | 管理者パスワードが一致しません。       | PASS |  |
| 725 |         |              |                | 관리자 확인창 닫기              |                | 관리자 확인창 숨김                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 726 |         |              |                | 입력한 비밀번호 보이기/숨기기 아이콘 클릭 | 보이기            | 비밀번호 표시                                          |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 727 |         |              |                |                         | 숨기기            | 비밀번호 마스크 (*)                                     |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 728 |         | 인증 로그 삭제     | BUTTON UI      | [인증 로그 삭제] 버튼 클릭        |                | 관리자 확인창 팝업                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 729 |         |              | 관리자 확인창 팝업 상태  | 관리자 비밀번호 입력 후 관리자 인증 시도 | 관리자 인증 성공      | 인증 로그 삭제                                         |  |  |  |         | 認証履歴が削除されました。          | PASS |  |
| 730 |         |              |                |                         | 관리자 인증 실패      | 오류 메시지 출력                                        |  |  |  |         | 管理者パスワードが一致しません。       | PASS |  |
| 731 |         |              |                | 관리자 확인창 닫기              |                | 관리자 확인창 숨김                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 732 |         |              |                | 입력한 비밀번호 보이기/숨기기 아이콘 클릭 | 보이기            | 비밀번호 표시                                          |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 733 |         |              |                |                         | 숨기기            | 비밀번호 마스크 (*)                                     |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 734 | 시스템 초기화 | 공장 초기화       | BUTTON UI      | [공장 초기화] 버튼 클릭          |                | 관리자 확인창 팝업                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 735 |         |              | 관리자 확인창 팝업 상태  | 관리자 비밀번호 입력 후 관리자 인증 시도 | 관리자 인증 성공      | 공장 초기화 및 재부팅 (단말 설정 초기화 및 전체 로그 삭제) (WebUI 로그아웃) |  |  |  |         | システムが初期化されます。          | PASS |  |
| 736 |         |              |                |                         | 관리자 인증 실패      | 오류 메시지 출력                                        |  |  |  |         | 管理者パスワードが一致しません。       | PASS |  |
| 737 |         |              |                | 관리자 확인창 닫기              |                | 관리자 확인창 숨김                                       |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 738 |         |              |                | 입력한 비밀번호 보이기/숨기기 아이콘 클릭 | 보이기            | 비밀번호 표시                                          |  |  |  |         |                        | PASS |  |
| 739 |         |              |                |                         | 숨기기            | 비밀번호 마스크 (*)                                     |  |  |  |         |                        | PASS |  |

デバイス管理PF Test Case

| Test Information |      |             |      |
|------------------|------|-------------|------|
| 전체 테스트 케이스       | 164  | PASS 개수     | 164  |
| 진행된 테스트 케이스      | 164  | FAIL 개수     | 0    |
| 테스트 케이스 진행률 (%)  | 100% | 테스트 통과율 (%) | 100% |

| No. | 대분류       | 중분류                        | 소분류                 | Pre-Condition | Test                          | Expected Result                |                 |                     |       |       |     |     | Result | Comment |
|-----|-----------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-------|-----|-----|--------|---------|
|     |           |                            |                     |               |                               | 동작 설명                          | 기본값             | 상단LED               | 하단LED | 버튼LED | 효과음 | 메시지 |        |         |
| 1   | Operation | reboot                     |                     |               | Reboot Terminal               | 단말기 재부팅                        | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 2   |           | stop                       |                     |               | Stop Terminal                 | 알루미늄 중지                        | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 3   |           | start                      |                     |               | Start Terminal                | 알루미늄 인증 동작                     | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 4   |           | fwupdate                   |                     |               | Update Terminal               | APP, BT, SYSTEM, CARD 펌웨어 업데이트 | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 5   |           | log_upload                 |                     |               | Upload Logs                   | 인증 로그 업로드                      | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 6   |           | applog_upload              |                     |               | Upload Application Logs       | 어플리케이션 로그 업로드                  | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 7   |           | ex_fwupdate                |                     |               | N Lock Firmware Update        | N Lock 펌웨어 업데이트                | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 8   |           | ex_reboot                  |                     |               | Reboot N Lock                 | N Lock 재부팅                     | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 9   |           | ex_getlog                  |                     |               | Upload N Lock Logs            | N Lock 로그 업로드                  | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 10  |           | ex_pwreset                 |                     |               | N Lock Password Reset         | N Lock 패스워드 리셋                 | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 11  |           | ex_pwset                   |                     |               | N Lock Password Setting       | N Lock 패스워드 설정                 | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 12  |           | ex_setting_volume          |                     |               | N Lock Volume                 | N Lock 볼륨 설정                   | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 13  |           | ex_setting_mode            |                     |               | N Lock Mode                   | N Lock 모드 설정                   | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 14  |           | ex_setting_password_enable |                     |               | N Lock Password Enable        | N Lock 패스워드 활성화/비활성화 설정        | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 15  |           | ex_fwversion               |                     |               | N Lock Version                | BT, N Lock, N Lock BT 버전 확인    | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 16  |           | ex_timesync                |                     |               | N Lock TimeSync               | N Lock 시간 동기화                  | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 17  |           | ex_get_password            |                     |               | N Lock Get Password           | N Lock 패스워드 확인                 | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 18  |           | ex_get_setting             |                     |               | N Lock Get Setting            | N Lock 모드, 볼륨, 배터리 상태 확인       | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 19  |           | ex_get_secure_data         |                     |               | N Lock Get Secure Data        | N Lock Secure Data 확인          | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 20  | 네트워크 설정   | 네트워크 설정                    | _no_output readonly |               | -                             | -                              | -               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 21  |           | 카메라 설정                     | AE 모드 ROI           |               | AE 모드 [ROI/全体/FACE]           | 설정된 정보 표시                      | 全体              |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 22  |           |                            |                     |               | AE 레벨 [0-10]                  | 설정된 정보 표시                      | 4               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 23  |           |                            |                     |               | ROI Start X                   | 설정된 정보 표시                      | 0               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 24  |           |                            |                     |               | ROI Start Y                   | 설정된 정보 표시                      | 0               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 25  |           |                            |                     |               | ROI End X                     | 설정된 정보 표시                      | 0               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 26  |           |                            |                     |               | ROI End Y                     | 설정된 정보 표시                      | 0               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 27  |           |                            |                     |               | 最大シャッタースピード [0-10]            | 설정된 정보 표시                      | 5               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 28  |           |                            |                     |               | 最大ゲイン [0-10]                  | 설정된 정보 표시                      | 5               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 29  |           |                            |                     |               | 明るさ [0-10]                    | 설정된 정보 표시                      | 5               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 30  |           |                            |                     |               | 鮮明度 [0-3]                     | 설정된 정보 표시                      | 1               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 31  |           |                            |                     |               | 対比 [0-10]                     | 설정된 정보 표시                      | 5               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 32  |           |                            |                     |               | 彩度 [0-5]                      | 설정된 정보 표시                      | 2               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 33  |           |                            |                     |               | ガンマ [0-6]                     | 설정된 정보 표시                      | 3               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 34  |           |                            |                     |               | 明るさ補償 [0-4]                   | 설정된 정보 표시                      | 0               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 35  |           | 時刻 설정                      |                     |               | 自動時刻設定 [ON/OFF]               | 설정된 정보 표시                      | ON              |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 36  |           |                            |                     |               | NTP 서버 v1                     | 설정된 정보 표시                      | time.nist.gov   |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 37  |           |                            |                     |               | NTP 서버 v2                     | 설정된 정보 표시                      | time.google.com |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 38  |           |                            |                     |               | 標準時間帯                         | 설정된 정보 표시                      | Asia/Tokyo      |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 39  |           |                            |                     |               | 自動時刻設定 OFF                    | 手動時刻設定                         | 날짜/시간 설정 팝업     | 2024/01/01 09:00:00 |       |       |     |     | PASS   |         |
| 40  | LED 조명 설정 |                            |                     |               | LED 조명 설정 [ON/OFF]            | 설정된 정보 표시                      | ON              |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 41  |           |                            |                     |               | 点灯 모드 [自動点灯/常時点灯]             | 설정된 정보 표시                      | 自動点灯            |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 42  |           |                            |                     |               | スタンバイモード点灯強度 [1-100]          | 설정된 정보 표시                      | 0               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 43  |           |                            |                     |               | アクティブモード点灯強度 [1-100]          | 설정된 정보 표시                      | 20              |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 44  |           |                            |                     |               | スタンバイ → アクティブ移行時間 [100-3000]  | 설정된 정보 표시                      | 500             |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 45  |           |                            |                     |               | アクティブ →スタンバイ移行時間 [100-3000]   | 설정된 정보 표시                      | 500             |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 46  |           |                            |                     |               | ボリューム [0-5]                   | 설정된 정보 표시                      | 3               |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 47  | 사운드 설정    |                            |                     |               | 音声 [日本語/英語]                   | 설정된 정보 표시                      | 日本語             |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 48  |           |                            |                     |               | 認証成功音有効にする [true/false]       | 설정된 정보 표시                      | TRUE            |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 49  |           |                            |                     |               | 無許可音・警告音有効にする [true/false]    | 설정된 정보 표시                      | TRUE            |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 50  |           |                            |                     |               | 認証失敗・注意音有効にする [true/false]    | 설정된 정보 표시                      | TRUE            |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 51  |           |                            |                     |               | タップ音有効にする [true/false]        | 설정된 정보 표시                      | TRUE            |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 52  |           |                            |                     |               | カスタマイズ認証成功音有効にする [true/false] | 설정된 정보 표시                      | FALSE           |                     |       |       |     |     | PASS   |         |
| 53  |           |                            |                     |               | カスタマイズ無許可音・警告音有効にする           | 설정된 정보 표시                      | FALSE           |                     |       |       |     |     | PASS   |         |



|     |          |              |                     |                                                 |            |            |  |  |  |  |      |  |
|-----|----------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|------|--|
| 54  |          | カスタマイズ設定     |                     | カスタマイズ認証失敗・注意音有効にする                             | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 55  |          |              |                     | カスタマイズタップ音有効にする[true/false]                     | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 56  |          |              |                     | サウンドを有効にする (TTS, 正面注視要求音)[true/false]           | 設定した 情報 表示 | TRUE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 57  |          |              | _no_output readonly | カスタマイズ認証成功音URL                                  | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 58  |          |              |                     | カスタマイズ無許可音・警告音URL                               | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 59  |          |              |                     | カスタマイズ認証失敗・注意音URL                               | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 60  |          |              |                     | カスタマイズタップ音URL                                   | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 61  |          |              |                     | マスク検知を有効にする                                     | 設定した 情報 表示 | TRUE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 62  |          |              |                     | マスク未着用時のアラート                                    | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 63  |          |              | マスク検出設定             | マスク未着用時のアクセス制限[警告のみ/未着用時アクセス不許可/着用状態不良時アクセス不許可] | 設定した 情報 表示 | 警告のみ       |  |  |  |  | PASS |  |
| 64  |          | 顔認証設定        |                     | 認証モード[非接触顔認証モード/トリガー顔認証モード]                     | 設定した 情報 表示 | トリガー顔認証モード |  |  |  |  | PASS |  |
| 65  |          |              |                     | 認証エリア[WIDE/CROP]                                | 設定した 情報 表示 | WIDE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 66  |          |              | 認証エリア CROP          | 認証エリア座標 Start X                                 | 設定した 情報 表示 | 0          |  |  |  |  | PASS |  |
| 67  |          |              |                     | 認証エリア座標 Start Y                                 | 設定した 情報 表示 | 0          |  |  |  |  | PASS |  |
| 68  |          |              |                     | 認証エリア座標 End X                                   | 設定した 情報 表示 | 0          |  |  |  |  | PASS |  |
| 69  |          |              |                     | 認証エリア座標 End Y                                   | 設定した 情報 表示 | 0          |  |  |  |  | PASS |  |
| 70  |          |              |                     | 認証間隔[1000-5000]                                 | 設定した 情報 表示 | 2500       |  |  |  |  | PASS |  |
| 71  |          |              |                     | 同一利用者認証間隔[1-30]                                 | 設定した 情報 表示 | 1          |  |  |  |  | PASS |  |
| 72  |          |              |                     | 簡易検出モード[ON/OFF]                                 | 設定した 情報 表示 | TRUE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 73  |          |              |                     | なりすまし検知[ON/OFF]                                 | 設定した 情報 表示 | ON         |  |  |  |  | PASS |  |
| 74  |          |              |                     | なりすまし検知アラート[ON/OFF]                             | 設定した 情報 表示 | OFF        |  |  |  |  | PASS |  |
| 75  |          |              |                     | なりすまし検知の閾値[高/中/低]                               | 設定した 情報 表示 | 高          |  |  |  |  | PASS |  |
| 76  |          |              |                     | 顔照合閾値(通常)[0.4-1]                                | 設定した 情報 表示 | 0.6        |  |  |  |  | PASS |  |
| 77  |          |              |                     | 顔照合閾値(マスク)[0.4-1]                               | 設定した 情報 表示 | 0.6        |  |  |  |  | PASS |  |
| 78  |          |              |                     | 認証開始距離 ( 物体検知 )                                 | 設定した 情報 表示 | 130        |  |  |  |  | PASS |  |
| 79  |          |              |                     | 認証開始距離 ( 顔検出 )                                  | 設定した 情報 表示 | 130        |  |  |  |  | PASS |  |
| 80  |          |              |                     | 接続先                                             | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 81  |          |              |                     | テナントID                                          | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 82  |          |              |                     | ユーザ名                                            | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 83  |          |              |                     | ユーザパスワード                                        | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 84  |          |              |                     | 設置場所                                            | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 85  |          |              |                     | BIS WatchListIds                                | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 86  |          |              |                     | BIS WatchListCustomIds                          | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 87  |          |              |                     | プロキシサーバ有効化[ON/OFF]                              | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 88  |          |              |                     | プロキシサーバ有効化[ON/OFF]                              | 設定した 情報 表示 | TRUE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 89  |          |              |                     | 有効にする[ON/OFF]                                   | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 90  | デバイス管理PF | MNSモード設定     |                     | 接続先                                             | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 91  |          |              |                     | アプリケーションキー                                      | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 92  |          |              |                     | ユーザ名ID取得周期[分][1-30]                             | 設定した 情報 表示 | 10         |  |  |  |  | PASS |  |
| 93  |          |              |                     | プロキシサーバ有効化[ON/OFF]                              | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 94  |          |              |                     | サーバ証明書検証を有効にする[ON/OFF]                          | 設定した 情報 表示 | TRUE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 95  |          | バックエンドサービス設定 |                     | 有効にする[ON/OFF]                                   | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 96  |          |              |                     | エンドポイント                                         | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 97  |          |              |                     | テナントID                                          | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 98  |          |              |                     | アプリケーションID                                      | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 99  |          |              |                     | アプリケーションキー                                      | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 100 |          |              |                     | プロキシサーバ有効化[ON/OFF]                              | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 101 |          |              |                     | サーバ証明書検証を有効にする[ON/OFF]                          | 設定した 情報 表示 | TRUE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 102 |          |              |                     | 端末名                                             | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 103 |          |              |                     | 照合画像を保存する[ON/OFF]                               | 設定した 情報 表示 | TRUE       |  |  |  |  | PASS |  |
| 104 |          |              |                     | 顔認証サーバ接続エラー-[ON/OFF]                            | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 105 |          | 端末設定         |                     | 内部エラー-[ON/OFF]                                  | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 106 |          |              |                     | 外部機器連携エラー-[ON/OFF]                              | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 107 |          |              |                     | タンバ検知エラー-[ON/OFF]                               | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 108 |          |              |                     | ネットワークエラー-[ON/OFF]                              | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 109 |          |              |                     | LAN接続エラー-[ON/OFF]                               | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 110 |          |              |                     | 端末再起動                                           | 設定した 情報 表示 | FALSE      |  |  |  |  | PASS |  |
| 111 |          |              | 端末再起動 ON            | 端末再起動時間                                         | 設定した 情報 表示 | 00:00:00   |  |  |  |  | PASS |  |
| 112 |          |              |                     | 接続先                                             | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 113 |          |              |                     | テナントID                                          | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 114 |          |              |                     | アプリケーションID                                      | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 115 |          | デバイス管理PF     |                     | アプリケーションキー                                      | 設定した 情報 表示 | -          |  |  |  |  | PASS |  |
| 116 |          |              |                     | 設定確認ボーリング周期[1-30]                               | 設定した 情報 表示 | 10         |  |  |  |  | PASS |  |
| 117 |          |              |                     | 端末情報アップロード周期[1-30]                              | 設定した 情報 表示 | 10         |  |  |  |  | PASS |  |
| 117 |          |              | デバイス管理PF            | 端末情報アップロード周期[1-30]                              | 設定した 情報 表示 | 10         |  |  |  |  | PASS |  |

|     |            |                                 |                      |                                              |                                                                     |               |           |       |      |  |      |      |      |  |
|-----|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|------|--|------|------|------|--|
| 118 | 外部装置設定     | スマートロック連携                       |                      | 顔認証サーバ接続エラー-[ON/OFF]                         | 설정한 정보 표시                                                           | FALSE         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 119 |            |                                 |                      | 内部エラー-[ON/OFF]                               | 설정한 정보 표시                                                           | FALSE         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 120 |            |                                 |                      | 外部機器連携エラー-[ON/OFF]                           | 설정한 정보 표시                                                           | FALSE         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 121 |            |                                 |                      | タンパ検知エラー-[ON/OFF]                            | 설정한 정보 표시                                                           | FALSE         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 122 |            |                                 |                      | プロキシサーバ有効化[ON/OFF]                           | 설정한 정보 표시                                                           | FALSE         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 123 |            |                                 |                      | サーバ証明書検証を有効にする[ON/OFF]                       | 설정한 정보 표시                                                           | TRUE          |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 124 |            | wiegand設定                       | スマートロックと連携する[ON/OFF] |                                              | スマートロックと連携する[ON/OFF]                                                | 설정한 정보 표시     | FALSE     |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 125 |            |                                 |                      |                                              | ペアリング情報                                                             | 설정한 정보 표시     | -         |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 126 |            |                                 |                      |                                              | USBポートを有効にする[ON/OFF]                                                | 설정한 정보 표시     | FALSE     |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 127 |            |                                 | サイトコード               |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | 0             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 128 |            |                                 |                      |                                              | Wiegand Output[使用しない/26bit(24bit ID)/26bit(8+16bit ID)/32bit/34bit] | 설정한 정보 표시     | 使用しない     |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 129 |            |                                 |                      |                                              | データ反転[LSBファースト/MSBファースト]                                            | 설정한 정보 표시     | LSBファースト  |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 130 |            |                                 |                      |                                              | パルスサイクル[500-10000]                                                  | 설정한 정보 표시     | 2400      |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 131 |            |                                 | LAN I/O設定            | 有効にする                                        |                                                                     | パルス幅[50-1000] | 설정한 정보 표시 | 380   |      |  |      |      | PASS |  |
| 132 |            |                                 |                      |                                              |                                                                     | 有効にする         | 설정한 정보 표시 | FALSE |      |  |      |      | PASS |  |
| 133 |            |                                 |                      |                                              |                                                                     | 接続先           | 설정한 정보 표시 |       |      |  |      |      | PASS |  |
| 134 |            |                                 |                      |                                              | ポート                                                                 | 설정한 정보 표시     | 4220      |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 135 |            | ロックタイプ[SHIBUTANI/MIWA 5/MIWA 6] |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | SHIBUTANI     |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 136 |            |                                 |                      |                                              | ゲート番号[1~8 or 1~64]                                                  | 설정한 정보 표시     | 1         |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 137 |            |                                 |                      |                                              | 機番号 [0~9]                                                           | 설정한 정보 표시     | 0         |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 138 |            |                                 |                      |                                              | デバイス番号 [1~999]                                                      | 설정한 정보 표시     | 1         |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 139 |            | 外部I/F設定                         |                      |                                              | ロック[未使用/使用する]                                                       | 설정한 정보 표시     | 使用する      |       |      |  |      | PASS |      |  |
| 140 |            |                                 |                      | ロック出力時間[3000-300000]                         | 설정한 정보 표시                                                           | 3000          |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 141 |            |                                 |                      | 入力モード[使用しない/Door Monitor NO/Door Monitor NC] | 설정한 정보 표시                                                           | 使用しない         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 142 | KAOATO設定   |                                 |                      | 接続先                                          | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 143 |            |                                 |                      | サーバポート                                       | 설정한 정보 표시                                                           | 80            |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 144 |            |                                 |                      | ユーザ名                                         | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 145 |            |                                 |                      | ユーザパスワード                                     | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 146 |            |                                 |                      | グループID                                       | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 147 |            |                                 |                      | プロキシサーバ有効化[ON/OFF]                           | 설정한 정보 표시                                                           | FALSE         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 148 |            |                                 |                      | サーバ証明書検証を有効にする[ON/OFF]                       | 설정한 정보 표시                                                           | TRUE          |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 149 |            |                                 | BID設定                |                                              |                                                                     | 接続先           | 설정한 정보 표시 | -     |      |  |      |      | PASS |  |
| 150 |            | ユーザ名                            |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 151 |            | ユーザパスワード                        |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 152 |            | ホストID                           |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 153 |            | サービスID                          |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 154 |            | ターゲットデータセット                     |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 155 |            | ターゲットデータセットグループ                 |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | -             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 156 |            | プロキシサーバ有効化[ON/OFF]              |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | FALSE         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 157 |            | サーバ証明書検証を有効にする[ON/OFF]          |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | TRUE          |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 158 |            | 最大目の間隔 [20-2000]                |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | 2000          |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 159 |            | 最小目の間隔 [20-2000]                |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | 100           |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 160 |            | 最大マスクのしきい値 [0-100]              |                      |                                              | 설정한 정보 표시                                                           | 40            |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 161 |            | 最小マスクのしきい値 [0-100]              | 설정한 정보 표시            | 20                                           |                                                                     |               |           |       | PASS |  |      |      |      |  |
| 162 | 管理者パスワード設定 |                                 |                      | 管理者パスワード                                     | 설정한 정보 표시                                                           | admin         |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 163 |            |                                 |                      | ログイン制限時間                                     | 설정한 정보 표시                                                           | 5             |           |       |      |  | PASS |      |      |  |
| 164 | 顔認証サーバ設定   |                                 |                      | 顔認証サーバ設定                                     | 설정한 정보 표시                                                           | BIS           |           |       |      |  | PASS |      |      |  |

■ 1-1. 음성 안내음 리스트 (TTS)

| No | 구분          | Japanese           | Korean                | English                                                     | 테스트 케이스                         |
|----|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 인증성공음       | 認証されました。           | 인증되었습니다.              | Authorized                                                  |                                 |
| 2  | 인증실패음       | 認証に失敗しました。         | 인증에 실패하였습니다.          | Authorization Failed                                        |                                 |
| 3  | 부팅완료음       | 起動が完了しました。         | 부팅이 완료되었습니다.          | Reboot Completed                                            |                                 |
| 4  | 서버연결실패음     | ネットワーク状態を確認してください。 | 네트워크 상태를 확인해 주세요.     | Check Network Status                                        | 1. BIS, BID, KAOATO 인증 Response |
| 5  | 네트워크설정실패음   | ネットワーク設定に失敗しました。   | 네트워크 설정에 실패하였습니다.     | Network setting failed                                      |                                 |
| 6  | QR입력요청음     | QRコードをかざしてください。    | QR코드를 입력해 주세요.        | Input QR                                                    |                                 |
| 7  | QR입력실패음     | QRコードが有効ではありません。   | QR코드가 유효하지 않습니다.      | QR Invalid                                                  |                                 |
| 8  | 정면응시요청음     | 正面を向ってください。        | 정면을 봐주세요.             | Look directly at the screen                                 |                                 |
| 9  | 취소음         | キャンセルされました。        | 취소 되었습니다.             | Cancelled                                                   |                                 |
| 10 | 설정완료음       | 設定が完了しました。         | 설정이 완료되었습니다.          | Setup Completed                                             |                                 |
| 11 | 뒤로이동요청음     | 後ろに下がってください。       | 뒤로 물러서 주세요.           | Please step backward                                        |                                 |
| 12 | 앞으로이동요청음    | 近づいてください。          | 가까이 와주세요.             | Please step forward                                         |                                 |
| 13 | 마스크착용요청음    | マスクをつけてください。       | 마스크를 착용해주세요.          | Please wear a mask                                          |                                 |
| 14 | 터미널오류안내음    | 端末を正しく取り付けてください    | 단말기가 분리되어 있습니다.       | Please install the device correctly.                        |                                 |
| 15 | 인증내부오류안내음   | 内部エラーが発生しました       | 내부예러가 발생하였습니다.        | An internal error has occurred.                             |                                 |
| 16 | 네트워크오류안내음   | ネットワークに接続されていません   | 네트워크에 접속되어 있지 않습니다.   | The device is not connected to the network.                 |                                 |
| 17 | 인증서버오류안내음   | 顔認証サーバに接続されていません   | 얼굴인증서버에 접속되어 있지 않습니다. | The device is not connected to the face recognition server. |                                 |
| 18 | 외부기기연동오류안내음 | 外部機器が確認できません       | 외부기기가 확인되지 않습니다.      | The External device cannot be detected.                     |                                 |
| 19 | 초기화완료음      | リセットされました          | 초기화되었습니다.             | Reset Completed                                             |                                 |
| 20 | LAN연결오류음    | LANケーブルが接続されていません  | LAN 케이블이 연결되지 않았습니다.  | LAN cable is not connected                                  | 1. 물리적인 LAN 케이블 OFF (LAN S      |

■ 1-2. 효과음 리스트 (SFX)

| No | 구분         | Sound                                          | 테스트 케이스 |
|----|------------|------------------------------------------------|---------|
| 1  | 인증 성공음     | -                                              |         |
| 2  | 인증 실패음/주의음 | -                                              |         |
| 3  | 무허가음/경고음   | -                                              |         |
| 4  | 털음         | -                                              |         |
| 5  | 오류음        | 털음(기본음)과 같은 음원<br>※ 오류음은 최소 볼륨이 1 미만으로 설정되지 않음 |         |

■ 2. 펌웨어 파일명

|   | 구분         | 펌웨어 유형    | 펌웨어 파일명      |
|---|------------|-----------|--------------|
| 1 | 앱 펌웨어      | APP       | app.umg      |
| 2 | 시스템 펌웨어    | SYSTEM    | system.umg   |
| 3 | 카드 펌웨어     | CARD      | NFC9K.bin    |
| 4 | 블루투스 펌웨어   | BLE       | BT.bin       |
| 5 | 락 펌웨어      | NLOCK     | NLOCK.bin    |
| 6 | 락 블루투스 펌웨어 | NLOCK BLE | NLOCK_BT.bin |

■ 3. 입력 조건 (포맷)

|   | 구분               | 입력 조건                     | 포맷                                                    |
|---|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | URL              | URL 형식에 맞는 문자만 입력 가능      | /[^a-zA-Z0-9\-.~:/?#[\]@!\$&'()*+,%]/g;               |
| 2 | NUM (숫자)         | 숫자만 입력 가능                 | /\D/g                                                 |
| 3 | EN (영문자)         | 영문자만 입력 가능 (대소문자)         | /[^a-zA-Z]/g;                                         |
| 4 | NUMEN (영문자 및 숫자) | 영문자 및 숫자만 입력 가능           | /[^a-zA-Z0-9_]/g;                                     |
| 5 | IP               | IP 형식에 맞는 숫자만 입력 가능 (3자리) | /^[25[0-5] 2[0-4][0-9] 1[0-9]{2} [1-9][0-9] [0-9]]\$/ |
| 6 | PORT             | 숫자만 입력 가능 (5자리)           | /\D/g                                                 |
| 7 | ALL (전체)         | 전체 입력 가능 (입력 조건 없음)       |                                                       |

※ 모든 입력은 1,000자까지 입력 가능

■ 4. 외부 플랫폼 리스트

|   | 구분        | 내용        | URL                                                                                                                                   | 테스트 케이스 |
|---|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | 단말 관리 플랫폼 | 단말 관리 플랫폼 | <a href="https://saas-portal.neofacecloud-dev.com/portal/device_mng/">https://saas-portal.neofacecloud-dev.com/portal/device_mng/</a> |         |
| 2 |           |           |                                                                                                                                       |         |
| 3 |           |           |                                                                                                                                       |         |
| 4 |           |           |                                                                                                                                       |         |
| 5 |           |           |                                                                                                                                       |         |
| 6 |           |           |                                                                                                                                       |         |

■ 5. 재부팅이 필요한 설정 리스트

|   | 구분        | 내용                    | 경로                                             |
|---|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 안티스푸핑 설정값 | 값 변경될 시 재부팅 필요        | 어플리케이션 설정 > 얼굴 인증 설정 > 얼굴 인증 기능 설정 > 안티스푸핑 설정값 |
| 2 | 데이터 가져오기  | 단말 설정 파일 업로드 시 재부팅 필요 | 백업 설정 > 데이터 가져오기/내보내기 > 데이터 가져오기               |
| 3 |           |                       |                                                |
| 4 |           |                       |                                                |
| 5 |           |                       |                                                |

■ 6. 외부 서버 인증서를 무시하는 API 리스트

|   | 구분 | 항목 | 기본 값 |
|---|----|----|------|
| 1 | -  | -  | -    |
| 2 |    |    |      |
| 3 |    |    |      |
| 4 |    |    |      |
| 5 |    |    |      |

■ 7. 외부 서버 오류 코드 리스트

|   | 구분 | 오류코드 | 내용                      |
|---|----|------|-------------------------|
| 1 | 공통 | -    | 연결 미확인 상태               |
| 2 |    | 9999 | ErrorNetwork            |
| 3 |    | 9998 | ErrorResponse           |
| 4 |    | 9997 | ErrorDataParse          |
| 5 |    | 9993 | 연결 미확인 상태 (직접 서버 주소 공란) |
| 6 |    | 9992 | OFF (서버 주소 공란)          |