

**PLANT & OPERATIONS SYSTEM****APLIKASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN HARIAN (P2H MP)
PT BATARA DHARMA PERSADA — SITE MUARA PAHU**

Nama Aplikasi: **P2H MP (Fleet & Heavy Equipment Inspection)**


Versi Sistem: **Release v2.0 (August 2026)**

Entitas & Lokasi: **PT Batara Dharma Persada — Site Muara Pahu**

Departemen Terkait: **Plant Maintenance, Operations, & HSE / K3**

Hak Akses: **Superadmin, Admin, Driver & Operator Lapangan**

© 2026 PT Batara Dharma Persada. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



PLANT MAINTENANCE & OPERATIONS SYSTEM
Versi Dokumen: 2.0 (Agustus 2026)

DAFTAR ISI

1. [BAB 1: PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM](#)
 - [1.1 Latar Belakang & Tujuan](#)
 - [1.2 Hirarki Hak Akses \(Role\)](#)
 - [1.3 Departemen & Klasifikasi Posisi](#)
2. [BAB 2: AKSES APLIKASI & TAMPILAN MOBILE](#)
 - [2.1 Akses via Web Browser](#)
 - [2.2 Pemasangan ke Layar Utama iOS \(Add to Home Screen - P2H MP\)](#)
 - [2.3 Pemasangan ke Layar Utama Android \(PWA\)](#)
 - [2.4 Login ke Portal Akun](#)
3. [BAB 3: PANDUAN OPERATOR — PENGISIAN FORM P2H](#)
 - [3.1 Membuka Form Pemeriksaan P2H](#)
 - [3.2 Pemilihan Shift & Kategori Kendaraan](#)
 - [3.3 Pemilihan Unit & Validasi Odometer \(KM / HM\)](#)
 - [3.4 Pengisian Checklist Komponen Kelaikan](#)
 - [3.5 Pelaporan Kerusakan \(Defect\) & Catatan Tambahan](#)
 - [3.6 Konfirmasi & Pengiriman Form \(Auto-Approved\)](#)
4. [BAB 4: PANDUAN KELOLA MASTER UNIT FLEET](#)
 - [4.1 Melihat & Memfilter Data Unit](#)
 - [4.2 Menambah Single Unit Baru](#)
 - [4.3 Mengedit & Menghapus Data Unit](#)
 - [4.4 Fitur Impor Massal Unit \(Bulk Upload CSV\)](#)
 - [4.5 Export Data Unit ke File Excel \(.XLSX\)](#)
5. [BAB 5: PANDUAN MONITORING & RIWAYAT P2H](#)

- [5.1 Monitoring Realtime Kelaikan Unit](#)
 - [5.2 Filter Kategori, Status Kelaikan, Shift, & Rentang Tanggal](#)
 - [5.3 Export Riwayat P2H ke Excel Berlogo Resmi \(.XLSX\)](#)
 - [5.4 Download & Cetak Dokumen PDF P2H \(Standar A4\)](#)
6. [BAB 6: PANDUAN DEFECT & BREAKDOWN TRACKING](#)
- [6.1 Monitoring Temuan Kerusakan Unit](#)
 - [6.2 Mengubah Status Perbaikan \(Open, In Progress, Resolved\)](#)
7. [BAB 7: PANDUAN MANAJEMEN PENGGUNA](#)
- [7.1 Mendaftarkan Pengguna Baru](#)
 - [7.2 Mengedit Pengguna & Reset Password Default](#)
 - [7.3 Impor Massal Data Pengguna \(Bulk Upload CSV\)](#)
 - [7.4 Upload & Hapus Foto Profil Avatar \(Cloudinary Integration\)](#)
8. [BAB 8: PENGATURAN AKUN & SISTEM](#)
- [8.1 Pengaturan Profil Pribadi & Foto Avatar](#)
 - [8.2 Penggantian Kata Sandi Akun Pribadi](#)
 - [8.3 Parameter Operasional P2H & Diagnostik Sistem](#)
9. [BAB 9: PANDUAN FORMAT BULK IMPORT \(.CSV\)](#)
- [9.1 Format CSV Impor Pengguna \(Users\)](#)
 - [9.2 Format CSV Impor Master Unit \(Units\)](#)
10. [BAB 10: TROUBLESHOOTING & FREQUENTLY ASKED QUESTIONS \(FAQ\)](#)

BAB 1: PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM

1.1 Latar Belakang & Tujuan

Aplikasi **P2H MP** adalah sistem digitalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan Harian (P2H) kendaraan support dan alat berat tambang pada lingkungan kerja **PT Batara Dharma Persada (Site Muara Pahu)**.

Tujuan utama sistem ini meliputi:

1. **Memastikan Keselamatan Operasional (K3/HSE):** Memastikan setiap kendaraan dan alat berat yang beroperasi dalam kondisi layak jalan (*Ready for Operation*).
2. **Efisiensi Plant Maintenance:** Mengidentifikasi kerusakan (*defect*) secara dini sebelum terjadi breakdown parah.

3. **Paperless & Akurasi Data:** Menghilangkan formulir kertas fisik dengan sistem pencatatan digital berbasis Cloud Database yang dilengkapi log histori odometer (KM) dan hour meter (HM).

1.2 Hirarki Hak Akses (Role)

Sistem memiliki 3 tingkatan hak akses:

ROLE	DESKRIPSI HAK AKSES
SUPERADMIN	Hak akses tertinggi: Mengelola seluruh master data, reset password semua user, konfigurasi sistem, dan manajemen akun admin.
ADMIN	Hak akses operasional (Plant / Operations): Menambah/mengedit armada unit, memverifikasi laporan P2H, mengelola perbaikan defect, dan mengelola user level USER.
USER	Hak akses operator / driver lapangan: Melakukan pengisian checklist formulir P2H dan melihat profil akun pribadi.

1.3 Departemen & Klasifikasi Posisi

• Departemen Terdaftar:

- **OPERATIONS** (Produksi & Operasional Tambang)
- **PLANT** (Plant Maintenance & Workshop)
- **LOGISTIC** (Logistik & Supply Chain)
- **HSE** (Health, Safety, & Environment / K3)
- **HRGA** (Human Resource & General Affair)
- **PRODUCTION_AND_ENGINEERING** (Engineering & Perencanaan Tambang)

• Posisi / Jabatan Terdaftar:

- **OPERATOR** (Operator Alat Berat)
- **DRIVER** (Pengemudi Sarana / Kendaraan Support)
- **MECHANIC** (Mekanik / Fitter Workshop)
- **ELECTRICIAN** (Teknisi Listrik Alat Berat)
- **TYREMAN** (Spesialis Tyre / Ban Armada)
- **ADMIN** (Staff Administrasi Operasional)
- **SITE_SUPERVISOR** (Pengawas Lapangan / Supervisor)
- **SITE_SUPERINTENDENT** (Superintendent Operasional)
- **SITE_MANAGER** (Project Manager / Site Manager)

BAB 2: AKSES APLIKASI & TAMPILAN MOBILE

2.1 Akses via Web Browser

Aplikasi dapat diakses melalui browser modern (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) melalui alamat URL berikut:

- **Halaman Depan / Landing Page:** `http://localhost:3000` (atau URL domain production)
- **Formulir Cepat P2H Lapangan:** `http://localhost:3000/p2h`
- **Login Dashboard Manajemen:** `http://localhost:3000/login`

2.2 Pemasangan ke Layar Utama iOS (Add to Home Screen - P2H MP)

Untuk kemudahan akses operator pengguna iPhone / iPad di lapangan:

1. Buka browser **Safari** pada perangkat iPhone/iPad Anda.
2. Kunjungi alamat URL aplikasi P2H.
3. Ketuk tombol **Share** (ikon persegi dengan tanda panah ke atas di bagian bawah layar Safari).
4. Gulir ke bawah dan pilih menu **"Add to Home Screen"** (*Tambah ke Layar Utama*).
5. Nama aplikasi akan otomatis terisi **P2H MP** lengkap dengan logo resmi PT Batara Dharma Persada.
6. Ketuk **Add** di pojok kanan atas.
7. Ikon **P2H MP** akan muncul di layar utama iPhone Anda dan dapat dibuka dalam mode *Full Screen* (tanpa address bar).

2.3 Pemasangan ke Layar Utama Android (PWA)

1. Buka browser **Google Chrome** di ponsel Android Anda.
2. Buka alamat URL aplikasi P2H.
3. Ketuk ikon titik tiga (menu) di kanan atas browser Chrome.
4. Pilih **"Install app"** atau **"Tambahkan ke Layar Utama"**.
5. Konfirmasi instalasi, ikon **P2H MP** akan langsung terpasang di menu aplikasi HP Anda.

2.4 Login ke Portal Akun

1. Buka halaman `/login`.
2. Masukkan **NRP (Nomor Registrasi Pokok)** Anda (contoh: `8021001`).
3. Masukkan **Kata Sandi / Password** Anda.
4. Klik tombol **"Masuk ke Portal"**.
5. Jika role Anda **ADMIN** atau **SUPERADMIN**, Anda akan diarahkan ke Dashboard Manajemen (`/dashboard`). Jika role Anda **USER**, Anda dapat langsung melakukan pengisian form P2H.

BAB 3: PANDUAN OPERATOR — PENGISIAN FORM P2H

Formulir P2H wajib diisi oleh **Driver** atau **Operator** sebelum mulai mengoperasikan kendaraan/unit pada setiap awal shift kerja.

```
[ Buka /p2h ] -> [ Pilih Shift & Kategori ] -> [ Pilih Unit No ]  
-> [ Input Odometer KM/HM ] -> [ Ceklis Komponen ]  
-> [ Lapor Defect (jika ada) ] -> [ Submit (Auto-Approved) ]
```

3.1 Membuka Form Pemeriksaan P2H

1. Buka aplikasi dan klik menu "**Mulai P2H**" atau akses URL `/p2h`.
2. Halaman akan menampilkan instruksi ringkas serta pilihan kategori kendaraan support dan alat berat.

3.2 Pemilihan Shift & Kategori Kendaraan

1. Pilih Shift Kerja:

- `SHIFT_1` (Shift Siang: 06:00 - 18:00)
- `SHIFT_2` (Shift Malam: 18:00 - 06:00)

2. Pilih Kategori Unit:

- Light Vehicle (LV)
- Telehandler (TH)
- Storing Truck (ST)
- Fuel Truck (FT)
- Genset (GS)
- Compressor (CP)
- Excavator (EX)
- Dozer (DZ)
- Compactor (CMP)
- Crane Truck (CT)
- Mobile Crane (MC)
- Ambulance (AMB)

3.3 Pemilihan Unit & Validasi Odometer (KM / HM)

1. **Pilih Nomor Lambung Unit** dari daftar dropdown. Sistem akan memuat data merk (*brand*) dan model unit secara otomatis.

2. Input Odometer / Hour Meter Terkini:

- Untuk Kendaraan Support (LV, Truck, Ambulance): Isi kolom **Kilometer (KM)**.
- Untuk Alat Berat (Excavator, Dozer, Genset, Crane): Isi kolom **Hour Meter (HM)**.

Catatan Validasi Kritis: Sistem dilengkapi proteksi anti-rollback. Nilai KM/HM yang diinput tidak boleh lebih rendah dari nilai KM/HM terakhir yang tercatat di database unit.

3.4 Pengisian Checklist Komponen Kelaikan

Periksa kondisi fisik unit di lapangan dan berikan status checklist pada masing-masing item:

- **Baik / Normal (Centang Hijau):** Komponen berfungsi sempurna dan aman.
- **Rusak / Abnormal (Silang Merah):** Komponen mengalami kerusakan, aus, bocor, atau tidak berfungsi.

Komponen yang diperiksa meliputi:

- **Sistem Tenaga & Mesin:** Level oli mesin, air radiator, kebocoran fluida, kondisi belt/fan.
- **Sistem Kemudi & Pengereman:** Minyak rem, fungsi rem kaki, rem tangan (*parking brake*), power steering.
- **Kelistrikan & Penerangan:** Lampu utama (*high/low*), lampu rotary/strobe, lampu mundur & alarm mundur, klakson, wiper.
- **Sistem Safety & K3:** Safety belt, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, Segitiga Pengaman, Jack & Kunci Roda.
- **Kondisi Roda / Track:** Tekanan angin ban, keausan tapak ban, baut roda (*wheel nut*), atau ketegangan track alat berat.

3.5 Pelaporan Kerusakan (Defect) & Catatan Tambahan

Jika terdapat salah satu item checklist yang rusak atau tidak layak:

1. Kolom catatan kerusakan akan muncul otomatis.
2. Tuliskan deskripsi kerusakan secara rinci (misal: "*Lampu rotary mati, klakson berbunyi pelan, APAR pin pengunci lepas*").
3. Tentukan status kelaikan akhir unit:
 - **LAYAK (SIAP OPERASI):** Kerusakan bersifat minor dan tidak membahayakan keselamatan.
 - **TIDAK LAYAK (BREAKDOWN / STOP OPERASI):** Kerusakan pada komponen kritis (rem, kemudi, oli bocor deras, ban sobek) yang membahayakan nyawa.

3.6 Konfirmasi & Pengiriman Form (Auto-Approved)

1. Pastikan nama pengemudi/operator dan NRP telah sesuai.
2. Klik tombol "**Kirim Formulir P2H**".

3. Sistem akan menyimpan hasil inspeksi ke database pusat secara realtime dan memberi tanda cap verifikasi **APPROVED** resmi Site Muara Pahu.

BAB 4: PANDUAN KELOLA MASTER UNIT FLEET

Menu ini digunakan oleh tim Plant Maintenance dan Admin Operasional untuk mengelola seluruh data aset armada unit.

4.1 Melihat & Memfilter Data Unit

1. Buka menu **Kelola Unit Fleet** (`/dashboard/units`).
2. Terdapat ringkasan statistik KPI di bagian atas:
 - **Total Unit Terdaftar**
 - **Unit Ready / Active**
 - **Unit Breakdown / Inactive**
3. Anda dapat memfilter tabel berdasarkan:
 - Pencarian kata kunci (*No. Lambung, Merk, Model, Pemilik*).
 - Filter Kategori Unit.
 - Filter Status (*Active* atau *Inactive*).

4.2 Menambah Single Unit Baru

1. Klik tombol "+ **Tambah Unit Baru**".
2. Isi kolom form:
 - **Nomor Lambung** (Wajib, unik, contoh: `LV-01` , `EX-201`).
 - **Kategori Unit** (Pilih dari 12 kategori standar).
 - **Merk / Brand** (Contoh: `Toyota` , `Komatsu` , `Caterpillar` , `Hino`).
 - **Deskripsi / Tipe** (Contoh: `Hilux Double Cabin 4x4 2.4G`).
 - **Nama Pemilik** (Default: `PT Batara Dharma Persada`).
 - **KM Awal** dan **HM Awal**.
 - **Status Unit** (`ACTIVE` atau `INACTIVE`).
3. Klik "**Simpan Unit**".

4.3 Mengedit & Menghapus Data Unit

- **Edit:** Klik ikon pensil kuning pada baris tabel unit → Ubah informasi → Klik "**Perbarui Data**".
- **Hapus:** Klik ikon tong sampah merah pada baris tabel unit → Konfirmasi dialog penghapusan.

4.4 Fitur Impor Massal Unit (Bulk Upload CSV)

Fitur ini memungkinkan Admin mendaftarkan puluhan hingga ratusan unit sekaligus hanya dalam hitungan detik.

```
[ Klik Impor Bulk Unit ]
|
▼
[ STEP 1: Unduh Template / Unggah File CSV / Salin Teks ]
|
▼
[ STEP 2: Pratinjau & Validasi Data Otomatis ]
|
▼
[ STEP 3: Laporan Hasil Eksekusi (Total, Sukses, Gagal) ]
```

1. Klik tombol "**Impor Bulk Unit**" di pojok kanan atas.

2. **Step 1 (Input):**

- Klik "**Unduh File Template (.csv)**" untuk mengunduh format standar Microsoft Excel.
- Isi file template tersebut dengan data armada Anda.
- Unggah file CSV via kotak Drag & Drop **atau** pilih tab *Salin / Tempel Teks CSV*.
- Klik "**Validasi & Lanjut ke Pratinjau Data**".

3. **Step 2 (Pratinjau):**

- Sistem memeriksa kelengkapan data, duplikasi nomor lambung, dan menampilkan tabel pratinjau.
- Jika terdapat baris yang tidak valid, rincian pesan kesalahan akan ditampilkan.
- Klik "**Mulai Impor**".

4. **Step 3 (Laporan Hasil):**

- Menampilkan ringkasan metrik keberhasilan eksekusi.
- Klik "**Selesai & Tutup**" untuk memperbarui data unit di dashboard.

4.5 Export Data Unit ke File Excel (.XLSX)

1. Klik tombol "**Download Excel**" pada halaman master unit.

2. Sistem otomatis mengenerate file Excel berformat `.xlsx` profesional dengan fitur:

- Banner Header Perusahaan: **PT BATARA DHARMA PERSADA (SITE MUARA PAHU)**.
- Logo resmi perusahaan tersemat di sudut kiri atas.
- Kotak ringkasan metrik (*Total Armada, Active, Inactive*).
- Baris tabel belang-belang (*zebra striping*) dan *auto-fit column width*.
- Badge warna status dan *freeze pane header*.

BAB 5: PANDUAN MONITORING & RIWAYAT P2H

Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali (*control tower*) pemantauan laporan keselamatan armada seluruh site.

5.1 Monitoring Realtime Kelaikan Unit

Setiap kali operator menyelesaikan formulir P2H di lapangan, laporan akan masuk seketika ke tabel riwayat dengan badge status kelaikan:

- **SIAP OPERASI (Hijau):** Unit dalam kondisi prima dan diizinkan bekerja.
- **TIDAK LAYAK (Merah):** Unit mengalami kerusakan fatal dan unit harus distop untuk perbaikan workshop.

5.2 Filter Kategori, Status Kelaikan, Shift, & Rentang Tanggal

Tersedia bilah filter komprehensif di bagian atas tabel:

1. Filter Tanggal (Date Range):

- Masukkan input **Dari Tanggal** s/d **Sampai Tanggal**.
- Atau gunakan tombol *Quick Preset*: "**Hari Ini**", "**7 Hari Terakhir**", "**Bulan Ini**", atau "**Semua Tanggal**".

2. **Filter Kategori Unit:** Menampilkan laporan khusus LV, Heavy Equipment, Truck, dsb.

3. **Filter Shift Kerja:** Memisahkan pemeriksaan Shift Siang vs Shift Malam.

4. **Filter Status Kelaikan:** Memfilter hanya unit yang Siap Operasi atau Tidak Layak.

5. **Pencarian Bebas:** Mencari berdasarkan No Lambung, Nama Driver, atau NRP.

5.3 Export Riwayat P2H ke Excel Berlogo Resmi (.XLSX)

1. Terapkan filter tanggal atau kategori sesuai kebutuhan laporan bulanan/mingguan Anda.
2. Klik tombol "**Download Excel**".
3. File Excel **.xlsx** yang diunduh mencakup seluruh detail pemeriksaan, odometer KM/HM, rincian defect, serta nama driver dan waktu inspeksi lengkap dengan kop surat **Site Muara Pahu** dan logo resmi.

5.4 Download & Cetak Dokumen PDF P2H (Standar A4)

Setiap lembar formulir P2H dapat dicetak sebagai bukti audit K3 dan arsip fisik:

1. Klik ikon dokumen / PDF pada kolom **Aksi** di baris laporan P2H yang ingin dicetak.
2. Jendela cetak dokumen standar A4 akan terbuka menampilkan format formulir inspeksi resmi lengkap dengan:
 - Kop PT Batara Dharma Persada (Site Muara Pahu).
 - Tabel checklist seluruh komponen unit.
 - Catatan kerusakan & tindakan perbaikan.

- Kolom tanda tangan digital / verifikasi bertanda cap **APPROVED**.
3. Pilih printer tujuan atau simpan sebagai file PDF (*Save as PDF*).

BAB 6: PANDUAN DEFECT & BREAKDOWN TRACKING

Menu ini mengumpulkan seluruh rekaman kerusakan unit yang dilaporkan oleh operator untuk ditindaklanjuti oleh mekanik Plant.

6.1 Monitoring Temuan Kerusakan Unit

- Menampilkan daftar nomor lambung unit yang mengalami masalah.
- Menampilkan rincian komponen yang rusak serta catatan keluhan dari driver.
- Tingkat urgensi kerusakan (*Severity Level*):
 - **Minor**: Lampu mati, wiper aus, bodi lecet (Unit masih dapat beroperasi).
 - **Major**: AC mati, klakson mati, oli rem merembes sedikit.
 - **Critical**: Rem blong, kemudi macet, mesin overheating, ban sobek (Unit wajib STOP operasi).

6.2 Mengubah Status Perbaikan (Open, In Progress, Resolved)

Admin Plant Maintenance dapat memperbarui status penanganan defect:

1. **OPEN** : Laporan baru masuk dan menunggu alokasi mekanik.
2. **IN_PROGRESS** : Unit sedang dalam pengerjaan perbaikan di Workshop / Pit Stop.
3. **RESOLVED** : Kerusakan telah selesai diperbaiki, lolos uji coba, dan unit kembali berstatus *Ready for Operation*.

BAB 7: PANDUAN MANAJEMEN PENGGUNA

Halaman ini digunakan oleh Admin & Superadmin untuk mengelola data karyawan dan akun pengguna.

7.1 Mendaftarkan Pengguna Baru

1. Klik tombol "+ **Tambah Pengguna Baru**".
2. Isi formulir:
 - **Nama Depan & Belakang** (Wajib).
 - **NRP** (Nomor Registrasi Pokok unik karyawan, wajib angka).
 - **Kata Sandi** (Opsional, default otomatis: **Batara@123**).

- **Departemen & Posisi Kerja.**
- **Hak Akses (Role):** `USER`, `ADMIN`, atau `SUPERADMIN`.
- **No. Handphone / WhatsApp** dan **Alamat Email.**

3. Klik **"Daftarkan Pengguna"**.

7.2 Mengedit Pengguna & Reset Password Default

- **Edit Pengguna:** Klik ikon edit biru → Ubah data diri, departemen, atau role → Klik Simpan.
- **Reset Password:** Klik ikon kunci kuning → Klik tombol **"Reset Password ke Default"**. Kata sandi akun user tersebut akan seketika direset kembali menjadi `Batara@123`.

7.3 Impor Massal Data Pengguna (Bulk Upload CSV)

1. Klik tombol **"Impor Bulk User"**.
2. Unduh template CSV → Isi data personel → Unggah file CSV atau Salin teks CSV.
3. Sistem akan memvalidasi data dan menampilkan pratinjau tabel pengguna.
4. Klik **"Mulai Impor"** untuk menyimpan seluruh akun karyawan sekaligus.

7.4 Upload & Hapus Foto Profil Avatar (Cloudinary Integration)

Sistem P2H terintegrasi langsung dengan Cloudinary CDN untuk penyimpanan foto profil:

1. Klik tombol edit pada pengguna yang ingin diganti fotonya.
2. Pada kartu **Foto Profil Avatar (Cloudinary)**, klik tombol **"Unggah Foto Baru"** atau ketuk ikon kamera.
3. Pilih foto dari komputer/HP Anda (format JPG, PNG, WEBP, maks 5MB).
4. Sistem otomatis mengunggah foto ke folder Cloudinary `p2h-app/user-avatar` dengan pemotongan otomatis (*auto-crop 400x400*) berfokus pada wajah.
5. Foto lama pada Cloudinary akan otomatis dihapus untuk menghemat ruang penyimpanan.

BAB 8: PENGATURAN AKUN & SISTEM

8.1 Pengaturan Profil Pribadi & Foto Avatar

1. Buka menu **Pengaturan Sistem** (`/dashboard/settings`).
2. Pada Tab **Profil Akun & Keamanan:**
 - Arahkan kursor ke foto profil avatar Anda di kartu sebelah kiri → Klik **"Ganti Foto"** untuk mengunggah foto baru.
 - Atau klik ikon tong sampah untuk menghapus foto avatar dan kembali menggunakan inisial nama.

- Perbarui nama depan, nama belakang, nomor handphone, dan email pada form sebelah kanan → Klik **"Simpan Profil"**.
- Foto avatar pada Sidebar akan seketika terupdate realtime tanpa perlu refresh halaman.

8.2 Penggantian Kata Sandi Akun Pribadi

1. Masuk ke Tab **Profil Akun & Keamanan** → Gulir ke bagian **Ganti Kata Sandi Akun**.
2. Masukkan **Kata Sandi Baru** (minimal 6 karakter).
3. Masukkan **Konfirmasi Kata Sandi Baru**.
4. Klik **"Perbarui Kata Sandi"**.

8.3 Parameter Operasional P2H & Diagnostik Sistem

- **Tab Parameter Operasional:** Mengatur jam pergantian shift kerja, batas toleransi odometer, dan kebijakan pelaporan K3.
- **Tab Info Perusahaan:** Mengatur nama entitas perusahaan (*PT Batara Dharma Persada*), Site Operasional (*Site Muara Pahu*), serta nomor kontak darurat HSE.
- **Tab Diagnostik Server:** Memeriksa status koneksi database PostgreSQL, server backend API, dan metrik total data transaksi.

BAB 9: PANDUAN FORMAT BULK IMPORT (.CSV)

Pemisah kolom (*delimiter*) yang didukung: Titik Koma (;) atau Koma (,).

9.1 Format CSV Impor Pengguna (Users)

- **Header Wajib:**

```
firstName,lastName,nrp,password,department,position,role,phoneNumber,email
```

- **Contoh Data CSV:**

```
firstName,lastName,nrp,password,department,position,role,phoneNumber,email
Ahmad,Subagyo,8021001,Batara@123,OPERATIONS,OPERATOR,USER,081234567890,ahmad.subagyo@batara.co.id
Bambang,Kurniawan,8021002,Batara@123,OPERATIONS,DRIVER,USER,081298765432,bambang.kurniawan@batara.co
Dedi,Pratama,8021003,Batara@123,PLANT,MECHANIC,USER,081377889900,dedi.pratama@batara.co.id
Eko,Sulistyo,8021004,Batara@123,OPERATIONS,SITE_SUPERVISOR,ADMIN,081155667788,eko.sulistyo@batara.co
```

9.2 Format CSV Impor Master Unit (Units)

- **Header Wajib:**

```
unitNo;category;brand;description;ownerName;km;hourMeter;status
```

- **Contoh Data CSV:**

```
unitNo;category;brand;description;ownerName;km;hourMeter;status
LV-01;LIGHT_VECHICLE;Toyota;Hilux Double Cabin 4x4;PT Batara Dharma Persada;0;;ACTIVE
TH-01;TELEHANDLER;JCB;JCB 535-95 Telehandler;PT Batara Dharma Persada;0;0;ACTIVE
ST-01;STORING_TRUCK;Hino;Dutro 130 HD Workshop;PT Batara Dharma Persada;0;;ACTIVE
FT-01;FUEL_TRUCK;Hino;Ranger FM 260 JD (16.000L);PT Batara Dharma Persada;0;0;ACTIVE
GS-01;GENSET;Denyo;DCA-80ESK (80 kVA);PT Batara Dharma Persada;0;0;ACTIVE
CP-01;COMPRESSOR;Airman;PDS185S Diesel Compressor;PT Batara Dharma Persada;0;0;ACTIVE
EX-01;EXCAVATOR;Komatsu;PC200-8M0 Excavator;PT Batara Dharma Persada;0;0;ACTIVE
DZ-01;DOZER;Caterpillar;D6R Bulldozer;PT Batara Dharma Persada;0;0;ACTIVE
```

BAB 10: TROUBLESHOOTING & FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Q1: Mengapa saat pengisian form P2H muncul pesan error "Nilai KM / HM tidak boleh lebih rendah dari data sebelumnya"?

- **Penyebab:** Angka KM/HM yang Anda masukkan lebih kecil dari odometer riwayat P2H terakhir pada unit tersebut.
- **Solusi:** Periksa kembali fisik odometer pada speedometer / monitor dashboard unit Anda. Pastikan tidak ada salah ketik angka (misal kurang angka nol). Jika terdapat pergantian speedometer fisik (*gauge replacement*), hubungi Admin Plant untuk memperbarui nilai master KM/HM unit.

Q2: Mengapa tombol "Buat Form P2H Baru" tidak ada di dashboard Admin?

- **Penjelasan:** Berdasarkan SOP K3 Site Muara Pahu, pengisian lembar pemeriksaan P2H **wajib dilakukan langsung oleh Driver / Operator** pemegang unit di lapangan melalui portal P2H (/p2h), bukan dibuat manual oleh Admin di kantor.

Q3: Bagaimana cara operator yang lupa password untuk login?

- **Solusi:** Hubungi Admin atau Superadmin. Admin dapat membuka menu **Manajemen Pengguna** → Cari nama/NRP operator → Klik ikon kunci kuning → Klik **"Reset Password ke Default"**. Operator dapat langsung login kembali menggunakan kata sandi bawaan **Batara@123**.

Q4: Apakah formulir P2H dapat dicetak jika tidak ada koneksi printer fisik di lapangan?

- **Solusi:** Ya. Klik tombol ikon Dokumen pada baris riwayat P2H → Pada dialog cetak browser, pilih tujuan printer "**Save as PDF**" → Simpan file formulir P2H berformat `.pdf` ke HP/komputer Anda untuk dikirim via WhatsApp atau email.

Q5: Bagaimana cara memasang logo dan judul aplikasi "P2H MP" di HP iPhone?

- **Solusi:** Buka website di **Safari iOS** → Tekan tombol **Share** → Pilih "**Add to Home Screen**" → Judul aplikasi otomatis `P2H MP` dan ikon menampilkan logo resmi transparan Site Muara Pahu.

```
=====
PT BATARA DHARMA PERSADA - SITE MUARA PAHU
Departemen Plant Maintenance, Operasional, & Keselamatan Kerja (K3)
=====
```