Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Escuela de Sistemas

Departamento de Sistemas de Control

Laboratorio de Instrumentación 1

**Prof.** Keiver Sosa


Preparadoras: Merlyn Angulo, Keinarth Aponte

# Práctica 3

En esta práctica, los estudiantes trabajarán para montar los amplificadores operacionales utilizando los chips LM741 o LM324 para montar diferentes tipos de amplificadores operacionales, incluyendo un derivador, integrador, sumador, inversor y no inversor. El estudiante deberá utilizar simulink como herramienta de trabajo para simular cada amplificador, usando como entrada una señal cuadrada, una sinusoidal y la triangular.

# OFFSET NULL 1 8 NC INVERTING INPUT 4 NON-INVERTING NON-INVE


# LM324




# **Amplificador Inversor**

# **Amplificador No Inversor**

 $V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)V_1$ 




# **Amplificador Sumador**




$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right)$$

#### **Amplificador Integrador**



$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_1(t) dt$$

#### **Amplificador Derivador**



$$v_o(t) = -RC \frac{dv_1(t)}{dt}$$


#### Señales de entrada:

Las señales de entrada representan los datos que ingresan a tu modelo. Pueden ser escalones, rampas, senoidales u otras formas de onda.

#### 1. Una señal triangular;


- Definición: Una señal triangular es un tipo de forma de onda que se caracteriza por un aumento lineal y luego una disminución lineal repetida de manera simétrica.
- Periodo: El periodo de una señal triangular es la duración de un ciclo completo, es decir, desde el inicio de una rampa ascendente hasta el inicio de la siguiente rampa ascendente.

- Amplitud: Es la diferencia máxima entre el valor máximo y mínimo de la señal, medida verticalmente desde el punto medio (valor cero) de la señal.




#### 2. Una señal cuadrada:

- Definición: Una señal cuadrada es una forma de onda que alterna entre dos valores constantes: un valor alto (también llamado nivel alto) y un valor bajo (nivel bajo), con transiciones instantáneas entre ellos.
- Periodo: El periodo de una señal cuadrada es el tiempo que tarda en completarse un ciclo completo, es decir, desde un borde ascendente hasta el siguiente borde ascendente.
- Amplitud: En el contexto de señales digitales, la amplitud de una señal cuadrada es la diferencia entre el nivel alto y el nivel bajo.



#### 3. Una señal senoidal:

- Definición: Una señal senoidal es una forma de onda que se produce naturalmente en muchos fenómenos físicos, como el sonido y la corriente alterna. Se describe matemáticamente como una función sinusoidal.
- Periodo: El periodo de una señal senoidal es la duración de un ciclo completo, es decir, la distancia entre dos puntos sucesivos en la onda donde la forma de onda se repite.
- Amplitud: Es el valor máximo alcanzado por la señal, medida desde el punto medio (valor cero) hasta el pico máximo positivo o negativo de la onda.



Sabiendo cuáles serán las entradas aplicadas a sus sistemas, a continuación se muestra como lucen esas entradas en simulink.

