



Azure Sphere

Episode 4: Azure IoT 디바이스 쌍 / 직접 메소드로 제어


윤기석 마이크로소프트

지난시간에한 것 – 원격모니터링






IoT Hub 디바이스 관리



Azure IoT Central 에서 냉/난방/공조 장치 제어



디바이스 쌍 사용 – (Desired)


• 디바이스 쌍 속성 바인딩

```
static LP_DEVICE_TWIN_BINDING dt_desiredTemperature = {
    .twinProperty = "DesiredTemperature",
    .twinType = LP_TYPE_FLOAT,
    .handler = DeviceTwinSetTemperatureHandler };
```

• 희망 온도 설정 (DeviceTwinSetTemperatureHandler)

```
/// <summary>
/// Device Twin Handler to set the desired temperature value
/// </summary>
static void DeviceTwinSetTemperatureHandler(LP DEVICE TWIN BINDING* deviceTwinBinding)
           // validate data is sensible range before applying
           if (deviceTwinBinding->twinType == LP TYPE FLOAT && *(float*)deviceTwinBinding->twinState >= -20.0f && *(float*)deviceTwinBinding-
>twinState <= 80.0f)
                       Ip deviceTwinAckDesiredState(deviceTwinBinding, deviceTwinBinding->twinState, LP DEVICE TWIN COMPLETED);
                       SetHvacStatusColour((int)previous temperature);
           else {
                       Ip deviceTwinAckDesiredState(deviceTwinBinding, deviceTwinBinding->twinState, LP DEVICE TWIN ERROR);
```

현재 HVAC 운영 모드 상태 올리기



디바이스 쌍 사용 – (Reported)

• 디바이스 쌍 속성 바인딩

```
static LP_DEVICE_TWIN_BINDING dt_reportedHvacState = {
   .twinProperty = "ReportedHvacState",
   .twinType = LP_TYPE_STRING };
```

- 디바이스 -> 클라우드 단방향은 핸들러 함수 필요x
- 디바이스 쌍 속성 Report

```
lp_deviceTwinReportState(&dt_reportedHvacState, (void*)hvacState[(int)current_led]);
```

디바이스 쌍 사용

• 선언한 디바이스 쌍 바인딩을 핸들러에 매핑

```
LP_DEVICE_TWIN_BINDING* deviceTwinBindingSet[] = { &dt_desiredTemperature, &dt_reportedTemperature, &dt_reportedHvacState };
```

Azure IoT Hub -> 디바이스 디바이스 쌍 메시지 수신 시 deviceTwinBindingSet 배열에 있는 twinProperty 이름 에 선언된 핸들러 함수가 호출됨

• 디바이스 쌍 바인딩 세트 열기 (deviceTwinBindingSet[])

```
lp_deviceTwinSetOpen(deviceTwinBindingSet, NELEMS(deviceTwinBindingSet));
```


main.c 의 InitPeripheralsAndHandlers 함수에서 호출됨

• 디바이스 쌍 바인딩 세트 닫기 (deviceTwinBindingSet[])

```
lp_deviceTwinSetClose();
```

main.c 의 ClosePeripheralsAndHandlers 함수에서 호출됨

Azure IoT Central 디바이스 속성




디바이스 템플릿 – Interface 에서 정의 예) DesiredTemperature 속성 스키마 형식은 Float / 쓰기 가능 (클라우드 -> 디바이스)

속성 이름(DesiredTemperature) 은 디바이스 쌍 바인딩 선언과 같아야 함


직접 해보기 - HL_app 배포 (Cortex-A7)

- Lab_3_Device_Twins 폴더 열기
- app_manifest 파일에 메모장 내용 붙여넣기
 - AllowedConnections / DeviceAuthentication 항목






Azure IoT 직접 메소드로 Azure Sphere 원격제어하기



Azure Sphere 원격제어 – restart



직접 메소드 사용

• 직접 메소드 바인딩

```
static LP_DIRECT_METHOD_BINDING dm_restartDevice = {
    .methodName = "RestartDevice",
    .handler = RestartDeviceHandler };
```

• 직접 메소드 핸들러

```
/// Start Device Power Restart Direct Method 'ResetMethod' integer seconds eg 5
static LP DIRECT METHOD RESPONSE CODE RestartDeviceHandler(JSON Value* json, LP DIRECT METHOD BINDING* directMethodBinding, char** responseMsg)
       const size t responseLen = 60; // Allocate and initialize a response message buffer. The calling function is responsible for the freeing memory
      static struct timespec period; *responseMsg = (char*)malloc(responseLen);
      memset(*responseMsg, 0, responseLen);
      if (json value get type(json) != JSONNumber) { return LP METHOD FAILED; }
      int seconds = (int)json value get number(json);
      // leave enough time for the device twin dt reportedRestartUtc to update before restarting the device
       if (seconds > 2 && seconds < 10)
             // Report Device Restart UTC
             Ip deviceTwinReportState(&dt reportedRestartUtc, Ip getCurrentUtc(msgBuffer, sizeof(msgBuffer))); // LP TYPE STRING
             // Create Direct Method Response
             snprintf(*responseMsg, responseLen, "%s called. Restart in %d seconds", directMethodBinding->methodName, seconds);
             // Set One Shot LP TIMER period = (struct timespec){ .tv sec = seconds, .tv nsec = 0 };
             lp timerOneShotSet(&restartDeviceOneShotTimer, &period);
             return LP METHOD SUCCEEDED;
```

직접 메소드 사용

• One-shot 타이머

```
static LP_TIMER restartDeviceOneShotTimer = {
    .period = {0, 0},
    .name = "restartDeviceOneShotTimer",
    .handler = DelayRestartDeviceTimerHandler };
```

Restart 핸들러

```
/// <summary>
/// Restart the Device
/// </summary>
static void DelayRestartDeviceTimerHandler(EventLoopTimer* eventLoopTimer)
{
    if (ConsumeEventLoopTimerEvent(eventLoopTimer) != 0)
    {
        lp_terminate(ExitCode_ConsumeEventLoopTimeEvent);
    }
    else {
        PowerManagement_ForceSystemReboot();
    }
}
```

• app_manifest.json 에 리소스 권한 추가

```
"PowerControls": [
    "ForceReboot"
]
```

직접 메소드 사용

• 선언한 직접 메소드 바인딩을 핸들러에 매핑

```
LP_DIRECT_METHOD_BINDING* directMethodBindingSet[] = { &dm_restartDevice };
```

Azure IoT Hub -> 디바이스 직접 메소드 메시지 수신 시 directMethodBindingSet 배열에 있는 methodName 과 연결된 핸들러 함수가 호출됨

• 직접 메소드 바인딩 세트 열기 (directMethodBindingSet[])

```
lp_directMethodSetOpen(directMethodBindingSet, NELEMS(directMethodBindingSet));
```


main.c 의 InitPeripheralsAndHandlers 함수에서 호출됨

• 직접 메소드 바인딩 세트 닫기 (directMethodBindingSet[])

```
lp_directMethodSetClose();
```


main.c 의 ClosePeripheralsAndHandlers 함수에서 호출됨


Azure IoT Central 명령



직접 해보기 – HL_app 배포 (Cortex-A7)

- Lab_4_Device_Methods 폴더 열기
- app_manifest 파일에 메모장 내용 붙여넣기
 - AllowedConnections / DeviceAuthentication 항목





다음 에피소드

• EP1

- Azure Sphere 아키텍처 / 개발환경
- 가상의 보안 IoT 프로젝트 정의

• EP2

- 하드웨어 및 이벤트 기반 프로그래밍 이해
- Azure Sphere 설정 방법

• EP3

- Azure IoT Central 에 실내 환경 센서를 연결
- Azure Sphere 를 보호하는 방법
- Azure Sphere 에 HL App(고급 애플리케이션) 배포

• EP4

- Azure IoT 디바이스 쌍으로 실내 온도 설정
- Azure IoT 직접 메서드로 Azure Sphere 원격 제어

• EP5

• Azure RTOS 실시간 센서 앱 배포 / 실내 환경 모니터링

• EP6

• Azure RTOS 실시간 실내 환경 센서 데이터를 IoT Central 에 전송

• EP7

• 간단하게 OTA 업데이트 사용하기