
0025A
0025
0024
0023
0023A
0027
0035
0039
0022
C0025
0021
0020
C0039
0041
0019
C0019
0001B
STAIR1
UP
STAIR2
UP
0001C
0043
C0020
C0001
C0030
UP
STAIR3
0018
0018A
0008
ALL-GENDER
WOMEN
0006
0004
ELEV3
C0002
0005
ELEV2
ELEV1
0002
0010
UP
STAIR4
0032
ALL-GENDER
MEN
0034
0030
0036
0038
0038A1
0038A
UP
STAIR5
0018A1