LC12S 是一款 2.4GHz 的串口透传模块,可双向通信。主要负责数据的传输,不负责外围设备的控制! 所以使用者首先必须要自己有一个控制器(MCU)。LC12S 及其他外部设备(包括音频、LED 等)都由此 MCU 控制。

使用原理为:

发射端,MCU 通过串口将数据传给 LC12S,然后 LC12S 将数据以 2.4GHz 频段的无线电波发射到空中。

接收端,LC12S 接收到空中的有效电波后,经过处理运算,然后通过串口输出给 MCU,MCU 只要从串口读取数据就可以知道发射方发了什么数据过来了。

模块工作电压 3.3v, 若电压超过 3.6v,则使用前需要客户先将电压降为 3.3v (可用 AMS1117-3.3 芯片降压)。

关于抗干扰方面:

使用上主要有两种抗干扰方法,一种是配置上,一种是数据定义上。

一、配置上



图 1 LC12S 配置软件

如图 1 所示, LC12S 有一个配置软件, 两个模块只有在网络 ID 和通道都一致的情况下才能通信。所以在配置上可以使每一套(两个 LC12S)的网络 ID 和通道都不一样即可。网络有

ID 2 个字节,有 65536 种情况,通道有 128 个,为保证邻近通道偶尔干扰,建议两个通道的间隔设置为 3,即实际上可以使用 41 个通道(即通道 0、通道 2、通道 5、通道 8、,,,,)。于是,配置上就有 65536*41=2686976 种情况。

二、 数据定义上

数据定义上,用户可自行给每个终端编号,即每个终端分配一个地址,可以使一个字节, 也可以是几个字节,然后将这几个字节的地址加入到数据里面去,一起发出去。接收端接收 到数据后,先判断地址,若地址跟自身保存的是一致的,则执行相应的动作。否则丢弃该数 据包。此种方法,不适合需要一直发射的用户。

比如:本来要发送的数据是 Oxaa Oxbb Oxcc Oxdd。发之前将地址 OxO1 OxO2 加入数据,即实际发射的数据为 OxO1 OxO2 Oxaa Oxbb Oxcc Oxdd。这时,所有相同通道和相同网络 ID 的 LC12S 模块在正常工作模式下都能收到数据并输出 OxO1 OxO2 Oxaa Oxbb Oxcc Oxdd。然后接收端的控制器(MCU)读到 OxO1 OxO2 Oxaa Oxbb Oxcc Oxdd 这六个字节后,先判断前面两个字节 OxO1 OxO2,若是跟自身保存的地址一样,则执行相应的动作;若不一样,则丢掉此数据包,不去响应。