

BRUTO

Curadoria de revestimentos artesanais para projetos de alta exigência

GUIA TÉCNICO BRUTO

Guia de Aplicação

Passo a passo completo para instalar
revestimento Brick com acabamento duradouro.

NESTE GUIA

- 01 1. Preparação da base
- 02 2. Escolha da argamassa
- 03 3. Técnica de assentamento
- 04 4. Rejunte e acabamento
- 05 5. Selagem e manutenção

1. Preparação da base

A superfície precisa estar limpa, nivelada e livre de poeira, gordura ou resíduos de tinta. Em paredes novas, aguarde a cura completa do reboco — geralmente entre 21 e 28 dias — antes de iniciar a aplicação. Superfícies muito lisas ou pintadas podem precisar de um chapisco ou primer para melhorar a aderência.

2. Escolha da argamassa

Para revestimentos cerâmicos como o Brick, recomenda-se argamassa colante do tipo AC-II ou AC-III, com boa flexibilidade e resistência à umidade — especialmente importante em áreas externas ou expostas a variações de temperatura. Misture sempre seguindo as proporções indicadas pelo fabricante, evitando misturas muito líquidas, que comprometem a aderência.

3. Técnica de assentamento

Aplique a argamassa com a desempenadeira dentada, trabalhando em pequenas áreas para evitar que ela resseque antes de assentar as peças. Use espaçadores para manter as juntas uniformes e verifique o nivelamento com frequência — pequenos ajustes são muito mais fáceis nos primeiros minutos do que depois da cura.

4. Rejunte e acabamento

Respeite o tempo de cura da argamassa indicado na embalagem antes de rejuntar — normalmente entre 24 e 72 horas. Um rejunte com leve contraste valoriza a textura de cada peça; um tom mais próximo cria um efeito mais uniforme. Remova o excesso com uma esponja levemente úmida antes que sequem por completo.

5. Selagem e manutenção

Por ser um material poroso, o tijolinho aparente se beneficia de um impermeabilizante específico para cerâmica, aplicado depois da cura total do rejunte — isso facilita a limpeza e protege contra manchas e umidade. No dia a dia, um pano levemente úmido já resolve; evite produtos ácidos ou abrasivos, que podem desgastar o acabamento com o tempo. Para uma rotina completa de cuidados, veja nosso guia de limpeza e manutenção de pisos cerâmicos rústicos.

DICA BRUTO

Como cada peça do Brick é batida à mão, é normal haver pequenas variações de tom entre lotes. Misture peças de caixas diferentes antes de aplicar — isso distribui a variação natural de forma uniforme pela parede, em vez de concentrá-la em blocos.

PRECISA DE AJUDA?

Fale com um consultor BRUTO pelo WhatsApp (wa.me/5511990049468) para tirar dúvidas sobre o seu projeto específico, pedir amostras ou solicitar um orçamento.