

#29 Power Saw Safety

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Each year, power saws cause serious injuries, such as electrical shock, cuts, and lacerations, to thousands of workers. These tools can do more than just injure a worker—they can kill.

Quentin's Story

Quentin, a carpenter, was remodeling a home. He had finished the wood frame for an outside wall and began to trim the drywall with a power saw. Quentin set the depth of the saw blade to 1 inch past the thickness of the drywall. The blade came in contact with the sawhorse and kicked back, cutting his arm and torso. Quentin's injuries included cut ligaments and tendons in his arm.

- ✂ **How could this injury have been prevented?**
- ✂ **Have you or someone you know ever been injured by a power saw? If so, what happened?**

Remember This

- Read the owner's manual before you first use a saw. Make sure that moveable guards are working properly. Keep blades sharp, clean, and

oiled. Inspect blades for cracks.

- Wear goggles or safety glasses with side shields, even if you wear a face shield. Also wear proper shoes.
- Take these steps to prevent entanglement:
 - Do not wear jewelry, such as chains.
 - Do not wear loose clothes.
 - Put up your hair if it is long, and tie it inside your hard hat.
- Cut only if you have a clear work area and solid footing. Make sure the cutting path is clear of any foreign objects or nails.
- Make sure your electric saw is double-insulated, with a 3-prong plug in a grounded outlet.
- Use a cord with built-in GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) when working in dampness.
- Consider using a simple, nonbreakable night-light in the cord for a power-on indicator.
- Let the blade spin down, and do not stop it with your hand. Unplug the saw before you change a blade. Make sure you can see and control the plug so no one else plugs it in, or put the plug in a locked plastic box.

How can we stay safe today?

What will we do at the worksite to prevent injuries from use of power saws?

1. _____

2. _____

OSHA Regulations: 1926.302 and 304

Power Saw Safety



- ⚡ Wear goggles or safety glasses with side shields.
- ⚡ Do not wear jewelry, such as chains.
- ⚡ Do not cut unless you have a clear work area and solid footing.



Seguridad con Sierras Eléctricas

Cada año, el uso de sierras eléctricas causan con lesiones graves que incluyen las descargas eléctricas, cortes y laceraciones a miles de trabajadores. Estas herramientas no solo pueden herir a un trabajador, sino que también pueden ocasionar su muerte.

La historia de Quentin

Quentin, un carpintero, estaba remodelando una casa. Había terminado la estructura de madera para un muro exterior y comenzó a cortar el panel de yeso con una sierra eléctrica. Quentin ajustó la profundidad de corte de la cuchilla a 1 pulgada más del espesor del panel. La cuchilla entró en contacto con el caballete y se devolvió de golpe cortando su brazo y torso. Las lesiones de Quentin incluyen ligamentos y tendones cortados en su brazo.

✂ **¿Cómo se pudo prevenir esta lesión?**

✂ **¿Alguna vez, usted o alguien que conoce, ha sido herido por una sierra eléctrica? Si es así, ¿qué pasó?**

Recuerde esto:

- Lea el manual del fabricante antes del primer uso de la sierra. Asegúrese de que los resguardos móviles están funcionando correctamente.
- Mantenga las cuchillas afiladas, limpias y aceitadas. Inspeccione las cuchillas en busca de grietas.

- Use gafas de seguridad o lentes protectores con protección laterales, incluso si usa un protector facial. También use zapatos adecuados.
 - No use joyas, en especial las cadenas.
 - No use ropa holgada.
 - Levanta tu cabello si es largo y átelo dentro de su casco.
- Corte solamente si usted tiene un área de trabajo claro y una base sólida. Asegúrese de que la trayectoria de corte está libre de objetos extraños o clavos.
- Asegúrese de que su sierra eléctrica tenga doble aislamiento, con un enchufe de 3 clavijas en un tomacorriente conectado a tierra.
- Utilice un cable con una función de interruptor de circuito por falla a tierra (Ground fault circuit interruptor, GFCIs) cuando trabaja en la humedad.
- Considere usar una luz nocturna simple y no rompible en el cable para obtener un indicador de que está encendido
- Deje que la hoja gire bajando de velocidad, y no la detenga con la mano. Desenchufe la sierra eléctrica antes de cambiar una cuchilla. Asegúrese de poder ver y controlar el enchufe para que nadie más lo conecte, o coloque el enchufe en una caja de plástico cerrada con llave.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el trabajo para prevenir las lesiones por el uso inadecuado de las sierras eléctricas?

1. _____

2. _____



Seguridad con Sierras Eléctricas



- ✘ Use gafas de seguridad o lentes protectores con protección lateral.
- ✘ No use joyas, en especial las cadenas.
- ✘ No realice cortes a menos que tenga un área de trabajo despejada y una base sólida.