## Esquema de una implementación de la Unidad de Control Microprogramada

Se han obviado señales de reloj y de reset. Para controlar algún sistema diferente de una CPU asumir que el IR es cero o que se resetean los 8 bit menos significativos del  $\mu$ PC

