版本	日期	说明	作者
1.0	20171031	init	Lee
1.1	20171031	添加HOOOK	Lee

场景切换 (Scene Switch)

roobo OS系统提供了场景切换的通知服务,通过这个服务,可以定制自己的场景切换动画或者实现相关需求。

场景切换过程

- * 获取ISceneSwitchService
- *设置场景切换回调ISceneSwitcher.Stub,场景切换有两个回调:
- * startSceneSwitch(), 场景开始切换, 详见注释
- * stopSceneSwitch(),场景切换结束,详见注释

注:示例中并没有做Binder相关的容错处理,请自行实现。

```
private ISceneSwitchService mISceneSwitchService;
private void bindSceneSwitchService() {
   IBinder binder = RooboServiceManager.getService(mContext, "ROOBO SC
ENE_SWITCH_SERVICE");
   if (binder != null && binder.isBinderAlive()) {
        mISceneSwitchService = ISceneSwitchService.Stub.asInterface(bin
der);
    if (mISceneSwitchService != null) {
       try {
           mISceneSwitchService.setSwitcher(new ISceneSwitcher.Stub()
               /**
                * 场景切换开始
                * @param fromPkg 当前场景包名
                * @param toPkg 要启动的场景包名
                * @throws RemoteException
                */
               @Override
               public void startSceneSwitch(String fromPkg, String toP
```

```
kg) throws RemoteException {
               }
               /**
                * 场景切换结束
                * @param toPkg 已经启动的场景包名
                * @throws RemoteException
                */
               @Override
               public void stopSceneSwitch(String toPkg) throws Remote
Exception {
               }
           });
       } catch (RemoteException e) {
           e.printStackTrace();
       }
   }
}
```

开机自启动

Configure工程里的start_binder_config.xml里定义开机拉起的应用列表,注意scene和 service的type有些不同。

```
<item name="VIDEOTALK" package="com.roobo.videotalkservice" type="serv
ice"/>
<item name="Clock" package="com.roobo.alarm" type="scene"/>
```

多进程问题

就目前来说,一个场景对应一个APK,也对应一个进程,对于多进程的场景则需要其中一个进程A接入模块通信机制负责消息传递,另一个进程B则不接入,若进程B需要响应AI消息(AICommand),则需要自行靠IPC由进程A转发到进程B后再继续处理,若进程B需要发送消息(AIEvent),则需要自行靠IPC由进程B转发到进程A后再继续处理。

AlContext

场景可以给自己设置一个 AI 上下文,以给我们的 CloudAI 做辅助说明,虽然很多时候云端可以根据语义智能地切换上下文,但是在有用户其他交互特别是有屏幕的机器人上,用户的其他交互方式也会影响场景的切换,比如在我们即将上市的布丁豆机器人上,用户可以通过点击屏幕上的图片进入"成语接龙"场景,这时候云端是没有收到任何语义信息的,也不会有上下文切换,这时如果用户来了一句"四面楚歌",云端还以为你要聊历史呢。如果在进入"成语接龙"场景时在语义上传至云端时顺带一个上下文信息"Idioms",云端即可判断当前就在"成语接龙"场景,就可以正确的响应相对应的用户指令,在场景退出时,上下文信息会被清空,云端就会知道场景退出,之后的语义将与成语接龙无关。

离线命令词

1. 使用离线命令词制作工具制作离线命令,bnf文件为源文件,生成bnfv6文件,再将生成后的文件后缀改为jpg即可。

```
!start <open_baidu>;
<open_baidu> : !tag(PRE_TAG,百度百度!id(13016));
```

- 1. 将doudou_global.bnf和doudou_global.jpg文件复制到ASR项目的assets目录里
- 2. 修改**pre_process.xml**规则文件以下规则的含义是:命令为13016时,输出场景为Mahjong,action为Open。13016是制作离线命令词时的id

壳应用

第三方客户如果只是想将其应用放到布丁豆上测试、观察运行情况,可通过壳应用方式加入。

- 1. 创建一个场景,可参考Youkuchild项目
- 2. 在场景里打开第三方应用
- 3. 退出第三方应用,可以点击屏幕上悬浮的按钮退出该场景。场景会关闭应用然后退出场景。

NOUI场景

NOUI就是场景运行过程中没有页面显示,用户看到的就是2个眼睛的Launcher。目前主控里有一个NoUIScene项目,场景名即是NOUI,现目前只有一个NOUI的场景,主控会对该场景做特殊处理。*添加新的NOUI的场景可能有问题。*与一般场景的区别主要有以下2点:

• AndroidManifest.xml中添加以下声明, 在场景打开时去掉动画

<meta-data

android:name="R00B0_SCENE_FLAG"
android:value="no ui"/>

● 场景需要在场景运行时仍可进行在线ASR, 配置请看下面一节介绍

场景内可在线ASR

进入场景后默认不能再进行在线ASR(可识别离线指令词),如果场景需要进行在线ASR,可将场景加入到白名单里: **SystemScene**项目的

ASRController#mOnlineRecognizeSceneList里添加场景即可。

场景拦截ASR

进入都场景后,该场景可以直接接收用户说的话,做自定义处理。以下是ENGLISH_CHAT场景的示例

1. 修改pre_process.xml规则

含义: 当top场景是ENGLISH_CHAT,并且asr.text不为空,则触发场景ENGLISH_CHAT, action是asr_value,参数是asr.text

注: pre_process.xml中的 asr.text 会变成 ava 里的 asr-text

```
<rule id="english_chat">
<condition>
        <item
            opcode="equal"
            var1="$input:scene.top"
            var2="ENGLISH_CHAT" />
        <item
            opcode="not"
            var1="$input:asr.text"
            var2="$null" />
</condition>
<output>
        <item>
            <target value="ENGLISH_CHAT" />
            <action value="asr_value" />
            <params>
                <asr-text value="$input:asr.text" />
            </params>
        </item>
</output>
</rule>
```

2. 处理ASR文本,在Application的**SceneEventListener#onCommand**回调方法中处理ASR文本

```
ChatActivity.sInstance.userSend(params.getString("asr-text"));
```

HOOK

如果希望拦截后还可以继续向下传递,相当于hook,添加 <output absorb="false">