THIẾT BỊ ĐỌC THỂ CCCD GẮN CHIP




TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐỌC CĂN CƯỚC GẮN CHIP HN212



Bước 1: Cài đặt phần mềm để chạy ứng dụng

- Vào Google/ Copy link dưới đây:
- https://drive.google.com/drive/folders/1j3hL46TrraXw3fYymkY0bAO8uqoQkbqt
- Xuất hiện hộp thoại dưới đây/ Chọn tải xuống và tải nén/ Cài đặt




Bước 2: Sau khi giải nén xong thì mở phần mềm sẽ hiện như dưới đây



Note: Mỗi khách hàng sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào phần mềm

- Sau đó vào phần cài đặt cài lại cấu hình cho phần mềm thiết bị:

Đối với bước 2 này cần lưu ý chỗ máy đọc để 3T G2 thì mới nhận được thiết bị HN212



Đây là cấu hình của thiết bị đọc Căn cước gắn chip HN212 rồi bấm lưu lại

Bước 3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng Socket theo nội dung trong file API.docx

https://docs.google.com/document/d/1gbvx9jAgpP3Msm1rCNT_nYdBxGIUE-mb/edit