


ajouter possibilité d'alimenter depuis eurorack 16 pin +5V power in



File: power.sch

Sheet: /Power Supply/

Title:

Size: A4 Date: 4 aug 2014 KiCad E.D.A. Rev: Id: 4/4

utiliser polyfuse et diode "crowbar"