

# 计算机组成定时器说明文档

### 一、定时器状态转移图





模式1 |ctrl[2:1]!=1'b0

## 二、定时器端口定义

信号	说明
input clk	时钟信号
input reset	重置信号
input [31:0] Addr	数据地址

input WE	写入使能
input [31: 0] Din	输入数据
output [31:0] Dout	输出数据
output IRQ	中断请求

### 三、定时器功能说明

- 控制信号的格式: ctrl仅低四位有效, ctrl[3]用以控制中断请求, 若为1则允许中断; ctrl[2:1]用以确定计数器模式, 若为0则对应下述模式0, 否则对应下述模式1; ctrl[0] 用以确定是否计数, 若为1则允许计数。
- 在模式0下,计数器倒数至0时禁止计数,若允许中断请求,则持续产生中断请求信号, 直到允许计数器计数时,将当前待计数的值*preset*加载至计数值*count*并开始计数,同 时关闭中断请求。
- 在模式1下,计数器倒数至1时将当前待计数的值*preset*加载至计数值*count*并开始计数,若允许中断请求,则产生一个周期的中断请求。

#### 四、定时器操作规范

- 可进行的操作:写ctrl的低四位以确定计数器状态;写present以确定要计数的值;读出ctrl寄存器,present寄存器,count寄存器中的值。
- 不可进行的操作及误操作后果:写入ctrl寄存器的高位,若误操作则无法写入数据;写入count寄存器,若误操作则将引起计数错误同时触发存数异常(AdEs)。