PROGRAMMER HP-41

PROMPT	Affichage d'un message
ASTO n	Stockage d'une chaîne ALPHA.
	n=numéro du registre
ARCL n	Rappel d'une chaîne ALPHA.
	n=numéro du registre
AVIEW	Contrôle d'une chaîne ALPHA
CLA	Effacement du registre ALPHA

Programmation

* ASN nom,n	Affectation.Nom de fonction et
	numéro de touche
* BST	Un pas en arrière
* CATALOG OUCAT IN	Listage du catalogue.n=numéro
<u> </u>	du catalogue.
* CLP nom	Effacement du programme nommé
* COPY nom	Copie d'un programme
* DEL n	Suppression de ligne de programme
	n=nombre de lignes.
END	Fin de programme
GTO n ou nom ou	Branchement à l'adresse indiquée

adresse indirecte

* ° GTO .n ou Branchement manuel
nom

un octet par caractère du nom)

GTO . Branchement en fin de mémoire programme et préparation pour un nouveau programme

LBL n ou nom Adresse d'un programme dans la

un nouveau programme
Adresse d'un programme dans la
mémoire

LBL (00 à 14)
LBL (15 à 99)
LBL (ALPHA ajoute
un octet par
caractère du nom)

GTO (00 à 14) GTO (15 à 99)

GTO (ALPHA ajoute

* PACK Compactage de la mémoire programme
PSE Pause
RTN Renvoi
R/S Marche/arrêt du programme
* SST Un pas en avant
STOP Arrêt programmé