
Schéma zapojení IP kamerového systému do stávající počitačové sítě



Vysvětlivky

- Aktualní zapojení
- Plánované rozšíření 1
- Plánované rozšíření 2

Požadavky

- Napájení kamer pomocí aktivního PoEVzdálený přístup ke kamerám přes webový prohlížeč
- Záznam na HDD při zaznamenání pohybu
- NVR kompatibilní s kameramy různých výrobců (ONVIF?)
- Možnost přidání dalších kamer (LAN, WiFi) pouhým připojením, viz rozšíření 🔲