katalog 3







DIN 69 893

PILANA MCT

DIN 69893-1, A

Strana	Seite	Page
Držáky pro upínání fréz 3	Fräseraufnahmen	End Mill Holders
Kleštinové upínače	Spannfutter 4	Collet Chucks 4
Hydraulické upínače 5	Dehnspannfutter 5	Hydraulic-Expansion Chucks 5
Redukční pouzdra 5	Einsatzhülsen 5	Adaptors 5
Redukční pouzdra 6	Einsatzhülsen 6	Adaptors 6
Držáky pro tepelné upínání	Schrumpffutter 7	Shrink Chucks
Držáky pro tepelné upínání 8	Schrumpffutter 8	Shrink Chucks 8
Přesná vrtačková sklíčidla 8	Kurzbohrfutter 8	Short drill chucks 8
Držáky pro šroubovací frézy	Aufnahmen für Einschraubfräser 9	Screw Fit Adaptors 9
Frézovací trny10	Kombi-Aufsteckfräsdorne 10	Combination Shell Mill Adaptors 10
Frézovací trny 11	Aufsteckfräsdorne	Milling Arbors
Kontrolní trny	Kontrolldorne11	Control Bars 11
Závitová pouzdra	Gewindewechselfutter 12	Quick Change Tapping Chuck 12
Rychlovýměnné adaptéry 12	Wechseleinsätze	Quick Change Inserts
Vyvrtávací tyče hrubovací	Schruppbohrstangen13	Boring Bars for roughing
Vyvrtávací tyče dokončovací 14	Schlichtbohrstangen	Boring Bars for finishing 14
Polotovary vyvrtávacích tyčí 15	Rohlinge15	Semi-Products 15
Nožové jednotky hrubovací 15	Schruppbohreinheiten 15	Roughing cutter units
Nožové jednotky šikmé 16	Messereinheiten schränge 16	Cutter units beveled 16

DIN 69893-6, F

Page	Seite	Strana
Collet Chucks	Spannfutter	Kleštinové upínače 17
Shrink Chucks	Schrumpffutter	Držáky pro tepelné upínání17
Milling Arbors	Fräsdorne	Frézovací trny 18
Distance Rings	Distanzringe	Distanční kroužky

Page	Seite	Strana
Collets	Spannzangen 19	Kleštiny ER
Collets With Internal Square 19	Spannzangen mit Innenvierkant 19	Kleštiny ER s vnitřním čtyřhranem 19
Clamping Nuts	Spannmuttern 20	Upínací matice 20
Sealing-rings 20	Dichtscheiben 20	Těsnicí kroužky 20
Wrenches	Schlüssel	Klíče ER
Taper Wipe	Kegelwischer 21	Kuželové vytěráky 21
Mounting Device	Montagevorrichtung	Montážní přípravek

Seite	Strana
Zentrale Kühlmittelzuführung 22	Vnitřní chlazení
Wuchten	Vyvažování
Empfohlene Schnittbedingungen 24	Doporučené řezné podmínky 24
Empfohlene Schnittbedingungen 25	Doporučené řezné podmínky 25
Werkzeugeschäfte HSK-A	Stopky nástrojů HSK-A 26
Werkzeugeschäfte HSK-F	Stopky nástrojů HSK-F 27
	Zentrale Kühlmittelzuführung22Wuchten23Empfohlene Schnittbedingungen24Empfohlene Schnittbedingungen25Werkzeugeschäfte HSK-A26

END MILL HOLDERS

for cutters with cylindrical shank and weldon flat **DIN 1835-B**

FRÄSERAUFNAHMEN

für Fräser mit Zylinderschaft und Mitnahmefläche **DIN 1835-B**


DRŽÁKY PRO UPÍNÁNÍ FRÉZ

s válcovou stopkou s ploškou DIN 1835-B

DIN 69893-1, A







Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d H4 mm	D mm	L mm	0
504 003 - 01	HSK-A63×6 − 65	6	25	65	M6
504 003 - 02	HSK-A63×8 – 65	8	28	65	M8
504 003 - 03	HSK-A63×10 - 65	10	35	65	M10
504 003 - 04	HSK-A63×12 - 80	12	42	80	M12
504 003 - 05	HSK-A63×14 - 80	14	44	80	M12
504 003 - 06	HSK-A63×16 - 80	16	48	80	M14
504 003 - 07	HSK-A63×18 - 80	18	50	80	M14
504 003 - 08	$HSK-A63 \times 20 - 80$	20	52	80	M16
504 003 - 09	HSK-A63×25 - 110	25	65	110	M18×2
504 003 - 10	HSK-A63×32 - 110	32	72	110	M20×2
506 003 - 01	HSK-A100×6 − 80	6	25	80	M6
506 003 - 02	HSK-A100×8 − 80	8	28	80	M8
506 003 - 03	HSK-A100×10 - 80	10	35	80	M10
506 003 - 04	HSK-A100×12 - 80	12	42	80	M12
506 003 - 05	HSK-A100×14 - 80	14	44	80	M12
506 003	- 06 HSK-A100×	16 – 100 16	48	100	M14
506 003	- 07 HSK-A100×	18 – 100 18	50	100	M14
506 003	- 08 HSK-A100×	20 – 100 20	52	100	M16
506 003	- 09 HSK-A100×	25 – 100 25	65	100	M18×
506 003	- 10 HSK-A100×	32 – 100 32	72	100	M20

END MILL HOLDERS

for cutters with cylindrical shank and weldon flat **DIN 1835-E**

FRÄSERAUFNAHMEN


für Fräser mit Zylinderschaft und Mitnahmefläche **DIN 1835-E**

DRŽÁKY PRO UPÍNÁNÍ FRÉZ

s válcovou stopkou s ploškou **DIN 1835-E**

∮ 0,01/3d page 27





Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d H4 mm	D mm	L mm	0
504 004 - 01	HSK-A63×6 - 80	6	25	80	M6
504 004 - 02	$HSK-A63\times8-80$	8	28	80	M8
504 004 - 03	HSK-A63×10 - 80	10	35	80	M10
504 004 - 04	HSK-A63×12 - 90	12	42	90	M12
504 004 - 05	HSK-A63×14 - 90	14	44	90	M12
504 004 - 06	HSK-A63×16 - 100	16	48	100	M14
504 004 - 07	HSK-A63×18 – 100	18	50	100	M14
504 004 - 08	HSK-A63×20 - 100	20	52	100	M16
504 004 - 09	HSK-A63×25 - 110	25	65	110	M18×2
504 004 - 10	HSK-A63×32 - 110	32	72	110	M20×2
506 004 - 01	HSK-A100×6 − 90	6	25	90	M6
506 004 - 02	HSK-A100×8 – 90	8	28	90	M8
506 004 - 03	HSK-A100×10 – 90	10	35	90	M10
506 004 - 04	HSK-A100×12 - 100	12	42	100	M12
506 004 - 05	HSK-A100×14 - 100	14	44	100	M12
506 004 - 06	HSK-A100×16 - 100	16	48	100	M14
506 004 - 07	HSK-A100×18 - 100	18	50	100	M14
506 004 - 08	HSK-A100×20 - 110	20	52	110	M16
506 004 - 09	HSK-A100×25 - 120	25	65	120	M18×2
506 004 - 10	HSK-A100×32 - 120	32	72	120	M20×2

pro kleštiny DIN 6499(ER)

for the collets DIN 6499(ER)

für Spannzangen DIN 6499 (ER)







Note: Wrenches are not included. Notiz: Die Schlüssel sind nicht mitgeliefert. Poznámka: Klíče nejsou součástí dodávky.

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	L mm	Wrench Schlüssel Klíč
504 009 - 01	HSK-A63×ER16 – 100	1÷10	28	100	591048 - 02
504 009 - 02	HSK-A63×ER16 - 160	1÷10	28	160	591048 - 02
504 009 - 03	HSK-A63×ER25 - 100	1÷16	42	100	591048 - 03
504 009 - 04	HSK-A63×ER32 - 100	2÷20	50	100	591048 - 04
504 009 - 05	HSK-A63×ER40 – 120	3÷26	63	120	591048 - 05
506 009 - 01	HSK-A100×ER16 – 100	1÷10	28	100	591048 - 02
506 009 - 02	HSK-A100×ER16 - 160	1÷10	28	160	591048 - 02
506 009 - 03	HSK-A100×ER25 – 100	1÷16	42	100	591048 - 03
506 009 - 04	HSK-A100×ER32 – 100	2÷20	50	100	591048 - 04
506 009 - 05	HSK-A100×ER40 – 120	3÷26	63	120	591048 - 05

COLLET CHUCKS

for the collets DIN 6499 with **ERC** nut

SPANNFUTTER

für Spannzangen DIN 6499 mit der Spannmutter ERC


KLEŠTINOVÉ UPÍNAČE

pro kleštiny DIN 6499(ER) s maticí **ERC**

∮ 0,005 page 27

Collets - page 19 Spannzangen - Seite 19 Kleštiny - strana 19

Sealing-rings - page 20 Dichtscheiben - Seite 20 Těsnicí kroužky - strana 20




Note: Wrenches and sealig-rings are not included.

Notiz: Die Schlüssel und die Dichtscheiben sind nicht mitgeliefert.

Poznámka: Klíče a těsnicí kroužky nejsou součástí dodávky.



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	L mm	Wrench Schlüssel Klíč
504 109 - 01	HSK-A63×ER16 - 100	1÷10	28	105	591048 - 02
504 109 - 02	HSK-A63×ER16 - 160	1÷10	28	165	591048 - 02
504 109 - 03	HSK-A63×ER25 - 100	1÷16	42	105	591048 - 03
504 109 - 04	HSK-A63×ER32 - 100	2÷20	50	105	591048 - 04
504 109 - 05	HSK-A63×ER40 - 120	3÷26	63	125	591048 - 05
506 109 - 01	HSK-A100×ER16 – 100	1÷10	28	105	591048 - 02
506 109 - 02	HSK-A100×ER16 – 160	1÷10	28	165	591048 - 02
506 109 - 03	HSK-A100×ER25 - 100	1÷16	42	105	591048 - 03
506 109 - 04	HSK-A100×ER32 – 100	2÷20	50	105	591048 - 04
506 109 - 05	HSK-A100×ER40 – 120	3÷26	63	125	591048 - 05



DIN 69893-1, A



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d mm	D mm	D ₁	l mm	I ₁ mm	L	
504 024 - 08	HSK-A63×20	20	42	50	50	45÷55	101	
506 024 - 01	HSK-∆100×20	20	42	50	50	45÷55	105	_

ADAPTORS

EINSATZHÜLSEN

REDUKČNÍ POUZDRA



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d mm	D mm	L mm
507 124 - 01	20×3	3	20	54
507 124 - 02	20×4	4	20	54
507 124 - 03	20×5	5	20	54
507 224 - 01	20×6	6	20	54
507 224 - 02	20×8	8	20	54
507 224 - 03	20×10	10	20	54
507 224 - 04	20×12	12	20	54
507 224 - 05	20×14	14	20	54
507 224 - 06	20×16	16	20	54

∮ 0,005 page 27

for tools with Morse taper


EINSATZHÜLSEN

für Werkzeuge mit Morsekegel

REDUKČNÍ POUZDRA

s dutinou Morse

DIN 69893-1, A



		The second second	
1			
			Γ
_	-		l
	-		l
•		D	

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Morse	D mm	L mm	
504 011 - 01	HSK-A63×1	1	25	100	
504 011 - 02	HSK-A63×2	2	32	120	
504 011 - 03	HSK-A63×3	3	40	140	
504 011 - 04	HSK-A63×4	4	48	160	
506 011 - 01	HSK-A100×1 - 110	1	25	110	
506 011 - 02	HSK-A100×2 - 120	2	32	120	
506 011 - 03	HSK-A100×3 - 150	3	40	150	
506 011 - 04	HSK-A100×4 - 170	4	48	170	
506 011- 05	HSK-A100×5 - 200	5	63	200	

ADAPTORS

for tools with Morse taper shank and drawbar thread

EINSATZHÜLSEN


für Werkzeuge mit Morsekegel und Anzugsgewinde

REDUKČNÍ POUZDRA

s dutinou Morse a upínacím šroubem

∮ 0,005 page 27







Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozmër-označení	Morse	D mm	L mm	
504 010 - 01	HSK-A63×1	1	18 / 26	104	
504 010 - 02	HSK-A63×2	2	28 / 34	114	
504 010 - 03	HSK-A63×3	3	34 / 41	134	
504 010 - 04	HSK-A63×4	4	42 / 50	164	
506 010 - 01	HSK-A100×2 - 117	2	28 / 34	117	
506 010 - 02	HSK-A100×3 - 137	3	34 / 41	137	
506 010 - 03	HSK-A100×4 – 172	4	42 / 53	172	
506 010 - 04	HSK-A100×5 – 202	5	55 / 69	202	

SHRINK CHUCKS

for HM and HSS tools with the shank in the tolerance h6


SCHRUMPFFUTTER

für die Werkzeuge HM und HSS mit der Schaft in der Toleranz h6

DRŽÁKY

pro tepelné upínání nástrojů SK a HSS se stopkou v toleranci h6





Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d mm	D mm	l mm	L mm
504 102 - 01	HSK-A63×6 – 80	6	21	37	80
504 102 - 02	HSK-A63×6 – 120	6	21	37	120
504 102 - 03	HSK-A63×6 – 160	6	21	37	160
504 102 - 04	HSK-A63×8 – 80	8	21	37	80
504 102 - 05	HSK-A63×8 – 120	8	21	37	120
504 102 - 06	HSK-A63×8 – 160	8	21	37	160
504 102 - 07	HSK-A63×10 - 85	10	24	42	85
504 102 - 08	HSK-A63×10 – 120	10	24	42	120
504 102 - 09	HSK-A63×10 – 160	10	24	42	160
504 102 - 10	HSK-A63×12 – 90	12	24	47	90
504 102 - 11	HSK-A63×12 – 120	12	24	47	120
504 102 - 12	HSK-A63×12 – 160	12	24	47	160
504 102 - 13	HSK-A63×14 – 90	14	27	47	90
504 102 - 14	HSK-A63×14 – 120	14	27	47	120
504 102 - 15	HSK-A63×14 – 160	14	27	47	160
504 102 - 16	HSK-A63×16 – 95	16	27	50	95
504 102 - 17	HSK-A63×16 – 120	16	27	50	120
504 102 - 18	HSK-A63×16 – 160	16	27	50	160
504 102 - 19	HSK-A63×18 – 95	18	33	50	95
504 102 - 20	HSK-A63×18 – 120	18	33	50	120
504 102 - 21	HSK-A63×18 – 160	18	33	50	160
504 102 - 22	HSK-A63×20 – 100	20	33	52	100
504 102 - 23	HSK-A63×20 – 120	20	33	52	120
504 102 - 24	HSK-A63×20 – 160	20	33	52	160
504 102 - 25	HSK-A63×25 – 115	25	44	58	115
504 102 - 26	HSK-A63×25 – 160	25	44	58	160
504 102 - 27	HSK-A63×32 – 120	32	44	62	120
504 102 - 28	HSK-A63×32 – 160	32	44	62	160
506 102 - 01	HSK-A100×6 – 85	6	21	37	85
506 102 - 02	HSK-A100×6 – 160	6	21	37	160
506 102 - 03	HSK-A100×8 – 85	8	21	37	85
506 102 - 04	HSK-A100×8 – 160	8	21	37	160
506 102 - 05	HSK-A100×10 – 90	10	24	42	90
506 102 - 06	HSK-A100×10 – 160	10	24	42	160
506 102 - 07	HSK-A100×12 – 95	12	24	47	95
506 102 - 08	HSK-A100×12 – 160	12	24	47	160
506 102 - 09	HSK-A100×14 – 95	14	27	47	95
506 102 - 10	HSK-A100×14 – 160	14	27	47	160
506 102 - 11	HSK-A100×16 – 100	16	27	50	100
506 102 - 12	HSK-A100×16 – 160	16	27	50	160
506 102 - 13	HSK-A100×18 – 100	18	33	50	100
506 102 - 14	HSK-A100×18 – 160	18	33	50	160
506 102 - 15	HSK-A100×20 – 105	20	33	52	105
506 102 - 16	HSK-A100×20 – 160	20	33	52	160
506 102 - 17	HSK-A100×25 – 115	25	44	58	115
506 102 - 18	HSK-A100×25 – 160	25	44	58	160
506 102 - 19	HSK-A100×32 – 120	32	44	62	120
506 102 - 20	HSK-A100×32 – 160	32	44	62	160
333 .32 23		-	• •	J_	

SHRINK CHUCKS

for HM and HSS tools with the shank in the tolerance h6

SCHRUMPFFUTTER


für die Werkzeuge HM und HSS mit der Schaft in der Toleranz h6

DRŽÁKY

pro tepelné upínání nástrojů SK a HSS se stopkou v toleranci h6

DIN 69893-1, A






Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d	D mm	l mm	L mm
504 002 - 02	$HSK-A63 \times 6 - 80$	6	12	37	80
504 002 - 03	HSK-A63×8 - 80	8	16	37	80
504 002 - 04	HSK-A63×10 - 85	10	20	42	85
504 002 - 05	HSK-A63×12 - 90	12	24	47	90
506 002 - 06	HSK-A63×14 - 90	14	26	47	90
506 002 - 07	HSK-A63×16 - 95	16	28	50	95
506 002 - 08	HSK-A63×18 - 95	18	31	50	95
506 002 - 09	HSK-A63×20 - 100	20	34	52	100
506 002- 10	HSK-A63×25 - 115	25	39	58	115

SHORT DRILL CHUCKS

KURZBOHRFUTTER

PŘESNÁ VRTAČKOVÁ SKLÍČIDLA

DIN 69893-1, A



Für Rechts- und Linkslauf geeignet.

Poznámka: Vhodné pro levé i pravé otáčky.

Order No. **Dimension-Marking Chucking capacity** D L Mass-Bezeichnung Bestell-Nr. Spannbereich Rozsah upínání mm mm Katalogové číslo Rozměr-označení 504 022 - 01 HSK-A63×1 - 13 1÷13 50 110 504 022 - 02 $HSK-A63\times3-16$ $3 \div 16$ 57 110 HSK-A100×1 - 13 506 022 - 01 1÷13 50 110 506 022 - 02 HSK-A100×3 - 16 3÷16 110 57

Notiz:

(diameter)

für Einschraubfräser mit Zylinderschaft

pro šroubovací frézy s válcovou stopkou

D



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d mm	D / D ₁ mm	l mm	L mm
504 001 - 01	HSK-A63×M8 − 25	8,5	13/14,5	25	59
504 001 - 02	HSK-A63×M8 − 50	8,5	13/20	50	84
504 001 - 03	HSK-A63×M8 – 75	8,5	13/23	75	109
504 001 - 04	HSK-A63×M8 – 100	8,5	13/25	100	134
504 001 - 05	HSK-A63×M8 - 150	8,5	13/25	150	184
504 001 - 06	HSK-A63×M10 – 25	10,5	18/19,5	25	59
504 001 - 07	HSK-A63×M10 – 50	10,5	18/24	50	84
504 001 - 08	HSK-A63×M10 – 75	10,5	18/28	75	109
504 001 - 09	HSK-A63×M10 – 100	10,5	18/32	100	134
504 001 - 10	HSK-A63×M10 – 150	10,5	18/32	150	184
504 001 - 11	HSK-A63×M12 – 25	12,5	21/23,5	25	59
504 001 - 12	HSK-A63×M12 – 50	12,5	21/24	50	84
504 001 - 13	HSK-A63×M12 – 75	12,5	21/31	75	109
504 001 - 14	HSK-A63×M12 – 100	12,5	21/36	100	134
504 001 - 15	HSK-A63×M12 – 150	12,5	21/36	150	184
504 001 - 16	HSK-A63×M16 – 25	17	29/29,5	25	59
504 001 - 17	HSK-A63×M16 – 50	17	29/34	50	84
504 001 - 18	HSK-A63×M16 – 75	17	29/37	75	109
504 001 - 19	HSK-A63×M16 – 100	17	29/41	100	134
504 001 - 20	HSK-A63×M16 – 150	17	29/41	150	184
506 001 - 01	HSK-A100×M10 – 25	10,5	18/20	25	57
506 001 - 02	HSK-A100×M10 – 50	10,5	18/25	50	87
506 001 - 03	HSK-A100×M10 – 75	10,5	18/28	75	112
506 001 - 04	HSK-A100×M10 – 100	10,5	18/30	100	137
506 001 - 05	HSK-A100×M12 – 20	12,5	21/23,5	20	57
506 001 - 06	HSK-A100×M12 - 50	12,5	21/23,5	50	87
506 001 - 07	HSK-A100×M12 – 100	12,5	21/33,5	100	137
506 001 - 08	HSK-A100×M12 – 150	12,5	21/47	150	187
506 001 - 09	HSK-A100×M12 – 200	12,5	21/55	200	237
506 001 - 10	HSK-A100×M16 – 20	17	29/31,5	20	57
506 001 - 11	HSK-A100×M16 – 50	17	29/31,5	50	87
506 001 - 12	HSK-A100×M16 – 100	17	29/41,5	100	137
506 001 - 13	HSK-A100×M16 - 150	17	29/55	150	187
506 001 - 14	HSK-A100×M16 – 200	17	29/55	200	237

COMBINATION SHELL MILL ADAPTORS

for cutters with keyway or driving slot

KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORNE

für Fräser mit Längs-oder Quernut


FRÉZOVACÍ TRNY

pro frézy s podélnou nebo příčnou unášecí drážkou

DIN 69893-1, A



1	0,005			
F	age 27			



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d h6 mm	D mm	l mm	L mm	_	T
504 015 - 01	HSK-A63×16	16	32	27	60	16	M8
504 015 - 02	HSK-A63×22	22	40	31	60	22	M10
504 015 - 03	HSK-A63×27	27	48	33	60	27	M12
504 015 - 04	HSK-A63×32	32	58	38	60	32	M16
504 015 - 05	HSK-A63×40	40	70	41	70	40	M20
506 015 - 01	HSK-A100×16 - 60	16	32	27	60	16	M8
506 015 - 02	HSK-A100×22 - 60	22	40	31	60	22	M10
506 015 - 03	HSK-A100×27 - 60	27	48	33	60	27	M12
506 015 - 04	HSK-A100×32 - 60	32	58	38	60	32	M16
506 015 - 05	HSK-A100×40 – 70	40	70	41	70	40	M20
506 015 - 06	HSK-A100×50 – 80	50	90	46	80	50	M24
506 015 - 07	HSK-A100×60 - 80	60	110	66	80	60	M30

MILLING ARBORS


for cutters with driving slot

AUFSTECKFRÄSDORNE

für Fräser mit Quernut

FRÉZOVACÍ TRNY

pro frézy s příčnou unášecí drážkou





Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d h6 mm	D mm	l mm	L mm	T
HSK-A63×22 - 50	22	48	19	50	M10
HSK-A63×22 - 100	22	48	19	100	M10
HSK-A63×27 - 60	27	60	21	60	M12
HSK-A63×27 – 100	27	60	21	100	M12
HSK-A63×32 - 60	32	78	24	60	M16
HSK-A63×32 – 100	32	78	24	100	M16
HSK-A63×40 - 60	40	89	27	60	M20
HSK-A63×40 – 100	40	89	27	100	M20
HSK-A100×22 - 50	22	48	19	50	M10
HSK-A100×27 - 50	27	60	21	50	M12
HSK-A100×32 - 50	32	78	24	50	M16
HSK-A100×40 – 60	40	89	27	60	M20
HSK-A100×50 – 70	50	120	30	70	M24
HSK-A100×60 – 75	60	128	40	75	M30
	Mass-Bezeichnung Rozmēr-označení HSK-A63×22 - 50 HSK-A63×27 - 60 HSK-A63×27 - 100 HSK-A63×32 - 60 HSK-A63×32 - 100 HSK-A63×40 - 60 HSK-A63×40 - 100 HSK-A100×22 - 50 HSK-A100×27 - 50 HSK-A100×27 - 50 HSK-A100×40 - 60 HSK-A100×50 - 70	Mass-Bezeichnung Rozmēr-označení a no mm HSK-A63×22 – 50 22 HSK-A63×27 – 60 27 HSK-A63×27 – 100 27 HSK-A63×32 – 60 32 HSK-A63×32 – 100 32 HSK-A63×40 – 60 40 HSK-A63×40 – 100 40 HSK-A100×22 – 50 22 HSK-A100×27 – 50 27 HSK-A100×40 – 60 40 HSK-A100×50 – 70 50	Mass-Bezeichnung Rozměr-označení d no mm D mm HSK-A63×22 – 50 22 48 HSK-A63×22 – 100 22 48 HSK-A63×27 – 60 27 60 HSK-A63×27 – 100 27 60 HSK-A63×32 – 100 32 78 HSK-A63×32 – 100 32 78 HSK-A63×40 – 60 40 89 HSK-A63×40 – 100 40 89 HSK-A100×22 – 50 22 48 HSK-A100×27 – 50 27 60 HSK-A100×40 – 60 40 89 HSK-A100×50 – 70 50 120	Mass-Bezeichnung Rozmēr-označení a no mm u u HSK-A63×22 – 50 22 48 19 HSK-A63×22 – 100 22 48 19 HSK-A63×27 – 60 27 60 21 HSK-A63×27 – 100 27 60 21 HSK-A63×32 – 60 32 78 24 HSK-A63×32 – 100 32 78 24 HSK-A63×40 – 60 40 89 27 HSK-A63×40 – 100 40 89 27 HSK-A100×22 – 50 22 48 19 HSK-A100×27 – 50 27 60 21 HSK-A100×32 – 50 32 78 24 HSK-A100×50 – 70 50 120 30	Mass-Bezeichnung Rozmēr-označení a no mm u mm mm mm HSK-A63×22 – 50 22 48 19 50 HSK-A63×22 – 100 22 48 19 100 HSK-A63×27 – 60 27 60 21 60 HSK-A63×27 – 100 27 60 21 100 HSK-A63×32 – 60 32 78 24 60 HSK-A63×32 – 100 32 78 24 100 HSK-A63×40 – 60 40 89 27 60 HSK-A63×40 – 100 40 89 27 100 HSK-A100×22 – 50 22 48 19 50 HSK-A100×27 – 50 27 60 21 50 HSK-A100×40 – 60 40 89 27 60 HSK-A100×50 – 70 50 120 30 70

- * These dimensions have four thread-holes M12 for the clamping of milling head besides.
- * Diesen Abmessungen haben noch vier Bohrungen mit Gewinde M12 für die Aufnahme von den Fräsköpfen.
- * Tyto rozměry mají navíc čtyři závitové otvory M12 pro upnutí frézovacích hlav.

MILLING ARBORS

for cutters with driving slot and centre through coolant

∮ 0,005 page 27

AUFSTECKFRÄSDORNE

für Fräser mit Quernut und innerer Kühlmittelzufuhr

FRÉZOVACÍ TRNY

pro frézy s příčnou unášecí drážkou a vnitřním přívodem chladící kapaliny

DIN 69893-1, A



<u>22</u>	N.
-	

Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d h6 mm	D mm	l mm	L mm	
HSK-A63×16	16	38	17	50	M8×25
HSK-A63×22	22	48	19	50	M10×25
HSK-A63×27	27	60	21	60	M12×35
HSK-A63×32	32	78	24	60	M16×35
HSK-A63×40	40	89	27	60	M20×40
HSK-A100×22	22	48	19	50	M10×25
HSK-A100×27	27	60	21	50	M12×35
HSK-A100×32	32	78	24	50	M16×35
HSK-A100×40	40	89	27	60	$M20 \times 40$
	Mass-Bezeichnung Rozmer-oznacení HSK-A63×16 HSK-A63×22 HSK-A63×27 HSK-A63×32 HSK-A63×40 HSK-A100×22 HSK-A100×27 HSK-A100×32	Mass-Bezeichnung Rozměr-označení d nb mm HSK-A63×16 16 HSK-A63×22 22 HSK-A63×27 27 HSK-A63×32 32 HSK-A63×40 40 HSK-A100×22 22 HSK-A100×27 27 HSK-A100×32 32	Mass-Bezeichnung Rozměr-označení d nb mm D mm HSK-A63×16 16 38 HSK-A63×22 22 48 HSK-A63×27 27 60 HSK-A63×32 32 78 HSK-A63×40 40 89 HSK-A100×22 22 48 HSK-A100×27 27 60 HSK-A100×32 32 78	Mass-Bezeichnung Rozměr-označení d nb mm D mm T mm HSK-A63×16 16 38 17 HSK-A63×22 22 48 19 HSK-A63×27 27 60 21 HSK-A63×32 32 78 24 HSK-A63×40 40 89 27 HSK-A100×22 22 48 19 HSK-A100×27 27 60 21 HSK-A100×32 32 78 24	Mass-Bezeichnung Rozměr-označení d nb mm U mm I mm L mm HSK-A63×16 16 38 17 50 HSK-A63×22 22 48 19 50 HSK-A63×27 27 60 21 60 HSK-A63×32 32 78 24 60 HSK-A63×40 40 89 27 60 HSK-A100×22 22 48 19 50 HSK-A100×27 27 60 21 50 HSK-A100×32 32 78 24 50

- * These dimensions have four thread-holes M12 for the clamping of milling head besides.
- * Diesen Abmessungen haben noch vier Bohrungen mit Gewinde M12 für die Aufnahme von den Fräsköpfen.
- * Tyto rozměry mají navíc čtyři závitové otvory M12 pro upnutí frézovacích hlav.

CONTROL BARS

KONTROLLDORNE

KONTROLNÍ TRNY

d



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d±0,003 mm	l mm	L mm	Max. run-out Max. Rundlauf Max. házení
504 026 - 01	HSK-A63	40	320	346	0,003
506 026 - 01	HSK-A100	40	320	349	0,003

QUICK CHANGE TAPPING CHUCKS

with length compensation for tension and compression

GEWINDEWECHSELFUTTER


mit Längenausgleich auf Zug und Druck

ZÁVITOVÁ POUZDRA

s tahovou a tlakovou kompenzací pro rychlovýměnné adaptéry

DIN 69893-1, A





Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	D ₁	L mm	+/- mm	Ī
504 033 - 01	HSK-A63×1	M 3 ÷ M 12	19	36	72	7,5/7,5	1
504 033 - 02	HSK-A63×2	M 8 ÷ M 20	31	53	110	12,5/12,5	2
504 033 - 03	HSK-A63×3	M 14 ÷ M 33	48	78	141	20/20	3
504 033 - 01	HSK-A100×1	M 3 ÷ M 12	19	36	72	7,5/7,5	1
504 033 - 02	HSK-A100×2	M 8 ÷ M 20	31	53	110	12,5/12,5	2
506 033 - 03	HSK-A100×3	$M 14 \div M 33$	48	78	189	20/20	3

QUICK CHANGE INSERTS


with slipping clutch

WECHSELEINSÄTZE

mit Sicherheits-Kupplung

RYCHLOVÝMĚNNÉ ADAPTERY

s bezpečnostní spojkou pro upínání závitníků



Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	D ₁ mm	L mm
1	M 3÷M 12	19	32	25
2	M 8÷M 20	31	50	34
3	M 14÷M 33	48	72	45


1 Order No. Bestell-Nr. Katal. číslo		Order No. Bestell-Nr. Katal. číslo	2	Order No. Bestell-Nr. Katal. číslo	3
599 133-01 M 3	DIN 371	599 133-07	M 8 DIN 371	599 133-31	M 14 DIN 376
599 133-02 M 3,5	DIN 371	599 133-09	M 10 DIN 371	599 133-33	M 16 DIN 376
599 133-03 M 4	DIN 371	599 133-25	M 8 DIN 376	599 133-35	M 18 DIN 376
599 133-04 M 5	DIN 371	599 133-27	M 10 DIN 376	599 133-37	M 20 DIN 376
599 133-05 M 6	DIN 371	599 133-29	M 12 DIN 376	599 133-38	M 22 DIN 376
599 133-06 M 8	DIN 371	599 133-30	M 14 DIN 376	599 133-39	M 24 DIN 376
599 133-08 M 10	DIN 371	599 133-32	M 16 DIN 376	599 133-40	M 27 DIN 376
599 133-21 M 4	DIN 376	599 133-34	M 18 DIN 376	599 133-41	M 30 DIN 376
599 133-22 M 5	DIN 376	599 133-36	M 20 DIN 376	599 133-42	M 33 DIN 376
599 133-23 M 6	DIN 376	·		·	
599 133-24 M 8	DIN 376				
599 133-26 M 10	DIN 376				
599 133-28 M 12	DIN 376				

for roughing

hrubovací

DIN 69893-1, A





Boring bars are delivered with fitted cutter units PN 24 2429 (without exchangeable insert).

Cutter units - page 15.

Recomended cutting conditions - page 24.

Die Schruppbohrstangen werden mit den angebauten Messereiheiten PN 24 2429 geliefert (ohne Wendeschneidplatte).

Messereiheiten - Seite 15.

Empfohlene Schnittbedingungen – Seite 24.

Vyvrtávací tyče se dodávají s namontovanou nožovou jednotkou PN 24 2429 (bez VDSK).

Nožové jednotky – strana 15.

Doporučené řezné podmínky – strana 24.


Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	D mm	L mm	d min max. mm	Cutter unit Messereinheit Nož. jednotka
504 130 - 01	HSK-A63×25 - 140	25	140	$30 \div 39$	25
504 130 - 02	HSK-A63×32 - 140	32	140	$38 \div 50$	32
504 130 - 03	HSK-A63×32 - 180	32	180	$38 \div 50$	32
504 130 - 04	HSK-A63×40 - 180	40	180	48÷63	40
504 130 - 05	HSK-A63×40 - 220	40	220	48÷63	40
504 130 - 06	HSK-A63×50 - 220	50	220	60÷80	50
504 130 - 07	HSK-A63×50 – 280	50	280	60÷80	50
504 130 - 08	$HSK-A63 \times 63 - 200$	63	200	76÷110	63

for finishing

dokončovací

DIN 69893-1, A





Boring bars \varnothing 19, \varnothing 25 are delivered with fitted cutter units PN 242428, \varnothing 32, \varnothing 40, \varnothing 50, \varnothing 63 are delivered with fitted cutter units PN 242421 (without exchangeable insert).

Cutter units - page 16.

Recomended cutting conditions - page 25.

Die Schlichtbohrstangen \varnothing 19, \varnothing 25 werden mit den angebauten Messereinheiten PN 242428 geliefert, \varnothing 32, \varnothing 40, \varnothing 50, \varnothing 63 werden mit den angebauten Messereinheiten PN 242421 geliefert (ohne Wendeschneidplatte).

Messereinheiten – Seite 16.


Empfohlene Schnittbedingungen – Seite 25.

Vyvrtávací tyče Ø19, Ø25 se dodávají s namontovanou nožovou jednotkou PN 24 2428, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 s namontovanou nožovou jednotkou PN 24 2421 (bez VDSK).

Nožové jednotky – strana 16.

Doporučené řezné podmínky – strana 25.

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	D mm	L mm	d min max. mm	Cutter unit Messereinheit Nož. jednotka
504 030 - 01	HSK-A63×19 - 90	19	90	20÷32	6 - 17, 6 - 21
504 030 - 02	HSK-A63×25 - 125	25	125	31÷44	8 - 28
504 030 - 03	HSK-A63×32 - 125	32	125	43÷58	10 - 38
504 030 - 04	HSK-A63×32 - 160	32	160	43÷58	10 - 38
504 030 - 05	HSK-A63×40 - 160	40	160	56÷72	16 - 49
504 030 - 06	HSK-A63×40 - 200	40	200	56÷72	16 - 49
504 030 - 07	HSK-A63×50 - 160	50	160	66÷90	16 - 60
504 030 - 08	HSK-A63×50 - 200	50	200	66÷90	16 - 60
504 030 - 09	HSK-A63×50 - 250	50	250	66÷90	16 - 60
504 030 - 10	HSK-A63×63 - 160	63	160	88÷120	24 - 78
504 030 - 11	HSK-A63×63 - 200	63	200	88÷120	24 - 78



DIN 69893-1, A



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	D mm	L mm
504 025 - 01	HSK-A63×63,5	63,5	160
506 025 - 01	HSK-A100×95	95,5	250


ROUGHING CUTTER UNITS


PN 24 2429

SCHRUPPBOHREINHEITEN

NOŽOVÉ JEDNOTKY

hrubovací








Dimension Mass Rozměr	d minmax. mm	L mm	1. Screw 1. Schraube 1. Šroub (ČSN 021143.72)	2. Shim 2. Unterlagplatte 2. Podložka (ČSN 021703.12)	3. Insert 3. Wendeschneidplatte 3. Vym.destička	4. Clamping screw 4. Spannschraube 4. Upín.šroub /TORX/
25	30-39	17	M5×25	5,3	CCMT 060204	M2,5×7/T8
32	38-50	22	M6×30	6,4	CCMT 09T308	M4×9/T15
40	48-63	24	M8×35	8,4	CCMT 09T308	M4×9/T15
50	60-80	30	M10×40	10,5	CCMT 120408	M5×12,5/T20
63	76-110	34	M12×50	13,0	CCMT 120408	M5×12,5/T20

Cutter units are delivered without exchangeable insert. Messereinheiten werden ohne Wendeschneidplatte geliefert. Nožové jednotky se dodávají bez VDSK. beveled


schräge

šikmé

PN 24 2428



PN 24 2421





Dimension Mass Rozměr	d mm	L mm	L ₁ mm	Bar dia Ø Stange Ø tyče	7. Screw 7. Schraube 7. Šroub	8. Insert 8. Wende- schneidplatte 8. VDSK	9. Screw 9. Schraube 9. Šroub /TORX/
6 - 17	$M6 \times 0,5$	17,5	22	19	$M3,5 \times 12$		
6 - 21	$M6 \times 0,5$	21,0	26	19	M3,5×12		
8 - 28	$M8 \times 0,5$	28,5	35	25	M5×17,5	WCMT 020102	M2×3,4/T6
10 - 38	$M10 \times 0,5$	38,0	46	32	M6×20	CCMT 060202	M2,5×5,5/T8
16 - 49	M16×1	49,0	60	40	M8×26	TCMT 110202	M2,5×7/T8
16 - 60	M16×1	60,5	72	50	M8×32,5	TCMT 110202	M2,5×7/T8
24 - 78	$M24 \times 1$	78,5	95	63	$M12 \times 45$	TCMT 110202	$M2,5 \times 7/T8$

- 1 division of scale $= 0.02 \text{ mm/} \varnothing$; cutter units PN 24 2428 are delivered in the quality K01 or P10, cutter units PN 24 2421 are delivered without exchangeable insert.
- 1 Teilstrich der Skala = 0,02 mm/Ø; Messereinheiten werden PN 24 2428 in der Qualität K01 oder P10 geliefert, Messereinheiten werden PN 24 2421 ohne Wendeschneidplatte geliefert.
- 1 dílek stupnice = 0,02 mm/∅; nožové jednotky PN 24 2428 se dodávají v jakosti K01 nebo P10, nožové jednotky PN 24 2421 se dodávají bez VDSK.

CUTTERS

for beveled cutter units


MESSER

für schrägen Messereinheiten

NOŽE


pro nožové jednotky šikmé

PN 24 2428.1



PN 24 2421.1

(exchangeable insert) (Wendeschneidplatte) (VDSK)





Dimension Mass Rozměr	d mm	L mm	Insert Wendeschneidplatte VDSK	Screw Schraube Šroub /TORX/
6 - 17	M6×0,5	17,5	-	-
6 - 21	M6×0,5	21,0	-	-
8 - 28	M8×0,5	28,5	WCMT 020102	M2×3,4/T6
10 - 38	M10×0,5	38,0	CCMT 060202	M2,5×5,5/T8
16 - 49	M16×1	49,0	TCMT 110202	M2,5×7/T8
16 - 60	M16×1	60,5	TCMT 110202	M2,5×7/T8
24 - 78	M24×1	78,5	TCMT 110202	M2,5×7/T8

Cutters PN 24 2428.1 are delivered in the quality K01 or P10, cutters PN 24 2421.1 are delivered without exchangeable insert.

Messer werden PN 24 2428.1 in der Qualität K01 oder P10 geliefert, Messer werden PN 24 2421.1 ohne Wendeschneidplatte geliefert.

Nože PN 24 2428.1 se dodávají v jakosti K01 nebo P10, nože PN 24 2421.1 se dodávají bez VDSK.

pro kleštiny DIN 6499(ER)

for the collets DIN 6499(ER)

für Spannzangen DIN 6499 (ER)







Note: Marking /L - for left-hand speed Wrenches are not included.

Notiz: Bezeichnung /L - für Linkslauf Die Schlüssel sind nicht mitgeliefert.

Poznámka: Označení /**L** - pro levé otáčky Klíče nejsou součástí dodávky.

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	d ₁ mm	d ₂ mm	D mm	L mm	Wrench Schlüssel Klíč
594 209 - 04	HSK-F63×ER32 - 73	2÷20	38	63	50	73	591048 - 04
594 209 - 24	HSK-F63×ER32/L - 73	2÷20	38	63	50	73	591048 - 04
594 209 - 05	HSK-F63×ER40 – 75	3÷26	38	63	63	75	591048 - 05
594 209 - 25	HSK-F63×ER40/L - 75	3÷26	38	63	63	75	591048 - 05

SHRINK CHUCKS

for HM and HSS tools with the shank in the tolerance h6


SCHRUMPFFUTTER

für die Werkzeuge HM und HSS mit der Schaft in der Toleranz h6

DRŽÁKY

pro tepelné upínání nástrojů SK a HSS se stopkou v toleranci h6






DIN 69893-6, F



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	L mm	l mm
594 202 - 06	HSK-F63×12 - 80	12	38	63	24	80	46
594 202 - 08	HSK-F63×16 – 85	16	38	63	28	85	49
594 202 - 10	HSK-F63×20 - 85	20	38	63	34	85	51
594 202 - 11	HSK-F63×25 - 90	25	38	63	44	90	57



DIN 69893, F




Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d1 mm	d2 mm	d g6 mm	L mm	l mm	
594 035 - 01	HSK-F63×30 = 100	38	63	30	100	48	

DISTANCE RINGS

DISTANZRINGE

DISTANČNÍ KROUŽKY





Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d H8 mm	L mm	
594 135 - 01	30×5	30	5	
594 135 - 02	30×10	30	10	
594 135 - 03	30×20	30	20	
594 135 - 04	30×30	30	30	

system ER

system ER



Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	L mm
ER 16	1÷10	17,2	27,5
ER 25	1÷16	26,3	34,0
ER 32	2÷20	33,1	40,0
ER 40	3÷26	41,4	46,0

Range of clamping d -1 mm, d - 0,5 mm Max. run-out 0,015 for d \leq 10 mm Note:

and 0,020 mm for d >10mm

Notiz:

Spanntoleranz d -1 mm, d - 0,5 mm Max. Rundlauffehler 0,015 für d \leq 10 mm und 0,020 mm für d >10mm

Poznámka:

Rozsah upínání d -1,0 mm, d - 0,5 mm Max. házivost 0,015 mm pro d \leq 10 mm a 0,020 mm pro d >10mm

DIN 6499

ER 16 Order No. Bestell-Nr. Katal. číslo	ER 25 d Order No. Bestell-Nr. nm Katal. číslo	d	ER 32 Order No. Bestell-Nr. Katal. číslo	d mm	ER 40 Order No. Bestell-Nr. Katal. číslo	d mm
591 043-01	1 591 044-0	1 1	591 045-01	2	591 046-01	3
591 043-02 1	1,5 591 044-0	2 2	591 045-02	3	591 046-02	4
591 043-03	2 591 044-0	3 3	591 045-03	4	591 046-03	5
591 043-05	3 591 044-0	-	591 045-04	5	591 046-04	6
591 043-07	4 591 044-0		591 045-05	6	591 046-05	7
591 043-09	5 591 044-0	6 6	591 045-06	7	591 046-06	8
591 043-11	6 591 044-0	7 7	591 045-07	8	591 046-07	9
591 043-13	7 591 044-0		591 045-08	9	591 046-08	10
591 043-15	8 591 044-0		591 045-09	10		11
591 043-17	9 591 044-1		591 045-10	11	591 046-10	12
591 043-19	10 591 044-1		591 045-11	12		13
	591 044-1		591 045-12	13	591 046-12	14
	591 044-1	3 13	591 045-13	14	591 046-13	15
	591 044-1	4 14	591 045-14	15	00101011	16
	591 044-1	5 15	591 045-15	16	591 046-15	17
	591 044-1	6 16	591 045-16	17	591 046-16	18
			591 045-17	18	591 046-17	19
			591 045-18	19	591 046-18	20
			591 045-19	20	591 046-19	21
					00101020	22
					591 046-21	23
					591 046-22	24
					591 046-23	25
					591 046-24	26

COLLETS

system ER with internal square


SPANNZANGEN

system ER mit Innenvierkant

KLEŠTINY

systém ER s vnitřním čtyřhranem

DIN 6499



Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	D mm	L mm
ER 16 - GB	17,2	27,5
ER 25 - GB	26,3	34,0
ER 32 - GB	33,1	40,0
ER 40 - GB	41,4	46,0

Note: For clamping of the machine taps. Notiz: Für die Aufnahme von Gewindebohrern.

Poznámka: Pro upínání závitníků.

ER 16 - GB Order No. d×⊅ Bestell-Nr. Katal. číslo mm	ER 25 - GB Order No. d×⊄ Bestell-Nr. Katal. číslo mm	ER 32 - GB Order No. d×⊅ Bestell-Nr. Katal. číslo mm	ER 40 - GB Order No. d×位 Bestell-Nr. Katal. číslo mm
599 233-01 4,5×3,4	599 233-11 4,5×3,4	599 233-31 4,5×3,4	599 233-51 6,0×4,9
599 233-02 5,5×4,3	599 233-12 5,5×4,3	599 233-32 5,5×4,3	599 233-52 7,0×5,5
599 233-03 6,0×4,9	599 233-13 6,0×4,9	599 233-33 6,0×4,9	599 233-53 8,0×6,2
599 233-04 7,0×5,5	599 233-14 7,0×5,5	599 233-34 7,0×5,5	599 233-54 9,0×7,0
	599 233-15 8,0×6,2	599 233-35 8,0×6,2	599 233-55 10,0×8,0
	599 233-16 9,0×7,0	599 233-36 9,0×7,0	599 233-56 11,0×9,0
	599 233-17 10,0×8,0	599 233-37 10,0×8,0	599 233-57 12,0×9,0
	599233-18 11,0×9,0	599 233-38 11,0×9,0	599 233-58 14,0×11,0
	599 233-19 12,0×9,0	599 233-39 12,0×9,0	599 233 59 16,0×12,0
	599 233-20 14,0×11,0	599 233-40 14,0×11,0	599 233-60 18,0×14,5
	599 233-21 16,0×12,0	599 233-41 16,0×12,0	599 233-61 22,0×18,0

system ER

system ER

DIN 6499



A D ERC

Note: The clamping nuts ERC are relevant

in the combination with the seal rings for the collet chucks with coolant through.

Notiz: Die Spannmuttern ERC sind in der Kombination

mit den Dichtscheiben für die Spannfutter mit der Innenkühlung bestimmt.

Poznámka: Upínací matice ERC jsou určeny v kombibaci

s těsnícími kroužky pro kleštinové upínače

s vnitřním chlazením.

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	D mm	L mm	Version Ausführung Provedení
599 109 - 01	ER 11	19	11,3	Α
599 109 - 02	ER 16	28	17,5	A
599 109 - 04	ER 25	42	20,0	D
599 109 - 05	ER 32	50	22,5	D
599 109 - 06	ER 40	63	25,5	D
599 109 - 12	ERC 16	28	22,5	ERC
599 109 - 14	ERC 25	42	25,0	ERC
599 109 - 15	ERC 32	50	27,5	ERC
599 109 - 16	ERC 40	63	30,5	ERC

SEALING-RINGS

for the clamping nuts ERC

DICHTSCHEIBEN

für die Spannmutter ERC

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

k maticím ERC



Note: The seal-rings are delivered in the diameters **d**

gradated one by one 0,5 mm. The range of the sealing is -0,5 mm from the nominal

diameter d.

The sealing-rings are not included by the delivery of the collet chucks. It is necessary to order

it separately.

Notiz: Die Dichtscheiben werden mit den je 0,5 mm

abgestuften Durchmessern **d** geliefert. Der Dichtungsbereich ist - 0,5 mm ab den Nenndurchmesser **d**.

Die Dichtscheiben sind bei der Lieferung von den Spannfuttern nicht mitgeliefert. Es ist nötig

sie extra bestellen.

Poznámka: Kroužky se dodávají v průměrech d

odstupňovaných po 0,5 mm. Rozsah těsnění je -0,5 mm od jmenovitého průměru **d.**

Těsnící kroužky nejsou součástí dodávky kleštinových upínačů. Je třeba je objednat samostatně.




Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	For clamoing nuts Für Spannmutter Pro matice	d mm
ERC 16/d	ERC 16	3 ÷ 10
ERC 25/d	ERC 25	3 ÷ 16
ERC 32/d	ERC 32	3 ÷ 20
ERC 40/d	ERC 40	3 ÷ 26

for the clamping nuts ER

SCHLÜSSEL für die Spannmutter ER

k upínacím maticím ER



Note: Wrenches are not included by the delivery of the collet chucks. It is necessary to order it separately.

Die Schlüssel sind bei der Lieferung von den Spannfuttern nicht mitgeliefert .Es ist nötig sie extra bestellen. Notiz:

Poznámka: Klíče nejsou součástí dodávky kleštinových upínačů. Je třeba je objednat samostatně.





Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Version Ausführung Provedení	
591 048 - 01	ER 11	А	
591 048 - 02	ER 16	А	
591 048 - 03	ER 25	В	
591 048 - 04	ER 32	В	
591 048 - 05	ER 40	В	<u> </u>

TAPER WIPE

KEGELWISCHER

KUŽELOVÉ VYTĚRÁKY





MOUNTING DEVICE

for vertical and horizontal application

MONTAGEVORRICHTUNG

für vertikalen und horizontalen Einsatz

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK

pro vertikální a horizontální aplikaci





Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Versioní Ausführung Provedení	
515 100 - 01	SK 40	DIN 2080	
529 100 - 01	SK 50	DIN 2080	
507 100 - 01	SK 40	DIN 69 871	
521 100 - 01	SK 50	DIN 69 871	
513 100 - 01	SK 40	JIS B 6339 (MAS BT)	
527 100 - 01	SK 50	JIS B 6339 (MAS BT)	
504 100 - 01	HSK-A63	DIN 69 893	
506 100 - 01	HSK-A100	DIN 69 893	

AXIAL COOLING

ZENTRALE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG

CHLAZENÍ V OSE



This way marked holders enable the axial cooling after mounting of the coolant unit by the help of spanner.

The coolant unit and spanner are not included in the delivery, it must be ordered specially;

Order number:

	coolant unit
HSK-A63	230938
HSK-A100	253674
	spanner
HSK-A63	183111
HSK-A100	183129
USK-AIOO	103129



Folgendermaßen gezeichneten Aufnahmen ermöglichen die zentrale Kühlmittelzuführung nach der Montage der Übergabeeinheit mit der Hilfe des Steckschlüssels.

Die Übergabeeinheit und der Steckschlüssel sind im Lieferumfang nicht enthalten, es ist nötig es selbst zu bestellen;

Die Bestell.-Nr.:

Ubergabeeinheit
230938
253674
Steckschlüssel
183111
183129

Übassabaaisbaik



Takto označené upínače umožňují, po montáži předávací jednotky chladící kapaliny montážním klíčem, chlazení v ose upínače.

Předávací jednotka a montážní klíč nejsou součástí dodávky upínače; je třeba objednat je samostatně;

Objednací čísla:

HSK-A63 HSK-A100	předávací jednotka 230938 253674
HSK-A63 HSK-A100	montážní klíč 183111 183129

WUCHTEN

die Empfehlung des Herstellers

doporučení výrobce



The clamping tools and boring bars with the taper HSK-A are delivered as design-prebalanced, that means the imbalance value due to design workmanship of the clamping shank is minimized.

The recommended revolutions:

unbalanced holderspre-balanced holders	max. 3.100 RPM	max. 2.500 RPM
(G 6,3@ 8000 RPM)	max. 12.700 RPM	max. 10.600 RPM
(G 16@ 8000 RPM)	max. 8.000 RPM	max. 7.000 RPM

HSK63

It is recommended to balance holders by using it over these RPM.

We are able to balance the holders for the special order. The balancing is made by the reduction of the residual imbalance by way of the boring into the bottom of the clamping nut in the flange.

The recommended values of balancing:

G6,3@20 000 RPM HSK63 HSK100 G6.3@16 000 RPM

HSK100

The higher quality of balancing (limited by the residual imbalance 1,5 gmm) or the balancing of another holder should be agreed in advance.

The part of the delivery is a "Protocol of balancing", which includes the maximal tolerable residual imbalance for the required quality of balancing and the really reached value of the residual imbalance.



Die Aufnahmen und Bohrstangen mit dem Kegel HSK-A sind als die konstruktionsvorgewuchtete Aufnahmen geliefert, d.h. die wegen der Konstruktions-durchführung des Schaftes zugefügte Unwucht ist minimalisiert.

Die empfehlenden Umdrehungen:

	HSK63	HSK100		
- ungewuchtete Aufnahmen	max. 3.100 U/min	max. 2.500 U/min		
 vorgewuchtete Aufnahmen 				
(G 6,3/8000 U/min)	max. 12.700 U/min	max. 10.600 U/min		
(G 16/8000 U/min)	max. 8.000 U/min	max. 7.000 U/min		
Über die angegebene Umdrehungen empfehlen wir die Aufnahmen wuchten.				

Bei der spezialen Bestellung wuchten wir die Aufnahmen durch die Reduzierung der Restunwucht. Dieses Wuchten ist durch das Radial-Bohren in den Greifrilleboden der Flansche durchgeführt.

Empfehlende Wuchtqualität:

HSK63 G 6,3/20.000 U/min HSK100 G 6,3/16.000 U/min

Die höhere Wuchtqualität, die durch die Restunwucht 1.5 gmm begrenzt ist, beziehungsweise das Wuchten von anderen Aufnahmen, ist nötig voraus besprechen.

Ein Teil der Lieferung von gewuchteter Aufnahme bildet ein "WUCHTPROTOKOLL", in welchem die zulässige Restunwucht, die bei der Aufnahme der geforderten Wuchtqualität entspricht und das Ist-Mass der Restunwucht angeführt sind.



Upínací nářadí a vyvrtávací tyče s kuželem HSK-A jsou dodávány konstrukčně předvyváženy tzn., že nevývažek způsobený konstrukčním provedením upínací stopky je minimalizován.

Doporučené otáčky:

nevyvážené upínačepředvyvážené upínače	HSK63 max. 3100 ot/min	HSK100 max. 2500 ot/min
(G 6,3/8000 ot/min)	max. 12 700 ot/min	max. 10 600 ot/min
(G 16/8000 ot/min) Nad uvedené otáčky doporuči	max. 8000 ot/min ujeme upínače vyvážit.	max. 7000 ot/min

Na zvláštní objednávku upínače vyvažujeme redukcí zbytkového nevývažku radiálním zavrtáním do dna uchopovací "V" drážky v přírubě.

Doporučené hodnoty vyvážení:

HSK63 G 6,3/20 000 ot/min. HSK100 G 6,3/16 000 ot/min.

Vyšší kvalitu vyvážení případně vyvážení jiných upínačů je třeba předem projednat. Kvalita vyvážení je limitována zbytkovým nevývažkem 1,5 gmm.

Součástí dodávky vyváženého upínače je "Protokol o vyvážení", ve kterém je uvedena maximální povolená a skutečně dosažená hodnota zbytkového nevývažku.

Schruppbohrstangen

Vyvrtávací tyče hrubovací

Boring bars-for roughing

Because the cutting blade seat is according to ISO.

it is possible to use the cutting blade from any

producer. The cutting speed is set in accordance to

producer's recommendation however the cutting

blade must have a proper chip former to create

Boring bars are made with both cutting blades

axially in the same level; both cutting blades must be

set on the same diameter. It is not possible to divide

the width of cut for each cutting blade separately.

Cutting speed

formed chip.

Width of cut

Schnittgeschwindigkeit

Der Sitz der Schneidplatte ist nach ISO gefertigt, es ist darum möglich die Schneidplatte von beliebigen Hersteller benutzen. Die Schnittaeschwindiakeit dann nach der Herstellersempfehlung wählen. Die Schneidplatte muß aber solchen Spannformer haben, damit bei Ausbohren die geformte Spanne entsteht.

Schnittbreite.

Die Bohrstangen sind so konstruiert , dass beide Schneidplatte zu teilen.

Schneidplatten axial in der gleichen Höhe sind. Darum müssen beide Schneidplatten auf denselben Durchmesser eingestellt werden. Es ist nicht möglich die Spannbreite in zwei Hälfte extra für jede

Řezné rychlosti

Vzhledem k tomu, že sedlo má normalizovaný tvar dle ISO, je možno použít řeznou destičku od kteréhokoliv výrobce. Řeznou rychlost potom volit dle doporučení výrobce destičky. Řezná destička však musí mít takový utvařeč, aby při vyvrtávání vznikala utvářená tříska.

Šířka řezu

Vyvrtávací tyče jsou konstruovány tak, že obě řezné destičky jsou axiálně na stejné výšce. Proto musí být obě nastaveny na stejný průměr. Nelze šířku řezu rozdělit na polovinu pro každou destičku zvlášť.

Basic width of cut and feeding

Sorting according to material

- **1** steel
- 2 stainless steel
- **3** cast iron
- 4 nonferrous metals copper, aluminum and its alloy

Die Einteilung von bearbeitenden Materialien

1 - Der Stahl generell

Grundschnittbreite und Vorschub

- 2 Der Rostfreistahl
- 3 Das Gußeisen
- 4 Nichteisen Kupfer, Aluminium und ihre Legierungen

Základní šířka řezu a posuvy

- Rozdělení obráběných materiálů 1 - oceli všeobecně
- 2 nerezové oceli
- 3 litina
- 4 neželezné kovy měď, hliník a jejich slitiny

Maximum width of cut a _e /	Maximale
Schnittbreite a _e / Maximální	šířka řezu a _e

Maximum feed per tooth f_{zmax} / Max. Vorschubweg je Zahn f_{zmax} / Maximální posuv na zub f_{zmax}

Boring range Ausbohrungsumfang Rozsah vyvrtávání	1	2	3	4	1	2	3	4
30÷39	3,5	3	3,5	4	0,08÷0,12	$0.05 \div 0.07$	$0,1 \div 0,15$	0,15÷0,2
38÷50	5	3,5	5	6	0,1÷0,15	$0.06 \div 0.09$	0,12÷0,2	0,18÷0,23
48÷63	5,5	4	5,5	6	0,1÷0,2	$0,07 \div 0,1$	$0,15 \div 0,22$	$0,2 \div 0,25$
60÷80	6,5	5	6,5	8	0,12÷0,25	$0,09 \div 0,12$	$0,2 \div 0,25$	$0,25 \div 0,3$
76÷110	7	5	7	8	0,15÷0,25	$0,1 \div 0,14$	$0,25 \div 0,3$	$0,28 \div 0,35$

Feeding

The real feed is set according to material and the technological process coefficient.

Feed per tooth $f_z = f_{zmax} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$

Den wirklichen Vorschub wählen wir vom Material und von den Koeffizienten des technologischen Verfahren abhängig.:

Vorschubweg je Zahn $f_z = f_{zmax} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$

Skutečný posuv volíme v závislosti na materiálu a koeficientech technologického procesu:

Posuv na zub $f_z = f_{zmax} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$

Coeff. / Koeff. / Koef.	Type / Typ	Condition / Bedingung / Podmínka	Value / Wert / Hodnota
	Slenderness of bar / Schlankheit	D:L≥1:4	1
·	der Stange / Štíhlost tyče	D:L<1:5	0,8
k ₂	Span of jaws / Backenweite /	D _{min}	1,1
	Rozevření čelistí	D _{centre} / D _{mitt.} / D _{střed}	1
		D _{max}	0,9
k3	Cooling / Kühlung / Chlazení	Dry / Trocken / Za sucha	0,9
		Cooling liquid / unter dem Kühlmittel / Pod chl. kapalinou	1
	Alignment of predrilled hole /	Aligned / gleichachsig / Souosý	1
·	Die Gleichachsigkeit der Vorbohrung /	Misaligned / ungleichachsig / Nesouosý	0,75
	Souosost předvrtaného tvoru		

Boring bars-for finishing

These bars are designed for fine boring in accuracy from IT 7 to IT 8 of roughly premachined bore. Roughness from Ra 1,6 to 2,7.

Cutting speed

Same as for Boring bars for roughing

Cutting depth a_e

We recommend from 1 to $1.5 \times$ radius of a cutting blade tip

Feeding

Blade tip radius	Feeding f _Z
0,1	$0.02 \div 0.05$
0,2	$0,04 \div 0,08$
0.4	$0,10 \div 0,16$

The feed rate coordinated together with cutting blade tip radius determining roughness R_a . We recommend the first choice from the chart. The slenderness of bar and increasing revolutions can cause vibrations and worsening of R_a .

Cooling

Cooling has a good effect on cylindricity achievement. Decrease of temperature dilatation. Air cooling is recommended when machining hardened steel with CBN cutter.

Boring bar setting

For rough dimension adjustment slacken the screw, by turning the nut with degree scale is the cutter ejected to an approximate dimension (approx. for 0,1 mm minus). After adjusting tighten the screw. The cutting needs to be started by machining fine chips in the bored hole. According to measured dimension is the cutting unit set as follows:

- a) When over-measure is more than 0,3 mm set rough adjustment again.
- b) When over measure is less than 0,3 mm the screw should be slackened for approx. 90°. By turning the nut with degree scale for corresponding divisions (1 division=0,02mm/Ø) is the cutter set to dimension. When the real dimension is measured the cutter is set to the needed dimension by turning the nut with degree scale.

WARNING! The screw should not be tightened!

Notice: the screw should not be slackened more than 120° to keep rigidity of the cutter unit.

Schlichtbohrstangen

Die Stangen sind für die Feinausbohrung der Vorbohrung in der Genauigkeit IT 7 bis IT 8 bestimmt. Die erzielte Rauhigkeit ist $R_{\rm a}$ 1,6 bis 2,7

Schnittgeschwindigkeiten.

Es gelten dieselben Bedingungen wie bei den Schruppbohrstangen.

Schneidetiefe a_e

Wir empfehlen das 1 bis 1,5 Vielfache des Spitzeradius der Schneidplatte.

Vorschube.

Radius der Spitze	Vorschub f _Z
0,1	$0.02 \div 0.05$
0,2	$0,04 \div 0,08$
0,4	$0.10 \div 0.16$

Das Vorschub gemeinsam mit dem Spitzeradius der Schneideplatte die Rauhigkeit R_a bestimmen. Wir empfehlen den ersten Wahl gemäß der Tabelle. Die Schlankheit der Stange und die steigende Drehzahl können die Stange ins Schwingen bringen und R_a verschlimmern.

Kühluna

Die Kühlung hat eine günstige Wirkung für die Berücksichtigung der Zylindrizität und verschlimmert die Wärmedehnung. Bei der Bearbeitung von der gehärteten Stahl mit der Schneidplatte CBN ist es sehr passend die Luftkühlung zu benutzen.

Einstellung der Stange.

Die grobe Einstellung führt man mit der Erlösung von der Schraube und Drehen von der Mutter mit der Skala durch. Damit ist der Messer in die Position der groben Abmessung ausgeschoben /cca um 0,1 mm kleiner/. Nach der Einstellung zieht man die Schraube nach. Die Bearbeitung beginnt mit einer feinen Spanne. Gemäss dem angemessenen Wert stellt man den genau geforderten Wert ein:

- a) Bei der Zugabe größer als 0,3 mm mit dem Verfahren für die grobe Einstellung.
- b) Bei der Zugabe kleiner als 0,3 mm lockert man die Schraube um etwa 90°. Das Messer stellt man auf das Mass durch Drehen der Mutter mit der Skala (1 Teilchen=0,02 mm/∅) ein. Nach dem Messen der wirklichen Bohrung führt man die Korrektion auf Mass durch das Drehen der Mutter mit der Skala aus.

ACHTUNG!: Die Schraube zieht man schon nicht nach!

Bemerkung: Die Lockerung der Schraube sollte nicht größer als 120° sein - es ist nötig für die Steifheit der Messereinheit.

Vyvrtávací tyče dokončovací

Tyče jsou určeny pro jemné vyvrtávání v přesnosti IT 7 až IT 8 předhrubovaného otvoru. Dosahovaná drsnost R_a 1,6 až 2,7.

Řezné rychlosti

Platí stejné podmínky jako u hrubovacích tyčí.

Hloubka řezu a_e

Doporučujeme 1 až 1,5 násobek poloměru špičky řezné destičky

Posuvy

Rádius špičky	Posuv † _z
0,1	$0,02 \div 0,05$
0,2	$0,04 \div 0,08$
0,4	$0,10 \div 0,16$

Posuv v součinnosti s rádiusem špičky řezné destičky určuje drsnost R_a . Doporučujeme první volbu dle tabulky. Štíhlost tyče a zvyšující otáčky napomáhají tendenci rozkmitání a zhoršení R_a .

Chlazení

Má příznivý účinek na dodržení válcovitosti. Snižuje tepelné dilatace. Při obrábění kalených ocelí destičkou CBN je velmi vhodné chlazení vzduchem.

Nastavení tyče

Hrubé nastavení se provede uvolněním zpevňovacího šroubu a otáčením matice se stupnicí se vysune nůž na přibližný rozměr (cca o 0,1 mm menší). Po nastavení se dotáhne zpevňovací šroub. Obrábění se začne jemnou třískou. Dle naměřené hodnoty se nastaví přesně požadovaný rozměr:

- a) Při přídavku větším než 0,3 mm postupem pro hrubé nastavení
- b) Při přídavku menším než 0,3 mm se uvolní zpevňovací šroub o cca 90°. Otáčením matice se stupnicí (1 dílek=0,02 mm/Ø) se nastaví nůž na rozměr. Po změření skutečného otvoru se provede korekce na rozměr otáčením matice se stupnicí.

POZOR!: zpevňovací šroub se již nedotahuje!

Upozornění: uvolnění zpevňovacího šroubu by nemělo být větší než 120° pro zachování tuhosti nožové jednotky.

TOOL SHANKS

with **HSK-A** taper for automatic tool exchange


WERKZEUGESCHÄFTE

mit **HSK-A** Kegel für automatischen Werkzeugewechsel

STOPKY NÁSTROJŮ

s kuželem **HSK-A** pro automatickou výměnu

DIN 69893-1, A



	D ₁	D ₂	D ₄	D ₁₀	D ₁₁	F1	F2	F3	L1	L6
HSK-A63	63	48	53	37	M 18×1	26	42	18	32	18,13
HSK-A100	100	75	85	58	M $24 \times 1,5$	29	45	20	50	28,56

Material:

Case hardened steel, tensile strength in core min. 980 N/mm²

Execution:

Case hardened HR_C 58±2, depth of case min. 0,3÷0,6 mm

Werkstoff:

Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit nach der Einsatzhärtung von mind. 980 N/mm²

Ausführung:

Einsatzgehärtet HR_C 58 \pm 2, Härtetiefe min. 0,3 \div 0,6 mm

Materiál:

cementační ocel s pevností po tepelném zpracování min. 980 N/mm²

Provedení:

kaleno na HR_C 58±2, tloušťka cementační vrstvy min. 0,3÷0,6 mm

TOOL SHANKS

with **HSK-F** taper for automatic tool exchange


WERKZEUGESCHÄFTE

mit **HSK-F** Kegel für automatischen Werkzeugewechsel

STOPKY NÁSTROJŮ

s kuželem **HSK-F** pro automatickou výměnu

DIN 69893-6, F



	D ₁	D ₂	D ₄	D ₁₀	F ₁	F ₂	F ₃	L ₁	L ₆
HSK-F63	63	38	53	29	26	42	18	25	14,13

MRun-out:

≠ 0,005

maximum run-out on the clamping surface measured against the shank

≠ 0,01/3d

maximum run-out of the control bar measured against the shank in distance of 3d from bedding point.

Rundlauffehler:

≠ 0,005

der maximale Rundlauffehler auf der Aufnahmefläche gegenüber Aufnahmeschaft gemessen

∮ 0,01/3d

der maximale Rundlauffehler des Messstiftes gegenüber Aufnahmeschaft, der im Abstand 3d ab der Einspannung gemessen ist.

Házivost:

ø 0,005

maximální obvodová házivost na upínací ploše měřená vůči upínací stopce

≠ 0,01/3d

maximální obvodová házivost kontrolního válečku měřená ve vzdálenosti 3d od vetknutí vůči upínací stopce











PILANA MCT, spol. s r.o. Nádražní 804 768 24 HULÍN Czech republic

Tel.: 573 328 403; 573 328 406

Phone: +420 573 328 405; +420 573 328 411

Fax: 573 350 416; 573 351 102

E-mail: dada@pilanamct.cz www.pilanamct.cz