非车载充电机与 BMS 通讯协议解析

1、充电握手阶段

OUT	IN	ID	通讯周期	数据				
			250ms	位置	数据名	备注		
				1Byte	辨识结果	{0x00}=BMS 不能识别; {0xAA}=BMS 能识别		
	BMS	1801F456 (CRM)		2Byte	充电机 编号	1/位,1 偏移量,数据范围: 1~100		
充电				3Byte				
机				4Byte	充电机/	标准 ASCII 码		
				5Byte	充电站			
				6Byte	所 在 区 域编码	初社 ASCII 证		
				7Byte	- 线细节			
				8Byte				

BRM: 详见数据包传输格式。

2、参数配置阶段

BCP: 详见数据包传输格式。

CTS (0X1807F456):

起始字 节或位	长度	定义	备注							
1	7 字节	年/月/日/时/分/秒	第1字节: 秒(压缩 BCD 码); 第2字节: 分(压缩 BCD 码); 第3字节: 时(压缩 BCD 码); 第4字节: 日(压缩 BCD 码); 第5字节: 月(压缩 BCD 码); 第6~7字节: 年(压缩 BCD 码)。							

OUT	IN	ID	通讯周期	数据					
				位置	数据名	备注			
				1Byte	最低输	0.1V/位,0V 偏移量,数据范围:			
	BMS			2Byte	出电压 (V)	0V~+750V			
		1808F456 (CML)	250ms	3Byte	最低输	0.1V/位, 0V 偏移量,数据范围:			
充电 机				4Byte	出电压 (V)	0V~+750V			
<i>y</i> 5				5Byte	最大输	0.1A/位,-400A 偏移量,数据范围:			
				6Byte	出电流 (V)	-400A~0A			
				7Byte	保留				
				8Byte	保留				

OUT	IN	ID	通讯周期	数据				
			250ms	位置	数据名	备注		
	充电 机	100956F 4 (BRO)		1Byte	BMS 是 否做好 充电准 备	{0x00}=BMS 未做好充电准备, {0xAA}=BMS 完成充电准备,{0xFF}= 无效		
				2Byte	保留			
BMS				3Byte	保留			
				4Byte	保留			
				5Byte	保留			
				6Byte	保留			
				7Byte	保留			
				8Byte	保留			

OUT	IN	ID	通讯周期	数据				
			250ms	位置	数据名	备注		
	BMS			1Byte	充电机 是否做 好充电 准备	{0x00}=充电机未做好充电准备, {0xAA}=充电机完成充电准备, {0xFF}=无效		
		100AF45 6 (CRO)		2Byte	保留			
充电 机				3Byte	保留			
1) L		U (CRO)		4Byte	保留			
				5Byte	保留			
				6Byte	保留			
				7Byte	保留			
				8Byte	保留			

3、充电阶段

OUT	IN	ID	通讯周期	数据							
				位置	数据名	备注					
				1Byte	电压需	0.1V/位,0V 偏移量,数据范围:					
	· 充电 机			2Byte	求 (V)	0V~750V					
		181056F 4 (BCL)	50ms	3Byte	电流需	0.1A/位,-400A 偏移量,数据范围:					
BMS				4Byte	求 (A)	-400A~0A					
				5Byte	充电模 式	{0x01}=恒压充电,{0x02}=恒流充电					
				6Byte	保留						
				7Byte	保留						
				8Byte	保留						

BCS: 详见数据包传输格式。

OUT	IN	ID	通讯周期	数据				
				位置	数据名	备注		
			,-	1Byte	电压输	0.1V/位,0V 偏移量,数据范围:		
	BMS		(–	2Byte	出值(V)	0V~750V		
		1812F45 6 (CCS)	50ms	3Byte	电流输	0.1A/位,-400A 偏移量,数据范围:		
充电 机				4Byte	出值(A)	-400A~0A		
				5Byte	累计充	1min/位,0min 偏移量,数据范围:		
				6Byte	电时间	0min~600min		
				7Byte	保留			
				8Byte	保留			

OUT	IN	ID	通讯周期			数据																
				位置	数据名	备注																
				1Byte	最高单体电 压所在编号	1/位,1偏移量,数据范围:1-256																
																				2Byte	最高动力电 池温度	1℃/位,-50℃偏移量,数据范围: -50℃-200℃
				3Byte	最高温度检 测点编号	1/位,1偏移量,数据范围:1-128																
				4Byte	最低动力电 池温度	1℃/位,-50℃偏移量,数据范围: -50℃-200℃																
	BMS		250ms	5Byte	最低温度检 测点编号	1/位,1偏移量,数据范围:1-128																
充电		181356 F4 (BSM)			1-2bit	单体动力电池电压, <u>00</u> ; 正常, 01; 过高,10; 过低																
机					3-4bit	整车动力电池 SOC, 00: 正常, 01: 过高, 10: 过低																
				6Byte	5-6bit)	动力电池电流,00:正常,01: 过高,10:不可信																
					7-8bit)	动力电池温度,00:正常,01: 过高,10:不可信																
					1-2bit	电池绝缘状态,00:正常,01: 不正常,10:不可信																
				7Byte	3-4bit	动力电池输出连接器连接状态,00:正常,01:不正常,10:不可信																
					5-6bit	充电允许,00:禁止,01:允 许																

		8Byte	保留	

OUT	IN	ID	通讯周期				数据
				位置	数据名		备注
						1~2 bit	00: 未达到所需 SOC, 01: 达到所需 SOC, 10: 不可信状态
				1Byte	BMS 中 止充电	3~4 bit	00: 未达到总电压设定值, 01: 达到总电压设定值, 10: 不可 信状态
				Ibyte	原因	5~6 bit	00:未达到设定单体电压,01: 达到单体电压设定值,10:不 可信状态
						7~8 bit	保留
						1~2	绝缘故障,00:正常,01故
				2Byte		bit	障,10:不可信状态 输出连接器过温故障,00:正
	充电 机	101956F 4 (BST)	10ms	ZDYLE		3~4 bit	常,01 故障,10:不可信状态
					BMS 中 止充电 故障原 因	5~6 bit	BMS 元件、输出连接器过温, 00:正常,01故障,10:不 可信状态
BMS						7~8	充电连接器故障,00:正常,
						bit	01 故障, 10: 不可信状态 电池组温度过高故障, 00: 正
				3Byte		9~1 0bit	常,01故障,10:不可信状态
						11~ 12b it	其他故障,00:正常,01:故障,10:不可信状态
						13~ 16b it	保留
						1~2	00: 电流正常, 01: 电流超过
					BMS 中 止充电	bit 3~4	需求值,10:不可信状态 00:电压正常,01:电压异常,
				4Byte	错误原	bit	10:不可信状态
					因	5~8 bit	保留
				5Byte	保留		
				6Byte	保留		

		7Byte	保留	
		8Byte	保留	

OUT	IN	ID	通讯周期				数据
				位置	数据名		备注
						1~2 bit	00: 正常,01: 达到充电机设定条件中止,10: 不可信状态
				45.	充电机 中止充 电原因	3~4 bit	00: 正常, 01: 人工中止, 10: 不可信状态
				1Byte		5~6	00: 正常, 01: 故障中止, 10:
						bit	不可信状态
						7~8 bit	保留
						1~2 bit	00: 充电机温度正常,01 充电机过温,10: 不可信状态
				2Byte			00: 充电连接器正常, 01 充
				26усе		3~4 bit	电连接器故障故障, 10 :不可信状态
	BMS	101AF45 6 (CST)	10ms	3Byte	充电机 中止充 电故障 原因 3Byte	5~6 bit	00: 充电机内部温度正常,01 充电机内部过温,10: 不可信 状态
充电						7~8	00: 电量传送正常,01 电量
机						bit	不能传送,10:不可信状态
						9~1 0bit	00: 正常,01: 充电机急停, 10: 不可信状态
				ŕ		11~	其他故障,00:正常,01故
						12b	障,10: 不可信状态
						it 13~	
						16b	保留
						it	
						1~2	00: 电流匹配, 01: 电流不匹
					充电机	bit	配,10:不可信状态
				4Byte	中止充 电错误	3~4 bit	00: 电压正常, 01: 电压异常, 10: 不可信状态
					原因	5~8	
						bit	保留
				5Byte	保留		
				6Byte	保留		
				7Byte	保留		

			8Byte	保留	
--	--	--	-------	----	--

4、充电结束阶段

OUT	IN	ID	通讯周期	数据						
		181C56F 4 (BSD)	250ms	位置	数据名	备注				
								1Byte	中止荷 电状态 (%)	1%/位,0%偏移量,数据范围: 0~100%
				2Byte	动力蓄 电池单	0.01V/位, 0V 偏移量, 数据范围:				
				3Byte	体最低 电压(V)	0V~24V				
	充电			4Byte	动力蓄 电池单	0.01V/位, 0V 偏移量, 数据范围:				
BMS				5Byte	体最高 电压(V)	^{0V~24V} 3⋅7 √				
						6Byte	动力蓄 电池最 低温度 (℃)	1℃/位,-50℃偏移量,数据范围: -50℃~+200℃		
				7Byte	动力蓄 电池最 高温度 (℃)	1℃ /位,-50℃偏移量,数据范围: -50℃~+200℃				
				8Byte	保留					

OUT	IN	ID	通讯周期	数据				
				位置	数据名	备注		
				1Byte	累计充电 时间	1min/位,0min 偏移量,数据范围:		
				2Byte	րյ լեյ	0min~600min		
充电 机	BMS	181DF45 6 (CSD)	250ms	3Byte	输出能量	0.1 kW•h/位,0 kW•h 偏移量,		
17 L		6 (C3D)		4Byte	(kW • h)	数据范围: 0 kW • h ~1000 kW • h		
				5Byte	充电机编 号	1/位,1 偏移量,数据范围: 1~100min		
				6Byte	保留			

		7Byte	保留	
		8Byte	保留	

5、数据包传输格式

整个快充报文交互过程中,以下地址以数据包的格式发送信息: BRM(BMS和车辆辨识报文)、BCP(动力蓄电池充电参数)、BCS(电池充电总状态)。

整个充电过程中,数据包均以以下格式进行传输:

帧 ID	数据长度	数据								备注
1CECxxxx	0x08	10	xx	XX	XX	XX	??	??	??	通知发送数据包
1CECxxxx	0x08	11	xx	XX	XX	XX	??	??	??	应答接收数据包
1CEBxxxx	0x08	01	xx	数据						
1CEBxxxx	0x08	02	xx	传输						
1CEBxxxx	0x08	03	xx	内容						
•										

•

1CECxxxxx 0x08 13 xx xx xx xx xx ?? ?? ?? 结束应答

注释: xx 为数据包个数, ??为参数组编号 (PGN)。

BRM 的 PGN: 000200H; BCM 的 PGN: 000600H; BCS 的 PGN: 001100H。

BRM:

起始字 节或位	长度	定义
1 3字节		BMS 通讯协议版本号,本标准规定当前版本为 V1.0, byte300H;
		byte201H; byte100H
		电池类型,01H: 铅酸电池;02H:镍氢电池;03H: 磷酸铁锂电池;04H:
4	1 字节	锰酸锂电池; 05H: 钴酸锂电池; 06H: 三元材料电池; 07H:聚合物锂
		电池; 08H: 钛酸锂电池; FFH: 其他电池
_		整车动力蓄电池系统额定容量/A·h, 0.1A·h/位, 0A·h 偏移量, 数
5	2 字节	据范围: 0~1000A•h
7	a ⇔±	整车动力蓄电池系统额定总电压/V, 0.1V/位, 0V 偏移量, 数据范围:
7	2 字节	0V~750V
9	4 字节	电池生产厂商名称,标准 ASCII 码
13	4 字节	电池组序号, 预留, 由厂商自行定义
4.7	4 27-11-	电池组生产日期: 年,1年/位,1985年偏移量,数据范围:1985~2235
17	1字节	年
18	1 字节	电池组生产日期:月,1月/位,0月偏移量,数据范围:1~12月
19	1字节	电池组生产日期: 日,1日/位,0日偏移量,数据范围:1~31日

20	3 字节	电池组充电次数,1次/位,0次偏移量,以BMS统计为准
23	1字节	电池组产权标识(0:租赁;1:车子有)
24	1字节	预留
25	17 字节	车辆识别码(VIN)

BCP:

起始字 节或位	长度	定义	备注
1	2 字节	单体动力蓄电池最高允许充电电压	数据分辨率: 0.01V/位, 0V 偏移量; 数据范围: 0V~24V
3	2 字节	最高允许充电电流	数据分辨率: 0.1A/位, -400A 偏 移量; 数据范围: -400A~0A
5	2 字节	动力蓄电池标称总能量	数据分辨率: 0.1 kW·h/位, 0kW·h 偏移量; 数据范围: 0~1000kW·h
7	2 字节	最高允许充电总电压	数据分辨率: 0.1V/位, 0V 偏移量; 数据范围: 0V~750V
9	1 字节	最高允许温度	数据分辨率: 1℃/位, -50℃偏移 量; 数据范围: -50℃~+200℃
10	2 字节	整车动力蓄电池荷电状态	数据分辨率: 0.1%/位, 0%偏移 量; 数据范围: 0~100%
12	2 字节	整车动力蓄电池总电压	数据分辨率: 0.1V/位, 0V 偏移量; 数据范围: 0V~750V

BCS:

DC3.			
起始字 节或位	长度	定义	备注
1	2 字节	充电电压测量值(V)	数据分辨率: 0.1V/位, 0V 偏移量; 数据范围: 0V~750V
3	2 字节	充电电流测量值(A)	数据分辨率: 0.1A/位, -400A 偏 移量; 数据范围: -400A~0A
5	2 字节	最高单体电池电压及组号	1-12 位: 最高单体动力蓄电池电压,数据分辨率: 0.1V/位, 0V偏移量;数据范围: 0V~24V
7	1 字节	当前荷电状态 SOC(%)	数据分辨率: 1%/位,0%偏移量; 数据范围: 0~100%
8	2 字节	估计剩余充电时间(min)	数据分辨率: 1min/位, 0min 偏 移量; 数据范围: 0min~600min