

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS NA PLACA DE DESENVOLVIMENTO:

DIGILENT BASYS 3 E VIVADO WEBPACK 2016.3

Versão 2.2

- SISTEMAS DIGITAIS -

MEEC

Wilson José - Aleksandar Ilic - Horácio Neto - Nuno Roma

SISTEMAS DIGITAIS





Na segunda metade do semestre irá utilizar um Dispositivo Lógico Programável para implementar os seus circuitos nos laboratórios da cadeira de Sistemas Digitais. Em particular, irá utilizar um dispositivo designado de *Field Programmable Gate Array* (FPGA), que permite realizar a totalidade do circuito projetado num único chip, a partir da sua descrição em VHDL ou Verilog.

Para o efeito, irá utilizar a placa de desenvolvimento Basys 3 da Digilent (http://store.digilentinc.com/basys-3-artix-7-fpga-trainer-board-recommended-for-introductory-users). Esta placa, tal como outras similares, permite implementar sistemas digitais complexos num único circuito integrado e verificar o seu funcionamento utilizando as entradas e saídas disponíveis na placa.



Figura 1. Placa de desenvolvimento Basys 3.

Para implementar o seu circuito deverá descrevê-lo previamente utilizando a linguagem VHDL. Para além disso, deverá utilizar como ponto de partida a descrição que lhe foi fornecida no tutorial de introdução à utilização da ferramenta Vivado da Xilinx. Em particular, o esquema da Figura 3 desse tutorial tem já definidas as entradas/saídas disponíveis e funciona, portanto, como uma placa de prototipagem virtual. Após ter completado as ligações no seu projeto, a implementação do circuito é realizada de modo semi-automático, seguindo os passos descritos neste guia.

I. ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO UTILIZADO NA PLACA

O dispositivo programável (FPGA) utilizado na placa Basys 3 é uma **Artix-7 XC7A35T-CPG236** da Xilinx que precisa de ser especificado no projeto:

• Quando abrir um novo projeto, certifique-se que escolhe esse dispositivo. Para abrir um novo projeto no Vidado WebPack 2016.3 é preciso clicar em "Create New Project" (ou File→New Project). Abrir-se-á uma janela. Clique em Next. Na janela seguinte indique o nome do projeto ("Project name") e a localização em disco do projeto ("Project location"). Deixe a opção "Create Project Directory" marcada. Desde modo será criada uma subdiretoria com o nome do projeto. Após preenchimento dos campos, pressione em Next. Na janela "Project Type" selecione a opção "RTL Project", marque a opção "Do not specify sources at this time" e clique Next. Será aberta a janela "Default Port", onde é preciso especificar a placa de desenvolvimento Digilent Basys 3 baseada na FPGA família Artix-7 com referência XC7A35T-CPG236, ou seja, preencha os campos desta janela de acordo com a Figura 2 e clique Next. Na janela seguinte, clique Finish.






Figura 2. Janela "Default Port" com a placa Atix-7 XC7A35T-CPG236 (Digilent Basys 3)

Note que o dispositivo utilizado no projeto poderá ser alterado em qualquer altura, através do menu correspondente às propriedades do projeto. Tal como ilustrado na Figura 3, por baixo de "Project Manager" (painel da esquerda), clique "Project Settings" e na categoria "General" clique no campo "Project device". Será aberta a janela "Select Device", onde é preciso especificar a placa de desenvolvimento Digilent Basys 3 baseada na FPGA da família Artix-7 com referência XC7A35T-CPG236, ou seja, preencha os campos desta janela de acordo com a Figura 3.




Figura 3. Alteração do dispositivo (FPGA) utilizado na implementação.



II. INTERFACES DE ENTRADA/SAÍDA ADAPTADAS À PLACA

Tal como indicado na Figura 4, a placa *Digilent Basys 3* inclui vários tipos das entradas e saídas, nomeadamente: 5 botões de pressão (de BTN0 a BTN4), 16 interruptores/switches (de SW0 a SW15), 16 LEDs (de LED0 a LED15) e 4 displays 7 segmentos (de disp1 a disp4).




Figura 4. Interfaces de Entrada/Saída da placa Digilent Basys 3.

O esquema da Figura 5, descrito no ficheiro **sd.vhd** disponível na página da cadeira (fornecido com os ficheiros do tutorial), inclui as interfaces de entrada/saída correspondentes aos diferentes botões, interruptores, LEDs e displays utilizados. Esta descrição funciona, de facto, como uma "placa virtual" da placa *Digilent Basys 3* representada na Figura 4. Deverá, portanto, incluir a descrição VHDL do circuito que projetou neste ficheiro e efetuar as ligações necessárias das entradas/saídas.




Figura 5. Esquema com as interfaces de Entrada/Saída adaptadas à placa.

À esquerda da Figura 5 estão apresentados os esquemas das <u>interfaces de entrada</u> que permitem fazer as ligações aos 5 botões de pressão e aos 16 interruptores/switches (botões on/off) existentes. Deve ligar diretamente as entradas do seu circuito às saídas dos buffers destas interfaces, i.e., **BTN(x)** para o botão **x** e **SW(y)** para o switch **y**. Para mais fácil compreensão da utilização dos botões, a Tabela 1 apresenta a correspondência entre o sinal **BTN** e a disposição dos botões na placa.

Tabela 1. Correspondência	entre os sinais BTN e	a disposição dos bo	otões na placa

Portos da Entidade Sd	Disposição na Placa
BTN (4)	Botão Central
BTN (0)	Botão Superior
BTN (1)	Botão Esquerdo
BTN (2)	Botão Direito
BTN (3)	Botão Inferior

No esquema representado na Figura 5 existem *3 geradores de sinal de relógio* disponíveis. O sinal clk_fast é um relógio com a frequência de 100 MHz. O sinal clk_slow é um relógio lento de frequência 1,5 Hz - apropriado para lhe permitir visualizar as mudanças de estado. O clk_disp representa a entrada de relógio dos displays de 7 segmentos.

À direita da Figura 5 estão apresentadas as <u>interfaces de saída</u>. Estas interfaces permitem-lhe atuar diretamente os 4 *displays de 7 segmentos* (é acendido o símbolo hexadecimal correspondente ao número binário de 4 bits ativado nas entradas respetivas do componente **disp7**) e os 16 *LEDs* existentes na placa. Para tal, deve ligar as saídas do seu circuito aos buffers dos **LED**s (i.e., LED(0),..., LED(15)) e/ou ao componente **disp7** pretendido (i.e., disp1,..., disp3). As entradas não utilizadas dos **LED**s e dos componentes **disp7** devem ser ligadas a GND (no VHDL a '0').

Sempre que utilizar os displays de 7 segmentos deve: (i) ativar o seu acendimento, utilizando os sinais (aceso(1), ..., aceso(4)), ligando-os a VCC (no VHDL a '1'); e (ii) ligar o sinal clk_disp diretamente à entrada de relógio do componente disp7. Se pretender desligar um ou vários displays de 7 segmentos descative o seu acendimento, ligando os sinais de ativação correspondentes a GND.

III. GERAÇÃO DO FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO

Após ter finalizado as ligações no ficheiro <code>sd.vhd</code>, verifique se o ficheiro está definido como módulo de topo (faça clique direito no ficheiro e selecione a opção "Set as Top"). Verifique também se a hierarquia do projeto inclui os componentes <code>clkdiv</code>, <code>disp7</code> e <code>Basys3_Master.xdc</code> conforme indicado na Figura 6. A inclusão destes componentes é obrigatória e deve ser sempre verificada (a não inclusão do ficheiro <code>Basys3_Master.xdc</code>, pode destruir o dispositivo, e caso isso aconteça ser-lhe-ão pedidas responsabilidades).




Figura 6. Hierarquia do projeto incluindo sd, clkdiv, disp7 e Basys3_Master.xdc








Figura 7. Geração do ficheiro de programação do dispositivo (bitstream)

Depois de concluir a descrição VHDL e verificação do circuito projetado, proceda ao conjunto de verificações indicadas no ponto anterior. Neste momento, o circuito está pronto a ser carregado na placa. Para esse efeito, realize os seguintes passos através do painel da esquerda "Flow Navigator" ilustrado na Figura 7-A:

- 2. Para proceder à geração do ficheiro de programação do dispositivo deverá utilizar o painel "Flow Navigator" (ver Figura 7-A). Expanda a categoria "Program and Debug" e clique "Generate Bitstream". Se aparecer uma caixa de diálogo a dizer "No implementation results available" clique em Yes. No painel inferior (à direita), clique no tab "Design Runs". Nesse tab é possível observar o progresso da ferramenta na geração da bitstream (ver Figura 7-C).

Se não existirem problemas de implementação, é gerado o ficheiro **sd.bit**, e o circuito está pronto a ser carregado na placa.

A caixa de diálogo representada na Figura 8 aparece após a criação da *bitstream*. Para configurar o dispositivo, escolha a opção "*Open Hardware Manager*" e clique *OK* (esta opção encontra-se também disponível na categoria "*Program and Debug*" no painel "*Flow Navigator*").




Figura 8. Geração do ficheiro de configuração da FPGA (bitstream).

IV. LIGAÇÃO DA PLACA

Tal como representado na Figura 4, ligue o cabo USB↔microB entre o computador (ponta USB) e a placa (ponta microB). De seguida, ligue a placa posicionando o *interruptor ON/OFF da placa* (interruptor lateral) na posição ON.

V. CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO

Para realizar a configuração do dispositivo na placa de desenvolvimento, utilize o painel "Flow Navigator" dentro da categoria "Program and Debug" e procure o menu "Hardware Manager". Clique em "Open Target" (

Open Target"), escolhendo a placa alvo de acordo com a Figura 9.




Figura 9. Escolha do dispositivo a carregar.

Se o dispositivo não se encontrar na lista apresentada, clique na opção "Auto Connect". Se continuar a não aparecer, clique na opção "Open New Target...". Será aberta a janela "Open Hardware Target". Clique Next. Na janela seguinte, no campo "Connect to", escolha "Local server (target is on local machine)" e clique Next. A ferramenta procurará o dispositivo e mostra a lista dos dispositivos disponíveis, como indicado na Figura 10. Escolha o dispositivo Digilent, clique Next e na janela seguinte clique Finish.

SISTEMAS DIGITAIS

MEEC




Figura 10. Janela "Open New Hardware Target"

Procure agora a opção "Program Device" por debaixo da opção "Open Target". Clique uma vez e escolha o dispositivo alvo, tal como indicado na Figura 11-A. Na caixa de diálogo seguinte ("Program Device") escolha o ficheiro sd.bit no campo "Bitstream file" (se esta informação já surgir preenchida, não a altere) e clique Program (ver Figura 11-B). O programa vai agora carregar o circuito para o dispositivo, como ilustrado na Figura 11-C. Terminado este carregamento, o circuito estará implementado no dispositivo. Pode verificar e demonstrar o seu funcionamento.




Figura 11. Passos para programar a placa.

Quando terminar a utilização da placa, feche o menu "Hardware Manager". Desligue a placa, posicionando o interrutor lateral no OFF (i.e., "interruptor ON/OFF da placa", na Figura 4). Desligue a placa do computador tirando o cabo USB.